

HappyDay

Personvekt
med norsk tale





Les bruksanvisningen før du tar apparatet i bruk.

Vi anbefaler at du tar en kikk i bruksanvisningen og gjør deg kjent med apparatet før du tar det i bruk. Oppbevar bruksanvisningen slik at du finner den igjen ved senere behov.

INNHALDET I ESKEN

Når du pakker opp esken finner du følgende:

- Selve vekten
- 4 stk batterier type AAA eller LR3
- Bruksanvisning i sortskrift
- Bruksanvisning på CD

INNLEDNING

HappyDay er en person- eller badevekt med tydelig norsk tale og stort display. Den kan måle inntil 200 kg og veieplaten er utstyrt med sklisikkert belegg slik at man kan føle seg trygg når vekten brukes. Vekten kan styres med ekstern strømforsyning og hodetelefoner, begge disse er ekstrautstyr og må bestilles separat. HappyDay er enkel i bruk, og vi håper du får mye nytte av den.

FYSISK BESKRIVELSE

Sett vekten på et bord foran deg slik at den plane flaten vender oppover. Du vil lett kjenne igjen de to feltene med sklisikkert belegg, vend nå vekten slik at disse to feltene vender mot deg. I motsatt ende av veieplaten er displayet plassert, dette måler ca 16 x 4 cm. Hvis du nå kjenner med fingrene under veieplatens bakre ende, dette blir altså bak displayet, vil du fra venstre først finne 3 små hull og deretter 3 betjeningsknapper. I de 3 hullene sitter vektens elektriske tilkoblingspunkter, fra venstre er disse tilkobling for ekstern strømforsyning, datakontakt og tilkobling for hodetelefoner. De tre knappene er fra venstre MINUS-knappen, deretter VELG-knappen og til slutt PLUSS-knappen. Helt til slutt skal vi finne batteriluken. Denne er plassert på vektens underside, dette vil bli rett under displayet. Luken er ca 10 cm bred og er utstyrt med en låseklips som sitter omtrent midt på vekten.

BATTERIER

HappyDay drives av 4 stk batterier i størrelse AAA eller LR3. Den har automatisk AV/PÅ-funksjon slik at du ikke trenger å tenke på å slå den av etter bruk. HappyDay vil varsle deg om når det er på tide å skifte batterier, skift da alle 4 batterier samtidig. Dersom apparatet ikke skal brukes på lenge, anbefaler vi at batteriene fjernes før apparatet settes bort.

Når du skal sette inn eller skifte batterier, går du frem på denne måten:

Luken over batterirommet sitter som tidligere fortalt på vektens underside. Vend vekten opp-ned og finn lukens låseklips. Åpne luken ved å trykke låseklipsen lett mot deg og løft luken oppover, for at ikke batteriluken skal bli borte for deg, er det ikke mulig å ta den helt løs. De 4 batteriene skal monteres 2 og 2 etter hverandre, de to batteriene nærmest batterilukens låseklips skal ha minus-polen, dette er den slette enden av batteriet, mot venstre, mens de 2 batteriene lengst fra låseklipsen skal ha minus-polen mot høyre. Monter batteriene og hold dem på plass før du til slutt stenger luken.

Å FORETA EN VEIING

For at veiingene skal bli mest mulig nøyaktig og personlig sikkerhet blir best mulig ivarettatt, er det viktig at du passer på at underlaget der du plasserer vekten er horisontalt, stabilt og ikke glatt. Stig nå opp på veieplaten, og prøv å stå stødig i størst mulig grad. Noen korte toner vil bli avspilt, deretter følger meldingen "KLAR" før måleresultatet blir lest opp etter at vekten er blitt stabil. Du kan selv stille inn lydstyrken og hvor mange ganger resultatet skal leses opp.

ENDRE LYDSTYRKEN

Du kan endre vektens lydstyrke ved hjelp av MINUS- eller PLUSS-knappen. Du kan velge mellom 7 forskjellige styrker der styrke 6 er høyest mens null er helt stum, pass godt på at styrken ikke settes til null ved en feiltagelse. Trykk gjentatte ganger på PLUSS-knappen for å øke styrken og MINUS-knappen for å senke den. Lydstyrken stilles enklest inn mens et måleresultat blir lest opp, men du kan også gjøre det ved å trykke en gang med foten på veieplaten og stille inn styrken etter at meldingen "Klar" er lest opp.

PROGRAMMERE ANTALL REPETISJONER AV MÅLEVERDIEN

Vekten kan settes opp til å lese opp måleverdien inntil 3 ganger. Gå frem på denne måten for å programmere vekten: Trykk på VELG-knappen, meldingen "Referansevekt" blir lest opp. Trykk deretter på PLUSS-knappen én gang, meldingen "Repetisjoner" vil bli lest opp. Hold nå inne VELG-knappen i 1 til 2 sekunder til du hører meldingen "Repetisjoner" etterfulgt av aktuell innstilling for dette punktet, for eksempel "2 ganger". Endre nå innstilling med PLUSS- eller MINUS-tasten og trykk til slutt på VELG-knappen for å lagre og avslutte programmeringen. Du kan velge verdiene 1, 2 eller 3 der 1 gir deg én opplesning, 2 gir deg 2 opplesninger og 3 gir deg 3 opplesninger.

SAMMENLIGNING MOT FORRIGE MÅLING, REFERANSEVEKT

HappyDay kan programmeres slik at den forteller deg forskjellen mellom gjeldende og forrige måling for inntil 5 brukere eller personer. I det følgende eksempel forutsetter vi at HappyDay er satt opp med 2 brukere av denne funksjonen. Du må først fortelle vekten hvem du er før du veier deg, og dette gjør du ved å trykke med foten på veieplaten uten å gå opp på den. Stemmen vil da lese opp for eksempel "Bruker 1 – Klar", trykker du én gang til på veieplaten vil meldingen "Bruker 2" bli lest opp, nok et trykk vil ta deg tilbake til "Bruker 1". Dersom du velger "Bruker 1" og nå stiger opp på vekten, vil gjeldende måling leses opp etterfulgt av forskjellen mellom denne og forrige måling. Et negativt resultat vil bety at du har gått ned i vekt mens et positivt vil bety at du har lagt på deg.

NB! For å unngå misforståelser vil vi anbefale at du tenker deg nøye om og vurderer om dette er en funksjon som kan være nyttig for den som skal bruke vekten før du eventuelt setter den i drift.

For å bruke denne funksjonen må vi først programmere antall brukere eller personer som skal benytte den. Gå frem slik: Trykk på VELG-knappen, meldingen "Referansevekt" blir lest opp. Hold nå inne VELG-knappen i 1 til 2 sekunder til du hører meldingen "Antall brukere" etterfulgt av aktuell innstilling for dette punktet, for eksempel 2. Endre nå innstilling for punktet med PLUSS- eller MINUS-tasten og trykk til slutt på VELG-knappen for å lagre og avslutte programmeringen. Du kan her velge mellom verdiene fra null til fem, der null betyr at funksjonen ikke benyttes, 2 betyr at det er to brukere av denne funksjonen og 5 betyr at det er 5 brukere.

TASTATURLÅS

Når du skal transportere vekten, kan det være greit å "låse" vekten slik at den ikke unødig står og leser opp måleresultater pga. bevegelsene den blir utsatt for under transporten. For å låse den,

gjør du slik: Trykk og hold inne PLUSS- og MINUS-tasten samtidig i 1 til 2 sekunder til du hører meldingen "Tastaturlås PÅ", meldingen "Lock" vil nå vises i displayet og vekten er blokkert. For å låse den opp igjen, holder du nede de samme 2 tastene til meldingen "Tastaturlås AV" blir lest opp, du kan nå bruke vekten som vanlig igjen.

RENHOLD

Bruk en myk klut så vidt fuktet i mildt såpevann for å tørke av HappyDay.



NB!: Kjemiske stoffer og rensemidler eller utstyr med slipeeffekt må aldri brukes til rengjøring av vekten, disse vil skade den.

TEKNISKE DATA

Fysiske mål:	132 x 132 x 34 mm (l x b x h); ca 2kg inklusive batterier
Måleenhet:	Kilogram
Oppløsning:	100 gram
Kapasitet:	200 kg
Batteri:	4 x 1,5V AAA eller LR3 batterier

AVFALLSHÅNDTERING

Kassering av elektronisk utstyr



I følge direktivet for avfall fra elektronikk og elektrisk utstyr (WEEE), skal kasserte elektriske apparater samles inn for videre behandling. Vennligst ikke kast dette produktet sammen med vanlig husholdningsavfall når du i fremtiden skal kassere det, men lever det til et oppsamlingspunkt for slikt avfall, f.eks. stedet der du kjøpte det.

Brukte batterier



Ta hensyn til miljøet når du kaster batterier. Lokale regler eller forskrifter om kassering av batterier skal overholdes nøye.

Pb-Cd-Hg

Batterier som er merket med følgende bokstaver inneholder farlige/forurensende stoffer: Pb = inneholder bly / Cd = inneholder cadmium / Hg = inneholder kvikksølv

Dersom du trenger mer informasjon eller hjelp til HappyDay, kan du ta kontakt med Adaptor på telefon 23215555 eller sende en e-post til hjelpemidler@adaptor.no.

Lykke til!

