

Bruksanvisning

Gekko fx



Innhold

Introduksjon	3
<i>Gekko fx</i>	3
Sikkerhetsinstruksjoner	4
Montering	5
Teknisk service	5
Bruk av sykkelen	6
Vedlikehold	7
Garanti	8
Frakt og levering	8


Introduksjon

Gekko fx

Utrustning Gekko fx

- 20" eller 26" hjul bak
- 20" hjul foran
- Justerbar skrittlengde
- Maks bærevekt: 130kg

Utrustning Scorpion fs

- 20" eller 26" hjul bak
 - 20" hjul foran
 - Justerbar skrittlengde
 - Maks bærevekt: 130kg
 - Heldempet ramme
- 

Sikkerhetsinstruksjoner

Vedlikehold og tilpasning av sykkelen krever bruk av verktøy. Tilpasning av sykkelen skal gjøres av kvalifisert personell både for å vurdere at produktet passer til bruker, men også for å sikre de rette innstillinger og opplæring.

Sykkelen er laget for bruk i gater og vei. Garantien dekker ikke skade på sykkel ved uansvarlig bruk.

Aldri kjør sykkelen uten å holde fast i styret.

Bagasje skal ikke fraktes uten bruk av spesiallagde stativer fra HP Velotechnik der den maksimale bærevekten for bagasje er 25kg.

De første 300 km er viktig for innkjøringen av sykkelen. I løpet av den første tiden som sykkelen er i bruk kan skruer løsne og kabler kan strekkes. Følg ekstra nøye med i løpet av denne perioden. Etter å ha tilbakelagt 300 km eller at det har gått to måneder siden sykkelen er kjøpt, skal sykkelen inn på service.

Sykkelen er ikke laget for å transportere barn og det er ikke mulig å montere barnesete.

Ved bruk av sykkeltilhenger er det nødvendig med en HP Velotechnik / Weber sammenkobling.

Montering

Sykkelen sendes i henhold til bestilling. Bestillingen bør inneholde de opplysninger som skal til for at sykkelen fungerer optimalt for bruker. Dersom det dukker opp andre behov enn oppgitt i bestillingen er det mulig å tilpasse dette i ettertid.

Vennligst referer til autorisert og kvalifisert personell til å utføre alle former for justering på sykkelen.

Teknisk service

Ved eventuelle feil eller problemer, kontakt den autoriserte forhandleren.

Bruk av sykkelen

Det bør gis opplæring i bruk av liggesykkelen for trygt bruk.

- Bær sykkelen over trapper og fortauskanter
- Ikke kjør sykkelen over store hull i veien.
- Hold alltid fast i styret.
- Bruk beskyttende klær, vide bukser kan settes fast i kjedet.
- Det anbefales å begynne rolig og forsiktig. Lær deg å kjenne sykkelen.
- Sykkelen er laget for bruk i gater og på vei. Garantien dekker ikke skade på sykkel ved uansvarlig bruk.

Vedlikehold

Sykkelen er utstyrt med det nyeste av sykkelteknologi, som ikke trenger mye vedlikehold. Likevel bør sykkelen vedlikeholdes regelmessig. Lever sykkelen på service for en full gjennomgang minst en gang i året, slik at alle deler av sykkelen kan sjekkes.

Den beste måten for rengjøring av sykkelen er ved bruk av varmt vann og myk klut. Ved rengjøring av sykkelen, se nøye etter skader. Etter rengjøring av sykkelen, skal den tørkes. Deretter skal lakken og metalloverflatene behandles med voks. Voksen kan bli kjøpt fra din lokale sykkelforhandler.

Ved lagring av sykkelen over lengre tid:

- Rengjør sykkelen.
- Sykkelen bør lagres i et tørt og varmt rom.
- Unngå direkte sollys.
- Luften i dekkene vil gå ut over lengre tid. Dersom sykkelen står på flate dekk kan dekkene skades. Sykkelen bør derfor henges opp eller så bør lufttrykket sjekkes ofte.

Ved transport av liggesykkelen:

- Den mest sikre måten å transportere sykkelen er inne i bilen.
- Ved utvendig transport anbefales det at den er festet i et takstativ.
- Fjern deler som kan løsne under transport (pute, vannflasker, bagasje, pumper, osv.).

Garanti

HP Velotechnik tilbyr en 10-års garanti på rammen ved produksjonsfeil fra kjøpsdato. Garantien gjelder kun ved salg gjennom autorisert HP Velotechnik-forhandler.

Garantien dekker kun originale deler fra HP Velotechnik. Ved bruk av garantien vil HP Velotechnik reparere eller skifte ut den skadede delen med en del etter HP Velotechniks valg eller en ny del som tilsvarer den skadede.

Garantien dekker ikke skade forårsaket av slitasje, rust, uaktsomt bruk, fall, krasjer, feil vedlikehold, overbelastning, feilmontering eller modifikasjoner.

Frakt og levering

Esken inkluderer sykkelen konfigurert etter din bestilling og med denne bruksanvisningen.

Ved mottak sjekk at sykkelen er i perfekt stand og gi tilbakemelding til transportør dersom dette ikke er tilfellet. Enhver feil skal merkes på fraktbrevet ved mottak.

Når kontrollene er utført, legg sykkelen tilbake i emballasjen til den skal brukes.

Sykkelen oppbevares på et tørt sted. Ikke plasser gjenstander over pakken.

Bardum

bardum.no • post@bardum.no • tlf. 64 91 8 0 60

Håndverksveien 8, 1405 Langhus