

Storm Thermovotter

Bruksanvisning

Storm Thermovotter er en fritidsvott i kunststoff med gummiert gripeflate. Den har et «flytende» fleecefor som vil tilpasse seg hånd og fingres fasong. Innsydde varmetråder ligger plassert over håndbak og fingre.

Storm Thermovott leveres med et Li-ion-batteri til hver hanske, samt én lader. Batteriet har en innebygd effektregulator og har 5 justerbare varmenivåer, 0 – 1 – 2 – 3 – 4.

Batteriene er ferdig oppladet og klart til bruk. Du kobler batteriet til ledningspluggen, holder startknappen på batteriet inne i 3 – 4 sekunder og et lys tennes på 100% effekt på batteriets front. Ønsker du lavere temperatur, så trykker du en gang til og lyset tennes nå på 75%, deretter 50% og 25%. Batteriet oppbevares med den tilkoblede ledningen i batterilommen på vottens mansjett. Batterilommen lukkes med en klaff med påsydd borrelås.

Batteriet lades ved å sette laderen i en stikkontakt. Du kobler batteriet til laderens hannplugg. Lampene på batteriet vil nå blinke og lampen i laderen lyser rødt. Etersom batteriet fylles opp, vil lysene slutte å blinke, og når batteriet er ferdig oppladet lyser alle lampene uten å blinke. Lampen i laderen lyser da grønt.

Dette er ingen arbeidsvott, men en fritidsvott. Når du føler for å vaske dem, så tar du bort batteriene og håndvasker de på 30°. Ikke vri de tørre, men la de drypptørre.

