

Reservedeler - Hjelpemiddelspecialisten AS

HMS-Artnr	Beskrivelse	Leverandørens artnr
159804	Armlene passasjer sykkel Fun2Go par	352-0060SP
261368	Baklys m/refleks sykkel Easy Rider jr/Easy Rider/Easy Rider BM/Fun2Go/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/Easy Sport/Easy Sport jr/O-Pair3	103-0618
267049	batteri 11Ah sykkel Jeetrike	252-0002
267050	Batteri 36V 11,2Ah sykkel Easy Rider/Easy Rider jr/Easy Rider BM/Fun2Go/Easy Sport/Easy Sport jr/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy	103-2160
163795	Belte sykkel Fun2Go	352-0070SP
261279	Bremsecaliper hø hydraulisk sykkel Easy Rider jr/Easy Rider/Easy Rider BM/Fun2Go/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/Easy Sport/Easy Sport jr/O-Pair3	103-5468
261280	Bremsecaliper ve hydraulisk sykkel Easy Rider jr/Easy Rider/Easy Rider BM/Fun2Go/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/Easy Sport/Easy Sport jr/O-Pair3	103-5469
261276	Bremsehåndtak m/parkeringsbrems hydraulisk sykkel Easy Rider jr/Easy Rider/Easy Rider BM/Fun2Go/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/Easy Sport/Easy Sport jr/O-Pair3	103-0593
261269	Bremsehåndtak sykkel hø Easy Rider jr/Easy Rider/Fun2Go/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/Easy Sport/Easy Sport jr/O-Pair3	103-5058
267054	Bremsekloss hydraulisk sykkel Easy Rider jr/Easy Rider/Easy Rider BM/Fun2Go/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/Easy Sport/Easy Sport jr/O-Pair3	103-1923
261272	Bremseskive hø sykkel Easy Rider jr/Easy Rider/Easy Rider BM/Fun2Go/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/Easy Sport/Easy Sport jr/O-Pair3	103-5059
261273	Bremseskive ve sykkel Easy Rider jr/Easy Rider/Easy Rider BM/Fun2Go/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/Easy Sport/Easy Sport jr/O-Pair3	103-5060
261268	Bremsewire sykkel Easy Rider jr/Easy Rider/Fun2Go/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/Easy Sport/Easy Sport jr	103-0362
267111	Comfortsete sykkel Easy Rider/Easy Sport	103-0080
267112	Dekk 16"x1,75 sykkel Easy Rider jr/Easy Sport jr	103-1292
267055	Dekk 20"x1,75 sykkel Easy Rider/Easy Rider BM foran/bak	7142
213007	Dekk 20"x2,00 sykkel Fun2Go/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/Easy Rider/Easy Sport	7024
267113	Dekk 26"x1,75 sykkel O-Pair3	103-5129
267065	Dekk bak 26x2.0 sykkel O-Pair3	7186
267066	Dekk sykkel Jeetrike	252-0018
261361	Diffrensial sykkel Easy Rider jr/Easy Rider/Easy Rider BM/Fun2Go/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/Easy Sport/Easy Sport jr	103-5134
231221	Display Silent sykkel Easy Rider jr/Easy Rider/Easy Rider BM/Fun2Go/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/Easy Sport/Easy Sport jr/O-Pair3	103-5194
267067	Display sykkel Jeetrike	252-0016
235503	Elektronikk Silent Cube sykkel Easy Rider jr/Easy Rider/Easy Rider BM/Fun2Go/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/Easy Sport/Easy Sport jr	201-2181
267056	Elektronikk Slim sykkel O-Pair3	201-0318
267058	Feste bakskjerm sykkel O-Pair3	383-014741
261356	Feste skjerm 16" sykkel Easy Rider jr hø bak	103-5455

261355	Feste skjerm 16" sykkel Easy Rider jr ve bak	103-5454
261358	Feste skjerm 20" sykkel Easy Rider hø bak	103-011462
261357	Feste skjerm 20" sykkel Easy Rider ve bak	103-011461
261360	Feste skjerm 24" sykkel Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy hø bak	103-011426
261359	Feste skjerm 24" sykkel Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy ve bak	103-011425
261354	Feste skjerm sykkel Easy Rider jr/Easy Rider/Easy Rider BM/Fun2Go/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy	103-0943
261292	Girwire sykkel Easy Rider jr/Easy Rider/Fun2Go/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy pr mtr	103-1678
261293	Hjul 16"x1,75 sykkel Easy Rider jr /Easy Sport jr hø bak	303-1216
261294	Hjul 16"x1,75 sykkel Easy Rider jr/Easy Sport jr ve bak	303-1215
267053	Hjul 20"x1,75 sykkel Easy Rider BM front	303-1333
261297	Hjul 20"x1,75 sykkel Easy Rider/Easy Sport/Easy Rider BM hø bak	303-1341
261298	Hjul 20"x1,75 sykkel Easy Rider/Easy Sport/Easy Rider BM ve bak	303-1342
267069	Hjul 20"x2,00 sykkel Fun2Go front.	303-1325
261295	Hjul 20"x2,00 sykkel Fun2Go hø bak	303-1346
261296	Hjul 20"x2,00 sykkel Fun2Go ve bak	303-1347
261299	Hjul 24"x1,75 sykkel Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy hø bak	303-1363
261300	Hjul 24"x1,75 sykkel Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy ve bak	303-1364
201616	Hjul m/motor Silent HT sykkel Easy Rider/Easy Sport kompl	341-2180
261318	Hjul m/motor Silent HT sykkel Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy kompl	377-2180
267070	Hjul m/motor Silent HT Sykkel O-Pair3	383-2180
261317	Hjul m/motor Silent sykkel Easy Rider jr Easy Sport jr kompl	359-2180
261303	Holker 120 sykkel Easy Rider jr/Easy Rider/Fun2Go/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/O-Pair3/Easy Sport/Easy Rider BM	103-5063
261302	Holker 90 sykkel Easy Rider jr/Easy Rider/Fun2Go/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/Easy Rider BM	103-5064
261301	Holker Barn sykkel Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy	103-0755
261323	Kabel for betjeningspanel Silent sykkel Easy Rider 2200mm	103-5090
261321	Kabel for betjeningspanel Silent sykkel Easy Rider jr 1850mm	103-5430
261320	Kabel for betjeningspanel Silent sykkel Fun2Go 2850mm	103-5432
261322	Kabel for betjeningspanel Silent sykkel Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy 2350mm	103-5431
261329	Kabel motor/batteri sykkel Easy Rider 2000mm	103-014034
261331	Kabel motor/batteri sykkel Easy Rider jr 1550mm	103-5437
261328	Kabel motor/batteri sykkel Fun2Go 2050mm	103-5439
261330	Kabel motor/batteri sykkel Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy 2650mm	103-5440
261327	Kabel motor/data sykkel Easy Rider 2000mm	103-014030
261326	Kabel motor/data sykkel Easy Rider jr 1550mm	103-5433
261324	Kabel motor/data sykkel Fun2Go 2050mm	103-5435
261325	Kabel motor/data sykkel Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy 2650mm	103-5436
261309	Kjede bak sykkel Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy	103-5595
261311	Kjede differensial sykkel Easy Rider jr/Easy Rider/Easy Rider BM/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/Easy Sport/Easy Sport jr	103-5136
267114	Kjede diffrensial sykkel Fun2Go	103-5155
261310	Kjede front sykkel Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy	103-5596
261305	Kjede sykkel Easy Rider jr	103-5149
261304	Kjede sykkel Easy Rider jr/Easy Rider/Easy Rider BM midten	103-5139
261306	Kjede sykkel Easy Rider/Easy Rider BM	103-5151
261307	Kjede sykkel Fun2Go	103-5135
261308	Kjede utkoblingssystem sykkel Fun2Go	103-5146
261315	Kjedekasse 8gir sykkel Fun2Go hø	252-2001
261312	Kjedekasse sykkel Easy Rider jr kompl	103-013240
261313	Kjedekasse sykkel Easy Rider/Easy Rider BM kompl 3 deler	103-1550
261316	Kjedekasse sykkel Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy bak 3 deler	103-5588

261314	Kjedekasse sykkel Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy foran for utkoblingssystem	103-5586
229720	Kjederør sykkel Fun2Go	103-4083
229719	Kjedestrammer sykkel Easy Rider jr/Easy Rider/Easy Rider BM/Fun2Go/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/Easy Sport/Easy Sport jr	201-011275
261334	Kranksensor sykkel Easy Rider/Easy Rider jr/Easy Rider BM/Easy Sport/Easy Sport jr 120mm 1,5mtr	103-5561
261332	Kranksensor sykkel Fun2Go 120mm 2,55mtr kabel	103-5563
267075	Kranksensor sykkel Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy	377-5567
267076	Kranksensor sykkel O-Pair3	103-5564
261374	Kranksett 33t-125 sykkel Easy Rider jr/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy	103-013249
261373	Kranksett 33t-150 sykkel Easy Rider/Easy Rider BM/Fun2Go	103-2131
261370	Kurv stor sykkel Fun2Go	103-1226
244145	Lader Silent Li-Ion 36V 5Ah sykkel Easy Rider jr/Easy Rider/Easy Rider BM/Fun2Go/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/Easy Sport/Easy Sport jr/O-Pair3	103-5645
267079	lader sykkel Jeetrike	252-0007
261367	Lykt sykkel Easy Rider jr/Easy Rider/Easy Rider BM/Fun2Go/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/Easy Sport/Easy Sport jr	103-014410
232638	Lås på hjul sykkel Easy Rider/Easy Rider BM/Easy Rider jr/Fun2Go/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/Easy Sport/Easy Sport jr/O-Pair3	201-2200
195960	Motor Silent HD 500W sykkel Fun2Go	352-2180
267085	Motor Silent HD Sykkel Easy Rider BM	341-2186
267086	Motor sykkel Jeetrike	252-0008
261271	Parkeringsbrems sykkel Easy Rider jr/Easy Rider/Easy Rider BM/Fun2Go/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/Easy Sport/Easy Sport jr/O-Pair3	201-2259
261338	Pedal sykkel Easy Rider jr/Easy Rider/Easy Rider BM/Fun2Go/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/Easy Sport/Easy Sport jr	103-5226
261369	Refleks sykkel Fun2Go	103-1671
267088	Remmer fotstøtte sykkel Jeetrike	252-0012
261339	Ringeklokke sykkel Easy Rider jr/Easy Rider/Easy Rider BM/Fun2Go/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/Easy Sport/Easy Sport jr	103-013368
267089	Rygg bruker sykkel O-Pair3 komplett	383-160100
215475	Rygg Comfortsete sykkel Easy Rider	103-011438
261346	Rygg Comfortsete sykkel Easy Rider jr	103-013231
261345	Ryggpute sykkel Fun2Go	103-011655
267090	Sete bruker sykkel O-Pair3	383-160099
261343	Sete kompl sykkel Fun2Go u/ pute	103-011639
172660	Sete roterbart sykkel Fun2Go passasjer	352-0030SP
261344	Setepute sykkel Fun2Go	103-011654
267091	Setepute sykkel Jeetrike	252-0015
261347	Skjerm 16" sykkel Easy Rider jr bak	103-013223
261348	Skjerm 16" sykkel Easy Rider jr foran	103-013224
261350	Skjerm 20" sykkel Easy Rider/Easy Rider BM/Fun2Go bak	103-011268
261349	Skjerm 20" sykkel Easy Rider/Easy Rider BM/Fun2Go foran	103-011273
261351	Skjerm 20" sykkel Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy foran	103-014318
261353	Skjerm 24" sykkel Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy bak	103-5294
267093	Skjerm bak sykkel O-Pair3	383-014313
267094	Skjerm front hø sykkel O-Pair3	383-160148
267095	Skjerm front ve sykkel O-Pair3	383-160149
267096	Slange 16" sykkel Easy Rider jr/Easy Sport jr	103-1291
213008	Slange 20" sykkel Easy Rider/Easy Rider BM/Easy Sport/Fun2Go/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/O-Pair3	08065

261362	Slange 26" sykkel O-Pair3	08103
267097	Slange sykkel Jeetrike	252-0019
261365	Styre City Cruiser sykkel Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy	103-5065
261364	Styre lite sykkel Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy foran	246-010810
261366	Styre sykkel Easy Rider/Fun2Go	103-0966
261340	Sykkelseite lite sykkel Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy	103-0757
261341	Sykkelseite sykkel Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy	103-013135
172659	Utkoblingssystem sykkel Fun2Go	352-0010SP
261275	V-Brems 114mm hø sykkel Easy Rider jr/Easy Rider/Easy Rider BM/Fun2Go/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/Easy Sport/Easy Sport jr/O-Pair3	103-4073H
261274	V-Brems 114mm ve sykkel Easy Rider jr/Easy Rider/Easy Rider BM/Fun2Go/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/Easy Sport/Easy Sport jr/O-Pair3	103-4073V
267107	Vimpel sykkel Jeetrike	252-0003