

Reservedeler - Bano Life

HMS- Artnr	Beskrivelse	Leverandørens artnr
301594	Antitipp ers Eloflex F chassis	7350006082139
301624	Avstandsskive ers Eloflex F motor	7350006081064
269864	Batteri ers Eloflex F	7350006080111
301607	Batterilader ers Eloflex F 3Ah	7350006080142
301602	Belte hofte ers Eloflex F	7350006080401
301596	Dekk ers Eloflex F 12" luft	7350006080593
269560	Drivhjul ers Eloflex F 12" luft	7350006080258
301625	Elektronikkboks ers Eloflex F	7350006081040
301598	Endeplugg ers Eloflex F rammerør	7350006080944
301599	Felg ers Eloflex F til hjul 12"	7350006081545
296484	Feste ers Eloflex F joystick	7350006080890
301574	Fotbrett ers Eloflex F oppfell komplett	7350006081712
301600	Gaffel svinghjul ers Eloflex F	7350006080876
301601	Gummipropp ers Eloflex F gaffel svinghjul	7350006081316
301603	Håndtak ers Eloflex F frikobling motor	7350006080722
292293	Joystick ers Eloflex F	7350006080630
301630	Joystick modell A ers Eloflex F	7350006083198
301579	Justeringsbolt ryggstøtte ers Eloflex F	7350006081842
301631	Kabel ers Eloflex F joystick til batteri	7350006080845
301632	Kabel ers Eloflex F joystick til elektronikk	7350006080838
301634	Kabel ers Eloflex F mellom batteriene	7350006080371
301635	Kabel ers Eloflex F splitt fra kontrollboks	7350006083426
301608	Lager ers Eloflex F svinghjul 22/8 mm	7350006080302
301609	Lager ers Eloflex F svinghjulhus 28/12 mm	7350006080296
291444	Leggstøtte ers Eloflex F	7350006080906
301605	Lyssett ers Eloflex F lys foran bak bremselys bak blinklys bak	7350006084157
301575	Lås armlene ers Eloflex F hø	7350006080821
301576	Lås armlene ers Eloflex F ve	7350006080807
301580	Låsehake rygg ers Eloflex F	7350006081835
301610	Motorsett ers Eloflex F hø	7350006080661
301611	Motorsett ers Eloflex F ve	7350006080678
301582	Overdrag rygg ers Eloflex F	7350006081422
292939	Plate armlene ers Eloflex F	7350006080319
301577	Plate fotbrett ers Eloflex F	7350006080340
269496	Pute sete ers Eloflex F h5	7350006080128
301578	Ramme armstøtte ers Eloflex F	7350006081897
301613	Ramme ers Eloflex F nedre del	7350006081873
301584	Ramme sete ers Eloflex F	7350006081880
301614	Rammedel ers Eloflex F svinghjul hø	7350006081811
301615	Rammedel ers Eloflex F svinghjul ve	7350006081828
301616	Refleks ers Eloflex F bak rød	7350006080883
301585	Ryggramme ers Eloflex F	7350006081347
301617	Skjerm ers Eloflex F hjul bak	7350006080180
301618	Slange ers Eloflex F 12" f/dekk 12" luft	7350006080609
301637	Styrespak ers Eloflex F f/joystick	7350006081330
301619	Støtdemper ers Eloflex F ramme	7350006081101
301620	Svinghjul ers Eloflex F 8" kompakt	7350006080272
301590	Trekk ryggramme ers Eloflex F	7350006081392
301586	Trekk sete ers Eloflex F	7350006081354
301623	Veske ers Eloflex F under sete	7350006080333