

PULS AS - TILBEHØR

| HMS-Artnr | Kategori | Beskrivelse | Leverandørens artnr |
|-----------|----------|---|---------------------|
| 244537 | 181590 | Smartboks høyderregulering benk FlexiElectric/FlexiElectric Corner/overskap DiagonalElectric/VertiElectric/hyller Verti-InsideElectric | 30-69002-1 |
| 244538 | 181590 | Fjernkontroll høyderregulering benk FlexiElectric/FlexiElectric Corner/overskap DiagonalElectric/VertiElectric/hyller Verti-InsideElectric IR 1 funksjon | 30-67847-9 |
| 244539 | 181590 | Fjernkontroll høyderregulering benk FlexiElectric/FlexiElectric Corner/overskap DiagonalElectric/VertiElectric/hyller Verti-InsideElectric IR 2 funksjoner | 30-67849-9 |
| 244540 | 181590 | Betjeningsbryter høyderregulering benk FlexiElectric/FlexiElectric Corner/overskap DiagonalElectric/VertiElectric/hyller Verti-InsideElectric stor trykkflate | 30-67841-9 |
| 244541 | 181590 | Fjernkontroll høyderregulering benk FlexiElectric/FlexiElectric Corner/overskap DiagonalElectric/VertiElectric/hyller Verti-InsideElectric kabel | 40-14701-9 |
| 244542 | 181590 | Skjøteledning høyderregulering benk FlexiElectric/FlexiElectric Corner/overskap DiagonalElectric/VertiElectric/hyller Verti-InsideElectric sikkerhetsstopp | 30-67870-9 |
| 244543 | 181590 | Skjøteledning høyderregulering benk FlexiElectric/FlexiElectric Corner/overskap DiagonalElectric/VertiElectric/hyller Verti-InsideElectric sikkerhetsstopp spiral | 30-67871-9 |
| 244544 | 181590 | Skjøteledning høyderregulering benk FlexiElectric/FlexiElectric Corner/overskap DiagonalElectric/VertiElectric/hyller Verti-InsideElectric std betjening | 30-40660-9 |
| 244545 | 181590 | Programmeringstyring høyderregulering benk FlexiElectric/FlexiElectric Corner | 30-66010-9 |
| 244546 | 181590 | Deksel høyderregulering benk FlexiElectric/FlexiElectric Corner VVS | 30-67635-9 |
| 244547 | 181590 | Avløpskitt høyderregulering benk FlexiElectric/FlexiElectric Corner fleksibelt | 30-45010-1 |
| 244548 | 181590 | Benkeplatebæring høyderregulering benk FlexiElectric/FlexiElectric Corner d43-47 | 30-67619-9 |
| 244549 | 181590 | Benkeplatebæring høyderregulering benk FlexiElectric/FlexiElectric Corner d68-72 | 30-67621-9 |
| 244550 | 181590 | Benkeplatebæring høyderregulering benk FlexiElectric/FlexiElectric Corner d48-52 | 30-67622-9 |
| 244551 | 181590 | Benkeplatebæring høyderregulering benk FlexiElectric/FlexiElectric Corner d38-42 | 30-67623-9 |
| 244552 | 181590 | Benkeplatebæring høyderregulering benk FlexiElectric/FlexiElectric Corner d56-60 | 30-67624-9 |
| 244553 | 181590 | Benkeplatebæring høyderregulering benk FlexiElectric/FlexiElectric Corner d66-70 | 30-67625-9 |
| 244554 | 181590 | Benkeplatebæring høyderregulering benk FlexiElectric/FlexiElectric Corner d62-66 | 30-67627-8 |
| 244555 | 181590 | Benkeplatebæring høyderregulering benk FlexiElectric/FlexiElectric Corner ytteride høyre d58-62 | 30-67642-1 |
| 244556 | 181590 | Benkeplatebæring høyderregulering benk FlexiElectric/FlexiElectric Corner ytteride venstre d58-62 | 30-67643-1 |
| 244557 | 181590 | Avlastningsfot høyderregulering benk FlexiElectric/FlexiElectric Corner I30 | 30-67702-9 |
| 244558 | 181590 | Avlastningsfot høyderregulering benk FlexiElectric/FlexiElectric Corner I49 | 30-67703-9 |
| 244559 | 181590 | Deksel høyderregulering benk FlexiElectric/FlexiElectric Corner b60 | 30-74060-1 |
| 244560 | 181590 | Deksel høyderregulering benk FlexiElectric/FlexiElectric Corner b65 | 30-74065-1 |
| 244561 | 181590 | Deksel høyderregulering benk FlexiElectric/FlexiElectric Corner b70 | 30-74070-1 |
| 244562 | 181590 | Deksel høyderregulering benk FlexiElectric/FlexiElectric Corner b75 | 30-74075-1 |
| 244563 | 181590 | Deksel høyderregulering benk FlexiElectric/FlexiElectric Corner b80 | 30-74080-1 |
| 244564 | 181590 | Deksel høyderregulering benk FlexiElectric/FlexiElectric Corner b85 | 30-74085-1 |
| 244565 | 181590 | Deksel høyderregulering benk FlexiElectric/FlexiElectric Corner b90 | 30-74090-1 |
| 244566 | 181590 | Deksel høyderregulering benk FlexiElectric/FlexiElectric Corner b95 | 30-74095-1 |
| 244567 | 181590 | Deksel høyderregulering benk FlexiElectric/FlexiElectric Corner b100 | 30-74100-1 |
| 244568 | 181590 | Deksel høyderregulering benk FlexiElectric/FlexiElectric Corner b105 | 30-74105-1 |
| 244569 | 181590 | Deksel høyderregulering benk FlexiElectric/FlexiElectric Corner b110 | 30-74110-1 |
| 244570 | 181590 | Deksel høyderregulering benk FlexiElectric/FlexiElectric Corner b115 | 30-74115-1 |
| 244571 | 181590 | Deksel høyderregulering benk FlexiElectric/FlexiElectric Corner b120 | 30-74120-1 |
| 244572 | 181590 | Deksel høyderregulering benk FlexiElectric/FlexiElectric Corner b125 | 30-74125-1 |
| 244573 | 181590 | Deksel høyderregulering benk FlexiElectric/FlexiElectric Corner b130 | 30-74130-1 |
| 244574 | 181590 | Deksel høyderregulering benk FlexiElectric/FlexiElectric Corner b135 | 30-74135-1 |
| 244575 | 181590 | Deksel høyderregulering benk FlexiElectric/FlexiElectric Corner b140 | 30-74140-1 |
| 244576 | 181590 | Deksel høyderregulering benk FlexiElectric/FlexiElectric Corner b145 | 30-74145-1 |
| 244577 | 181590 | Deksel høyderregulering benk FlexiElectric/FlexiElectric Corner b150 | 30-74150-1 |
| 244578 | 181590 | Deksel høyderregulering benk FlexiElectric/FlexiElectric Corner b155 | 30-74155-1 |
| 244579 | 181590 | Deksel høyderregulering benk FlexiElectric/FlexiElectric Corner b160 | 30-74160-1 |
| 244580 | 181590 | Deksel høyderregulering benk FlexiElectric/FlexiElectric Corner b165 | 30-74165-1 |
| 244581 | 181590 | Deksel høyderregulering benk FlexiElectric/FlexiElectric Corner b170 | 30-74170-1 |
| 244582 | 181590 | Deksel høyderregulering benk FlexiElectric/FlexiElectric Corner b175 | 30-74175-1 |

| | | | |
|--------|--------|--|------------|
| 244583 | 181590 | Deksel høyderegulering benk FlexiElectric/FlexiElectric Corner b180 | 30-74180-1 |
| 244584 | 181590 | Deksel høyderegulering benk FlexiElectric/FlexiElectric Corner b185 | 30-74185-1 |
| 244585 | 181590 | Deksel høyderegulering benk FlexiElectric/FlexiElectric Corner b190 | 30-74190-1 |
| 244586 | 181590 | Deksel høyderegulering benk FlexiElectric/FlexiElectric Corner b195 | 30-74195-1 |
| 244587 | 181590 | Deksel høyderegulering benk FlexiElectric/FlexiElectric Corner b200 | 30-74200-1 |
| 244588 | 181590 | Deksel høyderegulering benk FlexiElectric/FlexiElectric Corner b205 | 30-74205-1 |
| 244589 | 181590 | Deksel høyderegulering benk FlexiElectric/FlexiElectric Corner b210 | 30-74210-1 |
| 244590 | 181590 | Deksel høyderegulering benk FlexiElectric/FlexiElectric Corner b215 | 30-74215-1 |
| 244591 | 181590 | Deksel høyderegulering benk FlexiElectric/FlexiElectric Corner b220 | 30-74220-1 |
| 244592 | 181590 | Deksel høyderegulering benk FlexiElectric/FlexiElectric Corner b225 | 30-74225-1 |
| 244593 | 181590 | Deksel høyderegulering benk FlexiElectric/FlexiElectric Corner b230 | 30-74230-1 |
| 244594 | 181590 | Deksel høyderegulering benk FlexiElectric/FlexiElectric Corner b235 | 30-74235-1 |
| 244595 | 181590 | Deksel høyderegulering benk FlexiElectric/FlexiElectric Corner b240 | 30-74240-1 |
| 244596 | 181590 | Deksel høyderegulering benk FlexiElectric/FlexiElectric Corner b245 | 30-74245-1 |
| 244597 | 181590 | Deksel høyderegulering benk FlexiElectric/FlexiElectric Corner b250 | 30-74250-1 |
| 244598 | 181590 | Deksel høyderegulering benk FlexiElectric/FlexiElectric Corner b255 | 30-74255-1 |
| 244599 | 181590 | Deksel høyderegulering benk FlexiElectric/FlexiElectric Corner b260 | 30-74260-1 |
| 244600 | 181590 | Deksel høyderegulering benk FlexiElectric/FlexiElectric Corner b265 | 30-74265-1 |
| 244601 | 181590 | Deksel høyderegulering benk FlexiElectric/FlexiElectric Corner b270 | 30-74270-1 |
| 244602 | 181590 | Deksel høyderegulering benk FlexiElectric/FlexiElectric Corner b275 | 30-74275-1 |
| 244603 | 181590 | Deksel høyderegulering benk FlexiElectric/FlexiElectric Corner b280 | 30-74280-1 |
| 244604 | 181590 | Deksel høyderegulering benk FlexiElectric/FlexiElectric Corner b285 | 30-74285-1 |
| 244605 | 181590 | Deksel høyderegulering benk FlexiElectric/FlexiElectric Corner b290 | 30-74290-1 |
| 244606 | 181590 | Deksel høyderegulering benk FlexiElectric/FlexiElectric Corner b295 | 30-74295-1 |
| 244607 | 181590 | Deksel høyderegulering benk FlexiElectric/FlexiElectric Corner b300 | 30-74300-1 |
| 244608 | 181590 | Deksel høyderegulering benk FlexiElectric/FlexiElectric Corner front l220 h8 | 30-74400-1 |
| 244609 | 181590 | Beslag høyderegulering overskap DiagonalElectric b40 | 30-40940-9 |
| 244610 | 181590 | Beslag høyderegulering overskap DiagonalElectric b50 | 30-40941-9 |
| 244611 | 181590 | Beslag høyderegulering overskap DiagonalElectric b60 | 30-40942-9 |
| 244612 | 181590 | Beslag høyderegulering overskap DiagonalElectric b70 | 30-40943-9 |
| 244613 | 181590 | Beslag høyderegulering overskap DiagonalElectric b80 | 30-40944-9 |
| 244614 | 181590 | Beslag høyderegulering overskap DiagonalElectric b90 | 30-40945-9 |
| 244615 | 181590 | Beslag høyderegulering overskap DiagonalElectric b100 | 30-40946-9 |
| 244616 | 181590 | Beslag høyderegulering overskap DiagonalElectric b110 | 30-40947-9 |
| 244617 | 181590 | Beslag høyderegulering overskap DiagonalElectric b120 | 30-40948-9 |
| 244618 | 181590 | Beslag høyderegulering overskap DiagonalElectric b130 | 30-40949-9 |
| 244619 | 181590 | Beslag høyderegulering overskap DiagonalElectric b140 | 30-40950-9 |
| 244620 | 181590 | Beslag høyderegulering overskap DiagonalElectric b150 | 30-40952-9 |
| 244621 | 181590 | Beslag høyderegulering overskap DiagonalElectric b160 | 30-40953-9 |
| 244622 | 181590 | Beslag høyderegulering overskap DiagonalElectric b170 | 30-40954-9 |
| 244623 | 181590 | Beslag høyderegulering overskap DiagonalElectric b180 | 30-40955-9 |
| 244624 | 181590 | Avstandsbeslag høyderegulering benk FlexiElectric/FlexiElectric Corner d7 | 30-67672-9 |