

Eurovema AS

HMS-artnr	ISO-kode	Beskrivelse	Lev-artnr
	180991	6-kantnøkkel arbeid stol Euroflex Forma/Forma barn	790012-2000
	180991	Armlene breddejustering stol arbeid Euroflex Forma	624001-4012K
	180991	Armlene høydejust stol arbeid Euroflex Forma overdel	669101-4002
	180991	Armlene høydejustering stol arbeid Euroflex Forma	224001-4000
	180991	Armlene høydejustering stol arbeid Euroflex Forma	624001-4010K
	180991	Armlene stol arbeid Euroflex Forma nederdel høyre	669101-4002H
	180991	Armlene stol arbeid Euroflex Forma nederdel venstre	669101-4002V
	180991	Armlene utfellbart stol arbeid Euroflex Forma lavt mykt høyre	269101-4001H
	180991	Armlene utfellbart stol arbeid Euroflex Forma lavt mykt venstre	269101-4001V
	180991	Armlene utfellbart stol arbeid Euroflex Forma pur+ilegg høyre	269101-4000H
	180991	Armlene utfellbart stol arbeid Euroflex Forma pur+ilegg venstre	269101-4000V
	180991	Armleneplate stol arbeid Euroflex Forma lav myk	624002-4004
	180991	Armleneplate stol arbeid Euroflex Forma Pur+ilegg	624001-4060
	180991	Bakhjul arbeid stol Euroflex Forma/Forma barn med gaffel (sentrallåst)	724005-2100-S
	180991	Batteri stol arbeid Euroflex Forma/Forma barn	689101-2950
	180991	Bremsespak arbeid stol Euroflex Forma/Forma barn	684001-1030K
	180991	Bremsespak arbeid stol Euroflex Forma/Forma barn med adapter	624101-1210
	180991	Elektrisk aktuator arbeid stol Euroflex Forma/Forma barn slaglengde 180 mm 24 V	249102-8100
	180991	Elektrisk aktuator arbeid stol Euroflex Forma/Forma barn slaglengde 250 mm 24 V	249101-8100
	180991	Feste batteriboks stol arbeid Euroflex Forma/Forma barn	689101-2500
	180991	Feste håndkontroll på armlene stol arbeid Euroflex Forma/Forma barn	689101-2700
	180991	Feste håndkontroll på ryggen stol arbeid Euroflex Forma/Forma barn	689101-2710
	180991	Fjærskive arbeid stol Euroflex Forma/Forma barn 10x2	7FBB-10
	180991	Forhjul arbeid stol Euroflex Forma/Forma barn med gaffel	724005-2000-S
	180991	Fotpedal arbeid stol Euroflex Forma/Forma barn	234001-1100
	180991	Gummipakning arbeid stol Euroflex Forma/Forma barn	7PACKN-26*16*4
	180991	Hjul arbeid stol Euroflex Forma/Forma barn kompl. med skrue	224003-2001
	180991	Håndkontroll 1 funksjon stol arbeid Euroflex Forma/Forma barn	689101-2410
	180991	Håndkontroll 2 funksjon stol arbeid Euroflex Forma/Forma barn	689101-2420
	180991	Håndkontroll 4 funksjon stol arbeid Euroflex Forma/Forma barn	689101-2440
	180991	Kombifeste arbeid stol Euroflex Forma for montering fotstøtte	224001-2210
	180991	Kontrollboks inkl. batteri stol arbeid Euroflex Forma/Forma barn	689101-2000
	180991	Kule arbeid stol Euroflex Forma/Forma barn M10*40 Svart	7KULA-M10*40
	180991	Kulelås arbeid stol Euroflex Forma/Forma barn	624001-9000
	180991	Lader stol arbeid Euroflex Forma/Forma barn	689101-2800
	180991	Låseprofil rygg arbeid stol Euroflex Forma/Forma barn	224001-6200
	180991	Låsespak arbeid stol Euroflex Forma/Forma barn	7WN500-6*20
	180991	Låsespak stol arbeid Euroflex Forma	7WN500-8*16
	180991	Planskive arbeid stol Euroflex Forma/Forma barn	7BRB-6,4*12
	180991	Planskive arbeid stol Euroflex Forma/Forma barn 10x20x2	7BRB-10,5*20*2
	180991	Planskive arbeid stol Euroflex Forma/Forma barn 8x16	7BRB-8,4*16
	180991	Plastplugg arbeid stol Euroflex Forma/Forma barn	7SFL-32
	180991	Plastskive arbeid stol Euroflex Forma/Forma barn	7PLASTBRICKA
	180991	Ratt stol arbeid Euroflex Forma	7S-RATT-8*16
	180991	Rotering glidelager arbeid stol Euroflex Forma	7PAP-28*32*20
	180991	Rotering klembakke arbeid stol Euroflex Forma	SW-01523
	180991	Rotering spak arbeid stol Euroflex Forma	SW-01513
	180991	Rotering stopp arbeid stol Euroflex Forma	SW-01522
	180991	Rotering trykkskive arbeid stol Euroflex Forma	7WM-28
	180991	Ryggstamme arbeid stol Euroflex Forma	801000-1003
	180991	Ryggstolpe arbeid stol Euroflex Forma std standard	SW-01517
	180991	Sekskantstang arbeid stol Euroflex Forma/Forma barn	684001-1035-XLK
	180991	Sete arbeid stol Euroflex Forma str 1	800100-4040
	180991	Sete arbeid stol Euroflex Forma str 2	800100-4045
	180991	Sete arbeid stol Euroflex Forma str 3	800100-4545
	180991	Sete arbeid stol Euroflex Forma str 4	800100-5050
	180991	Setekryss arbeid stol Euroflex Forma med setevinkling	624101-3000
	180991	Skrue arbeid stol Euroflex Forma/Forma barn 10x40	7MC6S-10*40
	180991	Skrue arbeid stol Euroflex Forma/Forma barn 6x10	7MC6S-6*10
	180991	Skrue arbeid stol Euroflex Forma/Forma barn 8x20	7MC6S-8*20
	180991	Skrue arbeid stol Euroflex Forma/Forma barn 8x35	7K6S-8*35
	180991	Skrue arbeid stol Euroflex Forma/Forma barn 8x40	7MC6S-8*40 HÖG

180991	Skruesett for aktuator arbeid stol Euroflex Forma/Forma barn	70101100
180991	Spiralkabel	689101-2900
180991	Sporrytter arbeid stol Euroflex Forma/Forma barn	7RS10-STÅL
180991	T-håndtak stol arbeid Euroflex Forma	7WN651-5
180991	Understell arbeid stol Euroflex Forma/Forma barn	684001-1004K