

Hurtigtaster Solo 2 HD

<u>TASTER</u>	<u>FUNKSJON</u>
CTRL+WIN+S	Vindustype (helt bilde eller splitt)
CTRL+WIN+↑	Øke forstørring
CTRL+WIN+↓	Minske forstørring
CTRL+WIN+I	Lagre bilde
CTRL+WIN+J	Lagre som..
CTRL+WIN+O	Lagre film
CTRL+WIN+C	Øker lysnivå
CTRL+WIN+V	Minsker lysnivå
CTRL+WIN+T	Snur bildet 180°
CTRL+WIN+Y	Delt bilde oppe / nede
CTRL+WIN+ L	Delt bilde venstre / høyre
CTRL+WIN+ M	Minimere og maksimere program
CTRL+WIN+Z	Frys bilde
CTRL+WIN+N	Versjonsinformasjon
CTRL+WIN+E	Avslutter programmet

