



CANTEC

- helping people

Gratulerer med din nye Victor Stratus 4 lydbokspiller!
Dette arket vil hjelpe deg med å koble Victor til strømmettet, slå på Victor og sette inn den medfølgende cd-platen med brukerveiledning. Ønsker du hjelp kan du kontakte BoJo AS.

Første gang må du koble Victor til en strømkontakt. Batteriene kan ha blitt ladet ut under forsendelsen. Sett den ene enden av strømkabelen som medfølger i kontakten på baksiden av Victor, og den andre enden i en nettkontakt. Du kan bruke Victor mens batteriene lades.

Til høyre for tastene midt på spilleren finner du en tast. Dette er På/Av tasten, den er rund og svakt kurvet. Løs-ut tasten finner du på venstre side nederst. Slå på Victor ved å trykke og holde På/Av tasten nede en kort stund. Du hører en pipetone og en Velkommen melding. Sett inn den medfølgende CD-en i sprekken som finnes på fremsiden av enheten. Trykk forsiktig CD-en inn. Victor tar over og fullfører innsettingen av CD-en. Etter noen sekunder annonserer Victor boktittelen og etter en pipelyd starter lesing av boken automatisk. Hvis du ved et uhell setter inn CD-en opp ned, løses den automatisk ut i løpet av 15 sekunder uten skade.

Nærmest deg finner du Tilbakespol, Spill/Stopp og Hurtig frem tastene. For å stoppe lesingen trykker du på Spill/Stopp tasten. For å starte på nytt trykker du på samme tast. Fullstendig brukerveiledning i punktskrift kan bestilles gratis. Lykke til!

Cantec AS

Postadresse:
Postboks 626, 1411 Kolbotn

Besøksadresse:
Sofiemyrveien 4, 1412 Sofiemyr

Tlf: 66 99 60 00

bestilling@cantec.no

www.cantec.no