

# Strategos B



### Bruk av løfteplattformen

- Er tablå låst med nøkkel må det låses opp før bruk .
- For å tilkalle plattformen trykker du inn kjøreknapp med ønsket kjøreretning og hold den inne til plattformen stanser. Døren åpnes automatisk.
- Kjør inn på plattformen og lås rullestolens hjul.
- Trykk og hold inne knapp med ønsket kjøreretning, dørene lukkes og plattformen settes i bevegelse. Dørene låses automatisk når lattformen er i bevegelse. Låsen frigjøres når plattformen når endestopp oppe eller nede.
- Hvis knappen slippes under kjøring, stopper plattformen. Trykk inn knapp på nytt for å fortsette kjøring.
- Plattformen stopper automatisk i riktig posisjon ved endestopp oppe eller nede. Dørene åpnes automatisk.
- Plattformen har sikkerhetsplate under og stopper øyeblikkelig hvis den treffer en hindring. Slipp kjøreretnings-knappen. Trykk på kjøreretningsknapp motsatt vei. Plattformen vil nå kjøre oppover slik at hindringen kan fjernes. Videre nedkjøring kan fortsettes.
- Trykkes NØDSTOPP-knappen inn, stopper plattformen. Knappen blir stående inntrykket. Frigjøres ved å dreies medurs.
- Etter avkjøring bør kurven parkeres minimum 10cm over eller under endestopp slik at døren låses mekanisk og ikke kan slå i vinden.

### Nødsenkning

Hvis plattformen ikke lar seg kjøre, er det mulig for medhjelper å nødsenke plattformen på følgende måte:

- Skru av strømmen ved å trekke ut støpselet av stikkkontakten.
- Fjern proppen på toppen av det ene "tårnet".
- Sett inn sveiven som fulgte med løfteplattformen.
- Sveiv til plattformen er i ønsket posisjon, men aldri forbi normalt stoppested.
- Fjern sveiven, monter proppen og slå på strømmen igjen.

### Nøddåpning av dørene

Stikk en skrutrekker inn i hullet ved dørlåsen på den dør som skal åpnes, og press skrutrekkeren nedover. Dørlåsen slipper slik at døren kan åpnes.

### Vær oppmerksom på

Dører: Plattformen kan bare kjøres når dørene er helt igjen.

Dørlåser: Dørene er låst under kjøring og dørlåsen åpnes når plattformen når endestopp oppe eller nede.

Vinterbruk: Snø og is på bakken under plattformen hindrer den i å kjøre helt ned. Dørlåsene frigjøres da ikke.

Varmekabel SKAL være påslått gjennom hele vinteren.

**NB! Makslast 400 kg**

**Ved behov for service skal NAV kontaktes**