









MANUAL D'INSTRUCTIONS



ИНСТРУКЦИИ



# 

| NEDERLANDS |  |
|------------|--|
|            |  |
| ENGLISH    |  |
|            |  |
| FRANÇAIS   |  |
|            |  |
| РУССКИЙ    |  |
|            |  |
| DEUTSCH    |  |

PRODUCTOVERZICHT/ PRODUCT LAYOUT / DESCRIPTION DU PRODUIT / ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА / PRODUKTBESCHREIBUNG



Fig 1.

MONITOR / MONITEUR / MOHИTOP / MONITOR



Fig 2.

# INSTALLATIE/ SETUP / INSTALLATION / ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА / INSTALLATION

### 1. CAMERA EN MONITOR INSTALLEREN/ CAMERA AND MONITOR SETUP / CONFIGURATION DE LA CAMÉRA ET DU MONITEUR / ВКЛЮЧЕНИЕ КАМЕРЫ И МОНИТОРА / KAMERA UND MONI-TOR INSTALLIEREN

1.1 Stroomvoorziening - Gebruik van netstroom / Power Supply - Using AC Power Alimentation - Utilisation de l'alimentation secteur / Источник питания устройства – Cemesoù adanmer / Stromversorgung mit Wechselstrom





 Accu aansluiten / Connecting the battery / Installation de la batterie / Подключение батареи / Anschluss der Batterie









- 2. MONITOR KNOPPEN / MONITOR BUTTONS / BOUTONS DU MONITEUR / КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ МОНИТОРА / MONITORTASTEN
- 2.1 Volume instellen / Volume Setting / Réglage du volume / Регулятор громкости / Lautstärke einstellen







# Fig 6.

Fig 5.

 TOUCH SCREEN MENU OPTIES / TOUCH SCREEN MENU OPTIONS / OPTIONS DU MENU DE L'ÉCRAN TACTILE / ПАРАМЕТРЫ MEHIO CEHCOPHOTO ЭКРАНА / TOUCHSCREEN MENÜOP-TIONEN





 Alleen geluid modus / Sound only function / Fonction audio seulement / Режим радионяни (энергосбережение) / Nur-Ton-Funktion



# Fig 8.

3.2 Inzoom functie / Zoom in function / Fonction zoom avant / Режим ZOOM / Zoomfunktion



# Fig 9.

3.3 Muziek Functie / Music Function / Fonction musique / Колыбельные мелодии / Musikfunktion





3.4 Pan tilt functie / Pan tilt function / Fonction panoramique inclinaison / Вращение камеры / Schwenk/Neige-Funktion



# Fig 11.

4. MENU OPTIES / MENU OPTIONS / OPTIONS DE MENU / ФУНКЦИИ МЕНЮ / MENÜOP-TIONEN



# Fig 12.

4.1 VOX functie (Activeren van monitor d.m.v. geluid) /VOX (Voice-Operated Transmission) Func tion / Fonction VOX (Transmission á commande vocale) / Режим VOX (датчик звука) / VOX (Sprachagesteuerte Aktivierungsfunktion)

> VOX gevoeligheid / VOX Sensitivity / Sensibilité VOX / Регулировка чувствительности VOX / VOX Empfindlichkeit





4.2 Helderheid instellen / Brightness Setting / Réglage de la luminosité / Настройка яркости экрана / Helligkeit einstellen





4.3 Temperatuur instellen / Temperature Setting / Réglage de la température / Настройка датчика температуры / Temperatur einstellen





4.4 Camera Selectie / Camera Selection / Sélection de la caméra / Выбор камеры / 3 Kamera Auswahl





9

4.5 Camera instellen / Camera Setting / Paramètre caméra / Подключение камер (PAIRING) / Kamera einstellen



5. BEELDSCHERM WEERGAVE / SCREEN DISPLAY / ÉCRAN D' AFFICHAGE / ИНДИКАТОРЫ НА ЭКРАНЕ / BILDSCHIRMANZEIGE



# FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- · Reorient or relocate the receiving antenna
- · Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- · Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

# Caution

- To comply with FCC RF exposure compliance requirements, a separation distance of at least 20 cm must be maintained between the antenna of this device and all persons.
- This Transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
- Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user authority to operate the equipment.



## INHOUD DOOS:

- 1 camera
- 1 monitor
- 2 adapters
- 1 schroef, 1 plug en 2 snoerbinders
- Deze gebruikshandleiding
- WIFI koppeling snelstart handleiding

### PRODUCT OVERZICHT

Camera (Fig. 1)

- Lichtsensor
- Microfoon
- Lens
- Infrarood LED
- Luidspreker
- 6. Adapter aansluiting
- Wifi pair knop (verbinden met router)
- 8. Antenne
- Temperatuur sensor
- 10. Power indicatie LED
- 11. Monitor pair knop (verbinden met monitor)

### Monitor (Fig. 2)

- LCD scherm
- Volume indicatie LED's
- VOX indicatie LED
- Power indicatie LED
- Knop volume +
- 6. Knop volume -
- Microfoon
- Speaker
- 9. Aan-/uitknop
- 10. Antenne
- Menuknop
- 12. Terugspreek knop
- 13. Adapter aansluiting
- 14. Batterij compartiment

# SETUP

# 1. CAMERA EN MONITOR SETUP

# 1.1 Stroomvoorziening camera

Verbind de meegeleverde adapter met een stopcontact en de aansluiting op de achterkant van de camera. De camera schakelt automatisch in na aansluiten van de adapter(zie Fig. 3).

LET OP: Gebruik de adapter met OUTPUT: 5V DC 2.0A voor de camera.

# 1.2 Camera plaatsen

Plaats de camera op de gewenste locatie. LET OP: Draai de camera niet handmatig! Draaien van de camera lens kan worden gedaan via het menu van de monitor (zie Fig 11).

# 1.3 Nachtzicht

De camera is voorzien van acht hoge intensiteit LED's om in het donker een duidelijk beeld te kunnen opvangen. Wanneer de lichtsensor weinig licht meet, wordt nachtzicht automatisch geactiveerd en gaan de LED's aan.

# 1.4 Kamertemperatuur meting

De temperatuursensor op de camera meet de kamertemperatuur. Op het scherm van de monitor wordt de kamertemperatuur weergegeven.

### 1.5 Stroomvoorziening monitor

De monitor werkt op een 3,7V 2600mAH (Li-ion) ingebouwde batterij en op netstroom via de meegeleverde adapter.

- Verbind de meegeleverde adapter met een stopcontact en de aansluiting op de achterkant van de monitor (zie Fig. 4).
- Open het batterij compartiment aan de achterkant van de monitor, sluit de connector van de batterij aan, plaats de batterij in het compartiment en sluit vervolgens het batterij compartiment.
- Zet de aan uit schakelaar op de bovenkant van de monitor om naar 'ON' De indicatie-LED op de monitor zal groen oplichten (zie Fig. 4).

# LET OP 1: Gebruik de adapter met het label OUTPUT: 5V DC 1.0A.

LET OP 2: Wanneer de babyfoon op de accu wordt gebruikt zal het power indicatie lampje bij een voldoende volle accu groen branden.

Wanneer de accu bijna leeg is zal het indicatie lampje rood gaan knipperen.

Als de adapter wordt aangesloten laadt de batterij op en zal het indicatie lampje rood branden. Wanneer de accu volledig is opgeladen, zal het indicatie lampje uitschakelen (indien de monitor uit staat).

LET OP 3: (2) ···· X ··· (2) ··· (buiten bereik) zal verschijnen op het scherm van de monitor wanneer de camera buiten bereik is.

# 2. MONITOR KNOPPEN

# 2.1 Volume instellen

Pas het volume aan door de knoppen voor volumeselectie (i) & (in te drukken. (zie fig. 5)

# 2.2 Terugspreek Functie

Houd de terugspreekknop  $g_{ij}$  ingedrukt om te spreken door de camera unit. Het  $g_{ij}$  icoontje verschijnt op het scherm. (zie Fig. 6)

# 3. TOUCH SCREEN MENU OPTIES

- Druk op het scherm van de monitor, om het menu te laten verschijnen op het beeldscherm. (zie Fig. 7)
- Druk op de aan te passen menu optie om deze te selecteren. LET OP: Touch screen keuzes dienen binnen 5 seconden te worden geselecteerd. Na 5 seconden keert het scherm automatisch terug naar live view.

# 3.1 🖾 Alleen geluid modus

Druk op het <sup>CA</sup> icoon om alleen geluid modus in te schakelen. De video beelden zullen dan na 10 seconden worden uitgeschakeld, het geluid blijft wel doorkomen. Door op het scherm te drukken kan het beeld steeds voor 15 seconden worden opgeroepen. (zie Fig. 8)

# 3.2 Inzoom functie

Druk op het Zoom Q icoontje in het scherm voor een beeld dat 2x is ingezoomd. Druk nogmaals om terug te keren naar normaal (uitgezoomd) beeld. (zie Fig. 9)

# 3.3 🎝 Muziek Functie

De camera kan 10 verschillende slaapliedjes afspelen.

- Druk op het muziek icoon J op het scherm en druk op D of ≪ om het gewenste nummer te selecteren. De camera zal nu het geselecteerde nummer blijven afspelen. Druk op J om alle nummers achter elkaar af te spelen (zie Fig. 10).
- Druk op 2 om de muziek weer uit te schakelen. (zie Fig. 10).

# 3.4 <<sup>♀</sup> Camera Pan/Tilt bediening op de monitor

De camera kan op afstand via de monitor worden bediend. De kop van de camera heeft de mogelijkheid naar boven, onder, links en rechts te roteren. Druk op de omhoog  $\bigstar$  of omlaag  $\checkmark$  icoontjes om de camera respectievelijk naar boven en naar beneden te bewegen. Druk op de naar links  $\diamondsuit$  of naar rechts  $\triangleright$  icoontjes om de camera naar links  $\circlearrowright$  of maar rechts te bewegen (2ie Fig. 11).

LET OP: De monitor zal geen geluid doorgeven terwijl de camera draait.

## 4. MENU OPTIES

1. Druk op de menuknop op de monitor, om het menu te laten verschijnen op het beeldscherm. (zie Fig. 12)

2. Het hoofdmenu bevat 5 submenu's

# 4.1 **∛** VOX-functie (Activeren van monitor d.m.v. geluid)

- Selecteer VOX \$\F\$ in het menu van de monitor. Hier kan de VOX stand worden ingeschakeld 'on' of worden uitgeschakeld 'off'. Het scherm zal wanneer de vox aan staat na 10 seconden worden uitgeschakeld, maar de VOX-LED \$\F\$ zal blijven branden (zie Fig. 13).
- Wanneer het opgenomen geluid op de camera het ingestelde niveau bereikt (zie Fig. 13), zal het scherm automatisch aangaan. Na 20 seconden gaat het scherm weer automatisch uit.
- De gevoeligheid van de Vox is in 3 standen in te stellen hoog T, midden e laag T, bij hogere gevoeligheid activeert het scherm bij zachtere geluiden.
- 4. In de VOX mode wordt het scherm ook ingeschakeld als de verbinding wordt ver-

broken met één van de camera's of wanneer een temperatuur alarm wordt gegeven.

# 4.2 🕷 Helderheid instellen

Pas de helderheid aan door in het menu op het helderheid 漢 icoon te drukken, voor aanpassen van helderheid kan de + (helderder) en de - (donkerder) worden gebruikt. (zie Fig. 14)

# 4.3 🕼 Temperatuur instellingen

- In dit menu (2) kan gekozen worden welke temperatuureenheid wordt weergegeven; graden Celsius of graden Fahrenheit (zie Fig. 15).
- Er kan een temperatuuralarm worden ingeschakeld. Wanneer u kiest voor "Alert on" en de gemeten temperatuur komt buiten het ingestelde temperatuurbereik, dan geeft de monitor een alarmsignaal. Het temperatuurbereik voor het alarm wordt ingesteld door de boven- en ondergrens voor de temperatuur in te stellen onder "Celsius" of "Fahernheit" (zie Fig. 15).

# 4.4 Camera selectie

- In dit menu kan worden geschakeld tussen verschillende aangesloten camera's. (zie Fig. 16).
- Druk op het auto-scan icoon an om met een 8 seconden interval automatisch te schakelen tussen iedere aangesloten camera. (zie Fig. 16).

# 4.5 Camera instellingen

In het "Cam Setting" menu kun je iedere camera verbinden met een eigen kanaal op de monitor. Je kan tot 4 camera's koppelen aan de monitor. Verbind de eerste camera altijd op kanaal 1 Elke volgende camera kan willekeurig op kanaal 2 tot 4 worden aangesloten

- Verbind de camera eerst draadloos met de Wifi router voordat je deze koppelt aan de monitor, tijdens het verbinden met de Wifi router verliest de camera de connectie met de monitor. Volg hiervoor de stappen van hoofdstuk 6.
- Kies het kanaal waarop je de camera aan de monitor wilt koppelen(Kies bij het aansluiten van de eerste camera altijd kanaal 1). Druk vervolgens op het 'camera toevoegen'' icoon De monitor probeert nu connectie te maken met de camera, op het beeldscherm van de monitor zal een animatie verschijnen.
- Houd vervolgens met het bijgeleverde pinnetje de monitor pair knop aan de onderkant van de camera gedurende 3 seconde ingedrukt. De camera is nu gekoppeld aan de monitor.



 Als je een camera wilt verwijderen selecteer dan het kanaal van de camera die je wilt verwijderen en druk vervolgens op het "verwijder camera" icoon Camera 1 kun je alleen overschrijven en niet verwijderen.

LET OP: Wanneer een camera op het eerste kanaal van de monitor wordt aangesloten worden alle kanalen gereset. Dit betekent dat alle andere eerder verbonden camera's ook opnieuw verbonden zullen moeten worden.

# BEELDSCHERMWEERGAVE

De statusbalk bovenaan het scherm geeft de status en instellingen van de babyfoon weer (zie Fig. 18).

- 1. Indicator signaal sterkte
- Nummer geactiveerde camera
- Indicator temperatuur alarm aan/uit
- Weergave kamertemperatuur
- 5. Indicator zoom in
- Indicator auto-scan functie
- Alleen geluid modus indicator
- Indicator muziek
- 9. Geluid uit (mute) indicator
- 10. Terugspreek functie
- 11. Batterij status indicator / indicator voor opladen

# 6. TELEFOON/TABLET KOPPELING

# 6.1 Bekijk je baby overal, waar en wanneer je maar wilt!



6.2 Voor de installatie heb je de volgende onderdelen nodig.



iPhone, iPad, Android smartphone or Android tablet



Luvion Connect Wi

Wi-Fi Router

# 6.3 Download en start de Luvion Connect app.

Android: Ga naar de Google Play Store, zoek naar 'Luvion Connect' en installeer. iOS: Ga naar de App Store en zoek naar 'Luvion Connect' en installeer.



# 6.4 Verbind de camera draadloos aan de router.

1. Druk in de app op het camera toevoegen 🚇 icoontje. Kies 'verbind de camera met internet' (Zie fig. A1)

Verbind de meegeleverde adapter met een stopcontact en de aansluiting op de achterkant van de camera.

De camera schakelt automatisch in na aansluiten van de adapter, na 30 seconden is de camera gereed.

Druk op (>) om naar de volgende stap te gaan (Zie fig. A2).

Druk de pair knop in en houdt deze vast tot het LED indicatie lampje op de cam era groen gaat knipperen (+- 5 seconden).

Druk op (>) om naar de volgende stap te gaan (Zie fig. A3).

LET OP 1: Wanneer de monitor aan staat zal deze tijdens het proces even ontkop pelen en opnieuw verbinden (binnen ongeveer 5 seconden).

LET OP 2: Wanneer de camera eerder al is verbonden zal de nieuwe verbinding de oude registratie overschrijven.



6. Android: De app zal automatisch de camera zoeken.

iOS: a. Druk op de 'home knop' van de telefoon en ga naar 'instellingen' b. Ga naar 'Wifi' (indien deze staat uitgeschakeld schakel deze dan in). c. Kies in de netwerklijst de naam van de camera 'LuvionConnect-XXXXX' d. Keer zodra de camera verbonden is terug naar de LuvionConnect app. (Zie fig. A4)



A4

 De app zoekt nu naar alle Wfin netwerken die binnen bereik zijn. Selecteer jouw eigen Wifin netwerk en voer het wachtwoord van het Wifi netwerk in. (Zie fig. A5).

LET OP: Zorg ervoor dat je het juiste wachtwoord voor het Wifi netwerk opgeeft, anders wordt een netwerk fout gegeven en kan geen verbinding worden gemaakt.

LET OP 2: Het kan enkele minuten duren totdat de camera is verbonden aan het Wifi netwerk, tot die tijd wordt de status "Verbinden" weergegeven.

8. Het standaard paswoord '12345678' moet nu worden gewijzigd in een veilig eigen paswoord, voer uw nieuwe paswoord in en herhaal deze voor controle. (zie fig. A8). Alleen hoofdletters, kleine letters, cijfers en de volgende speciale tekens worden ondersteund: '1#\$9%8'()'+,-.1;<=>?@(\]\_()\_()\_/.....)

LET OP: Indien je de status "verkeerd wachtwoord" krijgt heb je waarschijnlijk een niet ondersteund teken gebruikt, verwijder de camera en volg de stappen vanaf 6.4 opnieuw.

9. In de app zie je nu de nieuwe camera in de lijst staan, druk op de camera om de live camera beelden te bekijken. (Zie fig. A7)

**LET OP:** Indien de monitor aan staat zal deze na het installatieproces gedurende 10 seconden de verbinding verliezen, deze komt automatisch weer terug.



# 6.5 Functies startscherm app (zie fig. A9)

- 1. Camera naam
- 2. Connectie status
- 3. Instellingsmenu
- 4. Verversen van het scherm
- 5. App afsluiten
- 6. Camera toevoegen
- 7. App informatie



### 6.6 Functies van het live videoscherm (Zie fig. A10)

 Terug: Druk op dit icoontje om terug te gaan naar het startscherm.

2. Temperatuur weergave: Weergave van de door de camera gemeten temperatuur.

 Foto: Druk op het fototoestel icoontje om een foto te maken en op te slaan op de telefoon/tablet.

 Video: Druk op het camera icoontje om een opname te starten/stoppen (per video kan maximaal 3 minuten worden opgenomen).

LET OP: Foto's en video's worden opgeslagen in het interne geheugen van de telefoon/tablet.

 Foto/video album: Druk op het map icoontje om de video's foto's te bekijken. Om foto's / video's te verwijderen hou je op Android de te verwijderen foto ingedrukt en op iOS kies je 'wijziq'.

6. Volume: Druk op het speaker icoontje om het volume aan te passen.

 Terugspreekfunctie: Druk eenmaal op het terugspreek icoontje om te kunnen praten naar de camera. Druk nogmaals om de verbinding weer te sluiten.
 LET OP: Zolang terugspreekfunctie actief is zal geluid vanaf de camera niet doorkomen in de app.



# 6.7 Functies van het instellingsmenu van de app (Zie fig. A11)

Druk voor dit menu op het instellingsicoontje <sup>©®</sup> op het startscherm (Zie fig. A9) 1. **Naam:** Camera naam, druk op het ∕∕icoon om de naam te wijzigen.

 Wachtwoord: Voer het correcte wachtwoord in om toegang te krijgen tot de camera.

 UID: Elke camera heeft een unieke identificatie code. Door UID en wachtwoord te delen kun je de beelden eventueel delen.

 Temperatuur: Druk op de schuif es om te schakelen tussen Celsius en Fahrenheit. De getoonde waarde is actief.

5. Kennisgeving: Druk op schuifjes anaast 'Geluid' en 'Temp' om push notificaties te activeren of uit te schakelen bij geluid. Wanneer actief zal de app een notificatie sturen het op de monitor ingestelde geluids-niveau wordt bereikt.

 Camera verwijderen: Druk op het prullenbak () icoontje om de camera uit de app te verwijderen.



A11

# 6.8 LED indicatie betekenis (camera)

| Indicatie        | Status  |
|------------------|---|
| Groen Knipperend | Camera is gereed om te koppelen   |
| Groen            | Camera is gekoppeld aan het internet  |
| Oranje           | Verbinding met het internet verloren  |
| Rood             | De verbinding met de Wifi router is verloren (Zie Probleem & Oplossing 7.5) |

# 7 PROBLEEM & OPLOSSING

# 7.1 Er is geen beeld op de monitor

- Zorg ervoor dat de camera en monitor adapter volledig ingeplugd zijn.
- Zorg ervoor de aan/uit schakelaar van de monitor op 'on' staat en dat de monitor voldoende is opgeladen.
- Herstart de camera door deze van de adapter los te koppelen en opnieuw te verbinden. De camera zal na 25 seconden weer herstart zijn.
- Wanneer de groene powerindicatie-LED brandt, maar er alleen geluidsinput wordt waargenomen (en scherm dus uit is), kan het zijn dat de alleen geluid modus of VOX functie (geluidsactivatie) is ingeschakeld. Druk op de menu-knop om het scherm in te schakelen. Voor instructies voor het eventueel uitschakelen van deze functies 23.1 en 4.1 in deze handleiding.

# 7.2 Interferentie/storing/slechte verbinding op de monitor

Zorg dat de camera minstens 1,5 meter van andere 2.4 GHz producten af staat

(bijvoorbeeld Wifi routers, bluetooth apparaten en magnetrons)

- Wanneer er een oven of magnetron in een rechte lijn tussen de camera en monitor instaat, kan dit het signaal beïnvloeden. Verwijder daartoe de oven of magnetron of zet deze uit.
- Zorg ervoor dat de camera en monitor zich binnen elkaars bereik bevinden (bereik in open veld is maximaal 300 meter, binnenshuis 50 meter).
- 7.3 Camera maakt geen verbinding in de app
  - Timeout: Zorg dat de telefoon of tablet verbonden is met het internet via een Wifi of 4G netwerk.
  - · Offline: Zorg dat de camera aan staat en is verbonden met het internet.

# 7.4 Video problemen in de app

- Geen video beeld: Bekijk de status van de camera in het startscherm.
- Video beeld is niet vloeiend: De kwaliteit/snelheid van het beeld hangt af van je beschikbare bandbreedte (snelheid van je internet) en mogelijke verstoringen.

# 7.5 Camera LED indicator blijft rood

De camera kan geen contact maken met de router of heeft het contact verloren.

- Controleer of de Wifi router normaal functioneert en herstart vervolgens de camera door de adapter los te koppelen en opnieuw aan te sluiten.
- Zorg ervoor dat de camera met de router is gekoppeld en dat hierbij het correcte wachtwoord is gebruikt. Indien je hier niet zeker van bent verwijder dan de camera uit de app en doorloop de stappen uit 6.4 opnieuw.
- Zorg ervoor dat de camera binnen bereik van de Wifi router is. Probeer de camera dichter bij de router te plaatsen en probeer het opnieuw.

# 7.6 Wachtwoord vergeten (app)

 Verwijder de camera uit de lijst en doorloop de stappen uit 6.4 van deze handleiding opnieuw.

## VERZORGING & ONDERHOUD

- Houd alle onderdelen en accessoires buiten bereik van kinderen.
- Vingerafdrukken of vuil kunnen op de lens van de camera kunnen de beeldkwaliteit negatief beïnvloeden
- Vermijd het aanraken van de lens met vingers.
- Gebruik een zachte, droge doek om de lens te reinigen.
- Houd de camera droog. Vocht kan de elektronica blijvend beschadigen. Gebruik de babyunit of ouder-unit nooit in een natte of vochtige omgeving.
- Gebruik of bewaar niet in stoffige of vieze ruimtes.
- Bewaar niet op warme plaatsen. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van de elektronica negatief beïnvloeden en de kunststof onderdelen aantasten.
- Bewaar niet op hele koude plekken. Hierdoor kan vocht ontstaan waardoor de elektronica wordt aangetast.
- Probeer de behuizing van de onderdelen niet te openen! Bij openen van de behuizing kan het product beschadigen en vervalt de garantie.
- Laat het product niet vallen en vermijdt hevige schokken.
- Gebruik dit product alleen met de adapter die is meegeleverd of als accessoire voor dit product wordt aangeboden. Het aansluiten van andere adapters kan leiden tot defecten.
- Overbelast het stopcontact of verlengsnoeren niet. Dit kan resulteren in schokken of brand.
- Dit systeem functioneert op 2.4 GHz.

# VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

# Volg deze veiligheidsvoorschriften op om letsel door kabels van de babyfoon te voorkomen:

- Zorg dat de camera en adapter buiten bereik van de baby en/of kinderen zijn (minimaal 1 meter).
  - LET OP: Neem deze maatregel in acht, ook wanneer de baby nog niet mobiel is.
- Plaats de camera of kabels NOOIT in de wieg of het bedje!



- Zorg dat de adaptersnoeren veilig zijn weggewerkt. Bundel te lange draden met tape of draadbinders.
- Gebruik een draadloze monitor om het risico van wurging door de bedrading te voorkomen.
- Gebruik nooit verlengsnoeren met de AC adapters. Gebruik alleen de meegeleverde AC adapter.

# Algemene veiligheidsvoorschriften:

- Lees de gebruikshandleiding goed door en volg alle aanwijzingen op.
- Bewaar de handleiding voor naslag.
- Zorg voor een goede afvoer van warmte; bedek nooit de baby-unit, ouder-unit en/of netadapters.
- Zorg dat de draden niet beschadigd raken en voorkom dat er over de draden gestruikeld kan worden.
- Houd kleine onderdelen buiten bereik van kinderen.
- Het product is geen speelgoed. Laat kinderen er niet mee spelen.
- Deze babyfoon is geen vervanging voor ouderlijk toezicht.
- Gebruik de monitor of camera niet in de buurt van water.
- Test deze babyfoon en alle functies voor gebruik, zodat u bekend bent met alle functies.
- Raak de stroom contactpunten nooit aan met scherpen of metalen objecten.

# SPECIFICATIES

# Camera

| 2.4 Ghz                           |
|-----------------------------------|
| CMOS beeldsensor                  |
| f 4.4mm, F 2.0                    |
| 8 stuks                           |
| 85 (L) x 100 (B) x 110 (H)        |
| 225g±5g                           |
| Input: 100-240V AC, 50/60Hz, 0,5A |
| Output: 5.0V DC, 2.0A             |
| 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)         |
|                                   |

# Monitor

| 2.4 GHz                              |
|--------------------------------------|
| 5"TFT LCD touch screen               |
| Full-color                           |
| 8 niveau's                           |
| Spraak activatie, Geluidsmodus       |
| 150 (L) x 106,6 (H) x 49 (B) mm      |
| 272q±5q                              |
| Input: 100-240V AC, 50/60Hz, 12-16VA |
| Output: 5.0V DC, 1.0A                |
| 3,7V 2600mAh (Li-ion)                |
| 0°c ~ 40°c (32°f ~ 104°F)            |
|                                      |

Deze specificaties kunnen zonder waarschuwing vooraf worden aangepast

Dit product is in overeenstemming met de essentiële eisen zoals omschreven in de Europese richtlijnen. De verklaring van conformiteit is beschikbaar op: https://www.luvion.nl/doc/Grand-Elite-3-Connect-Plus



\* iPhone, iPad zijn handelsmerken van Apple Inc. \* Google Play is een handelsmerk van Google Inc.



# BOX CONTENTS:

- 1 camera
- 1 monitor .
- 2 power adapters
- 1 screw, 1 plug en 2 cable binders
- This user manual
- WIFI/APP pairing guickstart manual

### PRODUCT LAYOUT

### Camera (Fig. 1)

- Light sensor
- 2. Microphone
- 3. Lens
- 4. Infrared LEDs
- 5 Speaker
- 6. Power adapter plug
- 7. Wifi pairing button (to connect the camera to the router)
- 8 Antenna
- 9. Temperature sensor
- 10. Power indicator LED
- 11. Monitor pairing button (to connect the camera to the monitor)

### Monitor (Fig. 2)

- LCD screen
- 2. Volume indicator LEDs
- 3. VOX indicator LED
- 4. Power indicator LED
- 5. Volume up button
- 6 Volume down button
- 7. Microphone
- 8. Speaker
- q Power ON/OFF switch
- 10. Antenna
- 11. Menu button
- 12. Talkback button
- 13. Power adapter plug
- 14. Battery compartment

# SETUP

# 1. CAMERA EN MONITOR SETUP

# 1.1 Power supply camera

Plug one end of the provided power adapter into a wall outlet and the other end into the back of the camera. Camera automatically turns on when plugged in(see Fig. 3).

NOTE: Use the adapter labelled OUTPUT: 5V DC 2.0A for the camera.

# 1.2 Placing the camera

Place the camera in a convenient location, point the lens toward the observation area. NOTE: Don't turn the camera manually! Rotating the camera head should only be done through the menu of the monitor(see Fig 11).

### 1.3 Night vision

The camera is equipped with 8 high-intensity LEDs to create clear images in the dark. When the light sensor detects low ambient light levels, the LEDs are automatically activated.

## 1.4 Room temperature measurement

The temperature sensor measures the room temperature on the camera side, the temperature will be displayed on the screen of the monitor.

### 1.5 Power supply monitor

The monitor has a built in 3.7V 2600mAh (Li-ion) battery and uses household AC power current.

- Plug one end of the provided power adapter into a wall outlet and the other end into the monitor (see Fig. 4).
- Open the battery compartment on the back of the monitor. Connect the battery to the monitor, place the battery in the compartment and close the battery compartment
- 3. Slide the power switch to 'ON' (see Fig. 4).

NOTE 1: Use the adapter labelled OUTPUT: SV DC 1.0A for the monitor. NOTE 2: When there is power on the monitor, the "Power" LED will light up green. When the battery is low, the "Power" LED will start blinking red. When the battery is charging, the "Power" LED will be continually red. Once the battery is fully charged, the "Power" LED will turn off (if the monitor is turned off) NOTE 3: (a)  $\rightarrow X \rightarrow (a)$  (c) out of range) will be displayed on the LCD screen if the monitor and camera are too far apart.

# 2. MONITOR BUTTONS

# 2.1 Volume setting

# 2.2 Talkback function

Press and hold the talk back button  $m\xi$  to speak through the camera unit, the  $m\xi$  icon will be displayed on the screen (see Fig. 6)

# 3. TOUCH SCREEN MENU OPTIONS

- Tap the screen and the touch screen menu will be displayed on the right side of your screen (see Fig. 7).
- Tap on the menu function you wish to adjust to select it. NOTE: Touch screen settings need to be completed within 5 seconds. After 5 seconds the screen will return to live view automatically.

# 3.1 🗟 Sound only mode

Tap the 🕼 icon to activate the sound only mode. The video feed will then be turned off after 10 seconds, the sound will continue to work. When you touch the screen will be activated for 15 seconds. (see Fig. 8)

# 3.2 Q Zoom function

Tap the zoom  $\mathbf{O}$  icon once to enter zoom mode, the screen will display 2x zoom image, tap the zoom  $\mathbf{O}$  icon again to return to normal (non-zoomed) view (see Fig. 9).

# 3.3 🎝 Music Function

The camera can play 10 different lullabies.

- Tap the music J icon on your screen and tap → or to choose the song you want to be played on the camera. The camera will now continue to play the selected song. Tap J to play all tracks one after the other (see Fig. 10).
- Tap 3 to turn the music off again (see Fig. 10).

# 3.4 (\$) Camera Pan/Tilt remote control function

On the monitor you can remotely control the camera. The camera head has the ability to rotate up, down, right and left. Tap the up ∧ or down ∨ icons on your screen to move the camera up or down. Tap the left ∧ or right ≯ icons on your screen to move the camera to the left or right (see Fig. 11).

NOTE: The monitor will be in silent mode when the camera rotates.

# 4. MENU OPTIONS

1. Press the menu button 🏠 on top of the monitor to display the main menu on the screen.

2. The main menu contains 3 submenus (see Fig. 12).

# 4.1 **\*** VOX-function (Activating the monitor by sound)

- Select VOX ♣<sup>\*</sup> in the <sup>\*</sup>menu of the monitor. Here you can activate the VOX mode, when 'ON' is selected the VOX mode is active and when 'OFF' is selected the VOX mode is not active. When 'OX mode is active the screen will automatically turn off after 10 seconds, the VOX-LED ♣<sup>\*</sup> on the side of the screen will then light up (see Fig. 13).
- When the sound level near the camera reaches the pre-set level (see Fig. 13), the screen will automatically re-activate. After 20 seconds the screen will automatically turn off again.
- The VOX-Sensitivity can be set to three different levels, high ♣, medium ♣ and low ♣, the higher the sensitivity the lower the sound level needs to be at the camera side for the monitor to activate.

# 4.2 🔅 Brightness settings

To adjust the screens brightness you select the 🔅 icon in the menu, here you can make

the screen brighter by tapping + or darker by tapping the - (see Fig. 14).

# 4.3 🕼 Temperature settings

- Select the temperature settings submenu (2) in the menu screen, here you can choose if you want the temperature to be displayed in Celsius or Fahrenheit (see Fig. 15).
- You can also set the temperature range for the temperature alert. If you select "Alert On" to activate the temperature alert, a warning sound will be emitted by the monitor unit when the measured temperature is outside the pre-set parameters. (See Fig. 15).

# 4.4 Camera selection

- In this submenu you can choose between multiple connected cameras. (See Fig. 16).
- Tap the auto-scan icon 2 for the auto-scan feature, this will display images from each camera in eight-second intervals. See Fig. 16).

# 4.5 Camera setting

In the "Camera Setting" menu you can connect each camera to a separate channel on the monitor. You can add up to 4 cameras to a monitor. Always connect the first camera to channel one, any subsequent extra cameras can be added to channel 2 through 4 in any order you please.

- First, you need to connect the camera to your Wifi router via smartphone/tablet before you pair the camera with the monitor. The camera loses its connection with the monitor when connecting to the WiFi router. To connect the camera to a Wifi router please refer to Section 6.
- Select the channel on which you want to connect the camera to the monitor (for the first camera always choose channel 1). Then press the "add camera" icon. The monitor will rry to connect to the camera, an animation will appear on the monitor screen.
- Press and hold the monitor pair button in the pinhole on the bottom of the camera with the provided pin for at least 3 seconds. The camera is now connected to the monitor.



 If you want to delete a paired camera, select the channel of the camera you would like to delete and tap the delete camera icon Camera 1 can only be overwritten but not removed.

NOTE: When (re)connecting a camera onto the monitor's first channel all channels will be reset, meaning all other previously connected cameras will also have to be connected again.

#### 5. STATUS INFORMATION

The status bar will be displayed on the top of the screen (See Fig. 16).

- Signal strength indicator 1.
- 2. Number activated camera
- 3. Temperature alert on/off indicator
- 4. Room temperature indicator
- 5. Zoom in indicator
- 6. Auto-scan indicator
- 7. Audio only mode indicator
- 8 Music indicator
- 9. Mute indicator
- 10. Talkback indicator
- Battery status / charging indicator 11.

#### 6. **TELEPHONE/TABLET SETUP**

#### 6.1 Check up on your baby anytime and anywhere you want!



Wi-Fi Router

Smartphone, Tablet

6.2 Before you start you need



iPhone, iPad, Android smartphone or Android tablet





Luvion Connect

Wi-Fi Router

# 6.3 Download and run the Luvion Connect app

Android: Go to the Google Play Store and search for 'Luvion Connect' and install. iOS: Go to the App Store and search for 'Luvion Connect' and install.



# 6.4 Add and connect camera wirelessly to your router

 Tap the bicon to add the camera. Tap the icon above 'connecting camera to the internet' (see fig. A1).

 Plug one end of the provided power adapter into a wall outlet and the other end into the camera.

 The camera will automatically turn on after connecting the power adapter, after 30 seconds the camera will be ready.

Tap (>) to go to the next step (see fig. A2).

Press and hold the PAIR button on the camera until the LED indicator light start blinking in green (+- 5 seconds).

5. Tap 📀 to go to the next step (see fig. A3).

NOTE 1: If your monitor is on, the monitor will disconnect and reconnect in approximately 5 seconds.

NOTE 2: If the camera was registered to your app previously, the new pairing will overwrite the previous registration.



6. Android: The app will automatically search for the camera.

iOS: a. Press the 'home button' on your phone and go to 'settings' 🎯

b. Go to 'Wi-Fi' (If Wi-Fi is turned off, please turn it back on).

c. Tap on the name of the camera 'LuvionConnect-XXXXXX' in your Wi-Fi list.

d. After the camera is connected, please return to the LuvionConnect app. (see fig. A4)



A4

 The app/camera will scan all available Wi-Fi networks within range. Select your home Wi-Fi network and enter the correct password for this Wi-Fi network. (See fig. AS).

NOTE: Please make sure you enter the correct password for the Wi-Fi network otherwise a connection error will occur.

NOTE 2: It can take a few minutes before the camera is connected to your Wi-Fi network, until that time the status "Connect" is displayed.

8. The standard password "12345678" must now be changed to a secure personal password, enter your new password and repeat it for verification. (see fig. A8). Only uppercase, lowercase, numbers and the following special characters are supported: "#5%@(1\*,-t;<=>?@(\\\_([])~")

NOTE: If you get the "wrong password" status, you have probably used an unsupported character, remove the camera and follow the steps from 6.4 again.

9. In the app you will now see the new camera added to the list, tap the camera here to start watching the live video feed. (see fig. A7)

NOTE: If your monitor is on during this process, the monitor will disconnect from the camera and automatically reconnect in around 10 seconds.



#### 6.5 Start screen app (see fig. A9)

- 1 Camera name
- 2. Connection status
- 3. Settings menu
- 4. Refreshing the screen
- 5. Close the app
- 6. Add camera
- 7. App information



#### 6.6 Live video screen functions (see fig. A10)

1. Back: Tap the back icon to go back to the start screen

2. Temperature measurement: The temperature will be displayed here, below the live view.

3. Photo: Tap the photo icon to take a picture and save it to your smartphone / tablet.

4. Video: Tap the video icon to start / stop a video recording, (each video recording can be a maximum of 3 minutes)

NOTE: Photos and videos will be stored on the internal memory of your smartphone or tablet.

5. Photo/video album: Tap the map icon to view and manage your videos/photos.

To remove photos/videos on android





devices tap and hold the photo/video, on iOS you press edit at the top of the screen

6. Volume: Tap the speaker icon to adjust the volume.

Pan/Tilt remote control: Tap the up △, down ♡,

left

8. Talk back: Tap the icon once to activate talk back toward the camera. Tap again to close the talk back connection.

NOTE: While talk back is activated the sounds from the camera side won't be available in the app.

# 6.7 The app settings menu functions (see fig. A11)

Tap the setting icon  $\textcircled{O}^{\oplus}$  on the start screen (see fig. A9) 1. Name: Camera name, tap the  $\checkmark$  icon to change the name of the camera.

Password: Enter the correct password to access the camera.

 UID: Each camera has a unique ID(UID).
 By sharing this UID code and your password you can share the video feed.

 Temperature: Tap the switch solution to switch between Celsius and Fahrenheit. The value that is shown on the switch is currently selected.

5. Notifications: Tap the switch icon next to 'Sound' and 'Temp' to activate or deactivate push notifications based on sound and/or temperature.If active you will receive a push notification from the app when the sound or temperature reaches the level that you have set on the monitor.



 Delete camera: Tap the bin (iii) icon to remove the camera from the app.

7. Change password: Tap the lock 💮 icon to

change the password. This icon will only be available

when your phone is connected to the same network as the camera. The default password is '12345678', change the default password when you first use the cameral

# 6.8 LED indicator (camera)

| Indication     | Status  |
|----------------|---|
| Blinking Green | Camera is ready for pairing   |
| Solid Green    | Camera is linked to the Internet                                      |
| Solid Orange   | Lost connection to the Internet                                       |
| Solid Red      | Lost connection to the Wi-Fi router<br>(refer to troubleshooting 7.5) |

# 7 TROUBLESHOOTING

## 7.1 No video on the monitor

- · Make sure the camera's power plug is pushed all the way in.
- Make sure the monitor has enough battery power and is turned on.
- Restart your camera, please unplug the power adapter and reconnect. The will
  reboot and restart within 25 seconds.
- If the power indication LED is on but only the audio can be heard, the sound only
  or VOX mode could be active. Press the menu button to turn the screen back on.
  For instructions to turn these functions off please check section 3.1 (Sound only) or
  4.1 (VOX) of this manual.

# 7.2 (Noise) Interference on your monitor

- Make sure there is at least a 5 feet (1.5m) distance between the camera and other 2.4GHz products, such as Wi-Fi routers, Bluetooth devices or microwave ovens.
- When a microwave or oven is in a direct line between the camera and monitor this
  can negatively influence the signal strength. To solve this make sure the device is
  no longer in a direct line between the camera and the monitor or turn it off.
- Make sure the camera and the monitor are within range of each other (The range is maximum 300 meters in open field or around 50 meters inside a house).

# 7.3 Camera has no connection with the app

- Timeout: Make sure your smartphone or tablet is connected to a Wi-Fi router or 4G network.
- Offline: Make sure the camera is on and connected to the internet.

# 7.4 Video problems inside the app

- No video play: Please check the camera status on the app's start screen.
- Video streaming is not smooth: The video performance is related to your internet bandwidth and possible interference.

# 7.5 The camera's LED indicator stays solid red

- The camera has failed to connect to the Wi-Fi router or the connection was lost.
- Please make sure your Wi-Fi router is working correctly and then restart your camera, please unplug the power adapter and reconnect.
- Make sure the camera is paired with your Wi-Fi router with the correct password for the Wi-Fi router. If you are not sure, please delete the camera from the app and follow the steps from section 6.4 of this manual again.
- Please make sure the camera is within Wi-Fi range. Please move the camera closer to the Wi-Fi router and try again.

# 7.6 Forgot your password (app)

 Please delete camera from the start screen list and proceed the steps from section 6.4 of this manual again.

# CARE AND MAINTENANCE

- Keep all parts and accessories out of children's reach.
- Fingerprints or dirt on the lens surface can adversely affect camera performance. Avoid touching the lens surface with your fingers.
- · Avoid touching the lens surface with your fingers.
- Use a soft, dry cloth to wipe off the lens.
- Keep the camera dry. Precipitation, humidity and other liquids contain minerals that will corrode electronic circuits.
- Do not use or store in dusty, dirty areas.
- Do not store in hot areas. High temperature can shorten the life of electronic devices and warp or melt certain plastics.
- Do not store in very cold areas. When the system warms up (to its normal temperature), moisture can form inside the case, this could damage the electronic circuit boards.
- Do not attempt to open the case! Non-expert handling of the device may damage the system and the warranty is voided.
- Avoid dropping or strong shocks
- · Use this product only with the included power adapters or provided as an accessory.
- · Do not overload electrical outlets or extension cords this can result in fire or electric shock
- The system operates on 2.4 GHz.

# SAFETY PRECAUTIONS

# Follow these safety precautions to avoid injuries associated with baby monitor cords:

 Make sure the baby unit and AC adapter cords are always out of reach from the baby, at least 3 feet (1 meter) away.

Note: It's important even if your baby is not yet standing or mobile.

Never place the camera or cables inside the baby's bed.



- Make sure the adapter cords are safely tucked away. Bundle long wires using tape or cable clips.
- Use a wireless baby monitor to avoid risk of strangulation.
- Never use extension cords with AC adapters. Only use the AC adapters provided.

# General safety precautions:

- Read the user manual carefully and follow the instructions.
- Keep the manual for future reference.
- Please ensure the heat can dissipate easily; never cover the baby-unit, parent unit and or power adapter.
- Make sure the wires can't get damaged and make sure you can't be tripped by them.
- Keep small parts out of children's reach.
- This product is not a toy, don't let children play with it.
- · This baby monitor is not a replacement for parental oversight.
- Don't use the monitor in close proximity to water.
- Test this baby monitor and all its functions before use, to ensure you are familiar with all it functions.
- Never touch the power contact points with sharp or metal objects.

# SPECIFICATIONS

| C - | m | ~ | - |
|-----|---|---|---|
| La  |   | e | a |

| Frequency             | 2.4 GHz   |
|-----------------------|---|
| Image Sensor          | CMOS image sensor                                       |
| Lens                  | f4.4mm, F 2.4   |
| IR LED                | 8 pcs   |
| Dimensions            | 85(W) x 110(H) x 100(D) mm                              |
| Weight                | 225g ±5g  |
| Power Adapter         | Input: 100-240V AC, 50/60Hz, 0.5A Output: 5.0V DC, 2.0A |
| Operating temperature | 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)                               |
|                       |   |

# Monitor

| Frequency                        | 2.4 Ghz   |
|----------------------------------|---|
| Display                          | 5"TFT LCD touch screen  |
| Display colors                   | Full-color  |
| Brightness Control               | 8 levels  |
| VOX                              | Voice activation, Audio mode  |
| Dimensions                       | 150 (W)x 106.6 (H) x 49 (D) mm  |
| Weight                           | 272g±5g   |
| Power Adapter Battery Capability | Input: 100-240V~0.2A, 50/60Hz 12-16VA Out-<br>put: 5.0V DC, 1.0A 3.7V, 2600mAh (Li-ion) |
| Operating temperature            | 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)   |

Specifications subject to change without prior notice

This item is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of European Directives. The declaration of conformity is available through: https://www.luvion.nl/doc/Grand-Elite-3-Connect-Plus



\* iPhone, iPad are trademarks of Apple Inc. \* Google Play is a trademark of Google Inc.

# CONTENU DE LA BOÎTE:

- 1 caméra
- 1 moniteur
- 2 adaptateurs d'alimentation
- 1 vis, 1 prise et 2 serre-câbles
- Ce manuel d'utilisation
- Manuel de démarrage rapide couplage Wifi/App

# DESCRIPTION DU PRODUIT

# Caméra (Fig. 1)

- Capteur de lumière
- Microphone
- Objectif
- Voyants LED infrarouges
- Haut-parleur
- Prise de l'adaptateur d'alimentation
- Bouton de couplage Wifi (pour connecter la caméra au routeur)
- Antenne
- 9. Capteur de température
- 10. Voyant LED d'alimentation

# Moniteur (Fig. 2)

- 1. Écran LCD
- Voyant LED d'indication de volume
- Voyant LED VOX
- Voyant LED d'alimentation
- Augmenter le volume
- Baisser le volume
- Microphone
- Haut-parleur
- Bouton d'alimentation ON / OFF
- 10. Antenne
- 11. Bouton de menu
- Bouton conversation
- Prise de l'adaptateur d'alimentation
- 14. Compartiment batterie
#### INSTALLATION

# 1. CONFIGURATION DE LA CAMÉRA ET DU MONITEUR

#### 1.1 Alimentation de la caméra

Branchez une extrémité de l'adaptateur secteur fourni dans une prise murale et l'autre extrémité à l'arrière de la caméra. La caméra s'allume automatiquement lorsqu'elle est branchée (voir Fig. 3).

REMARQUE: Utilisez l'adaptateur intitulé OUTPUT: 5V DC 2.0A pour la caméra.

#### 1.2 Placement de la caméra

Placez la caméra à l'endroit qui vous convient, dirigez l'objectif vers la zone d'observation.

REMARQUE: Ne tournez pas la caméra manuellement ! La rotation de la tête de la caméra doit être effectuée seulement via le menu du moniteur (voir Fig. 11).

#### 1.3 Vision nocturne

La caméra est équipée de 8 LED haute intensité pour créer des images claires dans l'obscurité. Lorsque le capteur de lumière détecte des niveaux de lumière ambiante bas, les LED sont automatiquement activées.

#### 1.4 Mesure de la température ambiante

Le capteur de température mesure la température ambiante du côté de la caméra, la température s'affichera sur l'écran du moniteur.

#### 1.5 Alimentation du moniteur

Le moniteur est équipé d'une batterie 3.7V 2600mAh (Li-ion) et utilise le courant secteur.

- Branchez une extrémité de l'adaptateur secteur fourni dans une prise murale et l'autre extrémité sur le moniteur (voir Fig. 4).
- Ouvrez le compartiment batterie à l'arrière du moniteur. Connectez la batterie au moniteur, placez la batterie dans le compartiment et fermez le compartiment batterie (voir Fig. 4).
- 3. Faites glisser le bouton d'alimentation sur «ON» (voir Fig. 4).

REMARQUE 1: Utilisez l'adaptateur initiulé OUTPUT: SV DC 1.0A pour le moniteur. REMARQUE 2: Lorsque le moniteur est sous tension, le voyant d'alimentation s'allume en vert. Lorsque la batterie est faible, la LED d'alimentation commence à clignoter en rouge. Lorsque la batterie est en cours de charge, la LED d'alimentation s'allume de façon continue en rouge. Une fois la batterie complètement chargée, la LED d'alimentation ségeint (si le moniteur est éteint).

REMARQUE 3: "() ··· X ··· ()" (hors de portée) s'affiche sur l'écran LCD si le moniteur et la caméra sont trop éloignés l'un de l'autre.

#### 2. BOUTONS DU MONITEUR

#### 2.1 Réglage du volume

Appuyez sur augmenter le volume () & ( ou baisser le volume pour régler le volume (voir Fig. 5)

#### 2.2 Fonction conversation

Appuyez et maintenez le bouton conversation (k pour parler à travers la caméra, l'icône (k sera affichée sur l'écran (voir Fig. 6).

#### OPTIONS DU MENU DE L'ÉCRAN TACTILE

- Appuyez sur l'écran et le menu de l'écran tactile s'affichera sur le côté droit de votre écran (voir Fig. 7).
- Appuyez sur la fonction du menu que vous souhaitez ajuster pour la sélectionner. REMARQUE: les paramètres de l'écran tactile doivent être ajustés dans les 5 secondes. Après 5 secondes, l'écran retournera automatiquement à l'affichage vidéo en direct.

# 3.1 🖾 Mode audio seulement

Appuyez sur l'icòne Ga pour activer le mode audio seulement. L'affichage vidéo s'éteindra alors après 10 secondes, et le son continuera de fonctionner. Lorsque vous touchez l'écran, l'écran sera activé pendant 15 secondes (voir Fig. 8).

# 3.2 • Fonction de zoom

Appuyez une fois sur l'icône de zoom Q pour passer en mode zoom, l'écran affichera une image agrandie 2x, appuyez à nouveau sur l'icône de zoom Q pour revenir à la vue normale (non zoomée) (voir Fig. 9).

# 3.3 🎝 Fonction de musique

Vous pouvez jouer 10 berceuses différentes avec la caméra.

- Appuyez sur l'icône musique 
   <sup>2</sup> sur votre écran etappuyez sur 
   <sup>3</sup> ou 
   <sup>4</sup> pour choisir la chanson que vous souhaitez écouter. La caméra va jouer la chanson sélectionnée. Appuyez sur 
   <sup>3</sup> pour jouer toutes les chansons les unes à la suite des autres. (voir Fig. 10).
- Appuyez sur l'icône A pour désactiver la musique (voir Fig. 10).

# 3.4 🍪 Fonction de commande à distance panoramique / inclinaison de la caméra

Vous pouvez contrôler à distance la caméra depuis le moniteur. La tête de caméra a la possibilité de tourner vers le haut, le bas, la droite et la gauche. Appuyez sur les icônes haut A ou bas V de votre écran pour déplacer la caméra vers le haut ou vers le bas. Appuyez sur les icônes gauche V ou droite V sur votre écran pour déplacer la caméra vers la gauche ou la droite (voir Fig. 11).

REMARQUE: Le moniteur sera en mode silencieux lorsque la caméra tourne.

# 4. OPTIONS DU MENU

1. Appuyez sur le bouton menu 🏠 sur le moniteur pour afficher le menu principal sur l'écran.

2. Le menu principal contient 3 sous-menus (voir Fig. 12).

# 4.1 \* Fonction VOX (Activation du moniteur par le son)

- Sélectionnez VOX ∯<sup>4</sup> dans le menu du moniteur. Ici vous pouvez activer le mode VOX, quand 'ON' est sélectionné, le mode VOX est activé et quand 'OFF' est sélectionné, le mode VOX est désactivé. Lorsque le mode VOX est activé, l'écran s'éteint automatiquement au bout de 10 secondes, la LED VOX ∯<sup>4</sup> sur le côté de l'écran s'allume alors (voir Fig. 13).
- 2. Lorsque le niveau sonore près de la caméra atteint le niveau préréglé (voir Fig. 13),

l'écran se réactive automatiquement. Après 20 secondes, l'écran s'éteindra automatiquement à nouveau.

 La sensibilité VOX peut être réglée sur trois niveaux différents: haut ∛, moyen ♦ et bas ¥, plus la sensibilité est élevée, plus le niveau sonore doit être bas du côté de la caméra pour que le moniteur puisse être activé.

### 4.2 \* Paramètres de luminosité

Pour ajuster la luminosité de l'écran, sélectionnez l'icône 漢 dans le menu, vous pouvez éclaircir l'écran en appuyant sur + ou le rendre plus foncé en appuyant sur - (voir Fig. 14).

# 4.3 🕼 Temperature settings

- Sélectionnez le sous-menu réglages de température M dans l'écran du menu, ici vous pouvez choisir si vous préférez que la température soit affichée en degrés Celsius ou Fahrenheit (voir Fig. 15).
- Vous pouvez également définir la plage de température pour l'alerte de température. Si vous sélectionnez "Alert On" pour activer l'alerte de température, un son d'avertissement sera émis par le moniteur lorsque la température mesurée est en dehors des paramètres prédéfinis (voir Fig. 15).

# 4.4 Sélection de la caméra

- Dans ce sous-menu, vous pouvez choisir entre plusieurs caméras connectées (voir Fig. 16).
- Appuyez sur l'icône de scan automatique 20 pour la fonction de scan automatique. Les images de chaque caméra s'afficent toutes les huit secondes (voir Fig. 16).

# 4.5 Camera setting

- Vous devez d'abord connecter la caméra à votre routeur Wifi via un smartphone / une tablette avant de coupler la caméra au moniteur. La caméra perd sa connexion avec le moniteur lors de la connexion au routeur Wifi. Pour connecter la caméra à un routeur Wifi, veuillez vous reporter à la Section 6.
- électionnez le canal sur lequel vous souhaitez connecter la caméra au moniteur(pour la première caméra, choisissez toujours le canal 11). Puis appuyez sur l'icône <<ajouter une caméra>>. Le moniteur essaiera de se connecter à la caméra, une animation apparaitra sur l'écran du moniteur.
- Maintenez enfoncé le bouton correspondant au couplage de moniteur dans le trou d'épingle au bas de la caméra avec la broche fournie pendant 3 secondes. La caméra est maintenant connectée moniteur.



 Si vous souhaitez supprimer une caméra couplée, sélectionnez le canal de la caméra que vous souhaitez supprimer et appuyez sur l'icône de suppression de

la caméra. 🔎 La caméra 1 ne peut être que remplacée mais non supprimée.

REMARQUE: lors de la (re) connexion d'une caméra au premier canal du moniteur, tous les canaux seront réinitialisés, ce qui signifie que toutes les autres caméras précédemment connectées devront également être reconnectées.

### 5. INFORMATIONS SUR LE STATUT

La barre d'état sera affichée en haut de l'écran (voir Fig. 16).

- 1. Indicateur de force du signal
- 2. indicateur de caméra activé
- 3. Indicateur d'activation / désactivation d'alerte de température
- 4. Indicateur de température ambiante
- 5. Indicateur de zoom
- 6. Indicateur scan automatique
- 7. Indicateur de mode audio seulement
- 8. Indicateur de musique
- 9. Indicateur de silence

ou Android Tablette

- 10. Indicateur de conversation
- 11. État de la batterie / indicateur de charge

# 6. CONFIGURATION DU TÉLÉPHONE / TABLETTE

#### 6.1 Vérifiez que votre bébé va bien n'importe où et à tout moment!



6.2

### 6.3 Télécharger et exécuter l'application Luvion Connect

Android: accédez au Google Play Store et recherchez "Luvion Connect" et installez-la. iOS: accédez à l'App Store et recherchez "Luvion Connect" et installez-la.



# 6.4 Ajouter et connecter la caméra sans fil à votre routeur

1. Appuyez sur l'îcône () pour ajouter la caméra. Appuyez sur l'îcône ci-dessus «Connexion de la caméra à Internet» (voir fig. A1).

 Branchez une extrémité de l'adaptateur secteur fourni dans une prise murale et l'autre extrémité sur la caméra.

3. La caméra s'allume automatiquement après avoir branché l'adaptateur sur le secteur. La caméra sera prête au bout de 30 secondes.

Appuyez ( ) sur l'écran pour passer à l'étape suivante (voir fig. A2).

Appuyez sur le bouton PAIR de la caméra et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant LED commence à clignoter en vert (+ - 5 secondes).

Appuyez ( ) sur l'écran pour passer à l'étape suivante (voir fig. A3).

REMARQUE 1: Si votre moniteur est allumé, le moniteur se déconnectera et se reconnectera au bout de 5 secondes environ.

REMARQUE 2: Si la caméra a déjà été enregistrée dans votre application, le nouveau couplage remplacera l'enregistrement précédent.



6. Android: L'application recherche automatiquement la caméra.

iOS: a. Appuyez sur le bouton d'accueil de votre téléphone et accédez à «réglages»

b. Allez sur "Wi-Fi" (Si le Wi-Fi est désactivé, veuillez le réactiver).

c. Appuyez sur le nom de la caméra «LuvionConnect-XXXXXX» dans votre liste Wi-Fi.

d. Une fois la caméra connectée, veuillez retourner à l'application LuvionConnect. (Voir fig. A4)



A4

7. L'application / caméra scannera tous les réseaux Wi-Fi disponibles à portée. Sélectionnez votre réseau Wi-Fi domestique et entrez le mot de passe correct pour ce réseau Wi-Fi. (Voir A5 à la page suivante).

REMARQUE: Assurez-vous d'entrer le bon mot de passe pour le réseau Wi-Fi, sinon une erreur de connexion risque de se produire..

REMARQUE 2: La connexion de la caméra à votre réseau Wi-Fi peut prendre quelques minutes.

REMARQUE: Si vous obtenez le statut <<mot de passe incorrect>>, vous avez probablement utilisé un caractère non pris en charge, retirezla caméra et suivez à nouveau les étapes depuis 6.4

 Dans l'application, vous verrez maintenant la nouvelle caméra ajoutée à la liste, appuyez sur la caméra ici pour commencer à regarder le flux vidéo en direct (voir A7).
 REMARQUE: Si votre moniteur est allumé pendant ce processus, le moniteur se déconnectera a la caméra et se reconnectera automatiquement après environ 10 secondes.



A5

A6

A7

A8

- 6.5 App de l'écran de démarrage (voir A9)
  - 1. Nom de la caméra
  - 2. État de la connexion
  - 3. Menu des paramètres
  - 4. Rafraîchir l'écran
  - 5. Fermez l'application
  - 6. Ajouter une caméra
  - 7. Informations sur l'application



# 6.6 Fonctions de l'écran vidéo en direct (voir A10)

1. Précédent: appuyez sur l'îcône retour pour revenir à l'écran de démarrage.

2. Mesure de température: La température sera affichée ici, en dessous de la vue en direct.

 Photo: appuyez sur l'icône photo pour prendre une photo et enregistrez-la sur votre smartphone / tablette.

 Vidéo: appuyez sur l'icône vidéo pour démarrer / arrêter un enregistrement vidéo (chaque enregistrement vidéo peut durer au maximum 3 minutes).

REMARQUE: Les photos et les vidéos seront stockées dans la mémoire interne de votre smartphone ou de votre tablette.

5. Album photo / vidéo: appuyez sur l'icône carte pour afficher et gérer vos vidéos / photos. Pour supprimer des photos / vidéos sur les appareils Android, appuyez et tenez la photo / vidéo, sur iOS, vous appuyez sur modifier en haut de l'écran.

 Volume: appuyez sur l'icône du haut-parleur pour régler le volume.

7. Commande à distance panoramique / inclinaison: Appuyez sur les icônes haut 為 bas♡, gauche ≪ et droite ≫ pour faire pivoter la caméra.

 Conversation: appuyez une fois sur l'icône pour activer la fonction parler à la caméra. Appuyez à nouveau pour fermer la connexion parler à la caméra.

REMARQUE: Lorsque la fonction de conversation est activée, les sons provenant du côté de la caméra ne sont pas disponibles dans l'application



A10

#### 6.7 Les fonctions du menu paramètres de l'application

Appuyez sur l'icône paramètres 🗇 sur l'écran de démarrage (voir A7)

 Nom: Nom de la caméra, appuyez sur l'icône pour changer le nom de la caméra.

2. Mot de passe: Entrez le mot de passe correct pour accéder à la caméra.

 UID: Chaque caméra a un identifiant unique (UID). En partageant ce code UID et votre mot de passe, vous pouvez partager le flux vidéo.

 Température: appuyez sur l'îcône 
 intervertir pour basculer entre Celsius et Fahrenheit. La valeur affichée sur l'îcône est actuellement sélectionnée.

 Notifications: appuyez sur l'icône intervertir à côté de "Audio" et "Temp" pour activer ou désactiver les notifications push en fonction du son et / ou de la température.

Si activé, vous recevrez une notification push de l'application lorsque le son ou la température atteint le niveau que vous avez défini sur le moniteur.



A11

6. Supprimer la caméra: appuyez sur l'icône de la corbeille () pour retirer la caméra de l'application.

7. Changer mot de passe: appuyez sur l'icône de verrouillage ()) pour changer le mot de passe. Cette icône ne sera disponible que si votre téléphone est connect au même réseau que la caméra. Le mot de passe par défaut est '12345678', changez le mot de passe par défaut lors de la première utilisation de la caméral

#### 6.8 Indicateur LED (caméra)

| Indication      | Etat   |
|-----------------|--|
| Vert clignotant | La caméra est prête pour le couplage                               |
| Vert continue   | La caméra est connectée à Internet                                 |
| Orange fixe     | Connexion à Internet perdu   |
| Rouge fixe      | Connexion au routeur Wi-Fi perdue (reportez-vous au dépannage 7.5) |

#### 7 DÉPANNAGE

#### 7.1 Pas de vidéo sur le moniteur

- Assurez-vous que la prise d'alimentation de la caméra est complètement enfoncée.
- Assurez-vous que le moniteur est suffisamment alimenté par la batterie et allumé.
- Redémarrez votre caméra, débranchez l'adaptateur secteur et rebranchez-le. La caméra redémarrera dans les 25 secondes.
- Si le voyant d'alimentation est allumé mais que seul le son peut être entendu, le mode audio seulement ou le mode VOX est peut-être activé. Appuyez sur le bouton menu pour rallumer l'écran. Pour savoir comment désactiver ces fonctions, veuillez consulter la section 3.1 (audio seulement) ou 4.1 (VOX) de ce manuel.

#### 7.2 Interférence (bruit) sur votre moniteur

 Assurez-vous qu'il y ait au moins une distance de 5 pieds (1,5 m) entre la caméra et les autres appareils 2,4 GHz, tels que les routeurs Wi-Fi, les appareils Bluetooth ou

- Quand un micro-ondes ou un four se trouve au milieu d'une ligne directe entre la caméra et le moniteur, cela peut influencer négativement la force du signal. Pour résoudre ce problème, assurez-vous que l'appareil ne soit plus en ligne directe entre la caméra et le moniteur ou éteignez-le.
- Assurez-vous que la caméra et le moniteur sont à portée l'un de l'autre (la portée est de 300 mètres maximum en champ libre ou d'environ 50 mètres à l'intérieur d'une maison).

#### 7.3 Aucune connexion entre la caméra et l'application

- Timeout: Assurez-vous que votre smartphone ou votre tablette soit connecté(e) à un routeur Wi-Fi ou à un réseau 4G.
- Hors ligne: Assurez-vous que la caméra soit allumée et connectée à Internet.

#### 7.4 Problèmes vidéo dans l'application

- Pas de lecture vidéo: Veuillez vérifier l'état de la caméra sur l'écran de démarrage de l'application.
- Le streaming vidéo n'est pas fluide: les performances vidéo sont liées à la bande passante Internet et aux interférences possibles.

### 7.5 L'indicateur LED de la caméra reste allumé en rouge

La caméra n'a pas réussi à se connecter au routeur Wi-Fi ou la connexion a été perdue.

- Veuillez vous assurer que votre routeur Wi-Fi fonctionne correctement, puis redémarrez votre caméra, débranchez l'adaptateur secteur et rebranchez-le.
- Assurez-vous que la caméra soit associée à votre routeur Wi-Fi avec le mot de passe correct pour le routeur Wi-Fi. Si vous n'êtes pas sûr, supprimez la caméra de l'application et suivez à nouveau les étapes de la section 6.4 de ce manuel.
- Veuillez vous assurer que la caméra soit à portée du Wi-Fi. Rapprochez la caméra du routeur Wi-Fi et réessayez.

### 7.6 Mot de passe oublié (application)

Veuillez supprimer la caméra de la liste de l'écran de démarrage et recommencez les étapes de la section 6.4 de ce manuel.

#### ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Gardez toutes les pièces et accessoires hors de portée des enfants.
- Les empreintes digitales ou la saleté sur la surface de l'objectif peuvent affecter les performances de la caméra. Évitez de toucher la surface de l'objectif avec vos doigts.
- Évitez de toucher la surface de l'objectif avec vos doigts.
- Utilisez un chiffon doux et sec pour essuyer l'objectif.
- Gardez la caméra au sec. La pluie, l'humidité et autres liquides contiennent des minéraux qui corrodent les circuits électroniques.
- Ne pas utiliser ou ranger dans des endroits poussiéreux et sales.
- Ne pas ranger dans des endroits chauds. Une température élevée peut raccourcir la durée de vie des appareils électroniques et déformer ou faire fondre certains plastiques.
- Ne pas ranger dans des endroits très froids. Lorsque le système se réchauffe (à sa température normale), de l'humidité peut se former à l'intérieur du boîtier, ce qui pourrait endommager les circuits électroniques.
- N'essayez pas d'ouvrir le boîtier ! Une manipulation non experte de l'appareil peut endommager le système et la garantie est annulée.
- Évitez de faire tomber ou les chocs violents.
- Utilisez ce produit uniquement avec les adaptateurs secteur fournis ou fournis en tant qu'accessoire.

- Ne surchargez pas les prises de courant ou les rallonges, cela pourrait provoquer un incendie ou une décharge électrique
- Le système fonctionne sur 2,4 GHz.

#### PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

### Suivez ces précautions de sécurité pour éviter les blessures associées aux cordons du moniteur:

 Assurez-vous que l'unité bébé et les cordons de l'adaptateur secteur sont toujours hors de portée du bébé, à au moins 3 pieds (1 mètre).

Remarque: C'est important même si votre bébé ne se tient pas encore debout ou ne se déplace pas encore.



- Ne placez jamais la caméra ou les câbles dans le lit du bébé.
- Assurez-vous que les cordons de l'adaptateur sont bien rangés. Rassemblez les longs fils en utilisant du ruban adhésif ou des serre-câbles.
- Utilisez un moniteur sans fil pour éviter le risque de strangulation.
- N'utilisez jamais de rallonges avec des adaptateurs secteur. Utilisez uniquement les adaptateurs secteur fournis.

#### Précautions générales de sécurité:

- Lisez attentivement le manuel d'utilisation et suivez les instructions.
- Conservez le manuel pour référence future.
- Veuillez vous assurez que la chaleur puisse se dissiper facilement; Ne couvrez jamais l'unité bébé, le moniteur et / ou l'adaptateur secteur.
- Assurez-vous que les fils ne peuvent pas être endommagés et assurez-vous qu'ils ne puissent pas vous faire trébucher.
- Gardez les petites pièces hors de la portée des enfants.
- · Ce produit n'est pas un jouet, ne laissez pas les enfants jouer avec.
- · Ce moniteur pour bébé ne remplace pas la surveillance parentale.
- N'utilisez pas le moniteur à proximité de l'eau.
- Testez ce moniteur de bébé et toutes ses fonctions avant utilisation, pour vous assurer que vous êtes familier avec toutes ses fonctions.
- Ne touchez jamais les points de contact d'alimentation avec des objets pointus ou métalliques..

# CARACTÉRISTIQUES

#### Caméra

| Fréquence                     | 2.4 GHz                                    |
|-------------------------------|--|
| Capteur d'image               | CMOS image sensor                          |
| Objective                     | f4.4mm, F 2.4                              |
| IR LED                        | 8 pcs                                      |
| Dimensions                    | 85(W) x 110(H) x 100(D) mm                 |
| Poids                         | 225g ±5g                                   |
| Adapteur d'alimentation       | Entrée: 100-240V AC, 50/60Hz, 0.5A Sortie: |
| Température de fonctionnement | 5.0V DC, 2.0A<br>0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) |

#### Moniteur

Fréquence Écran tactile TFT LCD Affichage des couleurs Contrôle de la luminosité VOX Actiation Dimensions Poids Adaptateur d'alimentation

Température de fonctionnement

2.4 Ghz 5" En couleur 8 niveaux voix, mode audio 150 (W)x 106.6 (H) x 49 (D) mm 272g4:5g Entrée: 100-240V~-0.2A, 50/60Hz 12-16VA Sortie: 5.0V DC, 1.0A 3.7V, 2600mAh (Li-ion) 0"C - 40"C (27" ~ 104"F)

Spécifications sujettes à changement sans préavis

Cet équipement est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directives Européennes. La déclaration de conformité est disponible sur: https://www. luvion.nl/doc/Grand-Elite-3-Connect-Plus

\* iPhone, iPad sont des marques déposées d'Apple Inc.

\* Google Play est une marque de Google Inc.





#### В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ:

- 1 камера.
- 1 монитор
- 2 шт. сетевой адаптер
- крепеж (саморез 1 шт., дюбель 1 шт., стяжка нейлон. 2 шт.)
- инструкция по эксплуатации
- Краткое описание по установке и настройке WIFI и приложения для смартфона

#### ОПИСАНИЕ УТРОЙСТВА

#### Камера (см. Fig. 1)

- Датчик света
- Микрофон
- Объектив
- Инфракрасная подсветка
- Динамик
- Разъем питания
- Кнопка сопряжения (подключение камеры к WIFI роутеру)
- Антенна
- Датчик температуры
- 10. Индикатор питания
- Кнопка сопряжения камеры с монитором (подключение к монитору дополнительных камер)

#### Монитор (см. Fig. 2)

- LCD экран
- Индикатор громкости
- Индикатор VOX
- Индикатор питания
- Кнопка увеличения громкости
- Кнопка уменьшения громкости
- 7. Микрофон
- Динамик
- 9. Кнопка включения
- 10. Антенна
- 11. Кнопка входа в главное меню
- 12. Кнопка обратной связи
- 13. Разъем питания
- 14. Батарейный отсек

#### ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

#### УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОНИТОРА И КАМЕРЫ

#### Подключение питания к камере

Подключите сетевой адаптер к сетевой розетке, а провод со штекером от адаптера к разъему питания на задней панели камеры. Камера автоматически включится (см. рис. 3).

Примечание: для питания камеры используйте сетевой адаптер с надписью OUTPUT: 5V DC 2.0A.

#### Установка камеры

Установите камеру в удобном месте, направьте объектив в сторону зоны наблюдения.

Примечание: не поворачивайте камеру вручную! Вращать головку камеры следует только через меню монитора (см. рис. 11).

#### 1.3 Инфракрасная подсветка

Камера оснащена 8 ИК-диодами высокой интенсивности для получения четкого изображения в темноте. В темноте ИК-подсветка включается автоматически.

#### 1.4 Датчик температуры

Датчик температуры, установленный в камере, измеряет температуру окружающей среды в помещении, значение которой отображаются на экране монитора.

#### 1.5 Подключение питания к монитору

Монитор оснащен встроенным аккумулятором 3.7V 2600mAh (Li-ion). Для питания и подзарядки монитора используйте сетевой адаптер.

- Подключите сетевой адаптер к розетке, а провод со штекером от адаптера к разъему питания монитора (см. рис. 4)
- Откройте батарейный отсек, расположенный на задней части монитора, подключите и установите батарею в отсек и закройте его.
- Сдвиньте выключатель в положение « ON» (см. рис. 4)

Примечание 1: Примечание 1: Используйте адаптер с надписью OUTPUT: 5V DC 1.0 А для монитора.

Примечание 2: ККогда монитор включен, индикатор питания загорится зеленым цветом.

Когда батарея почти разряжена индикатор питания начнет мигать красным цветом.

Когда батарея заряжается, индикатор питания будет гореть красным цветом. После того, как батарея полностью зарядилась индикатор питания погаснет (если монитор выкдючен)

Примечание 3: (இ) → Х··· (@)\* если монитор и камера находятся слишком далеко друг от друга, то на экране монитора будет отображаться сообщение (out of range).

#### 2. КНОПКИ МОНИТОРА

#### 2.1 Регулировка громкости

Для регулировки уровня громкости нажимайте на кнопку увеличения громкости или на кнопку уменьшения громкости ()) & ( (см. Fig. 5).

### 2.2 Обратная связь

Что бы активировать функцию обратной связи нажмите и удерживайте кнопку обратная связь 🙀 . Индикатор обратной связи будет отображаться на экране 🕼 🦕

#### 3. ПАРАМЕТРЫ МЕНЮ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА

- Коснитесь экрана монитора, и кнопка меню отобразится в правой части экрана (см. рис. 7).
- Для перехода в настройки нажмите на появившуюся кнопку меню на экране. Примечание: если в течение 5 секунд не нажать на кнопку меню на экране монитора, то через 5 секунд меню автоматически погаснет.

# 3.1 🐼 Режим радионяни (энергосбережение)

На экране монитора нажмите кнопку Режим радионяни (энергосбережение), чтобы активировать его <sup>С</sup>а. Изображение на экране будет отключено через 10 секунд, при этом звук останется включенным. При касании экрана изображение будет активно в течении 15 секунд. (см. Fig. 8)

# 3.2 🭳 Режим ZOOM

На экране монитора нажмите кнопку ZOOM один Q раз. На экране будет отображаться изображение с 2-х кратным увеличением, нажмите на кнопку приближение еще раз Q, чтобы вернуться к нормальному (без увеличения) виду (см. Fig. 9).

#### 3.3 🎝 Колыбельные мелодии

Камера может воспроизводить 10 разных колыбельных мелодий.

- На экране монитора нажмите кнопку колыбельные мелодии Д которую вы хотите воспроизвести () 40. Так - к каке камера может воспроизводить все десять мелодий последовательно (см.Fig. 10).

# 3.4 < ♀> Управление наклоном и поворотом камеры

Для управления наклоном или поворотом камеры нажимайте на экране монитора на значки вверх А, вниз У, влево Кили вправо (см. Fig. 11). Примечание: в процессе вращения камеры звук на мониторе автоматически отключается.

#### 4. ФУНКЦИИ МЕНЮ

 Нажмите кнопку Меню 🏠 в верхней части монитора для отображения главного меню на экране.

2. Главное меню содержит 3 подменю (см. Fig. 12).

# 4.1 🕸 Функция VOX (датчик звука)

1. Выберите функцию VOX 🐇 в меню монитора. Для активации режима

выберите «ON», для деактивации выберите «OFF». Когда режим VOX активирован, то экран автоматически выключится через 10 секунд и загорится индикатор VOX & (см. гід. 13).

- Когда уровень звука вблизи камеры достигает заданного уровня (см. Fig. 13), экран автоматически включится и через 20 секунд снова отключится.
- Чувствительность датчика звука может быть установлена на три различных уровня: высокий б, средний б и низкий в. Чем выше установлена чувствительность датчика, тем ниже уровень звука необходим для активации этой функции со стороны камеры.

#### 4.2 🔅 Настройка яркости экрана

Для регулировки яркости экрана, в Меню нажмите на 💥 кнопку настройка яркости экрана нажав «+» светлее или темнее, нажав «-» (см. Fig. 14).

#### 4.3 🕼 Настройка Датчика Температуры

- Вы также можете установить диапазон температур при превышении которых будет звучать звуковой сигнал. После установки температурного диапазона выберите "Alert On", чтобы активировать функцию контроля температуры (См. Fig. 15).

#### 4.4 🛎 🛛 Выбор камеры

- В этом подменю вы можете выбрать подключенные к монитору камеры (см. рис. 16).
- Нажмите на значок «auto-scan» . Это активирует режим чередования подключенных камер к монитору. Изображение с каждой из подключенных камер к монитору будет отображаться на дисплее с интервалом в восемь секунд (см. рис. 16).

### 4.5 🖁 Сопряжение камеры с монитором (PAIRING)

В меню «Подключение камер (PAIRING)» вы можете присоединить к монитору до 4 камер. Всегда присоединяйте первую камеру к первому каналу, любые последующие дополнительные камеры можно присоединять на каналы со 2 по 4 в любом порядке.

- Сначала вам нужно присоединить камеру, используя смартфон или планшет, к вашему W/й роутеру, а затем, используя меню «Сопряжение камеры с монитором (PAIRING)», присоединять камеру к монитору. После присоединения к Wifi роутеру камера потеряет связь с монитором на некоторое время. Процесс присоединения камеры к Wifi роутеру подробно описан в пункте 6 этой инструкции.
- Выберите и нажмите на один из четырех значков «камера» (Для первой камеры всегда выбирайте канал номер 1) а затем нажмите на значок «add camera» Ha зкране монитора появится обратный отсчет.
- Чем нибудь острым, например иглой, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку «АЯВ», расположенную на нижней части камеры. После этого камера присоединится к монитору и вы увидите изображение с камеры на экране монитора.



Если вы хотите удалить присоединенные к монитору камеры, нажмите 4. на один из четырех значков «камера» и затем нажмите на значок «delete camera» 🖉. Камера 1 может быть только перезаписана, но не удалена.

ПРИМЕЧАНИЕ. При повторном подключении (переподключении) камеры к первому каналу монитора , все камеры, подключенные ранее на каналы со 2 по 4, будут сброшены, а это означает, что эти камеры также необходимо будет снова подключить.

#### 5. СТРОКА СОСТОЯНИЯ

Строка состояния будет отображаться в верхней части экрана (см. рис. 16).

- 1. Индикатор силы сигнала
- 2 Номер активной камеры
- з Индикатор температурного предупреждения
- 4. Индикатор температуры окружающей среды
- 5. Инликатор 700М
- 6 Индикатор «сканирование камер»
- 7 Индикатор «только звук» (радионяня)
- 8. Индикатор колыбельных мелодий
- 9 Индикатор «без звука» (MUTE)
- 10. Индикатор обратной связи
- 11 Индикатор зарядки / уровня заряда батареи

#### 6. НАСТРОЙКА СМАРТФОНА / ПЛАНШЕТА

#### 61 Наблюдайте за своим малышом в любое время и в любом месте!



6.2 Выполните следующее перед запуском:



Iphone, Ipad, Android-смартфон или планшет





Luvion Connect

WIFI poytep

# 6.3 Сскачайте и установите на свое мобильное устройство приложение «Luvion Connect»

Для Android OS: Зайдите в приложение Google Play и найдите через строку поиска приложение «Luvion Connect». Скачайте и установите его.

**Для iOS:** Зайдите в приложение App Store и найдите через строку поиска приложение «Luvion Connect». Скачайте и установите его.







#### 6.4 Подключение камеры к WIFI роутеру.

1. Нажмите на значок чтобы добавить камеру 🕲. Затем нажмите на значок «Connecting camera to the internet» (СМ РИС. А1).

 Подключите сетевой адаптер к сетевой розетке, а провод со штекером от адаптера к разъему питания на задней панели камеры.

 Камера автоматически включится и будет готова к работе примерно через 30 секунд.

4. Нажмите ⊕ на стрелку вправо чтобы перейти на следующую страничку (см рис. А2), Нажмите и удерживайте, в течение примерно 5 секунд, кнопку «раіг» на камере до тех пор пока индикатор питания камеры не начнет имгать. 5. Нажмите ⊕ на стрелку вправо чтобы перейти на следующую страничку (см рис. А3).

Примечание 1: Если монитор был включен и изображение с камеры отображалось на экране, то экран отключится и подключится к камере снова в течение примено 5 секунд.

Примечание 2: Если камера была ранее уже зарегистрирована в приложении «luvion connect» на вашем мобильном устройстве, то она будет снова перерегистрирована.



 Для Android OS: приложение выполнит поиск доступной камеры в автоматическом режиме.

Для iOS: а.Нажмите кнопку «домой» на смартфоне и перейдите в меню «настройки»

b. Перейдите в меню «wi-fi» (если wi-fi отключен, пожалуйста включите ero) с. Выберите из появившегося списка доступных wi-fi сетей сеть с именем «luvionconnect-xxxxxxx» и подключитесь к ней.

d. После успешного подключения к «luvionconnect-xxxxx», пожалуйста вернитесь в приложение «luvion connect».



A4

 Приложение «luvion connect» отобразит список доступных wi-fi сетей.
 Выберите из этого списка вашу домашнюю сеть и введите правильный пароль для этой сети (си рис. A5).

Примечание: пожалуйста убедитесь в том, что вы ввели правильный пароль для вашей домашней сети wi-fi. В противном случае возникнет ошибка подключения. Примечание 2: подключение приложения / камеры к вашей wi-fi сети может занять несколько минут.

8. поменяйте стандартный пароль «12345678» для поключения к камере на свой собственный, который нужно ввести в поле для пароля (см fig. A8). Для создания своего собственного нового пароля пожалуйста используйте только заглавные и маленькие буквы, цифры и специальные символы: «!#\$%&(')\*+,-/;<=>?@(\/^\_())-∞. Обратите внимание: если вы увидели сообщение «wrong password», возможно вы использовали недопустимый символ при создании своего собственного пароля. Пожалуйста удалите камеру из приложения и повторите подключение с пункта 6.4.

9. в приложении, в списке, отобразится новая зарегистрированная камера. Нажите на нее чтобы начать просмотр видео в реальном времени. (см. Рис. А7) Примечание: если ваш монитор был включен во время этого процесса, то он

# LUVION Premium Baby products

#### отключится и снова подключится примерно через 10 секунд.







A7

A5 A6 A8

#### 6.5 Главный экран приложения (см рис. А9) 1. Имя камеры

- 2. Статус подключения
- Статус подюлоч.
   Меню настроек
- 4. Обновить экран
- 5. Закрыть приложение
- 6. Добавить новую камеру
- 7. Информация о приложении

#### 6.6 Управление функциями приложения в режи ме просмотра (см рис. А10)

 Назад: нажмите значок назад, чтобы вернуться к начальному экрану.

 Измерение температуры: здесь будет отображаться температура при просмотре в режиме реального времени.

 Фото: нажмите на значок фото чтобы сделать снимок и сохранить его на смартфоне / планшете
 Видео: нажмите на значок видео чтобы начать

 / остановить видеозапись. (каждая видеозапись может быть не более 3 минут)

ПРИМЕЧАНИЕ: Фотографии и видео будут сохранены во внутренней памяти вашего смартфона или планшета.

5. Фото/видео альбом: нажмите на значок «папка» чтобы просмотреть и управлять своими видео/ фотографиями. Чтобы удалить фотографии/видео на устройствах android, нажмите и удерживайте выбранные фото/видео, на іоs нажмите кнопку редактирования в верхней части экрана.

Громкость: нажмите на значок «динамик» чтобы



A9



A10

#### отрегулировать громкость.

 Управление Поворотом/Наклоном камеры: Нажмите на значки вверх вниз<sup>®</sup>, влево <sup>®</sup>, вправо <sup>®</sup> для поворота/наклона камеры.

 Обратная голосовая связь: Нажмите на значкок «обратная связь» один раз, чтобы активировать эту функцию и нажмите еще раз чтобы отключить ее.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда функция обратной связи активирована, звуки со стороны камеры в приложении вы не услышите.

#### 6.7 Настройка меню функций в приложении (см рис.

A11)

Нажмите на значок «настройки» 🖓 на главном экране приложения (см рис. А9)

 Name (имя камеры): нажмите на значок // чтобы изменить имя камеры.

2. Password (пароль): Введите правильный пароль для доступа к камере.

 UID: каждая камера имеет уникальный идентификатор (uid). Поделившись этим кодом и паролем, вы можете предоставить доступ к камере родным и близким.

4. Температура: нажмите на значок переключателя пля выбора между градусами цельсия и фаренгейта. В настоящее время выбрано значение отображаемое на переключателе.



 Уведомления: Нажмите значок переключателя нажмите на значок переключателя расположенный

напротив надписи «звук» и «температура». Ризћ-уведомления для выбранных параметров звука и / или температуры будут ативированы / деактивированы. Если значок активен, вы получите ризћ-уведомление от приложения, когда звук или температура достигнут уровней, установленных вами на основном мониторе в меню.

 Удалить камеру: Нажмите значок корзины (), чтобы удалить камеру из приложения.

7. Смените пароль: Нажмите значок блокировки (замок) (<sup>®</sup>), чтобы изменить пароль. Эта функция будет доступна только в том случае, когда ваш смартфон подключен к той же wi-fi сети, что и камера. По умолчанию пароль «12345678», рекомендуем сразу сменить этот пароль при первом использовании камеры!

#### 6.8 Значение светодиодного индикатора на камере

| Индикатор         | Статус   |
|-------------------|--|
| Мигающий зеленый  | Камера готова к подключению  |
| Горящий зеленый   | Камера подключена к интернету  |
| Горящий оранжевый | Потеряна связь с интернетом  |
| Горящий красный   | Отсутствует соединений с WiFi-роутером (см. Поиск и устранение неисправностей 7.5) |

#### 7 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

#### 7.1 Нет видео у монитора

- Убедитесь что блок питания подключен к камере.
- Убедитесь, что у монитора аккумулятор достаточно заряжен и сам он включен.

- Перезагрузите камеру, отсоедините адаптер питания и снова подключите его.
   Весь процесс занимает примерно 25 сек.
- Если светодиодный индикатор питания включен, но слышен только звук, может быть активен режим «только звук» или режим «VOX». Нажмите кнопку

меню, чтобы снова включить экран. Инструкции по отключению этих функций см. В разделе 3.1 (Только звук) или 4.1 (VOX) настоящего руководства.

#### 7.2 (Шум) Помехи на вашем мониторе

- Убедитесь, что расстояние между камерой и другими устройствами работающими на частоте 2,4 ГГц осставляет каминимум, 5 футов (1,5 м), например, маршругизаторы Wi-Fi, устройства Bluetooth или микроволновые печи.
- Когда, к примеру, микроволновая печь находится между камерой и монитором, это может отрицательно повлиять на уровень сигнала. Чтобы решить эту проблему, убедитесь, что такое устройство больше не находится между камерой и монитором или выключите его.
- Убедитесь, что камера и монитор находятся в зоне действия друг друга на расстоянии не более 300 метров в прямой видимости (открытое поле) или около 50 метров внутри помещения.

#### 7.3 Нет соединения между камерой и приложением

- Timeout: Убедитесь, что ваш смартфон или планшет подключен к роутеру WI-FI или к мобильной сети 3G или 4G.
- Offline: Убедитесь, что камера включена и подключена к Интернету.

#### 7.4 Проблемы с изображением с камеры в приложении

- Не воспроизведится видео: проверьте состояние (статус) камеры на начальном экране в приложении.
- Потоковая передача видео с перебоями: качество передачи видео напрямую связано со скоростью и с пропускной способностью интернет-соединения.

#### 7.5 Светодиодный индикатор на камере горит постоянно красным

Камера не смогла подключиться к Wi-Fi-роутеру или соединение было потеряно.

- Убедитесь, что ваш Wi-Fi-роутер работает исправно, а затем перезагрузите камеру, отсоединив адаптер питания и снова подключив его.
- Убедитесь, что вы ввели корректный пароль при подключении камеры к вашему Wi-Fi-poyrepy. Если вы не уверены в правильности введенного пароля, пожалуйста, удалите камеру из приложения и повторите шаги, описанные в разделе 6.4 этого руководства.
- Пожалуйста убедитесь, что камера находится в зоне покрытия вашего wi-fi роутера. пожалуйста попробуйте переместить камеру ближе к wi-fi роутеру и проверьте появилось ли соединение.

#### 7.6 Забыли свой пароль (для приложения)

 Удалите камеру из списка в приложении и повторите шаги, описанные в разделе 6.4 настоящего руководства.

#### УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Храните все детали и аксессуары в недоступном для детей месте.
- Отпечатки пальцев или грязь на поверхности объектива могут негативно повлиять на работу камеры.
- Не прикасайтесь пальцами к поверхности объектива.

- Для протирки объектива используйте мягкую и сухую ткань.
- Держите камеру в сухом месте. Осадки, влажность и другие жидкости могут спровоцировать коррозию электрических схем камеры.
- Не используйте и не храните в пыльных, грязных местах.
- Не храните устройство под прямыми солнечными лучами и в других местах с высокой температурой окружающей среды. Высокая температура может сократить срок службы электронных устройств и деформировать или расплавить некоторые элементы пластикового корпуса.
- Не храните устройство в очень холодных местах. В процессе работы устройство нагревается до его рабочей температуры. Если устройство отключить и поместить на хранение в очень холодное место, то на электрических схемах устройства может образоваться конденсат, который повредит дальнейшей работе устройства.
- Не пытайтесь открыть корпус! Неквалифицированное вскрытие устройства может повредить всю систему! После такого вскрытия гарантия аннулируется!
- Избегайте падения или сильных ударов устройства.
- Используйте это устройство только с адаптерами питания идущими в комплекте или поставляемыми в качестве аксессуара.
- Не перегружайте электрические розетки или удлинители, это может привести к их возгоранию или поражению электрическим током.
- Устройство работает на частоте 2,4 Ггц.

#### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

#### Следуйте этим мерам предосторожности, чтобы избежать травм, связанных с проводами от адаптеров этого устройства.

- Убедитесь что блоки устройства и шнуры адаптеров переменного тока всегда находятся вне досягаемости от ребенка, на расстоянии не менее 1 метра.
   Примечание: Это важно учитывать для детей в любом возрасте! Не важно, могут ли они уже перемещаться или нет.
- Никогда не размещайте камеру или провода от нее непосредственно в постели с ребенком.



- Убедитесь, что шнуры адаптера надежно спрятаны. Соедините длинные провода с помощью ленточных или кабельных зажимов (стяжек).
- Используйте монитор с питанием от встроенного аккумулятора а не от сетевого адаптера, чтобы избежать риска удушения проводом.
- Никогда не используйте сетевые удлинители с адаптерами устройства. Подключайте адаптеры устройства в розетку напрямую.

#### Общие меры предосторожности:

Внимательно прочитайте руководство и следуйте инструкциям.

- Сохраните это руководство для использования в будущем.
- Убедитесь, что работающее устройство имеет возможность нормально охлаждаться.
   Никогда не накрывайте работающее устройство и его адаптеры питания.
- бедитесь, что провода от адаптеров питания не могут быть повреждены и убедитесь,

что вы не можете их случайно задеть или выдернуть.

- Храните мелкие детали и аксессуары устройства в недоступном для детей месте.
- Это устройство не игрушка, не позволяйте детям играть с ним.
- Эта видеоняня не является заменой родительского надзора.
- Не используйте устройство в непосредственной близости от воды.
- Протестируйте эту видеоняню и все функции перед использованием, чтобы убедиться, что вы знакомы со всеми возможностями и нюансами.
- Никогда не прикасайтесь к электрическим контактам устройства и его сетевых адаптеров острыми или металлическими предметами.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Камера

| Частота             | 2.4 Ггц.  |
|---------------------|---|
| Матрица             | CMOS image sensor                                     |
| Объектив            | f4.4mm, F 2.4   |
| ИК Светодиоды       | 8 шт.   |
| Размеры             | 85(Ш) x 110(B) x 100(Г) мм                            |
| Bec                 | 225rp. ±5rp.  |
| Адаптер питания     | вход: 100-240B AC, 50/60Гц. 0.5А выход: 5.0B DC, 2.0A |
| Рабочая температура | 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)                             |

#### Монитор

| Частота                       | 2.4 ГГц.                                     |
|-------------------------------|--|
| Дисплей                       | 5"TFT LCD touch screen                       |
| Цветность дисплея             | Полноцветный дисплей                         |
| Управление яркостью           | 8 уровней яркости                            |
| VOX                           | Активация голосом, режим радионяни           |
| Размеры                       | 150 (Ш)х 106.6 (В) х 49 (Г) мм               |
| Bec                           | 272rp.±5rp.                                  |
| Адаптер питания и аккумулятор | вход: 100-240V~0.2А, 50/60Гц 12-16ВА Output: |
|                               | 5.0B DC, 1.0A 3.7B, 2600мА/час (Li-ion)      |
| Рабочая температура           | 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)                    |

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

RU Использование устройства вне помещения не допустимо во Франции, Италии и Украине.

Это устройство соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Европейские директивы. Декларация о соответствии доступна по адресу: https://www.luvion.nl/doc/Grand-Elite-3-Connect-Plus



\* iPhone, iPad торговые марки Apple Inc.
\* Google Play торговые марки Google Inc.



#### INHALT:

- 1 Kamera
- 1 Monitor
- 2 Netzteile
- 1 Schraube, 1 Stecker und 2 Kabelbinder
- Diese Bedienungsanleitung
- WLAN/App Verbindung Schnellstartanleitung

#### PRODUKTBESCHREIBUNG

#### Kamera (Abb. 1)

- Lichtsensor
- 2. Mikrofon
- Linse
- Infrarot-LEDs
- Lautsprecher
- 6. Netzteilanschluss
- 7. WLAN-Pairing-Taste (um die Kamera mit dem Router zu verbinden)
- 8. Antenne
- 9. Temperatursensor
- 10. Betriebsanzeige-LED
- 11. Monitor-Pairing-Taste (zum Anschluss der Kamera an den Monitor)

#### Monitor (Abb. 2)

- 1. LCD-Bildschirm
- 2. Lautstärkeanzeige-LEDs
- VOX-Anzeige-LED
- Betriebsanzeige-LEDs
- Lautertaste
- Leisertaste
- Mikrofon
- Lautsprecher
- EIN/AUS-Schalter f
  ür die Stromversorgung
- 10. Antenne
- 11. Menütaste
- 12. TalkBack Funktion
- 13. Netzteilanschluss
- 14. Batteriefach

#### INSTALLATION

#### 1. KAMERA- UND MONITOR-INSTALLATION

#### 1.1 Kamera Stromversorgung

Stecken Sie den mitgelieferten Netzteilstecker in eine Steckdose und schließen Sie das andere Ende in die Rückseite der Kamera. Die Kamera schaltet sich beim Einstecken automatisch ein (siehe Abb. 3).

HINWEIS: Verwenden Sie den Adapter mit der Bezeichnung OUTPUT: 5V DC 2.0A für die Kamera.

#### 1.2 Platzierung der Kamera

Platzieren Sie die Kamera an einem geeigneten Ort, richten Sie das Objektiv auf den Überwachungsbereich.

HINWEIS: Drehen Sie die Kamera nicht manuell! Das Drehen des Kamerakopfes sollte nur über das Menü des Monitors erfolgen (siehe Abb. 11).

#### 1.3 Nachtsicht

Die Kamera ist mit 8 leistungsstarken LEDs ausgestattet, um im Dunkeln klare Bilder zu erzeugen. Sobald der Lichtsensor niedrige Lichtwerte im Raum misst, schalten sich die LEDs automatisch ein.

#### 1.4 Raumtemperaturmessung

Der Temperatursensor an der Kamera misst die Raumtemperatur. Auf dem Bildschirm des Monitors wird die Raumtemperatur angezeigt.

#### 1.5 Stromversorgung Monitor

Der Monitor verfügt über einen eingebauten 3,7V 2600mAh (Li-Ion) Akku und verwendet Wechsel-strom über den mitgelieferten Adapter.

- Stecken Sie den mitgelieferten Netzteilstecker in eine Steckdose und schließen Sie das andere Ende in die Rückseite des Monitors an (siehe Abb. 4).
- Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Monitors. Schließen Sie das Batteriefach an den Monitor und legen Sie die Batterie in das Batteriefach ein.
- Schalten Sie den Netzschalter an der Oberseite des Monitors auf "ON". Die Anzeige-LED am Monitor leuchtet grün (siehe Abb. 4).

HINWEIS 1: Verwenden Sie den Adapter mit der Bezeichnung OUTPUT: 5V DC 1.0A für den Monitor.

HINWEIS 2: Wenn der Monitor eingeschaltet ist, leuchtet die "Power" LED grün. Wenn der Akku schwach ist, beginnt die "Power" LED rotzu blinken. Wenn der Akku geladen wird, leuchtet die LED "Power" dauerhaft rot. Sobald der Akku vollständig geladen ist, erlischt die "Power" LED (fdgls der Monitor ausgeschaltet ist).

HINWEIS 3: (2) \*\*\* X \*\*\*(0)" (außer Reichweite) wird auf dem LCD-Bildschirm angezeigt, falls Monitor und Kamera zu weit voneinander entfernt sind.

#### 2. MONITORTASTEN

#### 2.1 Lautstärke einstellen

### 2.2 TalkBack-Funktion

Halten Sie die TalkBack Taste gedrückt (<a href="https://www.searcharter.com">https://www.searcharter.com</a> (<a href="https://www.searcharter.com"/>
a https://www.searcharter.com</a> (<a href="https://www.searcharter.com"/>https://www.searcharter.com</a> (<a href="https://www.searcharter.com"/>https://www.searcharter.com</a> (<a href="https://www.searcharter.com"/>https://www.searcharter.com</a> (<a href="https://www.searcharter.com"/>https://www.searcharter.com</a> (<a href="https://www.searcharter.com"/>https://www.searcharter.com"/>https://www.searcharter.com</a> (<a href="https://www.searcharter.com"/>https://www.searcharter.com</a> (<a href="https://wwww.searcharter.com"/>https://www.searcharter.com</a> (<a href="https://www.searcharter.com"/>https://www.searcharter.com</a> (<a href="https://www.searcharter.com"/>https://www.searcharter.com</a> (<a href="https://wwww.searcharter.com"/>https://www.searcharter.com</a> (<a href="https://www.searcharter.com"/>https://www.searcharter.com</a> (<a href="https://www.searcharter.com"/>htt

#### 3. TOUCHSCREEN-MENÜOPTIONEN

- Tippen Sie auf den Bildschirm und das Touchscreen-Menü wird auf der rechten Seite des Bildschirms angezeigt (siehe Abb. 7).
- Tippen Sie auf die Menüfunktion, die Sie ändern möchten. HINWEIS: Die Einstellungen des Touchscreens sollten innerhalb von 5 Sekunden vorgenommen werden. Nach 5 Sekunden kehrt der Bildschirm automatisch zur Live-Ansicht zurück.

# 3.1 🖾 Nur-Ton-Modus

Tippen Sie einmal auf das 🖾 Symbol, um den Nur-Ton-Modus zu aktivieren. Die Videoübertragung wird dann nach 10 Sekunden ausgeschaltet, der Ton wird weiterhin funktionieren. Wenn Sie den Bildschirm berühren, wird der Bildschirm für 15 Sekunden aktiviert (siehe Abb. 8).

# 3.2 Q Zoomfunktion

Tippen Sie einmal auf das Q Zoomsymbol, um in den Zoom-Modus zu gelangen, der Bildschirm zeigt ein 2-fach vergrößertes Bild an, tippen Sie erneut auf das Q Zoomsymbol, um zur nor-malen (nicht vergrößerten) Ansicht zurückzukehren (siehe Abb. 9).

#### 3.3 🎝 Musikfunktion

Die Kamera kann 10 verschiedene Schlaflieder spielen.

- Tippen Sie auf das J Musiksymbol auf Ihrem Bildschirm und tippen Sie D oder (um den gewünschten Song auszuwählen. Die Kamera spielt nun den aus- gewählten Song. Tippen Sie D, um alle Songs nacheinander abzuspielen (siehe Abb. 10).
- 2. Tippen Sie 🔊 , um die Musik wieder auszuschalten (siehe Abb. 10).

# 3.4 🍣 Kamera Schwenk-/Neigefunktion Fernbedienung

Die Kamera kann über den Monitor ferngesteuert werden. Die Kamera hat die Möglichkeit, sich nach oben, unten, rechts und links zu bewegen. Tippen Sie auf die ▲ Hoch oder ✔ Runter Symbole auf Ihrem Bildschirm, um die Kamera nach oben oder unten zu neigen. Tippen Sie auf die ▲ Links oder ≱ Rechts Symbole auf Ihrem Bildschirm, um die Kamera nach links oder rechts zu drehen.

HINWEIS: Der Monitor ist auf Stumm gestellt, wenn sich die Kamera dreht.

#### 4. MENÜ-OPTIONEN

1. Drücken Sie die Menütaste 🏠 an der Oberseite des Monitor, um das Hauptmenü auf dem Display anzuzeigen.

2. Das Hauptmenü enthält 5 Untermenüs (siehe Abb. 12).

# 4.1 **∛** VOX-Funktion (Aktivierung des Monitors durch Ton)

- Wählen Sie VOX ≸ im Menü des Monitors. Hier können Sie den VOX-Modus ein- und ausschalten. Wenn der VOX-Modus eingeschaltet ist, schaltet sich der Bildschirm nach 10 Sekunden automatisch aus, die VOX-LED € an der Seite des Bildschirms leuchtet dann auf (siehe Abb. 13).
- Wenn der Lautstärkepegel in der Nähe der Kamera den voreingestellten Pegel erreicht (siehe Abb. 13), schaltet sich der Bildschirm automatisch wieder ein. Nach

20 Sekunden schaltet sich der Bildschirm automatisch wieder aus.

- Die VQX-Empfindlichkeit kann auf drei verschiedene Stufen eingestellt werden hoch 奇, mittel 奇 und niedrig 音, Je höher die Empfindlichkeit, desto geringer muss der Lautstärkepegel in der Nähe der Kamera sein, damit sich der Bildschirm wieder einschaltet.
- Im VOX-Modus schaltet sich der Bildschirm auch wieder ein, wenn er von einer der Kameras getrennt ist oder wenn ein Temperaturalarm ausgelöst wird.

#### 4.2 # Helligkeit einstellen

Stellen Sie die Helligkeit durch Drücken des ﷺ Helligkeitssymbols im Menü ein, mit dem + (hel-ler) und - (dunkler) können Sie die Helligkeit einstellen (Siehe Abb. 14)

#### 4.3 🕼 Temperatur einstellen

- Wählen Sie im Menübildschirm das Untermenü @ Temperatureinstellungen, hier können Sie wählen, ob die Temperatur in Celsius oder Fahrenheit angezeigt werden soll (siehe Abb. 15).
- Sie können auch den Temperaturbereich für den Temperaturalarm einstellen. Wenn Sie "Alert On" wählen, um den Temperaturalarm zu aktivieren, ertönt ein Warnton vom Bildschirm, wenn die gemessene Temperatur den voreingestellten Bereich unter- oder überschreitet (siehe Abb. 15).

# 4.4 🛎 Kamera Auswahl

- In diesem Untermenü können Sie zwischen mehreren angeschlossenen Kameras wählen. (siehe Abb. 16).
- Tippen Sie auf das Auto-Scan-Symbol prize f
  ür die Auto-Scan-Funktion, um im Abstand von acht Sekunden zwischen jeder Kamera zu wechseln (Siehe Abb. 16).

# 4.5 Camera einstellen

Im Menü "Kameraeinstellung" können Sie jede Kamera an einen separaten Kanal auf dem Monitor anschließen. Sie können bis zu 4 Kameras zu einem Monitor hinzufügen. Schließen Sie immer die erste Kamera an Kanal eins an, alle nachfolgenden zusätzlichen Kameras können den Kanälen 2 bis 4 in beliebiger Reihenfolge hinzugefügt werden.

- Schließen Sie die Kamera zunächst über ihr Smartphone/Tablet drahtlos an den WLAN-Router an, bevor Sie die Kamera mit dem Monitor verbinden. Die Kamera verliert ihre Verbindung zum Monitor, während sie sich mit dem WLAN-Router verbindet. Um die Kamera an einen WLAN-Router anzuschließen, lesen Sie bitte Abschnitt 6.
- Wählen Sie den Kanal, auf dem Sie die Kamera an den Monitor anschließen möchten (für die erste Kamera wählen Sie immer Kanal 1). Drücken Sie dann das Symbol "Kamera hinzufügen". Der Monitor versucht, eine Verbindung zur Kamera herzustellen, eine Animation erscheint auf dem Bildschirm.
- Halten Sie nun die Monitorpaar-Taste an der Unterseite der Kamera 3 Sekunden lang mit dem mitgelieferten Stift gedrückt. Die Kamera ist nun mit dem Monitor verbunden.



 Wenn Sie eine verbundene Kamera löschen möchten, wählen Sie den Kanal der Kamera, die Sie löschen möchten, und tippen Sie auf das Symbol Kamera löschen d. Kamera 1 kann nur überschrieben, aber nicht entfernt werden.

HINWEIS: Wenn Sie eine Kamera an den ersten Kanal des Monitors anschließen, werden alle Kanäle zurückgesetzt, d.h. alle anderen zuvor angeschlossenen Kameras müssen ebenfalls wieder angeschlossen werden.

#### 5. STATUSINFORMATIONEN

Die Statusleiste wird oben auf dem Bildschirm angezeigt (siehe Abb. 16).

- 1. Signalstärkeanzeige
- 2. Nummer der aktivierten Kamera
- 3. Temperaturalarm Ein/Aus-Anzeige
- Raumtemperaturanzeige
- 5. Zoomanzeige
- Auto-Scan-Anzeige
- Nur-Ton-Modus-Anzeige
- Musikanzeige
- 9. Stummanzeige
- 10. TalkBackanzeige
- 11. Batteriestatus-/Ladeanzeige

### 6. SMARTPHONE/TABLET EINRICHTUNG

### 6.1 Schauen Sie nach Ihrem Baby jederzeit und überall!



6.2 Bevor Sie beginnen, benötigen Sie



iPhone, iPad, Android smartphone or Android tablet





Wi-Fi Router

# 6.3 Herunterladen und Start der Luvion Connect App.

Android: Gehen Sie in den Google Play Store und suchen Sie nach "Luvion Con nect" und installieren Sie die App.

iOS: Gehen Sie in den App Store und suchen Sie nach "Luvion Connect" und installieren Sie die App.





OR ANDROID



OR iOS

# 6.4 Verbinden Sie die Kamera drahtlos mit dem Router.

1. Tippen Sie auf das (b) Symbol, um die Kamera hinzuzufügen. Tippen Sie auf das Symbol über "Kamera mit dem Internet verbinden" (siehe Abb. A1).

2. Stecken Sie den mitgelieferten Netzteilstecker in eine Steckdose und das andere Ende in die Kamera

3. Die Kamera schaltet sich nach dem Anschluss des Netzteils automatisch ein, nach 30 Sekunden ist die Kamera bereit.

Tippen Sie →, um zum nächsten Schritt zu gelangen (siehe Abb. A2).
 Halten Sie die PAIR-Taste an der Kamera gedrückt, bis die LED-Anzeige grün blinkt

(+- 5 Sekunden).

5. Tippen Sie (), um zum nächsten Schritt zu gelangen (siehe Abb. A3).

HINWEIS 1: Falls Ihr Monitor eingeschaltet ist, wird die Verbindung innerhalb von ca. 5 Sekunden getrennt und wieder hergestellt.

HINWEIS 2: Falls die Kamera zuvor auf Ihre App registriert war, wird die neue Kopplung die vorherige Registrierung überschreiben.



6. Android: Die App sucht automatisch nach der Kamera.

iOS: a. Drücken Sie die Home-Taste Ihres iPhones und wählen Sie Einstellungen aus.

b. Gehen Sie zu "WLAN" (Wenn WLAN ausgeschaltet ist, schalten Sie es bitte wieder ein).

c. Tippen Sie in Ihrer WLAN auf den Namen der Kamera "LuvionConnect-XXXXXXXXXX".

d. Nachdem die Kamera verbunden wurde, kehren Sie bitte zur LuvionConnect App zurück. (siehe Abb. A4)



A4

 Die App/Kamera scannt alle verfügbaren WLAN-Netzwerke in Reichweite.
 Wählen Sie Ihre eigenes Wi-Fi-Netzwerk aus und geben Sie das Passwort für Ihr WLAN-Netzwerk ein. (Siehe Abb. AS).

HINWEIS 1: Vergewissern Sie sich, dass Sie das richtige Passwort für das WLAN-Netzwerk eingeben, da sonst ein Verbindungsfehler auftritt und keine Verbindung hergestellt werden kann.

HINVERS 2: Es kann einige Minuten dauern, bis die Kamera an Ihr WLAN-Netzwerk angeschlossen ist. Bis dahin wird der Status "Verbinden" angezeigt. 8. Das Standardpasswort "12345678" sollte nun nie nis cheres eigenes Passwort geändert werden, geben Sie Ihr neues Passwort ein und wiederholen Sie es zur Überprüfung (siehe Abb. A8). Es werden nur Groß- und Kleinschreibung, Zahlen und die folgenden Sonderzeichen unterstützt: "#\$%%("\+-,:/;<=>?@\\\\\_[]\^\_[]\-HINWEIS: Wenn Sie den Status "Falsches Passwort" erhalten, haben Sie wahrscheinlich ein nicht unterstütztes Zeichen verwendet, entfernen Sie die Kamera und führen Sie die Schritte ab 6.4 erneut aus.

9. In der App sehen Sie nun die neue Kamera, die der Liste hinzugefügt wurde, tippen Sie hier auf die Kamera, um die Live-Übertragung zusehen (siehe Abb. A7). HINWEIS: Wenn Ihr Monitor während der Einrichtung eingeschaltet ist, trennt sich der Monitor von der Kamera und verbindet sich automatisch nach etwa 10 Sekunden wieder.



# 6.5 Startbildschirm App (siehe Abb. A9)

- 1. Kameraname
- 2. Verbindungsstatus
- 3. Einstellungsmenü
- 4. Aktualisieren des Bildschirms
- 5. App verlassen
- 6. Kamera hinzufügen
- 7. App Informationen



# 6.6 Funktionen der Live-Videoanzeige (siehe Abb. A10)

 Zurück: Tippen Sie auf das Zurück-Symbol, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

 Temperaturanzeige: Die Temperatur wird hier, unterhalb der Live-Ansicht, angezeigt.
 Foto: Tippen Sie auf das Fotosymbol, um ein Bild aufzunehmen und es auf Ihrem Smartphone / Tablet zu speichern.

 Video: Tippen Sie auf das Videosymbol, um eine Videoaufnahme zu starten / zu stoppen. (jede Videoaufnahme kann maximal 3 Minuten dauern)

HINWEIS: Fotos und Videos werden auf dem internen Speicher Ihres Smartphones oder Tabletts gespeichert.

5. Foto/Videoalbum: Tippen Sie auf das Ordnersymbol, um lhre Videos/Fotos anzuzeigen und zu verwalten. Um Fotos/ Videos auf Android-Geräten zu entfernen, halten Sie das Foto/Video gedrückt, unter iOS drücken Sie Bearbeiten oben auf dem Bildschirm.



A10

 Lautstärke: Tippen Sie auf das Lautsprechersymbol, um die Lautstärke einzustellen.

7. Schwenk-/Neige-Fernbedienung: Tippen Sie auf die Hoch △, Runter ♡, Links ≪ und Rechts ≥ Symbole, um die Kamera zu drehen.

8. TalkBack: Tippen Sie einmal auf das Symbol, um die TalkBack Funktion der Kamera einzuchalten. Tippen Sie erneut, um die TalkBack Verbindung zu beenden.

HINWEIS: Während die TalkBack Funktion eingeschaltet ist, werden Töne von der Kamera nicht über die App zurück an Sie übermittelt.

# 6.7 Funktionen der App Einstellungen (siehe Abb. A11)

Tippen Sie auf das Einstellungen Symbol 🤎 auf dem Startbildschirm (siehe Abb. A9).

 Name: Kameraname, tippen Sie auf das Symbol, um den Namen der Kamera zu ändern.
 Passwort: Geben Sie das richtige Passwort ein, um auf die Kamera zuzugreifen.

 UID: Jede Kamera hat eine eindeutige Identifikationsnummer (UID). Indem Sie diesen UID-Code und Ihr Passwort freigeben, können Sie die Videoübertragung freigeben.

 Temperatur: Tippen Sie auf den Schalter, um zwischen Celsius und Fahrenheit zu wech-seln. Der Wert, der auf dem Schalter angezeigt wird, ist aktuell ausgewählt.

 Benachrichtigungen: Tippen Sie auf den 
Schalter um f
ür "Ton" und "Temperatur", Push-Benachrichtigungen aktivieren oder zu deaktivieren.

Wenn aktiv, erhalten Sie von der App eine



A11

Push-Benachrichtigung, wenn der Ton oder die Temperatur den von Ihnen am Monitor festgeleg-ten Wert erreicht.

6. Kamera löschen: Tippen Sie auf den () Papierkorb, um die Kamera aus der App zu entfernen.

7. Passwort ändern: Tippen Sie auf das 
Passwort zu ändern. Dieses Feature ist nur verfügbar, wenn Ihr Smartphone mit dem gleichen Netzwerk wie die Kamera ver-bunden ist. Das Standardpasswort ist '12345678', ändern Sie das Standardpasswort, wenn Sie zum ersten Mal die App verwenden.

# 6.8 LED indicator (camera)

| Anzeige            | Status   |
|--------------------|--|
| Grünes Blinken     | Kamera ist bereit zum verbinden  |
| Durchgehend grün   | Kamera ist mit dem Internet verbunden  |
| Durchgehend orange | Verbindung mit dem Internet ist fehlgeschlagen                                 |
| Durchgehend rot    | Verbindung mit dem Wlan-Router ist fehlgeschlagen (siehe Fehlerbehandlung 7.5) |

#### 7 FEHLERBEHEBUNG

#### 7.1 Kein Bild auf dem Bildschirm

- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker und alle Kabel der Kamera und des Monitors richtig eingesteckt ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Monitor über eine ausreichende Akkuladung verfügt und eingeschaltet ist.
- Starten Sie Ihre Kamera neu, indem Sie sie vom Netzteil trennen und wieder anschließen. Die Kamera wird nach ca. 25 Sekunden neu gestartet.
- Falls die grüne Betriebsanzeige-LED leuchtet, aber nur das Audio zu hören ist, könnten der Nur-Ton- oder VOX-Modus eingeschaltet sein. Drücken Sie die Menütaste, um den Bildschirm wieder einzuschalten. Für Anweisungen zum Ausschalten dieser Funktionen siehe Abschnitt 3.1 (nur Ton) oder 4.1 (VOX) in diesem

#### Handbuchs.

#### 7.2 Störungen/ Fehler/ Rauschen/ Schlechte Verbindung auf dem Monitor

- Stellen Sie sicher, dass die Kamera mindestens 1,5 Meter von anderen 2,4 GHz-Produkten (z.B. WLAN-Routern, Bluetooth-Geräten und Mikrowellen) entfernt ist.
- Wenn sich ein Ofen oder eine Mikrowelle genau zwischen Kamera und Monitor befindet, kann dies die Signalstärke negativ beeinflussen. Um dies zu beheben, stellen Sie sicher, dass die Kamera und der Monitor nicht mehr zwischen einem Ofen oder einer Mikrowelle stehen.
- Stellen Sie sicher, dass sich die Kamera und der Monitor in Reichweite befinden (die Reichweite beträgt maximal 300 Meter im offenen Gelände oder etwa 50 Meter in einem Haus).

#### 7.3 Die Kamera hat keine Verbindung mit der App.

- TimeOut: Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone oder Tablet mit einem WLAN-Router oder mit einem mobilen Netzwerk verbunden ist.
- Offline: Vergewissern Sie sich, dass die Kamera eingeschaltet und mit dem Internet ver-bunden ist.

# 7.4 Video problems inside the app

- Keine Videowiedergabe: Bitte überprüfen Sie den Kamerastatus auf dem Startbildschirm der App.
- Die Videoübertragung ist nicht flüssig: Die Qualität / Geschwindigkeit des Videos hängt von Ihrer verfügbaren Bandbreite und möglichen Störungen ab.

# 7.5 Die LED-Anzeige der Kamera bleibt dauerhaft rot.

Die Kamera hat keine Verbindung zum WLAN-Router hergestellt oder die Verbindung wurde un-terbrochen.

- Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr WLAN-Router ordnungsgemäß funktioniert und starten Sie dann Ihre Kamera neu, ziehen Sie bitte das Netzteil aus und schließen Sie es wieder an.
- Vergewissern Sie sich, dass die Kamera mit Ihrem WLAN-Router mit dem richtigen Passwort für den WLAN-Router verbunden ist. Wenn Sie sich nicht sicher sind, löschen Sie bitte die Kamera aus der App und führen Sie die Schritte ab Abschnitt 6.4 dieses Handbuchs erneut aus.
- Stellen Sie sicher, dass sich die Kamera in der Reichweite des WLAN-Routers befindet. Bringen Sie die Kamera n\u00e4her an den WLAN-Router heran und versuchen Sie es erneut.

# 7.6 Passwort vergessen (App)

 Entfernen Sie die Kamera aus der Liste und f
ühren Sie die Schritte ab Abschnitt 6.4 in diesem Hand-buchs erneut durch.

#### PFLEGE UND WARTUNG

- Bewahren Sie alle Teile und Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Fingerabdrücke oder Schmutz auf dem Objektiv der Kamera können die Bildqualität beeinträchtigen..
- Vermeiden Sie es, die Objektiv mit Ihren Fingern zu berühren.
- · Reinigen Sie das Objektiv mit einem weichen, trockenen Tuch ab.
- Setzen Sie der Kamera niemals Regen oder Feuchtigkeit aus. Feuchtigkeit kann die El-ektronik dauerhaft beschädigen.
- Nicht in staubigen, schmutzigen Bereichen verwenden oder lagern.
- Stellen Sie niemals offene Flammen in Form von brennenden Gegenständen (z.B. Kerzen) auf oder neben das Gerät.

- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen (Heizkörpern, Öfen, Herden oder andere Wärme abgebende Geräten) auf. Hohe Temperaturen können die Lebens-dauer von elektronischen Geräten verkürzen und bestimmte Kunststoffe verziehen oder schmelzen.
- Nicht an sehr kalten Orten aufbewahren. Dies kann dazu f
  ühren, dass sich Feuchtigkeit bildet und die Elektronik besch
  ädigt wird.
- Versuchen Sie nicht die Geräte zu öffnen. Das Öffnen des Gehäuses kann das Gerät beschädigen und die Garantie erlischt.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile Unterlage. Lassen Sie das Produkt nicht fallen und vermeiden Sie starke Stöße.
- Verwenden Sie f
  ür dieses Produkt nur die mitgelieferten Netzteile oder Zubeh
  ör. Der Anschluss anderer Adapter kann zu Fehlfunktionen f
  ühren.
- Überlasten Sie keine Steckdosen oder Verlängerungskabel, da dies zu Bränden oder Stromschlägen führen kann.
- Das System arbeitet mit 2,4 GHz.

#### SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

# Befolgen Sie diese Sicherheitsvorkehrungen, um Verletzungen mit Babyphonekabeln zu vermeiden:

- Stellen Sie sicher, dass sich die Kamera und der Adapter außerhalb der Reichweite des Babys und/oder der Kinder befinden (mindestens 1 Meter).
   Hinweis: Beachten Sie diese Vorkehrung, auch wenn ihr Baby noch nicht stehen oder laufen kann.
- Legen Sie niemals die Kamera oder Kabel in das Bett des Babys.



- Achten Sie darauf, dass die Adapterkabel sicher verstaut sind. Bündeln Sie lange Kabel mit Klebeband oder Kabelbindern.
- Verwenden Sie einen drahtlosen Monitor, um das Risiko einer Strangulierung zu vermeiden.
- Verwenden Sie niemals Verlängerungskabel mit Netzteilen. Verwenden Sie nur die mitgelieferten Netzteile.

#### Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen:

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die Anweisungen.
- Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

- Stellen Sie sicher, dass die Wärme leicht abgeleitet werden kann; verdecken Sie niemals die Babyeinheit, die Elterneinheit und/oder das Netzteil.
- Stellen Sie sicher, dass die Kabel nicht beschädigt werden k
  önnen und dass 
  über sie nicht gestolpert werden kann.
- Bewahren Sie kleine Teile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug, lassen Sie Kinder nicht damit spielen.
- Dieser Babymonitor ist kein Ersatz f
  ür die elterliche Aufsicht.
- Verwenden Sie den Monitor nicht in unmittelbarer N\u00e4he von Wasser.
- Testen Sie dieses Babyphone und alle seine Funktionen vor dem Gebrauch, um sicherzustellen, dass Sie mit allen Funktionen vertraut sind.
- Berühren Sie die Kontakte oder Steckdosen niemals mit scharfen oder metallischen Gegenständen.

#### SPEZIFIKATIONEN

#### Kamera

| Frequenz           | 2.4 GHz   |
|--------------------|---|
| Bildsensor         | CMOS Bildsensor   |
| Linse              | f4.4mm, F 2.4   |
| IR-LEDs            | 8 Stk   |
| Abmessungen        | 85(W) x 110(H) x 100(D) mm                              |
| Gewicht            | 225a ±5a  |
| Netzteil           | Input: 100-240V AC, 50/60Hz, 0.5A Output: 5.0V DC, 2.0A |
| Betriebstemperatur | 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)                               |

#### Monitor

| Frequenz           | 2.4 Ghz      |
|--------------------|--------------|
| Display            | 5"TFT LCD to |
| Display Farben     | Full-color   |
| Helligkeitsstufen  | 8 levels     |
| VOX                | Voice activa |
| Abmessungen        | 150 (W)x 10  |
| Gewicht            | 272g±5g      |
| Netzteil           | Input: 100-2 |
| Batteriekapazität  | put: 5.0V DC |
| Betriebstemperatur | 0°C ~ 40°C ( |
|                    |              |

44 Ghz "TFT LCD touch screen ill-color ! levels foice activation, Audio mode 50 (WJx 106.6 (H) x 49 (D) mm 72g±5g nput: 100-240V-0.2A, 50/60Hz 12-16VA Outtut 5.0V DC, 1.0A 3.7V, 2600mAh (Li-ion) //C ~ 40°C (22°F ~ 104°F)

Diese Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung angepasst werden.

Dieses Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU. Die Konformitätserklärung ist abrufbar unter: https://www.luvion.nl/ doc/Grand-Elite-3-Connect-Plus



\* iPhone, iPad sind eingetragene Marken von Apple Inc.

\* Google Play ist eine eingetragene Marke der Google Inc.

Luvion Premium Babyproducts Delft, The Netherlands Visit us on www. Luvion.com