

Reservedeler - Cantec

HMS-Artnr	Beskrivelse	Leverandørens artnr
258320	daisyspiller Victor Reader Stratus	ASSY-0304
258411	20" skjerm lese-tv Prodigy 20"	MECD-0009
258443	3m VHB 4936 lese-tv Vocatex 3	BL9VHB
258132	AC modul lese-tv ONYX HD	461110-007
258453	Adapter filter lese-tv Vocatex 3	B2F37
258210	Aksel for EAB lese-list Braillex EL c	R#0030.035.00
258121	ASM lese-list Focus 80 Blue gen.4	850234-105
258608	Audioenhet lese-maskin VOXbox	1169698
258562	Avstandsstykke til skjermfeste lese-maskin Eye-Pal ROL/Ace	450933-007
258560	Avstandsstykke 3/16" OD, Wifi lese-maskin Eye-Pal ROL/Ace	450931-007
258561	Avstandsstykke NYLON til hovedkort lese-maskin Eye-Pal ROL/Ace	450838-007
258579	Bag 16" lese-tv Mezzo	1169536
258601	Bag lese-tv Topolino Smart	1169682
258529	Bakplate kabinett lese-maskin Eye-Pal ROL/Ace	421641-007
258135	Base ASM lese-tv ONYX HD	461122-007
258183	Baseenhet innbytte lese-tv Topaz HD	900422-007
269455	Baseplate metall Prodigy Reveal 16l	MECI-0146
258613	Basestativ lese-tv Connect Touch 11HD	ASSY-0561
258166	Batteri 3.6V 6.5AH lese-tv Ruby 7 HD LI-ION	610342-007
258290	Batteri daisyspiller Blaze ET	T70ET_013
258355	Batteri daisyspiller Victor Reader Stream 2 Li-ion,1800MAH	BAPP-0006
258140	Batteri ladbart AAA 1Ah NiMh lese-tv Ruby 2	610263-007
258387	Batteri lese-list Brailiant BI32 3,7V 1000mAh	BAPP-0003
258619	Batteri lese-maskin Sara CE Lithium 3V	1163060
258611	Batteri lese-maskin VOXbox	1169704
258618	Batteri lese-tv Connect Touch 11HD	SPCN-0015
258577	Batteri lese-tv Mezzo	1169533
258409	Batteri lese-tv Prodigy Touch	BAPP-0005
258100	Batteri LI-POL 3,7V 1420mAh lese-list Focus 80 Blue gen.4	460952-007
211632	Batteri Li-Pol 7.4V Victor Reader Stratus daisyspiller	BAPP-0002
269420	Batteri OmniReader	610378-007
258285	Batterideksel daisyspiller Blaze ET	T70ET_008
258423	Batterideksel lese-tv Prodigy Touch	MECB-0190
258139	Batterideksel lese-tv Ruby 2	420745-007
258168	Batterideksel lese-tv Ruby 7 HD	421776-007
269456	Batteri-grensesnittassyPCB Prodigy Reveal 16l	PCBA-0083
258361	Batterikontakt SMT 4 2.5mm daisyspiller Victor Reader Stream 2	JSMG-0007
258170	Batteripute ende lese-tv Ruby 7 HD	421806-007
258171	Batteripute side lese-tv Ruby 7 HD	421805-007
258372	Batteriutløser daisyspiller Victor Reader Stream 2	MECB-0176
258447	BCB hovedkort lese-tv Vocatex 3	V2PCBVM3
258427	Beholder ASSY lese-tv Vocatex 3	BL9BA
258435	Ben høyre lese-tv Vocatex 3	BL9PRA
258434	Ben venstre lese-tv Vocatex 3	BL9PLA
269457	Bilde Signal Prosessor Assy PCB Prodigy Reveal16l	PCBA-0085
258288	Blitz indikator daisyspiller Blaze ET	T70ET_011
258134	Boks MB ASM lese-tv ONYX HD	461121-007
269454	Bord XY montert	ASSY-0576
258105	Brakett mellomromstast lese-list Focus 80 Blue gen.4	421170-007
269421	Brakett ramme OmniReader	422126-007
258165	Bremsebelte lese-tv Ruby 7 HD	421784-007
258496	Bryter Blå LED lese-tv Vocatex 3	APNBL
258495	Bryter Rød LED lese-tv Vocatex 3	APNRL

Reservedeler - Cantec

258494	Bryter Rød lese-tv Vocatex 3	APNWL
258565	Bryter til taktil dome lese-maskin Eye-Pal ROL/Ace	180149-007
258213	Bryterkort EAB lese-list Braillex EL c	ES#2438.018.00
258404	BT kort lese-list Brailiant	PCBA-0024
258553	Bunnplate i metall lese-maskin Eye-Pal ROL/Ace	421642-007
258428	Bunnplate lese-tv Vocatex 3	BL9BPA
258161	Bærestropp lese-tv Ruby 2	410243-007
194406	Bæreveske lese-TV Topolino	1169442
258235	Camshaft lese-list Braillex EL 60c	RS#3800.013.00
258236	Camshaft lese-list Braillex EL 80c	RS#3800.014.00
258347	CD-brakett høyre daisyspiller Victor Reader Stratus	MECS-0015
258346	CD-brakett venstre daisyspiller Victor Reader Stratus	MECS-0014
258343	CD-drive Sata daisyspiller Victor Reader Stratus	MECO-0039
258358	CD-spiller daisyspiller Victor Reader Stream 2	95-6858
258604	Chassi lese-maskin VOXbox	1169690
258157	Cone til linse lese-tv Ruby 2	420791-007
269422	Deksel bakplate OmniReader	422028-007
258542	Deksel batteriluke lese-maskin Eye-Pal ROL/Ace	421654-007
269423	Deksel bunn kamera OmniReader	422092-007
258620	Deksel bunnplate lese-maskin Sara CE	1163061
269424	Deksel bunnplate OmniReader	422029-007
258621	Deksel front lese-maskin Sara CE	1163062
269425	Deksel frontplate OmniReader	422030-007
258129	Deksel knapper lese-tv ONYX HD	461007-007
269460	Deksel LED og kamera plast	MECB-0346
258424	Deksel lese-tv Prodigy	MECB-0200
258128	Deksel linse lese-tv ONYX HD	421402-007
269462	Deksel ramme under plast Prodigy Reveal 16	MECB-0326
269426	Deksel skanning OmniReader	422020-007
269463	Deksel skjerm arm hø plast Prodigy Reveal 16	MECB-0327
269464	Deksel skjerm arm ve plast Prodigy Reveal 16	MECB-0328
269461	Deksel skjermarm øvre m/ logo plast	MECB-0337
269427	Deksel topp kamera OmniReader	422091-007
269428	Deksel topp plate OmniReader	422015-007
258452	Deksel type k1, m3 sort lese-tv Vocatex 3	BSKM3
258541	Deksel venstre høyttaler lese-maskin Eye-Pal ROL/Ace	421658-007
258543	Dekser venstre høyttaler lese-maskin Eye-Pal ROL/Ace	421645-007
258098	Dobbelttidig tape for batteri lese-list Focus 80 Blue gen.4	421220-007
258184	Emballasje bunnplate lese-tv Topaz 22	990290-001
258190	Emballasje bunnplate lese-tv Topaz 24	990296-001
258187	Emballasje høyre bunnpolstring lese-tv Topaz 22	990293-001
258193	Emballasje høyre bunnpolstring lese-tv Topaz 24	990299-001
258189	Emballasje høyre polstring lese-tv Topaz 22	990295-001
258195	Emballasje høyre polstring lese-tv Topaz 24	990301-001
258196	Emballasje klips lese-tv Topaz	450769-007
258417	Emballasje plast bakre lese-tv Prodigy 24	ACCB-0034
258416	Emballasje plast front lese-tv Prodigy 24	ACCB-0033
258185	Emballasje topp lese-tv Topaz 22	990291-001
258191	Emballasje topp lese-tv Topaz 24	990297-001
258186	Emballasje venstre bunnpolstring lese-tv Topaz 22	990292-001
258192	Emballasje venstre bunnpolstring lese-tv Topaz 24	990298-001
258188	Emballasje venstre polstring lese-tv Topaz 22	990294-001
258194	Emballasje venstre polstring lese-tv Topaz 24	990300-001
258564	Enkoder høyre lese-maskin Eye-Pal ROL/Ace	461230-007
258563	Enkoder venstre lese-maskin Eye-Pal ROL/Ace	461229-007
258094	Estradomkuppel punkt knapp lese-list Focus 80 Blue gen.4	421141-007

Reservedeler - Cantec

258333	Etikett batteriluke daisypiller Victor Reader Stratus 12H	MECE-0050
258331	Etikett batteriluke daisypiller Victor Reader Stratus 4	MECE-0047
258332	Etikett batteriluke daisypiller Victor Reader Stratus 4H	MECE-0049
258451	FCI 71600-010LF lese-tv Vocatex 3	BFFCI
258479	Ferritperle, 0805 lese-tv Vocatex 3	B2FB
258514	Firkantet knapp hvit lese-tv Vocatex 3	APNCS
258497	Firkantet knapp rød lese-tv Vocatex 3	APNRCS
258597	Fjernkontroll IR lese-tv Topolino Smart	1169674
258172	Fjær forlenger ALLOY stål lese-tv Ruby 7 HD	451052-007
258380	Fjær til batterilås daisypiller Victor Reader Stream 2	MECR-0011
258379	Fjær til batteriutløser daisypiller Victor Reader Stream 2	MECR-0010
258450	Flat kabel 20x28AWG - 1,27mm lese-tv Vocatex 3	BFLAT20
258119	Flatkabel leselist Focus 80 Blue gen.4 0,5mm x 18	700312-007
258469	Frontpanel justeringsbrakett lese-tv Vocatex 3	BL9FVA
258421	Frontpanel lese-tv Prodigy 6-knapper	ASSY-0547
258468	Frontplate ASSY lese-tv Vocatex 3	BL9FA
258546	Frontplate til kabinett lese-maskin Eye-Pal ROL/Ace	421655-007
258108	Funksjonsknapp leselist Focus 80 Blue gen.4	421225-007
258439	Glidende bordplate lese-tv Vocatex 3	BL9BSA
258218	Glidelager leselist Braillex EL c	R#3167.000005
258442	Glidende bord bremseplate lese-tv Vocatex 3	BL5STREM
258441	Glidende bord klips lese-tv Vocatex 3	BL5STKLEM
258440	Glidende bord spak lese-tv Vocatex 3	BL5STHDL
258438	Glider lese-tv Vocatex 3	BVLSH
258203	Gummibein d=10mm leselist Braillex EL c	R#1422.000027
258342	Gummibein daisypiller Victor Reader Stratus	MECO-0037
258378	Gummibein daisypiller Victor Reader Stream 2	MECO-0071
258101	Gummibein leselist Focus 80 Blue gen.4	421176-007
258504	Gummibånd zk lese-tv Vocatex 3 10x5mm	BL9RB
258281	Gummiknapp daisypiller Blaze ET	T70ET_004
258622	Harddisk lese-maskin Sara CE	1163063
258339	Hjørnebeskyttelse daisypiller Victor Reader Stratus	MECO-0029
258201	Holder for punktmodul høyre leselist Braillex EL c	R#1942.005.00
258200	Holder for punktmodul venstre leselist Braillex EL c	R#1942.004.00
258573	Holder skjerm m/mikrobryter lese-tv Mezzo	1169526
258624	Hoved tastatur lese-maskin Sara CE	1163065
269429	Hovedkort ACE2 Q625/MSM8953 16GB OmniReader	850350-105
258426	Hovedkort base lese-tv Prodigy	PCBA-0048
258420	Hovedkort base lese-tv Prodigy Desktop	ASSY-0538
258278	Hovedkort daisypiller Blaze ET	T70ET_001
258349	Hovedkort daisypiller Victor Reader Stratus 4	PCBA-0018A
258382	Hovedkort daisypiller Victor Reader Stream 2	PCBA-0034
258386	Hovedkort leselist Brailiant B80	ASSY-0126
258385	Hovedkort leselist Brailiant BI32	ASSY-0124
258605	Hovedkort lese-maskin VOXbox	1169692
258617	Hovedkort lese-tv Connect Touch 11HD	SPCN-0010
258419	Hovedkort lese-tv Prodigy Touch	ASSY-0529
258137	Hovedkort lese-tv Ruby 2	850189-105
258162	Hovedkort lese-tv Ruby 7 HD	850304-105
258507	Hovedkort lese-tv Vocatex 3	B2MBM
258623	Hovedkort Mini-ITX lese-maskin Sara CE	1163064
258120	Hovedkort PCB leselist Focus 80 Blue gen.4	850217-105
258523	Hovedkort rev 3 lese-maskin Eye-Pal ROL/Ace	461234-007
258350	Hovedkort Victor Reader Stratus 4/12/M/H daisypiller daisypiller Victor Reader Stratus 4/12/M/H	PCBA-0018B
258429	Hus ASSY lese-tv Vocatex 3	BL9BDA

Reservedeler - Cantec

258456	Hvit LED lese-tv Vocatex 3	BWLED
258104	HVPS PCB leselist Focus 80 Blue gen.4	850247-105
258164	Høyre flex LED lese-tv Ruby 7 HD	850309-105
269430	Høytalerboks OmniReader	422098-007
258282	Høytaler daisyspiller Blaze ET	T70ET_005
258348	Høytaler daisyspiller Victor Reader Stratus	PASH-0008
258402	Høytaler leselist Brailiant	PASH-0009
258528	Høytaler lesemaskin Eye-Pal ROL/Ace	610336-007
269431	Høytaler W/PSA OmniReader	422129-007
258353	Høytalerkabel daisyspiller Victor Reader Stratus	WIRE-0027
258383	Høytalerkort daisyspiller Victor Reader Stream 2	PCBA-0035
258340	Høytalerpakning daisyspiller Victor Reader Stratus	MECO-0034
258376	Høytalerpakning daisyspiller Victor Reader Stream 2	MECE-0074
258138	Håndtak ASM (4 tråders) lese-tv Ruby 2	461115-007
258545	Håndtak lesemaskin Eye-Pal ROL/Ace	421638-007
269432	Håndtak OmniReader	422033-007
258286	Indikator daisyspiller Blaze ET	T70ET_09
258220	Innbytte av punktmodule „Flat20“ flat med 1-2 defekte pinner leselist Braillex EL c	R#1889.000002
258221	Innbytte av punktmodule „Flat20“ flat med 3-8 defekte pinner leselist Braillex EL c	R#1889.000003
258222	Innbytte av punktmodule „Flat20“ flat med 9-20 defekte pinner leselist Braillex EL c	R#1889.000004
258223	Innbytte av punktmodule „Flat20“ flat med mere enn 20 defekte pinner leselist Braillex EL c	R#1889.000005
258225	Innbytte av punktmodule „Flat20“, konkav med 1-2 defekte pinner leselist Braillex EL c	R#1889.000007
258226	Innbytte av punktmodule „Flat20“, konkav med 3-8 defekte pinner leselist Braillex EL c	R#1889.000008
258227	Innbytte av punktmodule „Flat20“, konkav med 9-20 defekte pinner leselist Braillex EL c	R#1889.000009
258228	Innbytte av punktmodule „Flat20“, konkav med mere enn 20 defekte pinner leselist Braillex EL c	R#1889.000010
258502	Innsats for toppknapp lese-tv Vocatex 3	BTELINS
258594	IR fjernkontroll Capo lese-tv Topolino	1169632
258476	IR Led lese-tv Vocatex 3 950nm	B2IRL
258491	IR mottaker lese-tv Vocatex 3	B2IRR
258150	Isolasjon LCD lese-tv Ruby 2	421090-007
258102	Isolasjon til punktaster leselist Focus 80 Blue gen.4	421198-007
258211	Isolasjonsfolie for strømforsyningskort leselist Braillex EL c	R#1385.049.00
269433	Kabek kontrollpanel OmniReader	700454-007
269434	Kabel antenne 2.4/5G dualband 100mm OmniReader	700450-007
258352	Kabel batterikort-hovedkort daisyspiller Victor Reader Stratus	WIRE-0022
269435	Kabel FFC 40pos 0.5mm 6" sidekontakt OmniReader	700456-007
258520	Kabel front, PC lesemaskin Eye-Pal ROL/Ace	700390-007
258625	Kabel høytaler høyre lesemaskin Sara CE	1163066
258626	Kabel høytaler venstre lesemaskin Sara CE	1163067
269436	Kabel høytaler W/PSA OmniReader	700452-007
269437	Kabel kamera 32 pin 10"LG OmniReader	700451-007
258202	Kabel kontroller - punktmodul leselist Braillex EL c	R#9043.509.00
258519	Kabel lyd front lesemaskin Eye-Pal ROL/Ace	700381-007
258627	Kabel lyd lesemaskin Sara CE	1163068
258628	Kabel lydpanel lesemaskin Sara CE	1163069
258233	Kabel mellom strømforsyning og kontroller-kort leselist Braillex EL 60c	R#9043.506.00
258234	Kabel mellom strømforsyning og kontrollert-kort leselist Braillex EL	R#9043.507.00
258629	Kabel mikrofon ASM lesemaskin Sara CE	1163070

Reservedeler - Cantec

258518	Kabel mikrofon lesemaskin Eye-Pal ROL/Ace	700418-007
269438	Kabel mikrofon OmniReader	700453-007
258630	Kabel USB lesemaskin Sara CE	1163071
258521	Kabel USB2Molex lesemaskin Eye-Pal ROL/Ace 280mm	700378-007
258526	Kabel, enkoder lesemaskin Eye-Pal ROL/Ace	700380-007
258537	Kabel, FFC 0,5mm høyde lesemaskin Eye-Pal ROL/Ace	700383-007
258538	Kabel, FFC 16 pin, 5mm høyde lesemaskin Eye-Pal ROL/Ace	700388-007
258536	Kabel, FFC 5mm høyde, like sider lesemaskin Eye-Pal ROL/Ace	700382-007
258124	Kabinett bak lese-tv ONYX HD	421369-007
258284	Kabinett bunn daisypiller Blaze ET	T70ET_007
258324	Kabinett bunn daisypiller Victor Reader Stratus	ASSY-0311
258366	Kabinett bunn daisypiller Victor Reader Stream 2	MECB-0167
258240	Kabinett bunn leselist Braillex EL 60c	RS#0388.012.00
258242	Kabinett bunn leselist Braillex EL 80c	RS#0388.013.00
258395	Kabinett bunn leselist Brailliant B80	MECB-0151
258394	Kabinett bunn leselist Brailliant BI32	MECB-0150
258112	Kabinett bunn leselist Focus 80 Blue gen.4	421230-007
258174	Kabinett bunn lese-tv Ruby 7 HD	461295-007
258149	Kabinett bunne lese-tv Ruby 2	421125-007
258123	Kabinett front lese-tv ONYX HD	421368-007
258175	Kabinett front lese-tv Ruby 7 HD	461297-007
258127	Kabinett kamera bunn lese-tv ONYX HD	421401-007
258126	Kabinett kamera topp lese-tv ONYX HD	421400-007
258148	Kabinett ramme lese-tv Ruby 2	421124-007
258283	Kabinett topp daisypiller Blaze ET	T70ET_006
258323	Kabinett topp daisypiller Victor Reader Stratus 12H	ASSY-0310
258321	Kabinett topp daisypiller Victor Reader Stratus 4	ASSY-0307
258322	Kabinett topp daisypiller Victor Reader Stratus 4H	ASSY-0308
258364	Kabinett topp daisypiller Victor Reader Stream 2	MECB-0165
258239	Kabinett topp leselist Braillex EL 60c	RS#6710.114.00
258241	Kabinett topp leselist Braillex EL 80c	RS#6710.115.00
258400	Kabinett topp leselist Brailliant B80	MECI-0055
258399	Kabinett topp leselist Brailliant BI32	MECI-0054
258118	Kabinett topp leselist Focus 80 Blue gen.4	460927-007
258365	Kabinett toppkant daisypiller Victor Reader Stream 2	MECB-0166
258335	Kabinettdel metallås batteri daisypiller Victor Reader Stratus	MECI-0042
258328	Kabinettdel WiFi luke daisypiller Victor Reader Stratus	MECB-0121
258329	Kabinettdel batteriknapp daisypiller Victor Reader Stratus	MECB-0122
258334	Kabinettdel høyttalerdeksel daisypiller Victor Reader Stratus	MECI-0039
258330	Kabinettdel høyttalerkasse daisypiller Victor Reader Stratus	MECB-0124
269439	Kamera polarisator OmniReader	422088-007
258631	Kamera ASM lesemaskin Sara CE	1163072
258289	Kamera daisypiller Blaze ET	T70ET_012
258568	Kamera HD lese-tv Mezzo Vario	1169518
258586	Kamera HD lese-tv Topolino	1169616
258180	Kamera innbytte lese-tv Topaz HD	900417-007
269419	Kamera interface OmniReader ASM ACE2	850349-105
269440	Kamera kamera OmniReader	422090-007
258445	Kamera lese-tv Vocatex 3	BSCFD
258632	Kamera modull lesemaskin Sara CE	1163073
269441	Kamera skuff OmniReader	422087-007
258167	Kamerabrakett lese-tv Ruby 7 HD	421759-007
258287	Kameradekor daisypiller Blaze ET	T70ET_010
258130	Kameramodul m/arm lese-tv ONYX HD	461089-007
269459	Kameramodul montert Prodigy Reveal 16l	MECO-0168
258539	Kameramodul OV5640 med LED lesemaskin Eye-Pal ROL/Ace	610316-007

Reservedeler - Cantec

258615	Kameramodull Unison 13MPX lese-tv Connect Touch 11HD	MECO-0171
258555	Kamerastøtteplate i silikon lesemaskin Eye-Pal ROL/Ace	421713-007
258590	Kameraarm (u/kamera og LED) lese-tv Topolino	1169624
258595	Kameraarm (u/kamera og LED) lese-tv Topolino Smart	1169670
258446	KEL mikro coax kabel lese-tv Vocatex 3 20 cm	BSKMCCB
258506	Klistremerke lese-tv Vocatex 3	BL9FVP
269442	Knapp flytte OmniReader	422018-007
258142	Knapp frys bildet lese-tv Ruby 2	421122-007
258390	Knapp funksjon leselist Brailiant	MECB-0144
258143	Knapp innlegg på/av lese-tv Ruby 2	420790-007
258107	Knapp linje-vippe leselist Focus 80 Blue gen.4	421224-007
258392	Knapp mellomrom leselist Brailiant	MECB-0146
258111	Knapp mellomrom leselist Focus 80 Blue gen.4	421228-007
258533	Knapp navigasjon gummi lesemaskin Eye-Pal ROL/Ace	421647-007
269443	Knapp navigasjon OmniReader	422016-007
258369	Knapp ned daisypiller Victor Reader Stream 2	MECB-0170
258370	Knapp opp daisypiller Victor Reader Stream 2	MECB-0171
258110	Knapp panorer høyre leselist Focus 80 Blue gen.4	421227-007
258109	Knapp panorer venstre leselist Focus 80 Blue gen.4	421226-007
258106	Knapp panorere-vippe leselist Focus 80 Blue gen.4	421223-007
258513	Knapp pil rund hvit lese-tv Vocatex 3	APNCA
258368	Knapp på/av daisypiller Victor Reader Stream 2	MECB-0169
258393	Knapp på/av leselist Brailiant	MECB-0148
258095	Knapp på/av leselist Focus 80 Blue gen.4	421160-007
258141	Knapp på/av lese-tv Ruby 2	420789-007
258512	Knapp rund hvit lese-tv Vocatex 3	APNCR
269444	Knapp senter OmniReader	422017-007
258113	Knapp shift leselist Focus 80 Blue gen.4	421235-007
269445	Knapp skanne OmniReader	422019-007
258371	Knapp spill inn daisypiller Victor Reader Stream 2	MECB-0172
258204	Knapp svart leselist Braillex EL c	R#2330.000186
258391	Knapp tommel leselist Brailiant	MECB-0145
258534	Knapp topp meny lesemaskin Eye-Pal ROL/Ace	421648-007
258535	Knapp topp øyeblikksbilde lesemaskin Eye-Pal ROL/Ace	421649-007
269446	Knapp velge hø OmniReader	422021-007
269447	Knapp velge ve OmniReader	422022-007
258144	Knapp video mode lese-tv Ruby 2	421123-007
258145	Knapp zoom lese-tv Ruby 2	421121-007
258548	Knapp, koder lesemaskin Eye-Pal ROL/Ace	421644-007
258367	Knapper (topp) daisypiller Victor Reader Stream 2	MECB-0168
258583	Knott Kontrollpanel "Kontrastfargevalg" lese-tv Mezzo	1169544
258584	Knott Kontrollpanel "Lysjustering" lese-tv Mezzo	1169546
258582	Knott Kontrollpanel "Zoom" lese-tv Mezzo	1169542
258462	Kobberteip lese-tv Vocatex 3	OREMFO
258471	Kondensator 1µF, 25V, X7R, 0805 lese-tv Vocatex 3	V2C1
258472	Kondensator 100nF, 50V, X7R, 0805 lese-tv Vocatex 3	V2C100
258474	Kondensator 4.7µF, 6.3V, X5R, 0805 lese-tv Vocatex 3	B2C47
258359	Kontakt CD-kort daisypiller Victor Reader Stream 2	JSFS-0003
258327	Kontakt hodetelefon daisypiller Victor Reader Stratus	JTFI-0004
258633	Kontakt lyd lesemaskin Sara CE	1163074
258457	Kontakt MicroMatch lese-tv Vocatex 3	BTMM4
258363	Kontakt stereo jack 3,5mm 4 daisypiller Victor Reader Stream 2	JTFI-0006
258362	Kontakt stereo jack 3,5mm daisypiller Victor Reader Stream 2	JTFI-0005
258215	Kontrollerkort leselist Braillex EL c	ES#2448.564.00
258182	Kontrollpanel innbytte lese-tv Topaz HD	900421-007
258574	Kontrollpanel lese-tv Mezzo	1169528

Reservedeler - Cantec

258325	Kort for CD-Sata drive daisypiller Victor Reader Stratus	FCBA-0001
258405	Kort leselinje leselist Brailliant BI 32	PCBA-0028
258351	Kort PCB batterikontakt daisypiller Victor Reader Stratus	PCBA-0020
258524	Kort Strømbryter/USB lesemaskin Eye-Pal ROL/Ace	850284-105
258389	Kort til tommeltaster 32 leselist Brailliant B80	FCBA-0004
258388	Kort til tommeltaster 32 leselist Brailliant BI32	FCBA-0003
258525	Kort Topp lesemaskin Eye-Pal ROL/Ace	461235-007
258279	Kort-LED daisypiller Blaze ET	T70ET_002
258527	kretskortbatteri lesemaskin Eye-Pal ROL/Ace	850292-105
258614	LCD skjerm lese-tv Connect Touch 11HD	ASSY-0564
258152	LCD skjerm lese-tv Ruby 2	610283-007
258433	LED deksel høyre lese-tv Vocatex 3	BL9LRA
258432	LED deksel venstre lese-tv Vocatex 3	BL9LLA
258585	LED lampe lese-tv Mezzo	1169548
258600	LED lampe lese-tv Topolino Smart	1169680
258588	LED lampe Toplino lese-tv Topolino	1169620
258436	LED lokk høyre lese-tv Vocatex 3	BL9DLR
258431	LED lokk venstre lese-tv Vocatex 3	BL9DLL
269449	LED OmniReader	422040-007
258475	LED, SMD, 0805 rød lese-tv Vocatex 3	B2RL
258131	Ledd til arm SUM ASM lese-tv ONYX HD	461107-007
258448	Ledende skjerming pakning 10x10mm lese-tv Vocatex 3	BL9G1
258449	Ledende skjerming pakning 1x3mm lese-tv Vocatex 3	BL9G3
258459	Led-panel monteringssett lese-tv Vocatex 3	B2DLPA
258458	Ledpanel PCB lese-tv Vocatex 3	B2PCBLP
258410	Lesestativ (enkelt) lese-tv Prodigy Touch	MECB-0235
258422	Lesestativ lese-tv Prodigy Touch	FGPG-1142
269450	Linse LED OmniReader	422152-007
258154	Linse lese-tv Ruby 2	421460-007
258454	Linse nærbilde lese-tv Vocatex 3	BTOHL
258155	Linseholder lese-tv Ruby 2	420747-007
258229	Loddeøye leselist Braillex EL c	R#4602.000001
258430	Lokk ASSY lese-tv Vocatex 3	BL9DA
258522	Lyd front lesemaskin Eye-Pal ROL/Ace	850286-105
258511	Lydkabel S/P DIF lese-tv Vocatex 3	CDRAC
258181	Lysbro innbytte lese-tv Topaz HD	900419-007
258373	Lysrør (på) daisypiller Victor Reader Stream 2	MECB-0177
258374	Lysrør (WiFi) daisypiller Victor Reader Stream 2	MECB-0178
258375	Låseknapp daisypiller Victor Reader Stream 2	MECB-0180
258540	Magnet 5/16" lesemaskin Eye-Pal ROL/Ace	450973-007
258552	Magnet, 1/4" lesemaskin Eye-Pal ROL/Ace	450953-007
258634	MEM, 2GB, 240PIN DDR2, PC2-6400 lesemaskin Sara CE	1163075
258151	Merkelapp CLASS II LED WARNING lese-tv Ruby 2	470377-007
258398	Merkelapp leselist Brailliant B80	MECE-0061
258397	Merkelapp leselist Brailliant BI32	MECE-0059
269467	Metallplugg Han hø Prodigy Reveal 16l	MECI-0152
269468	Metallplugg Han ve Prodigy Reveal 16l	MECI-0153
269469	Metallplugg Hun hø Prodigy Reveal 16l	MECI-0154
269470	Metallplugg Hun ve Prodigy Reveal 16l	MECI-0155
258455	MicroMatch lese-tv Vocatex 3	ORLPCAP
258156	Mikrofiberklut lese-tv Ruby 2	420608-007
258377	Mikrofonpakning daisypiller Victor Reader Stream 2	MECE-0075
258493	Mikrokontroller frontpanel lese-tv Vocatex 3	B2MC
269452	Minnekort SD flash 8GB OmniReader	410360-007
269471	Monitor avansert montert Reveal Connect 16,	ASSY-0574
258575	Monitorarm (u/kamera og LED) lese-tv Mezzo	1169530

Reservedeler - Cantec

258481	Motstand 100R, 0,125W, 1206 lese-tv Vocatex 3	B2R100R
258480	Motstand 10K, 0,1W, 0805 lese-tv Vocatex 3	B2RES10K
258483	Motstand 150R, 0,125W, 1206 lese-tv Vocatex 3	B2RES150R
258484	Motstand 1K, 0,1W, 0805 lese-tv Vocatex 3	B2RES1K
258488	Motstand 3R3, 0,1W, 0805 lese-tv Vocatex 3	B2R3
258487	Motstand 47K, 0,1W, 0805 lese-tv Vocatex 3	B2R47
258485	Motstand 51R, 0,125W, 1206 lese-tv Vocatex 3	B2RES51R
258486	Motstand 680R, 0,1W, 0805 lese-tv Vocatex 3	B2R680
258482	Motstand 82R, 0,125W, 1206 lese-tv Vocatex 3	B2R82R
258554	Mutter HEX 2-56 lesemaskin Eye-Pal ROL/Ace	450245-007
258460	Navnekort lese-tv Vocatex 3	BL9KP
258639	Nettledning Strømforsyning lesemaskin Sara CE	1163080
258490	NPN bipolar transistor lese-tv Vocatex 3	BIFBT
258492	Nylonholder RCEE-7 lese-tv Vocatex 3	B2NH
258125	Nærlinse lese-tv ONYX HD 430 mm	421377-007
258612	OCR og leseenhed lese-tv Connect Touch 11HD	ASSY-0560
258212	O-ring leselist Braillex EL c d=5mm tykkelse=2mm	R#0862.000029
258344	Pakning høyttalerdeksel daisypiller Victor Reader Stratus	MECO-0048
258341	Pakning høyttalerkasse daisypiller Victor Reader Stratus	MECO-0035
258396	Pakning til BT kort leselist Brailiant	MECE-0057
258470	PCB monteringssett frontplate lese-tv Vocatex 3	B2DFPVP
258556	Pinneplugg 3/32 dia, 875 Lg lesemaskin Eye-Pal ROL/Ace	450974-007
258489	P-kanal Mosfet lese-tv Vocatex 3	B2PM
258159	Plate til LCD lese-tv Ruby 2	420761-007
258591	Plate understell lese-tv Topolino	1169626
258598	Plate understell lese-tv Topolino Smart	1169676
269465	Polarisasjonslinse LED liten Prodigy Reveal 16I	MECO-0177
269466	Polarisasjonslinse LED stor Prodigy Reveal 16I	MECO-0178
269458	Polarisatorobjektiv Prodigy Reveal 16I CAM OCR	MECO-0176
258326	Power kontakt daisypiller Victor Reader Stratus	JTFG-0001
258153	Printkort LED lese-tv Ruby 2	850158-105
258606	Prossessor lesemaskin VOXbox	1169694
258401	Punktcelle KGS SC11 leselist Brailiant	MECO-0049
258093	Punktcelle leselist Focus 80 Blue gen.4	850264-102
258219	Punktmodule „Flat20“ leselist Braillex EL c flat 20 tegn, 2x markørhentere	R3906.006.00
258224	Punktmodule „Flat20“, konkav leselist Braillex EL c 20 tegn, 2x markørhentere	R3906.007.00
258099	Punktpinner celler leselist Focus 80 Blue gen.4 blokk a 4	460876-007
258103	Punkttast komplett leselist Focus 80 Blue gen.4	460823-007
258403	Punkttast leselist Brailiant	PASI-0015
258508	RAM minne lese-tv Vocatex 3	B2RDDR3
258116	Ramme høyre leselist Focus 80 Blue gen.4	421604-007
258115	Ramme leselist Focus 80 Blue gen.4	421288-007
258117	Ramme venstre leselist Focus 80 Blue gen.4	421605-007
269418	Reflektor OmniReader ACE2	422085-007
258558	Reservebatteri lesemaskin Eye-Pal ROL/Ace	461275-007
258499	Roterende koder, bryter, F15 lese-tv Vocatex 3	BMORELB
258498	Roterende koder, bryter, F20 lese-tv Vocatex 3	B2RE20
258500	Roterende koder, ingen bryter, F15 lese-tv Vocatex 3	ORRE
258559	SD-kort 32 GB lesemaskin Eye-Pal ROL/Ace	610360-007
258198	Selvklebende folie kontroll-PCB side leselist Braillex EL c	R#1385.050.00
258199	Selvklebende folie strømforsyning side leselist Braillex EL c	R#1385.051.00
258231	Selvklebende Neopren leselist Braillex EL c 55mm x 5,5mm x1,0mm	R#4765.000003
258232	Selvklebende Neoprene strip leselist Braillex EL c 128mm x 10mm x 1,0mm	R#4765.000008

Reservedeler - Cantec

258237	Service KIT Flat20 Concave celler leselist Braillex EL c 20 tegn, 2x markørhentere	R2617.024.00
258238	Service KIT Flat20 Flate celler leselist Braillex EL c 20 tegn, 2x markørhentere	R2617.025.00
258217	Sett med punkthatter flat 2MH leselist Braillex EL c	R#2617.000002
258216	Sett med punkthatter konkav 2MH leselist Braillex EL c	R#2617.000001
258354	Silikonbeskyttelse daisyspiller Victor Reader Stream 2	ACC-0005
258607	Skanner lesemaskin VOXbox	1169696
258357	Skinnveske daisyspiller Victor Reader Stream 2	95-DCSTR2
258384	Skinnveske leselist Brailiant BI32	06-DCBI32
258408	Skinnveske lese-tv Prodigy Touch	ACCC-0006
258571	Skjerm 16" lese-tv Mezzo	1169522
258464	Skjerm 22" lese-tv Vocatex 3	BS22
258425	Skjerm 24" lese-tv Prodigy 24"	MECD-0010
258465	Skjerm 27" lese-tv Vocatex 3	BS26
258179	Skjerm innbytte lese-tv Topaz HD 22"	900416-007
258178	Skjerm innbytte lese-tv Topaz HD 24"	900415-007
258550	Skjerm LCD 1024x600 lesemaskin Eye-Pal ROL/Ace	610318-007
258169	Skjerm LCD, TFT, 7", 800x480, ZERO-PIXEL lese-tv Ruby 7 HD	610341-007
269448	Skjerm OmniReader LCD TFT 10"	610379-007
269476	Skjermarm metall Prodigy Reveal 16l	MECI-0147
258407	Skjermbeskyttelse lese-tv Prodigy Touch	ACC0-0003
258158	Skrue - utvendig kabinett lese-tv Ruby 2	450686-007
258205	Skrue forsenket TORX, M2x12 leselist Braillex EL c	R#6898.000057
258206	Skrue forsenket TORX, M2x4 leselist Braillex EL c	R#6898.000058
258207	Skrue M1,6x2,0 leselist Braillex EL c	E#6912.000084
258208	Skrue TORX M2x4 leselist Braillex EL c	R#6914.000007
258209	Skrue TORX M2x8 leselist Braillex EL c	R#6914.000010
258532	Skulderknapp lesemaskin Eye-Pal ROL/Ace	421672-007
258096	Skumpute batteri leselist Focus 80 Blue gen.4	421194-007
258230	Slevklebende Neopren leselist Braillex EL c 55mm x 5,5mm x 0,5mm	R#4765.000002
258197	Snap-ring leselist Braillex EL c	R#5705.000001
258610	Software kpl lesemaskin VOXbox	1169702
258593	Software OCR lese-tv Topolino	1169630
258444	Speil lese-tv Vocatex 3	BL9S
258345	Spiralfjær batterilås daisyspiller Victor Reader Stratus	MECR-007
269472	Springfjær hø hengslet Prodigy Reveal 16l	MECI-0148
269473	Springfjær ve hengslet Prodigy Reveal 16l	MECI-0149
258509	SSD Disk lese-tv Vocatex 3	B2FDMS16
258609	SSD Harddisk lesemaskin VOXbox	1169700
258133	Stolpe ASM lese-tv ONYX HD	461114-007
258530	Strømbryter innvendig lesemaskin Eye-Pal ROL/Ace	421652-007
258531	Strømbryter utvendig lesemaskin Eye-Pal ROL/Ace	421653-007
258306	Strømforsyning daisyspiller Blaze ET/EZ	T70EZ_016
258576	Strømforsyning 12V lese-tv Mezzo	1169403
258136	Strømforsyning 12V, 1.6A lese-tv ONYX HD	610292-007
258616	Strømforsyning 12V, 2.5A lese-tv Connect Touch 11HD	PSWU-0006
258517	Strømforsyning 15V, 2A lese-tv Vocatex 3	PS36W
258147	Strømforsyning 5V 2.5A lese-tv Ruby 2	610233-007
258406	Strømforsyning daisyspiller Victor Reader Stream 2	PSWE-0003
258638	Strømforsyning lesemaskin Sara CE	1163079
258603	Strømforsyning lesemaskin VOXbox	1169688
258412	Strømforsyning lese-tv Prodigy Desktop/DUO	PSDUOCEASSY
258413	Strømforsyning lese-tv Prodigy Touch	PSWE-0004
258589	Strømforsyning lese-tv Topolino	1169622
258599	Strømforsyning lese-tv Topolino Smart	1169678

Reservedeler - Cantec

258557	Strømforsyning m/kabel lesemaskin Eye-Pal ROL/Ace	461287-007
269474	Strømforsyning Prodigy Reveal 16l 19 volt, 2,5A, 47W	PSDU-0009
164623	Strømforsyning Victor Reader Stratus daisyspiller	PSWE-0002
258214	Strømforsyningskort leselist Braillex EL c	ES#2432.201.00
269451	Strømkabel 19V 3.43A 6.5mmx 3.0mm OmniReader	610346-007
269475	Strømkabel EU C5 Prodigy Reveal 16l	ACCA-0002
258160	Strømkontakt lese-tv Ruby 2	480441-007
258516	Strømplugg lese-tv Vocatex 3	VPP
258635	Strømtilførsel PWR ASM lesemaskin Sara CE	1163076
258515	Strømtilkobling lese-tv Vocatex 3	VPC
258437	Støtfanger lese-tv Vocatex 3 12,7mm - 1,5 mm	BL9PV
258173	SUB ASM, kamera tønne lese-tv Ruby 7 HD	461296-007
258381	Switch side operation Edge daisyspiller Victor Reader Stream 2	PASI-0021
258473	Tantalum kondensator, 100µF/20V, D-Case lese-tv Vocatex 3	B2TCAP
258176	Tape klebende LCD lese-tv Ruby 7 HD	421800-007
258114	Tape mellomromstast leselist Focus 80 Blue gen.4	421287-007
258461	Tape polyester 3M lese-tv Vocatex 3	BL9TP
258636	Tastatur blender front lesemaskin Sara CE	1163077
258637	Tastatur blender topfront lesemaskin Sara CE	1163078
258338	Tastatur daisyspiller Victor Reader Stratus 12H	MECM-0007
258337	Tastatur daisyspiller Victor Reader Stratus 4	MECM-0006
258280	Tastaturmodul daisyspiller Blaze ET	T70ET_003
258336	Tastaturpute daisyspiller Victor Reader Stratus	MECM-0005
258566	Termisk plate, 060 THK lesemaskin Eye-Pal ROL/Ace	280011-007
258551	Tilkoblingskabel MB til LCD lesemaskin Eye-Pal ROL/Ace	700379-007
258547	Topplate til kabinett lesemaskin Eye-Pal ROL/Ace	421646-007
258477	topptekst 1x3, 2.54mm Pitch lese-tv Vocatex 3	B2HE
258501	trykknapp kuletype grå lese-tv Vocatex 3	BEPPO
258510	USB 2.0 kabel, type A til mini-B - 0,5 mm lese-tv Vocatex 3	ORUK
258478	USB 3.0 beholder, RA, THT lese-tv Vocatex 3	B2USB3
258505	USB 3.0 kabel lese-tv Vocatex 3 1m	BL9USB31
258463	USB 3.0 lese-tv Vocatex 3	BL9USBST
258356	USB kabel kort A/F til mikro daisyspiller Victor Reader Stream 2	WIRE-0053
258415	USB-kabel lese-tv Prodigy Touch	WIRE-0058
258360	USB-kontakt daisyspiller Victor Reader Stream 2	JSFU-0003
258097	Utforing USB-kontakt leselist Focus 80 Blue gen.4	421201-007
258163	Venstre flex LED lese-tv Ruby 7 HD	850308-105
258418	Vertikal skjermjustering lese-tv Prodigy 24	ASSY-0516
258466	VESA bevegelig 22 ASSY lese-tv Vocatex 3	B2VSZC
258467	VESA fast 27 ASSY lese-tv Vocatex 3	B2VSRZ
258122	Veske leselist Focus 80 Blue gen.4	410281-007
258146	Veske lese-tv Ruby 2	410245-007
258177	Veske lese-tv Ruby 7 HD	410293-007
258567	Video PCB lesemaskin Eye-Pal ROL/Ace	850285-105
258414	Videokavel HDMI lese-tv Prodigy Touch	WIRE-0057
258544	Vifte lesemaskin Eye-Pal ROL/Ace 16rmb med 140 mm lang kabel	610320-007
258549	Volumknapp lesemaskin Eye-Pal ROL/Ace	421650-007
258503	Vrider topp lese-tv Vocatex 3	BTELTOP
269453	Vrider volum OmniReader	422025-007
258581	Xy-bord komfort lese-tv Mezzo	1169540
258592	Xy-bord lese-tv Topolino	1169628
258602	Xy-bord lese-tv Topolino Smart	1169684
258569	Ytre linse lese-tv Mezzo	1169520
258587	Ytre linse lese-tv Topolino	1169618
258596	Ytre linse lese-tv Topolino Smart	1169672