

Reservevedeler Medema AS

HMS- Artnr	Kategori	Beskrivelse	Leverandørens artnr
192999	121890	Aksel 16" sykkel 3hjul 3-18	3792011
193000	121890	Aksel 20" sykkel 3hjul 3-18	3793011
193001	121890	Aksel 24" og 26" sykkel 3hjul 3-18	3794011
193011	121890	Bremsekloss sykkel 3hjul 3-18	1721014
193012	121890	Dekk 12" sykkel 3hjul 3-18	809008
193013	121890	Dekk 16" sykkel 3hjul 3-18	8090083
193014	121890	Dekk 20" sykkel 3hjul 3-18	8090084
193016	121890	Dekk 24" sykkel 3hjul 3-18	8090085
193017	121890	Dekk 26" sykkel 3hjul 3-18	8090086
193019	121890	Deksel langt for nav med brems sykkel 3hjul 3-18	3792012
193022	121890	Drivhjul 12" bak hø sykkel 3hjul 3-18	8090039
193023	121890	Drivhjul 16" bak hø sykkel 3hjul 3-18	8090045
193024	121890	Drivhjul 20" bak hø sykkel 3hjul 3-18	8090051
193025	121890	Drivhjul 24" bak hø sykkel 3hjul 3-18	8090057
193026	121890	Drivhjul 26" bak hø sykkel 3hjul 3-18	8090095
193027	121890	Dynamo 24" og 26" sykkel 3hjul 3-18	3790015
193030	121890	Feste kjedespennerhjul sykkel 3hjul 3-18	3790004
193031	121890	Feste skjerm foran 12" sykkel 3hjul 3-18	3791023
193032	121890	Feste for skjerm 16" bak sykkel 3hjul 3-18	3792013
193033	121890	Feste skjerm foran 16" sykkel 3hjul 3-18	3792023
193034	121890	Feste skjerm 20" bak sykkel 3hjul 3-18	3793013
193035	121890	Feste skjerm foran 20" sykkel 3hjul 3-18	3793023
193036	121890	Feste skjerm 24" bak sykkel 3hjul 3-18	3794013
193037	121890	Feste skjerm foran 24" sykkel 3hjul 3-18	3794023
193038	121890	Feste skjerm 26" bak sykkel 3hjul 3-18	3795013
193039	121890	Feste skjerm foran 26" sykkel 3hjul 3-18	3795023
193042	121890	Gaffel 12" sykkel 3hjul 3-18 foran	3791004
193043	121890	Gaffel 16" sykkel 3hjul 3-18 foran	3792004
193044	121890	Gaffel 20" sykkel 3hjul 3-18 foran	3793004
193046	121890	Gaffel 26" sykkel 3hjul 3-18 foran	3795004
193047	121890	Gaffel 24" sykkel 3hjul 3-18 foran	3794004
193070	121890	Girwire 12" sykkel 3hjul 3-18 kpl	8090108
193071	121890	Girwire 16" sykkel 3hjul 3-18 kpl	8091108
193072	121890	Girwire 20" sykkel 3hjul 3-18 kpl	8092108
193073	121890	Girwire 24" sykkel 3hjul 3-18 kpl	8093108
193074	121890	Girwire 26" sykkel 3hjul 3-18 kpl	8094108
193075	121890	Grep 12"/16" sykkel 3hjul 3-18	3791027
193076	121890	Grep 20"/26" sykkel 3hjul 3-18	3792027
193077	121890	Hjul 12" ve sykkel 3hjul 3-18 bak	8090038
193078	121890	Hjul 12" sykkel 3-18 foran	8090040
193079	121890	Hjul 16" ve sykkel 3hjul 3-18 bak	8090044
193080	121890	Hjul 16" sykkel 3-18 foran	8090043
193081	121890	Hjul 20" ve sykkel 3hjul 3-18 bak	8090050
193082	121890	Hjul 20" sykkel 3-18 foran	8090049
193083	121890	Hjul 24" ve sykkel 3hjul 3-18 bak	8090056

Reservevedeler Medema AS

193084	121890	Hjul 24" sykkel 3-18 foran	8090055
193085	121890	Hjul 26" ve sykkel 3hjul 3-18 bak	8090094
193086	121890	Hjul 26" sykkel 3-18 foran	8090093
193097	121890	Håndtak ledsagerstyring sykkel 3hjul 3-18 plast	3790026
193100	121890	Kjede 12" sykkel 3hjul 3-18	3751004
193101	121890	Kjede 16" sykkel 3hjul 3-18	3752004
193102	121890	Kjede 20" sykkel 3hjul 3-18	3753004
193103	121890	Kjede 24" sykkel 3hjul 3-18	3754004
193104	121890	Kjede 26" sykkel 3hjul 3-18	3755004
193106	121890	Kjedekasse 12" sykkel 3hjul 3-18	3791022
193107	121890	Kjedekasse 16" sykkel 3hjul 3-18	3792022
193108	121890	Kjedekasse 20" sykkel 3hjul 3-18	3793022
193109	121890	Kjedekasse 24" sykkel 3hjul 3-18	3794022
193110	121890	Kjedekasse 26" sykkel 3hjul 3-18	3795022
193111	121890	Kjedespinner hjul sykkel 3hjul 3-18	3790010
193113	121890	Klemme 25,4mm sykkel 3hjul 3-18	3791010
193115	121890	Krank 12" sykkel 3hjul 3-18	3791007
193116	121890	Krank 16" sykkel 3hjul 3-18	3792007
193117	121890	Krank 20" sykkel 3hjul 3-18	3793007
193118	121890	Krank 24" sykkel 3hjul 3-18	3794007
193119	121890	Krank 26" sykkel 3hjul 3-18	3795007
193129	121890	Lager sykkel 3hjul 3-18	3790017
193143	121890	Nav 7gir m/pedalbrems sykkel 3hjul 3-18 komplett	8090069
193144	121890	Nav m/brems sykkel 3hjul 3-18	8090070
193146	121890	Navfeste hø sykkel 3hjul 3-18	3790027
193147	121890	Navfeste ve sykkel 3hjul 3-18	3790028
193148	121890	Overføring 12"/26" sykkel 3hjul 3-18	3790003
193149	121890	Overførings skjede sykkel 3hjul 3-18	3750002
193153	121890	Pedal 12" sykkel 3hjul 3-18 hø	3791006-H
193154	121890	Pedal 12" sykkel 3hjul 3-18 ve	3791006-V
193157	121890	Pedal 16-20" sykkel 3hjul 3-18 hø	3792006-H
193158	121890	Pedal 16-20" sykkel 3hjul 3-18 ve	3792006-V
193159	121890	Pedal 24" og 26" hø sykkel 3hjul 3-18	3793006-H
213585	121890	Batterilader 230/36V sykkel 3hjul 3-18 Ansmann hjelpemotor	6190209
231464	121890	Vest sykkel Draisin Plus stor kpl m/feste	VEST-DRPLUS3
193160	121890	Pedal 24" og 26" ve sykkel 3hjul 3-18	3793006-V
192998	121890	Aksel 12" sykkel 3hjul 3-18	3791011
193008	121890	Brems sykkel 3hjul 3-18 V-modell	3790002
193040	121890	Feste skyvehåndtak sykkel 3hjul 3-18	3790006
193168	121890	Ramme 12" sykkel 3hjul 3-18	3791002
193173	121890	Rammedel bak 12" sykkel 3hjul 3-18	3791003
193177	121890	Refleks foran 12"-26" sykkel 3hjul 3-18	3790011
193180	121890	Refleks eike sykkel 3hjul 3-18	3790016
193181	121890	Ringeklokke sykkel 3hjul 3-18	3790001
193182	121890	Sete 12"/16" sykkel 3hjul 3-18	3791024
193195	121890	Seteklemme 34,9mm sykkel 3hjul 3-18	3793010
193205	121890	Skyvehåndtak øvre del sykkel 3hjul 3-18	3790008
193206	121890	Slange 12" sykkel 3hjul 3-18	08010
193207	121890	Slange 16" sykkel 3hjul 3-18	08035
193208	121890	Slange 20" sykkel 3hjul 3-18	08065
193210	121890	Slange 24" sykkel 3hjul 3-18	08096

