

Tilbehør - Etac

HMS- Artnr	Beskrivelse	Leverandørens artnr
219961	Abduksjonskloss mrs Kudu kne liten	3195430-10
269734	Abduksjonskloss mrs Kudu kne stor	3195430-20
219966	Abduksjonskloss mrs Kudu str0	3195430-0
219967	Abduksjonskloss mrs Kudu str1	3195430-1
219968	Abduksjonskloss mrs Kudu str2	3195430-2
219969	Abduksjonskloss mrs Kudu str3	3195430-3
219970	Abduksjonskloss mrs Kudu str4	3195430-4
278667	Abduksjonskloss mrs Prio aktiv/Prio komfort kompl	28022
079674	Abduksjonssele mrs Kudu str0	3189108-0
079675	Abduksjonssele mrs Kudu str1	3189108-1
079676	Abduksjonssele mrs Kudu str2	3189108-2
240187	Abduksjonssele mrs Kudu str3	3189108-3
181102	Adapter mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL tetra hurtigkobling sort kompl	24051-01
318028	Adaptersett mrs Little Wave Klik trommelbrems 0grader Camber	KI113209
318029	Adaptersett mrs Little Wave Klik trommelbrems 2grader Camber	KI113210
318030	Adaptersett mrs Little Wave Klik trommelbrems 4grader Camber	KI113211
318031	Adaptersett mrs Little Wave Klik trommelbrems 6grader Camber	KI113212
318032	Adaptersett mrs Little Wave Klik trommelbrems 8grader Camber	KI113213
279272	Adaptersett mrs Prio aktiv/Prio komfort sidestøttepute	28240
139108	Aksel brems ledsager mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL Prio aktiv/Prio komfort 138mm quick release	81325
219976	Aksel mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort amputasjonsbenstøtte kompl	25519-01
219981	Aksel mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Klik QR dia1,27 I10,4	KI101182
317714	Amputasjonsbenstøtte mrs Catalyst 5 trekk mesh b12 d20 hø	KI502342
317715	Amputasjonsbenstøtte mrs Catalyst 5 trekk mesh b12 d20 ve	KI502343
317716	Amputasjonsbenstøtte mrs Catalyst 5 trekk mesh b18 d26 hø	KI502344
317717	Amputasjonsbenstøtte mrs Catalyst 5 trekk mesh b18 d26 ve	KI502345
317718	Amputasjonsbenstøtte mrs Catalyst 5 trekk mesh b23 d26 hø	KI502346
317719	Amputasjonsbenstøtte mrs Catalyst 5 trekk mesh b23 d26 ve	KI502347
317720	Amputasjonsbenstøtte mrs Catalyst 5 trekk mesh b23 d36 hø	KI502348
317721	Amputasjonsbenstøtte mrs Catalyst 5 trekk mesh b23 d36 ve	KI502349
317722	Amputasjonsbenstøtte mrs Catalyst 5 trekk mesh b28 d26 hø	KI502350
317723	Amputasjonsbenstøtte mrs Catalyst 5 trekk mesh b28 d26 ve	KI502351
317724	Amputasjonsbenstøtte mrs Catalyst 5 trekk mesh b28 d36 hø	KI502352
317725	Amputasjonsbenstøtte mrs Catalyst 5 trekk mesh b28 d36 ve	KI502353
219994	Amputasjonsbenstøtte mrs Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort grå dartex hø kompl	26210-63-1
219996	Amputasjonsbenstøtte mrs Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort grå dartex ve kompl	26210-63-2
219995	Amputasjonsbenstøtte mrs Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort grå velour hø kompl	26210-60-1
219997	Amputasjonsbenstøtte mrs Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort grå velour ve kompl	26210-60-2
181103	Amputasjonsbenstøtte mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL Prio aktiv/Prio komfort grå dartex kompl	25516-63
016147	Amputasjonsbenstøtte mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL Prio aktiv/Prio komfort grå velour kompl	25516-60

154237	Amputasjonsvekt mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL Prio aktiv/Prio komfort 3kg kompl	26876
287559	Ankelsele mrs Kudu medium par polstret borrelås og spenne	3185745-M
287834	Ankelsele mrs Kudu xliten par polstret borrelås og spenne	3185745-XS
287835	Ankelsele mrs Kudu xstor par polstret borrelås og spenne	3185745-XL
295584	Armlene mrs Cross 6/Cross 5XL Prio aktiv/Prio komfort teleskop l38 hø	28826-1
295585	Armlene mrs Cross 6/Cross 5XL Prio aktiv/Prio komfort teleskop l38 ve	28826-2
295586	Armlene mrs Cross 6/Cross 5XL Prio aktiv/Prio komfort teleskop l49 h24-33 hø	28827-1
295587	Armlene mrs Cross 6/Cross 5XL Prio aktiv/Prio komfort teleskop l49 h24-33 ve	28827-2
220025	Armlene mrs Little Wave Klik T modell hjust junior hø	KI500606
220026	Armlene mrs Little Wave Klik T modell hjust junior ve	KI500605
278535	Armlene mrs Little Wave Klik T modell hjust kort sideplate kort buet pad u/beslag	KI505650
278536	Armlene mrs Little Wave Klik T modell hjust kort sideplate kort pad u/beslag	KI505646
278537	Armlene mrs Little Wave Klik T modell hjust kort sideplate lang buet pad u/beslag	KI505648
278538	Armlene mrs Little Wave Klik T modell hjust kort sideplate std pad u/beslag	KI505644
317726	Armlene mrs Little Wave Klik T-armlen std polstring par	KI112609
317727	Armlene mrs Little Wave Klik T-armlen waterfall polstring hø	KI112608
317728	Armlene mrs Little Wave Klik T-armlen waterfall polstring ve	KI112607
278539	Armlene mrs Rogue2/Little Wave Klik T modell hjust lav modell kort buet pad u/beslag hø	KI503183
278540	Armlene mrs Rogue2/Little Wave Klik T modell hjust lav modell kort buet pad u/beslag ve	KI503184
278541	Armlene mrs Rogue2/Little Wave Klik T modell hjust lav modell kort pad u/beslag hø	KI503167
278542	Armlene mrs Rogue2/Little Wave Klik T modell hjust lav modell kort pad u/beslag ve	KI503168
278543	Armlene mrs Rogue2/Little Wave Klik T modell hjust lav modell lang buet pad u/beslag hø	KI503185
278544	Armlene mrs Rogue2/Little Wave Klik T modell hjust lav modell lang buet pad u/beslag ve	KI503186
278545	Armlene mrs Rogue2/Little Wave Klik T modell hjust lav modell lang pad u/beslag hø	KI503169
278546	Armlene mrs Rogue2/Little Wave Klik T modell hjust lav modell lang pad u/beslag ve	KI503170
317729	Armlene mrs Xact/Catalyst 5/Crissy/Cross 6/Cross 5XL aktiv l38 hø	28856-1
317730	Armlene mrs Xact/Catalyst 5/Crissy/Cross 6/Cross 5XL aktiv l38 ve	28856-2
317731	Armlene mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL aktiv l25 hø	28855-1
317732	Armlene mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL aktiv l25 ve	28855-2
004390	Armlene mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL l25 kort hø	25172-1
004391	Armlene mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL l25 kort ve	25172-2
004392	Armlene mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL l38 lang hø	25173-1
004393	Armlene mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL l38 lang ve	25173-2
016124	Armlene mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL Prio aktiv/Prio komfort hemiplegi hø	25770-60-1
016125	Armlene mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL Prio aktiv/Prio komfort hemiplegi ve	25770-60-2
278651	Armlenepolster mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort polstret hø	63193-60-1

278652	Armlenepolster mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort polstret ve	63193-60-2
181199	Armlenepolster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL gel kort kompl dartex	26240-63
154270	Armlenepolster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL gel kort kompl grå	26240-60
154776	Armlenepolster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL polstret kort dartex	62282-63
154312	Armlenepolster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL polstret kort grå	62282-60
221834	Armlenepolster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort bred myk kompl	26873
181200	Armlenepolster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort gel lang kompl dartex	26241-63
154271	Armlenepolster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort gel lang kompl grå	26241-60
154777	Armlenepolster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort polstret lang dartex	62283-63
157951	Armlenepolster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort polstret lang grå	62283-60
317733	Armstøtte mrs Little Wave Klik T-arm montering std polstring par	KI500992
317734	Armstøtte mrs Rogue2/Little Wave Klik rørmmodell høy m/festebraketter par	KI502497
317735	Armstøtte mrs Rogue2/Little Wave Klik rørmmodell høy par	KI502490
317736	Armstøtte mrs Rogue2/Little Wave Klik rørmmodell lav m/festebraketter par	KI502494
317737	Armstøtte mrs Rogue2/Little Wave Klik rørmmodell lav par	KI502487
248830	Avstandsreduksjon mrs Kudu drivring sett	31951902661
318033	Bagasjeholder mrs Catalyst 5	KI504464
279275	Bagasjeholder mrs Rogue2 kompl	KI504465
279276	Bakaksel mrs Little Wave Klik b20	KI503238
279277	Bakaksel mrs Little Wave Klik b23	KI503239
220111	Bakaksel mrs Little Wave Klik b26	KI500720
220112	Bakaksel mrs Little Wave Klik b28	KI500721
220113	Bakaksel mrs Little Wave Klik b31	KI500722
220114	Bakaksel mrs Little Wave Klik b33	KI500723
220128	Bakaksel mrs Little Wave Klik b36	KI500724
220129	Bakaksel mrs Little Wave Klik b38	KI500725
220130	Bakaksel mrs Little Wave Klik b41	KI500726
294723	Bakramme mrs Kudu 0grader camber str1	31118099-35
294725	Bakramme mrs Kudu 0grader camber str2	31118100-35
294727	Bakramme mrs Kudu 0grader camber str3	31118101-35
294729	Bakramme mrs Kudu 0grader camber str4	31118102-35
279286	Batteri mrs Prio aktiv/Prio komfort Li-Ion BA21	83168
279287	Batterikabel mrs Prio aktiv/Prio komfort CO61-BA21	83167
318034	Belte hofte mrs Catalyst 5 bilspenne polstret b2,5 l130	KI111381
318035	Belte hofte mrs Catalyst 5 bilspenne polstret b2,5 l135	KI111215
318036	Belte hofte mrs Catalyst 5 bilspenne polstret b4	KI111386
318037	Belte hofte mrs Catalyst 5 bilspenne polstret b4 l142	KI111396
318038	Belte hofte mrs Catalyst 5 bilspenne polstret b4 l152	KI111391
318039	Belte hofte mrs Catalyst 5 flyspenne polstret b5	KI111401
155150	Belte hofte mrs Cross 5XL kompl	25668
237228	Belte hofte mrs Kudu polstret trochanter liten	3185427-TS
237229	Belte hofte mrs Kudu polstret trochanter medium	3185427-TM
237230	Belte hofte mrs Kudu polstret trochanter stor	3185427-TL

237227	Belte hofte mrs Kudu polstret trochanter xliten	3185427-TXS
237231	Belte hofte mrs Kudu polstret trochanter xstor	3185427-TXL
138821	Belte hofte mrs Kudu str1 25mm polstret 2pkt	3185424-1
220139	Belte hofte mrs Little Wave Klik b2,5 l 130 bilspenne	KI100614
220140	Belte hofte mrs Little Wave Klik b2,5 l145 polstret bilspenne 2pkt	KI100613
220142	Belte hofte mrs Little Wave Klik b4 billås	KI100958
220143	Belte hofte mrs Little Wave Klik b4 l122 bilspenne 2pkt	KI100595
220141	Belte hofte mrs Little Wave Klik b4 l152 bilspenne	KI100847
220144	Belte hofte mrs Little Wave Klik b5 l122 flyspenne	KI100594
318040	Belte hofte mrs Little Wave Klik bilspenne b2,5	KI111383
318041	Belte hofte mrs Little Wave Klik bilspenne b4	KI111389
318042	Belte hofte mrs Little Wave Klik bilspenne polstret b2,5	KI111218
318044	Belte hofte mrs Little Wave Klik bilspenne polstret b2,5 l135	KI111217
318045	Belte hofte mrs Little Wave Klik bilspenne polstret b4	KI111388
318046	Belte hofte mrs Little Wave Klik bilspenne polstret b4 l142	KI111399
318047	Belte hofte mrs Little Wave Klik bilspenne polstret b4 l152	KI111394
318048	Belte hofte mrs Little Wave Klik bilspenne polstret b4 l152 hd	KI111393
318049	Belte hofte mrs Little Wave Klik flyspenne polstret b5	KI111404
318050	Belte hofte mrs Little Wave Klik flyspenne polstret b5 inkl feste	KI111403
318051	Belte hofte mrs Rogue2 Bodypoint Evoflex medium	KI105077
318052	Belte hofte mrs Rogue2 Bodypoint Evoflex stor	KI105078
318053	Belte hofte mrs Rogue2/Little Wave Klik bilspenne polstret b4	KI111398
012884	Belte mrs Cross 5XL bilspenne	62190
290065	Belte mrs Kudu til fotkasse	3195145-20
222560	Belte Y-modell mrs Kudu 5pkt str1	3189114-127
222561	Belte Y-modell mrs Kudu 5pkt str2	3189114-227
317738	Benstøtte mrs Catalyst 5 60 grader sort	KI504633BLK
317740	Benstøtte mrs Catalyst 5 80 grader sort	KI504637BLK
317741	Benstøtte mrs Catalyst 5 vreg hø	KI506825
317742	Benstøtte mrs Catalyst 5 vreg ve	KI506826
278555	Benstøtte mrs Cross 6 b42,5-45/Prio aktiv/Prio komfort b40 vreg m/leggstøtte trekk grå hygiene hø	27857-65-1
278556	Benstøtte mrs Cross 6 b42,5-45/Prio aktiv/Prio komfort b40 vreg m/leggstøtte trekk grå hygiene ve	27857-65-2
154261	Benstøtte mrs Cross 6/Cross 5XL mod1 vreg sort	25660-01
278551	Benstøtte mrs Cross 6/Cross 5XL sb47,5-50/Prio aktiv/Prio komfort sb45 vreg m/leggstøtte trekk grå hygiene hø	27858-65-1
278552	Benstøtte mrs Cross 6/Cross 5XL sb47,5-50/Prio aktiv/Prio komfort sb45 vreg m/leggstøtte trekk grå hygiene ve	27858-65-2
278553	Benstøtte mrs Cross 6/Cross 5XL sb52,5-55/Prio aktiv/Prio komfort sb50 vreg m/leggstøtte trekk grå hygiene hø	27859-65-1
278554	Benstøtte mrs Cross 6/Cross 5XL sb52,5-55/Prio aktiv/Prio komfort sb50 vreg m/leggstøtte trekk grå hygiene ve	27859-65-2
025945	Benstøtte mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort liten vinkel sort	25570-01
278547	Benstøtte mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb55 vreg m/leggstøtte grå hø	27860-65-1
278548	Benstøtte mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb55 vreg m/leggstøtte grå ve	27860-65-2
025943	Benstøtte mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort std vinkel sort	25574-01
278549	Benstøtte mrs Prio aktiv/Prio komfort vreg hø kompl	27730-01-1
278550	Benstøtte mrs Prio aktiv/Prio komfort vreg ve kompl	27730-01-2
317743	Benstøtte mrs Xact/Crissy/Cross 6 lettvekt	28888

025949	Benstøtte mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL liten vinkel kort lb sort	25572-01
025948	Benstøtte mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL liten vinkel lb	25573-01
025947	Benstøtte mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL std vinkel sort lb	25575-01
025946	Benstøtte mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort liten vinkel kort sort	25571-01
021245	Benstøtte mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort mod3 vreg m/leggplate sort	26100
220170	Benstøtte mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort mod3 vreg u/leggplate sort	27149
214414	Beskyttelsesmuffe mrs Kudu sidestøtter utsv sett	3189150
154159	Bord mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL b45 kort armlenepute kompl	26556
006021	Bord mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL b48 kompl	25187
004499	Bord mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL b50 kompl	24418
006022	Bord mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL b53 kompl	25188
004500	Bord mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL b55 kompl	24419
016550	Bord mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL b58 kompl	25731
012872	Bord mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL b60 kompl	24601
279292	Bord mrs Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort b58	27971
279293	Bord mrs Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort b63	27972
138838	Bord mrs Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort b63 kompl	26020
138839	Bord mrs Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort b65 kompl	26021
279294	Bord mrs Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort b68	27973
138840	Bord mrs Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort b68 kompl	26022
220272	Bord mrs Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort b70 kompl	26907
279295	Bord mrs Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort b73	27974
004498	Bord mrs Cross 6 b45 kompl	24417
149287	Bord mrs Kudu str1 utsparing dobbel festestang	318910725-1
149127	Bord mrs Kudu str2-4 utsparing dobbel festestang	318910725-2
154143	Bord mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb35 m/armlenepolster lang	26563
154165	Bord mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb37,5 m/armlenepolster kort	26557
157856	Bord mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb37,5 m/armlenepolster lang	26564
154167	Bord mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb42,5 hemi m/armlenepolster kort	26559
157858	Bord mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb42,5 hemi m/armlenepolster lang	26566
154138	Bord mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL b58 hemi kort armlenepute kompl	26561
158046	Bord mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL b58 hemi lang armlenepute kompl	26568
196175	Bord mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL hemi halvt hø	27352-1
196176	Bord mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL hemi halvt ve	27352-2
154141	Bord mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort b60 hemi kort armlenepute kompl	26562
158047	Bord mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort b60 hemi lang armlenepute kompl	26569
154161	Bord mrs Xact/Crissy/Cross 6/Prio aktiv/Prio komfort sb40 hemi m/armlenepolster kort	26558
157857	Bord mrs Xact/Crissy/Cross 6/Prio aktiv/Prio komfort sb40 hemi m/armlenepolster lang	26565
154168	Bord mrs Xact/Crissy/Cross 6/Prio aktiv/Prio komfort sb45 hemi m/armlenepolster kort	26560
158045	Bord mrs Xact/Crissy/Cross 6/Prio aktiv/Prio komfort sb45 hemi m/armlenepolster lang	26567
278672	Borrelåsinnsetts mrs Prio aktiv/Prio komfort 1300 sete	28183
220307	Breddesats mrs Cross 6/Cross 5XL 10mm	27533

318054	Breddesats mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A rygg kompl	28786
278677	Breddesats mrs Prio aktiv/Prio komfort	27892
318055	Brems ledsager mrs Catalyst 5 22" MAXX Spoke	KI113313
318056	Brems ledsager mrs Catalyst 5 24" MAXX Spoke	KI113314
318057	Brems ledsager mrs Little Wave Clik 20" MAXX Spoke 2grader camber	KI113226
318058	Brems ledsager mrs Little Wave Clik 22" MAXX Spoke 2grader camber	KI113231
318059	Brems ledsager mrs Little Wave Clik 24" MAXX Spoke 2grader camber	KI113235
318060	Brems mrs Catalyst 5 skyve m/bremsepakforlenger hø	KI115311
318061	Brems mrs Catalyst 5 skyve m/bremsepakforlenger ve	KI115312
279297	Brems mrs Catalyst 5/Little Wave Clik kneledd skyv hø	KI503206
279300	Brems mrs Catalyst 5/Little Wave Clik kneledd skyv ve	KI503205
279301	Brems mrs Crissy forl fellbart håndtak hø	28455-1
279302	Brems mrs Crissy forl fellbart håndtak ve	28455-2
279303	Brems mrs Crissy vinklet rødt håndtak hø	28446-1
279304	Brems mrs Crissy vinklet rødt håndtak ve	28446-2
279305	Brems mrs Crissy vinklet sort håndtak hø	28444-1
279306	Brems mrs Crissy vinklet sort håndtak ve	28444-2
220321	Brems mrs Cross 6/Cross 5XL mod3 forl håndtak hø	27530-1
220322	Brems mrs Cross 6/Cross 5XL mod3 forl håndtak ve	27530-2
220323	Brems mrs Cross 6/Cross 5XL mod3 vinkl håndtak rød hø	27528-1
220324	Brems mrs Cross 6/Cross 5XL mod3 vinkl håndtak rød ve	27528-2
220325	Brems mrs Cross 6/Cross 5XL mod3 vinkl håndtak sort hø	27532-1
220326	Brems mrs Cross 6/Cross 5XL mod3 vinkl håndtak sort ve	27532-2
220348	Brems mrs Little Wave Clik skyve m/bremsepakforlenger hø	KI503210
220351	Brems mrs Little Wave Clik skyve m/bremsepakforlenger ve	KI503209
220339	Brems mrs Rogue2 saksemod hø	KI100643
220346	Brems mrs Rogue2 saksemod ve	KI100642
318062	Brems mrs Rogue2/Catalyst 5 saks kort par	KI500993
318063	Brems mrs Rogue2/Catalyst 5 skyve hø	KI115308
318064	Brems mrs Rogue2/Catalyst 5 skyve ve	KI115307
269756	Brems mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Clik saksemod lavprofil hø	KI108212
269757	Brems mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Clik saksemod lavprofil ve	KI108213
318067	Brems mrs Xact vinkler sort håndtak hø	28917-1
318068	Brems mrs Xact vinkler sort håndtak ve	28917-2
279308	Brems Prio aktiv/Prio komfort brukerstyrt forl håndtak fast hø	27895-1
279309	Brems Prio aktiv/Prio komfort brukerstyrt forl håndtak fast ve	27895-2
279312	Brems Prio aktiv/Prio komfort brukerstyrt vinkl sort håndtak hø	27894-1
279313	Brems Prio aktiv/Prio komfort brukerstyrt vinkl sort håndtak ve	27894-2
279318	Bremseadapter mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 5mm	51019
279319	Bremseadapter mrs Prio aktiv/Prio komfort 16" og 20"	28654
279320	Bremseadapter mrs Prio aktiv/Prio komfort 22"	28403
318069	Bremsehåndtak mrs Little Wave Clik brems ledsager inkl wire og wirestrømpe 2XS.	KI113218
318070	Bremsehåndtak mrs Little Wave Clik brems ledsager inkl wire og wirestrømpe 3XS.	KI113217
318071	Bremsehåndtak mrs Little Wave Clik brems ledsager inkl wire og wirestrømpe 4XS.	KI113216
318072	Bremsehåndtak mrs Little Wave Clik brems ledsager inkl wire og wirestrømpe kort.	KI113220
318073	Bremsehåndtak mrs Little Wave Clik brems ledsager inkl wire og wirestrømpe XS.	KI113219

220353	Bremsehåndtak mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort vinklet kompl rød sett	27574
154122	Bremsehåndtak mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort vinklet kompl sort sett	25537
012870	Bremsespakforlenger mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL kompl	25515
220355	Bremsespakforlenger mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Clik	KI200369
215072	Camberbrikke mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL 0grader indre	82570
215073	Camberbrikke mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL 0grader ytre	82569
220356	Camberhylse mrs Little Wave Clik 0grader	KI000252
220357	Camberhylse mrs Little Wave Clik 2grader	KI000253
220358	Camberhylse mrs Little Wave Clik 4grader	KI000254
220359	Camberhylse mrs Little Wave Clik 6grader	KI000255
220360	Camberhylse mrs Little Wave Clik 8grader	KI000256
278561	Deksel mrs Cross 6 feste benstøtte	51213
318079	Drivhjul C6 mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 20" høytrykk plast	83884
318080	Drivhjul C6 mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 20" kompakt plast	83885
318081	Drivhjul C6 mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 22" høytrykk alu	83880
318082	Drivhjul C6 mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 22" høytrykk plast	83881
318083	Drivhjul C6 mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 22" kompakt alu	83882
318084	Drivhjul C6 mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 22" kompakt plast	83883
318085	Drivhjul C6 mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" høytrykk alu	83873
318086	Drivhjul C6 mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" høytrykk plast	83875
318087	Drivhjul C6 mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" høytrykk rustfri	83874
318088	Drivhjul C6 mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" kompakt alu	83876
318089	Drivhjul C6 mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" kompakt plast	83878
318090	Drivhjul C6 mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" kompakt rustfri	83877
318091	Drivhjul Maxx mrs Rogue2/Xact/ Catalyst 5/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort/LittleWave Clik 24" hardeloksert aluminum høytrykk	28950
318092	Drivhjul Maxx mrs Rogue2/Xact/Catalyst 5/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 25" hardeloksert aluminum høytrykk grovmønstret	28964
318093	Drivhjul Maxx mrs Rogue2/Xact/Catalyst 5/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 25" plast høytrykk grovmønstret	28965
318094	Drivhjul Maxx mrs Rogue2/Xact/Catalyst 5/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort/LittleWave Clik 20" aluminum kompakt	28962M
318095	Drivhjul Maxx mrs Rogue2/Xact/Catalyst 5/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort/LittleWave Clik 20" plast høytrykk	28961M
318096	Drivhjul Maxx mrs Rogue2/Xact/Catalyst 5/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort/LittleWave Clik 20" plast kompakt	28963M
318097	Drivhjul Maxx mrs Rogue2/Xact/Catalyst 5/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort/LittleWave Clik 22" hardeloksert aluminum høytrykk	28956

318098	Drivhjul Maxx mrs Rogue2/Xact/Catalyst 5/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort/LittleWave Clik 22" plast høytrykk	28957
318099	Drivhjul Maxx mrs Rogue2/Xact/Catalyst 5/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort/LittleWave Clik 22" plast luft kompakt	28959
318100	Drivhjul Maxx mrs Rogue2/Xact/Catalyst 5/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort/LittleWave Clik 24" hardeloksert aluminum kompakt	28954
318101	Drivhjul Maxx mrs Rogue2/Xact/Catalyst 5/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort/LittleWave Clik 24" plast kompakt	28955
318102	Drivhjul Maxx mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 22" hardeloksert aluminum kompakt	28958
318103	Drivhjul Maxx mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" hardeloksert alu høytrykk grovmønstret	28952
318104	Drivhjul Maxx mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" plast høytrykk	28951
318105	Drivhjul Maxx mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" plast høytrykk grovmønstret	28953
279330	Drivhjul Maxx Performance mrs Little Wave Clik 20" kompl m/høytrykksdekk alu drivring	KI111006
279333	Drivhjul Maxx Performance mrs Rogue2 25" kompl m/høytrykksdekk alu drivring	KI111031
181141	Drivhjul mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 20" brems ledsager kompakt alu	81337
220425	Drivhjul mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 22" brems ledsager høytrykk	81344
220423	Drivhjul mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 22" brems ledsager høytrykk alu	81342
220424	Drivhjul mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 22" brems ledsager høytrykkk plast matt	81343
181133	Drivhjul mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 22" brems ledsager kompakt	81341
181131	Drivhjul mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 22" brems ledsager kompakt alu	81339
181132	Drivhjul mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 22" brems ledsager kompakt plast	81340
181136	Drivhjul mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" brems ledsager kompakt	81348
181134	Drivhjul mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" brems ledsager kompakt alu	81346
181135	Drivhjul mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" brems ledsager kompakt plast	81347
220508	Drivhjul mrs Kudu 20" m/brems luft	313202020
279346	Drivhjul mrs Kudu 20" m/brems massiv	313102025
220510	Drivhjul mrs Kudu 20" u/brems luft	313202010
220498	Drivhjul mrs Kudu 20" u/brems massiv	313102015
220511	Drivhjul mrs Kudu 22" m/brems luft	313202220
220513	Drivhjul mrs Kudu 22" u/brems luft	313202210
220499	Drivhjul mrs Kudu 22" u/brems massiv	313102215
294757	Drivhjul mrs Kudu 22" x 1 3/8" trommelbrems dekk kompakt sort	313103325
294755	Drivhjul mrs Kudu 22" x 1 3/8" u/brems dekk kompakt sort	313103315
220514	Drivhjul mrs Kudu 24" m/brems luft	313202420
220516	Drivhjul mrs Kudu 24" u/brems luft	313202410
279347	Drivhjul mrs Kudu 24" u/brems massiv	313102415
318107	Drivhjul mrs Little Wave Clik 20" trommelbrems	KI111731
318108	Drivhjul mrs Little Wave Clik 22" trommelbrems.	KI111732

318109	Drivhjul mrs Little Wave Clik 24" trommelbrems	KI111733
318110	Drivhjul mrs Rogue 2 24" Schwalbe One hardeloksert alu	KI109922
220529	Drivhjul mrs Rogue2 24" superlett	KI101159
220625	Drivhjul mrs Rogue2 25" superlett	KI101158
318111	Drivhjul mrs Rogue2/Catalyst 5 20" høytrykk hardeloksert alu	28960
220537	Drivhjul Spinergy LX mrs Rogue2 25" blå eiker	KI100995
220540	Drivhjul Spinergy LX mrs Rogue2 25" hvite eiker	KI100998
220536	Drivhjul Spinergy LX mrs Rogue2 25" oransje eiker	KI200231
220533	Drivhjul Spinergy LX mrs Rogue2 25" svarte eiker	KI100994
220590	Drivhjul Spinergy LX mrs Rogue2 26" svarte eiker	KI100921
220640	Drivhjul Spinergy LX mrs Rogue2/Little Wave Clik 22" blå eiker	KI100938
220642	Drivhjul Spinergy LX mrs Rogue2/Little Wave Clik 22" hvite eiker	KI100940
220643	Drivhjul Spinergy LX mrs Rogue2/Little Wave Clik 22" oransje eiker	KI101736
220527	Drivhjul Spinergy LX mrs Rogue2/Little Wave Clik 22" sorte eiker	KI100886
220534	Drivhjul Spinergy LX mrs Rogue2/Little Wave Clik 24" blå eiker	KI100943
220689	Drivhjul Spinergy LX mrs Rogue2/Little Wave Clik 24" hvite eiker	KI100944
220746	Drivhjul Spinergy LX mrs Rogue2/Little Wave Clik 24" oransje eiker	KI200212
220692	Drivhjul Spinergy LX mrs Rogue2/Little Wave Clik 24" svarte eiker	KI100942
279357	Drivhjul Spinergy Spox mrs Little Wave Clik 20" sort	KI103180
220528	Drivhjul Spinergy Spox mrs Rogue2 24" sort	KI100862
220650	Drivhjul Spinergy Spox mrs Rogue2/Little Wave Clik 22" svarte eiker	KI100922
318112	Drivhjulstårn mrs Rogue2 kort sort par	KI117503
318113	Drivhjulstårn mrs Rogue2 std sort par	KI117502
220819	Drivring mrs Rogue2 25" superlett	KI101160
318114	Drivring Lite Extra Thumb Grip mrs Rogue2 24" 6 fester	KI119029
318115	Drivring Lite Extra Thumb Grip mrs Rogue2 25" 6 fester	KI119033
318116	Drivring Lite Regular Thumb Grip mrs Rogue2 22" 6 fester	KI119024
318117	Drivring Lite Regular Thumb Grip mrs Rogue2 24" 6 fester	KI119028
318118	Drivring Lite Regular Thumb Grip mrs Rogue2 25" 6 fester	KI119032
220825	Drivring MAXX Performance mrs Rogue2 26" natural fit standard 6 fester	KI200200
220831	Drivring MAXX Performance mrs Rogue2/Little Wave Clik 20" alu	KI200536
220838	Drivring MAXX Performance mrs Rogue2/Little Wave Clik 22" natural fit LT Spox	KI200201
220850	Drivring MAXX Performance mrs Rogue2/Little Wave Clik 24" natural fit LT Spox	KI200202
220848	Drivring Maxx Performance mrs Rogue2/Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" hardeloksert festepunkter	KI200349
140766	Drivring mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort d465 20" hjul plast sort matt	81229
140765	Drivring mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort d500 22" hjul plast sort matt	80895
140764	Drivring mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort d540 24" hjul plast sort matt	82998
318119	Drivring mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 20" rustfri 6 festepunkter	83891
318121	Drivring mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 22" rustfri 6 festepunkter	83889
318123	Drivring mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" rustfri 6 festepunkter	83887
279360	Drivring mrs Rogue2 20" Spinergy alu	KI103125
279358	Drivring mrs Rogue2 20" Spinergy plastbelagt	KI103179
220799	Drivring mrs Rogue2 22" eloksert alu 6 festepunkter mutter m/Micro Grip	KI502247

318125	Drivring mrs Rogue2 22" ergonomisk 6 fester	KI113082
318126	Drivring mrs Rogue2 22" ergonomisk lite 6 fester	KI113085
318127	Drivring mrs Rogue2 22" projection vertikal 6 fester	KI112824
220835	Drivring mrs Rogue2 22" Spinergy alu	KI100827
220803	Drivring mrs Rogue2 22" Spinergy eloksert alu 6 festepunkter m/Micro Grip	KI502238
220795	Drivring mrs Rogue2 24" eloksert alu 6 festepunkter m/Micro Grip	KI502236
220800	Drivring mrs Rogue2 24" eloksert alu 6 festepunkter mutter m/Micro Grip	KI502248
318128	Drivring mrs Rogue2 24" ergonomisk 6 fester	KI113083
318129	Drivring mrs Rogue2 24" ergonomisk lite 6 fester	KI113086
318130	Drivring mrs Rogue2 24" projection vertikal 6 fester	KI112825
220847	Drivring mrs Rogue2 24" Spinergy alu	KI100766
220804	Drivring mrs Rogue2 24" Spinergy eloksert alu 6 festepunkter m/Micro Grip	KI502239
220857	Drivring mrs Rogue2 24" superlett	KI101161
279362	Drivring mrs Rogue2 24" Superlett/Spinergy m/mikrogrep	KI505585
220796	Drivring mrs Rogue2 25" eloksert alu 6 festepunkter m/Micro Grip	KI502237
220801	Drivring mrs Rogue2 25" eloksert alu 6 festepunkter mutter m/Micro Grip	KI502249
318131	Drivring mrs Rogue2 25" ergonomisk 6 fester	KI113087
318132	Drivring mrs Rogue2 25" plastbelagt Spinergy 6 fester	KI112816
220816	Drivring mrs Rogue2 25" plastbelagt superlette eiker	KI101091
220809	Drivring mrs Rogue2 25" Spinergy alu	KI100767
220805	Drivring mrs Rogue2 25" Spinergy eloksert alu 6 festepunkter m/Micro Grip	KI502240
279363	Drivring mrs Rogue2 25" Superlett/Spinergy m/mikrogrep	KI505586
279361	Drivring mrs Rogue2/Little Wave Klik 20" Spinergy alu m/microgrip Spinergy	KI505584
220836	Drivring mrs Rogue2/Little Wave Klik 22" Maxx Performance alu	KI100560
220842	Drivring mrs Rogue2/Little Wave Klik 22" Spinergy plastbelagt	KI100808
220810	Drivring mrs Rogue2/Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 25" hardeloksert 6 festepunkter	KI200350
318134	Drivring mrs Rogue2/Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort LittleWave Klik 20" plast 6 festepunkter	KI112819
318135	Drivring mrs Rogue2/Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort LittleWave Klik 22" plast 6 festepunkter	KI112820
318136	Drivring mrs Rogue2/Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort LittleWave Klik 24" plast 6 festepunkter	KI112821
318137	Drivring mrs Rogue2/Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort LittleWave Klik 25" plast 6 festepunkter	KI112822
318138	Drivring mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 20" alu 6 festepunkter	83890
318139	Drivring Standard Extra Thumb Grip mrs Rogue2 24" 6 fester	KI119035
318140	Drivring Standard Regular Thumb Grip mrs Rogue2 22" 6 fester	KI119022
318141	Drivring Standard Regular Thumb Grip mrs Rogue2 24" 6 fester	KI119026
318142	Eikebeskytter mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 20" grå brems ledsager	28816-28
318143	Eikebeskytter mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 22" grå brems ledsager	28817-28
318144	Eikebeskytter mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" grå brems ledsager	28818-28
279364	Eikebeskytter mrs Kudu 20"	3195930-20
220870	Eikebeskytter mrs Kudu 22"	3195930-22
240419	Eikebeskytter mrs Kudu 24"	3195930-24

220892	Eikebeskytter mrs Little Wave Clik 20" transparent sett m/velcro	KI501412
220893	Eikebeskytter mrs Little Wave Clik 22" transparent sett m/velcro	KI501413
220890	Eikebeskytter mrs Little Wave Clik 24-25" transparent sett m/velcro	KI501414
318145	Eikebeskytter mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort til C6 20"	28934
318146	Eikebeskytter mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort til C6 22"	28935
318147	Eikebeskytter mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort til C6 24"	28936
021239	Enarmsdrift drivenhet mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 20" fast nav	26534
021240	Enarmsdrift drivenhet mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 22" fast nav	26533
021241	Enarmsdrift drivenhet mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" fast nav	26522
318148	Enarmsdrift mrs Catalyst 5 22" alu drivring 2grader camber aksel 18-21	KI112784
318149	Enarmsdrift mrs Catalyst 5 22" Spoke alu drivring 2grader camber aksel 19,5-23,5	KI112785
318150	Enarmsdrift mrs Catalyst 5 22" Spoke alu drivring 2grader camber aksel 22-28	KI112786
318151	Enarmsdrift mrs Catalyst 5 22" Spoke alu drivring 2grader camber aksel 27-33	KI112787
318152	Enarmsdrift mrs Catalyst 5 22" Spoke alu drivring 2grader camber aksel 29,5-37	KI112788
318153	Enarmsdrift mrs Catalyst 5 22" Spoke alu drivring 2grader camber aksel 35-46	KI112789
318154	Enarmsdrift mrs Catalyst 5 22" Spoke alu drivring 2grader camber aksel 42-53	KI112790
318155	Enarmsdrift mrs Catalyst 5 22" Spoke drivring plastbelagt 2grader camber aksel 18-21	KI115255
318156	Enarmsdrift mrs Catalyst 5 22" Spoke drivring plastbelagt 2grader camber aksel 19,5-23,5	KI115256
318157	Enarmsdrift mrs Catalyst 5 22" Spoke drivring plastbelagt 2grader camber aksel 22-28	KI115257
318158	Enarmsdrift mrs Catalyst 5 22" Spoke drivring plastbelagt 2grader camber aksel 27-33	KI115258
318159	Enarmsdrift mrs Catalyst 5 22" Spoke drivring plastbelagt 2grader camber aksel 29,5-37	KI115259
318160	Enarmsdrift mrs Catalyst 5 22" Spoke drivring plastbelagt 2grader camber aksel 35-46	KI115260
318161	Enarmsdrift mrs Catalyst 5 22" Spoke drivring plastbelagt 2grader camber aksel 42-53	KI115261
318162	Enarmsdrift mrs Catalyst 5 24" Spoke alu drivring 2grader camber aksel 142-53	KI112803
318163	Enarmsdrift mrs Catalyst 5 24" Spoke alu drivring 2grader camber aksel 18-21	KI112797
318164	Enarmsdrift mrs Catalyst 5 24" Spoke alu drivring 2grader camber aksel 19,5-23,5	KI112798
318165	Enarmsdrift mrs Catalyst 5 24" Spoke alu drivring 2grader camber aksel 22-28	KI112799
318166	Enarmsdrift mrs Catalyst 5 24" Spoke alu drivring 2grader camber aksel 27-33	KI112800
318167	Enarmsdrift mrs Catalyst 5 24" Spoke alu drivring 2grader camber aksel 29,5-37	KI112801
318168	Enarmsdrift mrs Catalyst 5 24" Spoke alu drivring 2grader camber aksel 35-46	KI112802

318169	Enarmsdrift mrs Catalyst 5 24" Spoke drivring plastbelagt 2grader camber aksel 18-21	KI115268
318170	Enarmsdrift mrs Catalyst 5 24" Spoke drivring plastbelagt 2grader camber aksel 19,5-23,5	KI115269
318171	Enarmsdrift mrs Catalyst 5 24" Spoke drivring plastbelagt 2grader camber aksel 22-28	KI115270
318172	Enarmsdrift mrs Catalyst 5 24" Spoke drivring plastbelagt 2grader camber aksel 27-33	KI115271
318173	Enarmsdrift mrs Catalyst 5 24" Spoke drivring plastbelagt 2grader camber aksel 29,5-37	KI115272
318174	Enarmsdrift mrs Catalyst 5 24" Spoke drivring plastbelagt 2grader camber aksel 35-46	KI115273
318175	Enarmsdrift mrs Catalyst 5 24" Spoke drivring plastbelagt 2grader camber aksel 42-53	KI115274
318176	Enarmsdrift mrs Rogue2 22" alu drivring 2grader camber aksel 22-28	KI112689
318177	Enarmsdrift mrs Rogue2 22" alu drivring 2grader camber aksel 27-33	KI112690
318178	Enarmsdrift mrs Rogue2 22" alu drivring 2grader camber aksel 29,5-37	KI112691
318179	Enarmsdrift mrs Rogue2 22" alu drivring 2grader camber aksel 35-46	KI112692
318180	Enarmsdrift mrs Rogue2 22" alu drivring 2grader camber aksel 42-53	KI112693
318181	Enarmsdrift mrs Rogue2 22" Spoke alu drivring 2grader camber aksel 17-19,5	KI112686
318182	Enarmsdrift mrs Rogue2 22" Spoke alu drivring 2grader camber aksel 18-21	KI112687
318183	Enarmsdrift mrs Rogue2 22" Spoke alu drivring 2grader camber aksel 19,5-23,5	KI112688
318184	Enarmsdrift mrs Rogue2 22" Spoke drivring plastbelagt 2grader camber aksel 17-19,5	KI115157
318185	Enarmsdrift mrs Rogue2 22" Spoke drivring plastbelagt 2grader camber aksel 18-21	KI115158
318186	Enarmsdrift mrs Rogue2 22" Spoke drivring plastbelagt 2grader camber aksel 19,5-23,5	KI115159
318187	Enarmsdrift mrs Rogue2 22" Spoke drivring plastbelagt 2grader camber aksel 22-28	KI115160
318188	Enarmsdrift mrs Rogue2 22" Spoke drivring plastbelagt 2grader camber aksel 27-33	KI115161
318189	Enarmsdrift mrs Rogue2 22" Spoke drivring plastbelagt 2grader camber aksel 35-46	KI115163
318190	Enarmsdrift mrs Rogue2 22" Spoke drivring plastbelagt 2grader camber aksel 39,5-37	KI115162
318191	Enarmsdrift mrs Rogue2 22" Spoke drivring plastbelagt 2grader camber aksel 42-53	KI115164
318192	Enarmsdrift mrs Rogue2 24" alu drivring 2grader camber aksel 17-19,5	KI112704
318193	Enarmsdrift mrs Rogue2 24" alu drivring 2grader camber aksel 18-21	KI112705
318194	Enarmsdrift mrs Rogue2 24" alu drivring 2grader camber aksel 19,5-23,5	KI112706
318195	Enarmsdrift mrs Rogue2 24" alu drivring 2grader camber aksel 22-28	KI112707
318196	Enarmsdrift mrs Rogue2 24" alu drivring 2grader camber aksel 27-33	KI112708
318197	Enarmsdrift mrs Rogue2 24" alu drivring 2grader camber aksel 29,5-37	KI112709
318198	Enarmsdrift mrs Rogue2 24" alu drivring 2grader camber aksel 35-46	KI112710
318199	Enarmsdrift mrs Rogue2 24" alu drivring 2grader camber aksel 42-53	KI112711
318200	Enarmsdrift mrs Rogue2 24" drivring plastbelagt 2grader camber aksel 17-19,5	KI115175
318201	Enarmsdrift mrs Rogue2 24" drivring plastbelagt 2grader camber aksel 18-21	KI115176
318202	Enarmsdrift mrs Rogue2 24" drivring plastbelagt 2grader camber aksel 19,5-23,5	KI115177

318203	Enarmsdrift mrs Rogue2 24" drivring plastbelagt 2grader camber aksel 22-28	KI115178
318204	Enarmsdrift mrs Rogue2 24" Spoke drivring plastbelagt 2grader camber aksel 27-33	KI115179
318205	Enarmsdrift mrs Rogue2 24" Spoke drivring plastbelagt 2grader camber aksel 35-46	KI115181
318206	Enarmsdrift mrs Rogue2 24" Spoke drivring plastbelagt 2grader camber aksel 39,5-37	KI115180
318207	Enarmsdrift mrs Rogue2 24" Spoke drivring plastbelagt 2grader camber aksel 42-53	KI115182
318208	Enhåndsbrems mrs Catalyst 5 sb26-31cm hø montert	KI116450
318209	Enhåndsbrems mrs Catalyst 5 sb26-31cm ve montert	KI116455
318210	Enhåndsbrems mrs Catalyst 5 sb33-38cm hø montert	KI116451
318211	Enhåndsbrems mrs Catalyst 5 sb33-38cm ve montert	KI116456
318212	Enhåndsbrems mrs Catalyst 5 sb41-43cm hø montert	KI116452
318213	Enhåndsbrems mrs Catalyst 5 sb41-43cm ve montert	KI116457
318214	Enhåndsbrems mrs Catalyst 5 sb46-48cm hø montert	KI116453
318215	Enhåndsbrems mrs Catalyst 5 sb46-48cm ve montert	KI116458
318216	Enhåndsbrems mrs Xact forl fellb håndtak hø	28918-1
318217	Enhåndsbrems mrs Xact forl fellb håndtak ve	28918-2
278559	Enhåndsbrems mrs Crissy forl fellb håndtak hø	28456-1
278560	Enhåndsbrems mrs Crissy forl fellb håndtak ve	28456-2
220308	Enhåndsbrems mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort hø kompl	27531-1
220309	Enhåndsbrems mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort ve kompl	27531-2
220913	Feste bord mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL hø kompl	27956-1
220914	Feste bord mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL ve kompl	27956-2
279367	Feste brystsele mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort	28186
279368	Feste framgaffel mrs Crissy/Cross 6 lavt kompl	28633
220918	Feste framgaffel mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort	80606
220917	Feste framgaffel mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort breddet	80899
318218	Feste framgaffel mrs Cross 6/Cross 5XL høyt	28968
236865	Feste hodestøtte mrs Cross 5XL mod4 sb53 kompl	28132
236606	Feste hodestøtte mrs Cross 5XL mod4 sb55 kompl	28133
278679	Feste hodestøtte mrs Cross 5XL mod4 sb58 kompl	28134
278680	Feste hodestøtte mrs Cross 5XL mod4 sb60 kompl	28135
253712	Feste hodestøtte mrs Xact/Cross 6 mod4 sb35 kompl	28125
242502	Feste hodestøtte mrs Xact/Cross 6 mod4 sb38 kompl	28126
240216	Feste hodestøtte mrs Xact/Cross 6 mod4 sb40 kompl	28127
236586	Feste hodestøtte mrs Xact/Cross 6 mod4 sb43 kompl	28128
235334	Feste hodestøtte mrs Xact/Cross 6 mod4 sb45 kompl	28129
236964	Feste hodestøtte mrs Xact/Cross 6/Cross 5XL mod4 sb48 kompl	28130
237020	Feste hodestøtte mrs Xact/Cross 6/Cross 5XL mod4 sb50 kompl	28131
220922	Feste kjørehåndtak mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL kompl	25676
220923	Feste klesbeskytter mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL	27396-01
220925	Feste lårstøtte mrs Cross 6/Cross 5XL	82489
232657	Feste mrs Kudu kalesje	319589100
318220	Feste mrs Kudu kalesje for velcroygg	31950005-01
279370	Feste mrs Prio aktiv/Prio komfort sidestøtte	28305-01
252430	Festebeslag mrs Little Wave Clik belte	KI503234
220203	Festebeslag mrs Rogue2 Bodypoint hoftebelte	KI101797

279290	Festebeslag mrs Rogue2/Little Wave Clik belte	KI503044
318221	Festebrakett mrs Catalyst 5 rørrarmen utsvingbar par	KI500588
279371	Festebrakett mrs Little Wave Clik kjørebøyle ergonomisk	KI503799
318222	Festebrakett mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Clik klesbeskytter feste bak par	KI112580
318223	Festebrakett mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Clik klesbeskytter feste foran par	KI112577
318224	Fixlock mrs Kudu for velcroygg sett á 4stk	31950005-02
279373	Fixlocksett mrs Kudu	NO31130675
220941	Forlenger pute rygg mrs Kudu str1 l10	3195743-110
220942	Forlenger pute rygg mrs Kudu str1 l5	3195743-105
220943	Forlenger pute rygg mrs Kudu str2 l10	3195743-210
220944	Forlenger pute rygg mrs Kudu str2 l5	3195743-205
220945	Forlenger pute rygg mrs Kudu str3 l10	3195743-310
220946	Forlenger pute rygg mrs Kudu str3 l5	3195743-305
220947	Forlenger pute rygg mrs Kudu str4 l10	3195743-410
220948	Forlenger pute rygg mrs Kudu str4 l5	3195743-405
317744	Fotkasse mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort medium	28642
317745	Fotkasse mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort stor	28643
294770	Fotkasse mrs Kudu polstring str1	3195145-1BOX
291157	Fotkasse mrs Kudu polstring str2	3195145-2BOX
287556	Fotkasse mrs Kudu polstring str3	3195145-3BOX
021242	Fotplate hel mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb35-38 kompl	25936
021243	Fotplate hel mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb40-50 kompl	25937
181245	Fotplate hel mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb50-60 kompl	26853
221033	Fotplate kort mrs Xact/Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb43 hø	25656-1
221034	Fotplate kort mrs Xact/Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb43 ve	25656-2
221039	Fotplate kort mrs Xact/Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb45 hø	25657-1
221040	Fotplate kort mrs Xact/Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb45 ve	25657-2
221021	Fotplate kort mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb38 hø	25654-1
221022	Fotplate kort mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb38 ve	25654-2
221027	Fotplate kort mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb40 hø	25655-1
221028	Fotplate kort mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb40 ve	25655-2
221045	Fotplate kort mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb48 hø	25738-1
221046	Fotplate kort mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb48 ve	25738-2
221047	Fotplate kort mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb50-60 hø	25658-1
221048	Fotplate kort mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb50-60 ve	25658-2
221014	Fotplate kort mrs Xact/Cross 6 sb35 hø	25653-1
221015	Fotplate kort mrs Xact/Cross 6 sb35 ve	25653-2
221035	Fotplate lang mrs Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb43 hø	25650-1
221036	Fotplate lang mrs Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb43 ve	25650-2
221041	Fotplate lang mrs Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb45 hø	25651-1
221042	Fotplate lang mrs Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb45 ve	25651-2
221023	Fotplate lang mrs Crissy/Cross 6 sb38 hø	25648-1
221024	Fotplate lang mrs Crissy/Cross 6 sb38 ve	25648-2
221029	Fotplate lang mrs Crissy/Cross 6 sb40 hø	25649-1

221030	Fotplate lang mrs Crissy/Cross 6 sb40 ve	25649-2
221049	Fotplate lang mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb48 hø	25737-1
221050	Fotplate lang mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb48 ve	25737-2
221054	Fotplate lang mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb50-60 hø	25652-1
221055	Fotplate lang mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb50-60 ve	25652-2
221016	Fotplate lang mrs Cross 6 sb35 hø	25647-1
221017	Fotplate lang mrs Cross 6 sb35 ve	25647-2
137227	Fotplate mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb53-60bred kompl sett	28443
278569	Fotplate mrs Little Wave Klik høymont flip bak m/beslag abduert front 28	KI502713
278568	Fotplate mrs Little Wave Klik høymont flip bak m/beslag abduert front sb23	KI502711
278570	Fotplate mrs Little Wave Klik høymont flip bak m/beslag abduert front sb38/41	KI502717
278571	Fotplate mrs Little Wave Klik høymont flip bak m/beslag sb21	KI502707
278572	Fotplate mrs Little Wave Klik høymont flip bak m/beslag sb21 rammelengde front 5cm	KI502718
278573	Fotplate mrs Little Wave Klik høymont flip bak m/beslag sb23	KI502708
278574	Fotplate mrs Little Wave Klik høymont flip bak m/beslag sb23 rammelengde front 5cm	KI502719
278575	Fotplate mrs Little Wave Klik høymont flip bak m/beslag sb25	KI502709
278576	Fotplate mrs Little Wave Klik høymont flip bak m/beslag sb26 rammelengde front 5cm	KI502720
278577	Fotplate mrs Little Wave Klik høymont flip bak m/beslag sb28 abduert front sb21	KI502710
278578	Fotplate mrs Little Wave Klik høymont flip bak m/beslag sb28 rammelengde front 5cm	KI502721
278579	Fotplate mrs Little Wave Klik høymont flip bak m/beslag sb31 rammelengde front 5cm	KI502722
278580	Fotplate mrs Little Wave Klik høymont flip bak m/beslag sb33 abduert front sb26	KI502712
278581	Fotplate mrs Little Wave Klik høymont flip bak m/beslag sb33 rammelengde front 5cm	KI502723
278582	Fotplate mrs Little Wave Klik høymont flip bak m/beslag sb35,5 rammelengde front 5cm	KI502724
278583	Fotplate mrs Little Wave Klik høymont flip bak m/beslag sb38 abduert front sb31	KI502714
278584	Fotplate mrs Little Wave Klik høymont flip bak m/beslag sb38 rammelengde front 5cm	KI502725
278585	Fotplate mrs Little Wave Klik høymont flip bak m/beslag sb41 abduert front sb33	KI502715
278586	Fotplate mrs Little Wave Klik høymont flip bak m/beslag sb41 rammelengde front 5cm	KI502726
278587	Fotplate mrs Little Wave Klik høymont flip bak m/beslag sb43 abduert front sb35,5	KI502716
317749	Fotplate mrs Little Wave Klik høymont flip bak m/beslag sb43 rammelengde front 5cm	KI502727
317750	Fotplate mrs Little Wave Klik høymont flip bak m/beslag sb46 rammelengde front 5cm	KI502728
239788	Fotplate mrs Little Wave Klik høymont flip bak sb31	KI503803
278588	Fotplate mrs Little Wave Klik høymont flip bak sb36	KI503804

278617	Fotplate mrs Little Wave Clik sb26 høymont oppf m/stropp alu	KI501026
278620	Fotplate mrs Little Wave Clik sb28 høymont oppf m/stropp alu	KI501027
317751	Fotplate mrs Prio aktiv/Prio komfort hel b40 kompl	28662
278609	Fotplate mrs Rogue2 b31 høymont m/beslag	KI109757
278610	Fotplate mrs Rogue2 b33 høymont m/beslag	KI109758
278611	Fotplate mrs Rogue2 b36 høymont m/beslag	KI109759
278612	Fotplate mrs Rogue2 b38 høymont m/beslag	KI109760
278613	Fotplate mrs Rogue2 b41 høymont m/beslag	KI109761
317754	Fotplate mrs Rogue2 hybrid vinkeljustbar 10" m/grep	KI004475
317755	Fotplate mrs Rogue2 hybrid vinkeljustbar 11" m/grep	KI004476
317756	Fotplate mrs Rogue2 hybrid vinkeljustbar 12" m/grep	KI004477
317757	Fotplate mrs Rogue2 hybrid vinkeljustbar 13" m/grep	KI004478
317758	Fotplate mrs Rogue2 hybrid vinkeljustbar 14" m/grep	KI004479
317759	Fotplate mrs Rogue2 hybrid vinkeljustbar 4" m/grep	KI004469
317760	Fotplate mrs Rogue2 hybrid vinkeljustbar 5" m/grep	KI004470
317761	Fotplate mrs Rogue2 hybrid vinkeljustbar 6" m/grep	KI004471
317762	Fotplate mrs Rogue2 hybrid vinkeljustbar 7" m/grep	KI004472
317763	Fotplate mrs Rogue2 hybrid vinkeljustbar 8" m/grep	KI004473
317764	Fotplate mrs Rogue2 hybrid vinkeljustbar 9" m/grep	KI004474
278614	Fotplate mrs Rogue2 høymont m/beslagsb43-48	KI109762
221100	Fotplate mrs Rogue2 rørmmodell m/dekkplate plast til sb31cm	KI502311
221101	Fotplate mrs Rogue2 rørmmodell m/dekkplate plast til sb33cm	KI502312
221102	Fotplate mrs Rogue2 rørmmodell m/dekkplate plast til sb36cm	KI502313
221103	Fotplate mrs Rogue2 rørmmodell m/dekkplate plast til sb38cm	KI502314
221076	Fotplate mrs Rogue2 rørmmodell m/dekkplate plast til sb41cm	KI502315
221077	Fotplate mrs Rogue2 rørmmodell m/dekkplate plast til sb43cm	KI502316
221078	Fotplate mrs Rogue2 rørmmodell m/dekkplate plast til sb46cm	KI502317
221004	Fotplate mrs Rogue2 sb31 høymont oppf m/stropp alu	KI500593
221005	Fotplate mrs Rogue2 sb33 høymont oppf m/stropp alu	KI500594
221006	Fotplate mrs Rogue2 sb36 høymont oppf m/stropp alu	KI500595
221007	Fotplate mrs Rogue2 sb38 høymont oppf m/stropp alu	KI500596
221008	Fotplate mrs Rogue2 sb41 høymont oppf m/stropp alu	KI500597
278631	Fotplate mrs Rogue2 sb43 høymont oppfell m/stropp alu	KI505233
278633	Fotplate mrs Rogue2 sb46 høymont oppfell m/stropp alu	KI505234
317765	Fotplate mrs Rogue2 vinkeljustbar 15cm	KI000225
317766	Fotplate mrs Rogue2 vinkeljustbar 18cm	KI001322
317767	Fotplate mrs Rogue2 vinkeljustbar 21cm	KI000226
317768	Fotplate mrs Rogue2 vinkeljustbar 23cm	KI001323
317769	Fotplate mrs Rogue2 vinkeljustbar 26cm	KI000227
317770	Fotplate mrs Rogue2 vinkeljustbar 31cm	KI001319
317771	Fotplate mrs Rogue2 vjust b31	KI117520
317772	Fotplate mrs Rogue2 vjust b31 3,5 v-front std	KI117527
317773	Fotplate mrs Rogue2 vjust b31-33 3,5 v-front kort	KI117528
317774	Fotplate mrs Rogue2 vjust b31-33 7 v-front std	KI117539
317775	Fotplate mrs Rogue2 vjust b33	KI117521
317776	Fotplate mrs Rogue2 vjust b33 3,5 v-front std	KI117529
317777	Fotplate mrs Rogue2 vjust b33-36 3,5 v-front kort	KI117530
317778	Fotplate mrs Rogue2 vjust b33-36 3,5 v-front std	KI117531
317779	Fotplate mrs Rogue2 vjust b33-36 7 v-front std	KI117541
317780	Fotplate mrs Rogue2 vjust b33-38 7 v-front kort	KI117540

317781	Fotplate mrs Rogue2 vjust b36	KI117522
317782	Fotplate mrs Rogue2 vjust b36 3,5 v-front std	KI117532
317783	Fotplate mrs Rogue2 vjust b36-38 3,5 v-front kort	KI117533
317784	Fotplate mrs Rogue2 vjust b36-38 7 v-front std	KI117543
317785	Fotplate mrs Rogue2 vjust b36-41 7 v-front kort	KI117542
317786	Fotplate mrs Rogue2 vjust b38	KI117523
317787	Fotplate mrs Rogue2 vjust b38 3,5 v-front kort	KI117534
317788	Fotplate mrs Rogue2 vjust b38-41 3,5 v-front std	KI117535
317789	Fotplate mrs Rogue2 vjust b38-41 7 v-front std	KI117545
317790	Fotplate mrs Rogue2 vjust b38-43 7 v-front kort	KI117544
317791	Fotplate mrs Rogue2 vjust b41 3,5 v-front kort	KI117536
317792	Fotplate mrs Rogue2 vjust b41-43	KI117524
317793	Fotplate mrs Rogue2 vjust b41-46 7 v-front kort	KI117546
317794	Fotplate mrs Rogue2 vjust b41-46 7 v-front std	KI117547
317795	Fotplate mrs Rogue2 vjust b43-51 3,5 v-front kort	KI117538
317796	Fotplate mrs Rogue2 vjust b43-51 3,5 v-front std	KI117537
317797	Fotplate mrs Rogue2 vjust b43-51 7 v-front kort	KI117548
317798	Fotplate mrs Rogue2 vjust b46-48	KI117525
317799	Fotplate mrs Rogue2 vjust b46-51 7 v-front std	KI117549
317800	Fotplate mrs Rogue2 vjust b48-51 7 v-front kort	KI117550
317801	Fotplate mrs Rogue2 vjust b51	KI117526
221104	Fotplate mrs Rogue2 vjust oppfell sb31	KI500860
221105	Fotplate mrs Rogue2 vjust oppfell sb33	KI500761
221107	Fotplate mrs Rogue2 vjust oppfell sb35	KI500762
221106	Fotplate mrs Rogue2 vjust oppfell sb36 aktiv rammefront m/spissvinkel	KI500861
221108	Fotplate mrs Rogue2 vjust oppfell sb38-41	KI500862
221109	Fotplate mrs Rogue2 vjust oppfell sb38-41 aktiv rammefront m/spiss vinkel	KI500863
221097	Fotplate mrs Rogue2 vjust oppfell sb43-56	KI500763
221110	Fotplate mrs Rogue2 vjust oppfell sb43-56 aktiv rammefront m/spiss vinkel	KI500864
016132	Fotplate std mrs Xact/Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb43 h�	25644-1
016133	Fotplate std mrs Xact/Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb43 ve	25644-2
016134	Fotplate std mrs Xact/Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb45 h�	25645-1
016135	Fotplate std mrs Xact/Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb45 ve	25645-2
016128	Fotplate std mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb38 h�	25642-1
016129	Fotplate std mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb38 ve	25642-2
016130	Fotplate std mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb40 h�	25643-1
016131	Fotplate std mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb40 ve	25643-2
317806	Fotplate std mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb48 h�	27858-65-1/27858-65-171/25736-2
016137	Fotplate std mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb48 ve	25736-2
016138	Fotplate std mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb50-60 h�	25646-1
016139	Fotplate std mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb50-60 ve	25646-2
016126	Fotplate std mrs Xact/Cross 6 sb35 h�	25641-1
016127	Fotplate std mrs Xact/Cross 6 sb35 ve	25641-2
220936	Fotplateforh�yer mrs Rogue2/Little Wave Klik 10cm m/festebraketter par	KI502324
220937	Fotplateforh�yer mrs Rogue2/Little Wave Klik 13cm m/festebraketter par	KI502325
220938	Fotplateforh�yer mrs Rogue2/Little Wave Klik 3cm m/festebraketter par	KI502321

220939	Fotplateforhøyer mrs Rogue2/Little Wave Klik 5cm m/festebraketter par	KI502322
220940	Fotplateforhøyer mrs Rogue2/Little Wave Klik 8cm m/festebraketter par	KI502323
317807	Fotplateforlenger mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort medium kompl hø	28775-1
317808	Fotplateforlenger mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort medium kompl ve	28775-2
317809	Fotplateforlenger mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort stor kompl hø	28776-1
317810	Fotplateforlenger mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort stor kompl ve	28776-2
154248	Fotplateforlenger mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb40-43	50798
154249	Fotplateforlenger mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb45-48	50799
154250	Fotplateforlenger mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb50	50800
079706	Fotrem mrs Kudu m/borrelås	3185102
025021	Fotrem mrs Kudu m/fixlås	3185096
221114	Fotstøtte mrs Kudu str2 delt par	3195151-260
221115	Fotstøtte mrs Kudu str3 delt par	3195151-360
221116	Fotstøtte mrs Kudu str4 delt par	3195151-460
279378	Gasskolbe mrs Prio aktiv/Prio komfort kompl	27682
220154	Gipsbenstøtte mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3polster kompl hø	27417-1
220155	Gipsbenstøtte mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3polster kompl ve	27417-2
279381	Hjul mrs Little Wave Klik 5te dynamisk kompl m/3" lysende rollerblade 20" drivhjul	KI107347
279382	Hjul mrs Little Wave Klik 5te dynamisk kompl m/3" lysende rollerblade 22" drivhjul	KI107348
279384	Hjul mrs Little Wave Klik 5te dynamisk kompl m/3" rollerblade 20" drivhjul	KI107344
279385	Hjul mrs Little Wave Klik 5te dynamisk kompl m/3" rollerblade 22" drivhjul	KI107345
279386	Hjul mrs Little Wave Klik 5te dynamisk kompl m/4" lysende rollerblade 20" drivhjul	KI107352
279387	Hjul mrs Little Wave Klik 5te dynamisk kompl m/4" lysende rollerblade 22" drivhjul	KI107353
279388	Hjul mrs Little Wave Klik 5te dynamisk kompl m/4" lysende rollerblade 24" drivhjul	KI107354
279389	Hjul mrs Little Wave Klik 5te dynamisk kompl m/4" poly 20" drivhjul	KI107355
279390	Hjul mrs Little Wave Klik 5te dynamisk kompl m/4" poly 22" drivhjul	KI107356
279391	Hjul mrs Little Wave Klik 5te dynamisk kompl m/4" poly 24" drivhjul	KI107357
279392	Hjul mrs Little Wave Klik 5te dynamisk kompl m/4" rollerblade 20" drivhjul	KI107349
279393	Hjul mrs Little Wave Klik 5te dynamisk kompl m/4" rollerblade 22" drivhjul	KI107350
279394	Hjul mrs Little Wave Klik 5te dynamisk kompl m/4" rollerblade 24" drivhjul	KI107351
279395	Hjul mrs Little Wave Klik 5te dynamisk kompl m/5" poly 22" drivhjul	KI107358
279396	Hjul mrs Little Wave Klik 5te dynamisk kompl m/5" poly 24" drivhjul	KI107359
317825	Hodestøtte Curved mrs Kudu b26 h26 stor 3D turtle 16cm	319922043-80
317826	Hodestøtte Curved mrs Kudu b26 h26 stor turtle 16cm	319922023-80
317827	Hodestøtte Curved mrs Kudu b8 h13 stor 3D turtle 16cm	319921043-80
317828	Hodestøtte Curved mrs Kudu b8 h13 stor turtle 16cm	319921023-80

152569	Hodestøtte mrs Kudu anatomisk lang turtlestang	319914093-83
317829	Hodestøtte mrs Kudu anatomisk liten m/3D stor turtle 16cm	319923043-80
317830	Hodestøtte mrs Kudu anatomisk liten stor turtle 16 cm	319923023-80
317832	Hodestøtte mrs Kudu anatomisk medium m/3D stor turtle 16cm	319945043-80
145569	Hodestøtte mrs Kudu anatomisk medium m/pannebånd lang turtle	319945593-83
314408	Hodestøtte mrs Kudu anatomisk stor m/3D stor turtle 16cm	319967043-80
145570	Hodestøtte mrs Kudu anatomisk stor m/pannebånd lang turtle	319967593-83
162551	Hodestøtte mrs Kudu fleksibel nr1 lang turtlestang	319973793-85
162559	Hodestøtte mrs Kudu fleksibel nr2 lang turtlestang	319977793-85
162562	Hodestøtte mrs Kudu fleksibel nr4 lang turtlestang	319975793-85
165648	Hodestøtte mrs Kudu nr7 h10 b25 sort trekk kort turtlestang	319913092-83
184516	Hodestøtte mrs Kudu nr7 h10 b25 sort trekk lang turtlestang	319913093-83
269382	Hodestøtte mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort b26 b26 h14 m/turtlestag hygiene grå	28534-65
269383	Hodestøtte mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort b26 b26 h14 m/turtlestag grå	28534-60
278683	Hodestøtte mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort m/sidestøtte hygiene grå m/turtlestag	28536-65
223213	Hodestøttestag Turtlestang mrs Kudu kort	3198619-25
181308	Hodestøttestag Turtlestang mrs Kudu lang	3198619-26
317835	Hodestøttestag mrs Kudu medium l12	319900002-00
221204	Hoftepute mrs Kudu str1/2 formede sett	3195713-10
221205	Hoftepute mrs Kudu str3/4 formede sett	3195713-20
294744	Holder mrs Kudu kommunikasjonsutstyr	3195429-COM
278684	Holder sidestøtte mrs Prio aktiv/Prio komfort	28460
318225	Hurtigkobling mrs Catalyst 5 dia1,27 l10,4 med tetrahendel	KI113967
318226	Hurtigkobling mrs Catalyst 5 dia1,27 l11,2 med tetrahendel	KI113968
318228	Hurtigkobling mrs Rogue2/Little Wave Klik drivhjul dia1,27 l9,9 med tetrahendel	KI113966
221206	Hurtiglås mrs Kudu sidestøtte type5 sett	318910702-25
221207	Hurtiglås mrs Kudu sidestøtte utsv sett	318910702-20
317811	Hælbånd mrs Catalyst 5 ekstra kort	KI112009
317812	Hælbånd mrs Catalyst 5 justbar kort	KI103364
317813	Hælbånd mrs Catalyst 5 justbar lang	KI103366
317814	Hælbånd mrs Catalyst 5 justbar medium	KI103365
317815	Hælbånd mrs Catalyst 5 kort	KI100591
317816	Hælbånd mrs Catalyst 5 lang	KI100593
317817	Hælbånd mrs Catalyst 5 medium	KI100592
091720	Hælbånd mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort fotplate	24458
221208	Hælkappe mrs Kudu fotplate delt sett	3185132-10
278640	Håndkontroll mrs Prio aktiv/Prio komfort HB30 magnet	83169
079698	Håndleddsmansjett mrs Kudu str1	3185425-1
079699	Håndleddsmansjett mrs Kudu str2	3185425-2
079700	Håndleddsmansjett mrs Kudu str3	3185425-3
079701	Håndleddsmansjett mrs Kudu str4	3185425-4
318230	Infusjonsstativ mrs Catalyst 5 rh23-31	KI502404
318231	Infusjonsstativ mrs Catalyst 5 rh33-41	KI502405
318232	Infusjonsstativ mrs Catalyst 5 rh43-51	KI502406
279400	Infusjonsstativ mrs Cross 6/Cross 5XL kompl	28323
279401	Infusjonsstativ mrs Prio aktiv/Prio komfort kompl	28341

221225	Innfestingsrør fotplate mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort lang	81998
221226	Innfestingsrør fotplate mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort ekstra kort 15mm sort	82603
221224	Innfestingsrør fotplate mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort kort	81999
221222	Innfestingsrør hel fotplate mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort hø	25935
221223	Innfestingsrør hel fotplate mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort ve	25934
230526	Kalesje mrs Kudu str1/2/3 sort	318740110
237286	Kalesje mrs Kudu str4 sort	318740120
016542	Kjørebøyle mrs Crissy/Cross 6 3A rygg rb38 hreg kompl	25578-01
016543	Kjørebøyle mrs Crissy/Cross 6 3A rygg rb40 hreg kompl	25579-01
016544	Kjørebøyle mrs Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort 3A rygg rb43 hreg kompl	25580-01
016545	Kjørebøyle mrs Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort 3A rygg rb45 hreg kompl	25581-01
181186	Kjørebøyle mrs Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort vreg b43	27164
181187	Kjørebøyle mrs Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort vreg b45	27165
181184	Kjørebøyle mrs Crissy/Cross 6 vreg b38	27162
181185	Kjørebøyle mrs Crissy/Cross 6 vreg b40	27163
221229	Kjørebøyle mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A rh48 hreg kompl	27434-01
221230	Kjørebøyle mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A rh50 hreg kompl	26063-01
221231	Kjørebøyle mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A rh53 hreg kompl	26064-01
016546	Kjørebøyle mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A rygg rb48 hreg kompl	25582-01
016547	Kjørebøyle mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A rygg rb50 hreg kompl	25730-01
181188	Kjørebøyle mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort vreg b48	27166
181189	Kjørebøyle mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort vreg b50	27167
027046	Kjørebøyle mrs Cross 5XL 3A rh58 hreg kompl	26069-01
027047	Kjørebøyle mrs Cross 5XL 3A rh60 hreg kompl	26070-01
027044	Kjørebøyle mrs Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A rh55 hreg kompl	26068-01
221236	Kjørebøyle mrs Cross 6 3A rygg rb35 hreg kompl	27433-01
181183	Kjørebøyle mrs Cross 6 vreg b35	27161
016548	Kjørebøyle mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A ryggsb53 hreg kompl	25583-01
279403	Kjørebøyle mrs Little Wave Clik kort ergonomisk ink festebrakett	KI503800
279404	Kjørebøyle mrs Little Wave Clik lang ergonomisk ink festebrakett	KI503801
318234	Kjørehåndtak mrs Catalyst 5 nedfellb høy	KI501744
318235	Kjørehåndtak mrs Catalyst 5 nedfellb kort	KI501742
318236	Kjørehåndtak mrs Catalyst 5 nedfellb medium	KI501743
221260	Kjørehåndtak mrs Crissy/Cross 6 Hreg m/håndtak brems ledsager	27625-01
221261	Kjørehåndtak mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A fast	27644
221329	Kjørehåndtak mrs Kudu sett	3195370-10
318237	Kjørehåndtak mrs Little Wave Clik fast høyde til rh26-28 rett	KI501462
318238	Kjørehåndtak mrs Little Wave Clik fast høyde til rh31-36 rett	KI501463
318239	Kjørehåndtak mrs Little Wave Clik fast høyde til rh36-38 rett	KI501464

318240	Kjørehåndtak mrs Little Wave Clik fast høyde til rh41-43 rett	KI501465
318241	Kjørehåndtak mrs Little Wave Clik fast høyde til rh46-48 rett	KI501466
318242	Kjørehåndtak mrs Little Wave Clik fast høyde til rh51 rett	KI501467
279405	Kjørehåndtak mrs Little Wave Clik faste 12cm grep medium/høye ryggør	KI110582
279408	Kjørehåndtak mrs Little Wave Clik faste 7,5cm grep medium/høye ryggør	KI110583
221253	Kjørehåndtak mrs Little Wave Clik nedfell hjust kort rygg	KI502609
221254	Kjørehåndtak mrs Little Wave Clik nedfell hjust medium/lang rygg	KI502610
279409	Kjørehåndtak mrs Prio aktiv/Prio komfort hreg m/brems regulering ryggvinkel	28219-01
279410	Kjørehåndtak mrs Prio aktiv/Prio komfort hreg m/brems regulering ryggvinkel f/trommelbrems	28221-01
318243	Kjørehåndtak mrs Rogue2 fast høyde til rh26-28 vinklet hø	KI501456
318244	Kjørehåndtak mrs Rogue2 fast høyde til rh26-28 vinklet ve	KI501450
318245	Kjørehåndtak mrs Rogue2 fast høyde til rh31-36 vinklet hø	KI501457
318246	Kjørehåndtak mrs Rogue2 fast høyde til rh31-36 vinklet ve	KI501451
318247	Kjørehåndtak mrs Rogue2 fast høyde til rh36-38 vinklet hø	KI501458
318248	Kjørehåndtak mrs Rogue2 fast høyde til rh36-38 vinklet ve	KI501452
318249	Kjørehåndtak mrs Rogue2 fast høyde til rh41-43 vinklet hø	KI501459
318250	Kjørehåndtak mrs Rogue2 fast høyde til rh41-43 vinklet ve	KI501453
318251	Kjørehåndtak mrs Rogue2 fast høyde til rh46-48 vinklet hø	KI501460
318252	Kjørehåndtak mrs Rogue2 fast høyde til rh46-48 vinklet ve	KI501454
318253	Kjørehåndtak mrs Rogue2 fast høyde til rh51 vinklet hø	KI501461
318254	Kjørehåndtak mrs Rogue2 fast høyde til rh51 vinklet ve	KI501455
318255	Kjørehåndtak mrs Rogue2 lang	KI117065
318256	Kjørehåndtak mrs Rogue2 lavprofil lang	KI117067
318257	Kjørehåndtak mrs Rogue2 lavprofil medium	KI117066
318258	Kjørehåndtak mrs Rogue2 medium	KI117064
318260	Kjørehåndtak mrs Rogue2 nedfell hjust lang	KI117070
318261	Kjørehåndtak mrs Rogue2 nedfell hjust medium	KI117069
221251	Kjørehåndtak mrs Rogue2/Little Wave Clik faste 12cm grep kort/ekstra kort ryggør	KI502602
279407	Kjørehåndtak mrs Rogue2/Little Wave Clik faste 7,5cm grep korte/ekstra kort ryggør	KI107205
318262	Kjørehåndtak mrs Xact aktiv	28873
181100	Kjørehåndtak mrs Xact/Crissy/Cross 6 hreg m/snapplås	27298
215074	Kjørehåndtak mrs Xact/Crissy/Cross 6/Prio aktiv hreg	27588-01
220209	Klemme mrs Rogue2 feste klesbeskytter	KI501330
318264	Klemmefeste mrs Little Wave Clik for T-armlene inkl. klesbeskytter sort anodisert	KI001778
220927	Klemmefeste mrs Little Wave Clik klesbeskytter sort	KI502516
220202	Klemmefeste mrs Rogue2 Bodypoint hoftebelte	KI101798
279413	Klemsikring mrs Prio aktiv/Prio komfort kombinert m/el-tilt 16" hjul	28415
221285	Klesbeskytter mrs Little Wave Clik avtagbar hø	KI503832
221286	Klesbeskytter mrs Little Wave Clik avtagbar ve	KI503833
318267	Klesbeskytter mrs Little Wave Clik m/Ki logo par	KI502180
318268	Klesbeskytter mrs Rogue2 alu sort matt par	KI108348
318269	Klesbeskytter mrs Rogue2 alu sort par	KI108351BLK
269844	Klesbeskytter mrs Rogue2 karbon justbar medium par	KI506719
318270	Klesbeskytter mrs Rogue2/Little Wave Clik alu justbar m/polstring liten kort sort matt par	KI506706BLK

318271	Klesbeskytter mrs Rogue2/Little Wave Clik alu justbar m/polstring liten sort matt par	KI506703
318272	Klesbeskytter mrs Rogue2/Little Wave Clik alu justbar m/polstring liten sort par	KI506705BLK
298172	Klesbeskytter mrs Rogue2/Little Wave Clik alu justbar m/polstring medium kort sort matt par	KI506708
268021	Klesbeskytter mrs Rogue2/Little Wave Clik alu justbar m/polstring medium sort matt par	KI506707
318273	Klesbeskytter mrs Rogue2/Little Wave Clik alu justbar m/polstring medium sort par	KI506709BLK
318274	Klesbeskytter mrs Rogue2/Little Wave Clik alu justbar m/polstring stor kort sort matt par	KI506714BLK
318275	Klesbeskytter mrs Rogue2/Little Wave Clik alu justbar m/polstring stor sort matt par	KI506711
318276	Klesbeskytter mrs Rogue2/Little Wave Clik alu justbar m/polstring stor sort par	KI506713BLK
318277	Klesbeskytter mrs Rogue2/Little Wave Clik karbon justbar liten kort par	KI506716
318278	Klesbeskytter mrs Rogue2/Little Wave Clik karbon justbar liten par	KI506715
318279	Klesbeskytter mrs Rogue2/Little Wave Clik karbon justbar medium kort par	KI506718
318280	Klesbeskytter mrs Rogue2/Little Wave Clik karbon justbar medium par	KI506717
318281	Klesbeskytter mrs Rogue2/Little Wave Clik karbon justbar stor kort par	KI506720
278685	Klesbeskytter mrs Xact/Crissy sort liten hø kompl	28548-1
278686	Klesbeskytter mrs Xact/Crissy sort liten ve kompl	28548-2
278687	Klesbeskytter mrs Xact/Crissy sort medium hø kompl	28547-1
278688	Klesbeskytter mrs Xact/Crissy sort medium ve kompl	28547-2
221279	Klesbeskytter mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL sort m/feste hø	27397-1
221280	Klesbeskytter mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL sort m/feste ve	27397-2
279414	Klips mrs Prio aktiv/Prio komfort vinkelbegrensning ryggtilt	28163
317818	Knestøtte mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort ytre kompl hø til faste benstøtter u/lås	28777-1
317819	Knestøtte mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort ytre kompl ve til faste benstøtter u/lås	28777-2
221292	Knestøtte mrs Kudu utsv sett liten	3195860-10
221293	Knestøtte mrs Kudu utsv sett medium	3195860-20
221291	Knestøtte mrs Kudu ytre sett	3195429-10
157981	Komfortkile mrs Xact/Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort Pute sete sb40-45 universal	80715
154192	Komfortkile mrs Xact/Crissy/Cross 6 Pute sete sb35-38 universal	80714
256516	Komfortkile mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort h2 b11 l18 par	28139
239982	Komfortkile mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort h2 b17 l20 par	28140
254882	Komfortkile mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort h2 b9 l13 par	28030
157982	Komfortkile mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort Pute sete sb48-60 universal	80779
317836	Korsryggstøtte mrs Kudu 150mm	31E63012-60
317837	Korsryggstøtte mrs Kudu 300mm	31E63013-60
295580	Korsryggstøtte mrs Prio aktiv/Prio komfort dynamisk b40 kompl	28704
295581	Korsryggstøtte mrs Prio aktiv/Prio komfort dynamisk b45 kompl	28705
295582	Korsryggstøtte mrs Prio aktiv/Prio komfort dynamisk b50 kompl	28706
295583	Korsryggstøtte mrs Prio aktiv/Prio komfort dynamisk b55 kompl	28707
318282	Krykkeholder mrs Catalyst 5	KI500710

279415	Krykkeholder mrs Crissy kompl	27235
181155	Krykkeholder mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort universal kompl	27327
221298	Krykkeholder mrs Rogue2/Little Wave Clik kompl	KI501021
318283	Krykkeholder mrs Xact komplett	28932
287830	Kryssvest mrs Kudu liten	3185720-S
287831	Kryssvest mrs Kudu medium	3185720-M
287832	Kryssvest mrs Kudu stor	3185720-L
287829	Kryssvest mrs Kudu x liten	3185720-XS
287833	Kryssvest mrs Kudu x stor	3185720-XL
279416	Kurv mrs Prio aktiv/Prio komfort sh53-43 kompl	28316
221328	Lasteplate mrs Kudu str2/3/4 fast	3195281-10
221264	Ledsagerhåndtak mrs Rogue2/Little Wave Clik hreg kort m/festebeslag	KI500700
221265	Ledsagerhåndtak mrs Rogue2/Little Wave Clik hreg lang m/festebeslag	KI500748
154244	Leggbånd mrs Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb55/58 avtag delb kompl	26062
221332	Leggbånd mrs Kudu fotplate delt par	3185131-10
278641	Leggbånd mrs Prio aktiv/Prio komfort sb40 kompl	27909
278642	Leggbånd mrs Prio aktiv/Prio komfort sb45 kompl	27919
278643	Leggbånd mrs Prio aktiv/Prio komfort sb50 kompl	27920
278644	Leggbånd mrs Prio aktiv/Prio komfort sb55 kompl	27921
221333	Leggbånd mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Clik b26-36 kort	KI100702
221337	Leggbånd mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Clik b38-44 medium	KI100703
221335	Leggbånd mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Clik b46-56 lang	KI100764
221334	Leggbånd mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Clik l26-36 polstret	KI101142
221338	Leggbånd mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Clik l38-43 polstret	KI101143
221336	Leggbånd mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Clik l46-56 polstret	KI101144
154239	Leggbånd mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb35/38 avtag delb kompl	25356
154240	Leggbånd mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb40/43 avtag delb kompl	25357
154241	Leggbånd mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL sb45/48 avtag delb kompl	25358
154242	Leggbånd mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL sb50/53 avtag delb kompl	25359
154310	Leggplate mrs Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb40-43 vreg benstøtte grå	62104-60
221344	Leggplate mrs Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb45-48 vreg benstøtte m/konsoll grå	27794
154311	Leggplate mrs Crissy/Cross 6 sb35-38 vreg benstøtte grå	62105-60
221342	Leggplate mrs Crissy/Cross 6 sb35-38 vreg benstøtte m/konsoll grå	27792
221343	Leggplate mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb40-43 vreg benstøtte m/konsoll grå	27793
181127	Leggplate mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb45-48 vreg benstøtte grå	62484-60
154314	Leggplate mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb50-60 vreg benstøtte grå	62451-60
221346	Leggplate mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb50-60 vreg benstøtte m/konsoll grå	27795
221347	Leggplate mrs Kudu fotbrett sentermont	3185131
278649	Leggstøtte mrs Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb40 grå kompl	27733-65
278647	Leggstøtte mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb45 grå kompl	27734-65
278648	Leggstøtte mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb50 grå kompl	27735-65
278646	Leggstøtte mrs Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb55 grå kompl	27736-65
278645	Leggstøtte mrs Xact/Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort b90	63187-60

256514	Leggstøtte mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort b75	63186-60
221339	Leggstøtte mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort vreg kompl	26136
279417	Loddeverktøy mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort	28524
220160	Lårstøtte mrs Cross 6/Cross 5XL kort hø kompl	27391-1
220161	Lårstøtte mrs Cross 6/Cross 5XL kort ve kompl	27391-2
220162	Lårstøtte mrs Cross 6/Cross 5XL lang hø kompl	27392-1
220163	Lårstøtte mrs Cross 6/Cross 5XL lang ve kompl	27392-2
221356	Lås mrs Cross 6/Cross 5XL sammenslått stol	27151
279419	Låsesplint mrs Prio aktiv/Prio komfort quickrelease kan ikke kombineres m/el-tilt	83159
279420	Minnefunksjon mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort hodestøtte kompl	28564
318285	Monteringsdeler mrs Rogue2 drivring 6 fester	KI119042
318286	Monteringsdeler mrs Rogue2 drivring 6 fester inkl tabs	KI119039
220187	Monteringsklemme mrs Little Wave Klik dynamisk femte hjul	KI502464
221366	Monteringssett mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort drivring	24514
221365	Monteringssett mrs Cross 6/Cross 5XL brems ledsager	27627
279423	Monteringssett mrs Cross 6/Cross 5XL brems ledsager m/drivhjul 20" kompakt alu	28610
279424	Monteringssett mrs Cross 6/Cross 5XL brems ledsager m/drivhjul 22" kompakt alu	28609
279425	Monteringssett mrs Cross 6/Cross 5XL brems ledsager m/drivhjul 24" kompakt alu	28593
279431	Monteringssett mrs Cross 6/Cross 5XL plansete	27330
279426	Monteringssett mrs Prio aktiv/Prio komfort brems ledsager	28459
279427	Monteringssett mrs Prio aktiv/Prio komfort brems ledsager 20/22/24"	28423
279436	Motorkabel mrs Prio aktiv/Prio komfort	83164
317838	Nakkestøttefeste mrs Kudu m/fixlock til velcroygg	31950005-03
318289	Oksygenflaskeholder mrs Catalyst 5 hø	KI501447
318290	Oksygenflaskeholder mrs Catalyst 5 ve	KI501446
279437	Oksygenholder mrs Kudu	319576295
231691	Overarmstøtte mrs Kudu type1 l17 b12 m/trekk	318910407-10
237362	Overarmstøtte mrs Kudu type2 l29 b16 m/trekk	318910407-20
165887	Pannebånd mrs Kudu hodestøtte anatomisk	3199500
317839	Plansete mrs Little Wave Klik b43 d31-33	KI503461
317840	Plansete mrs Little Wave Klik b43 d36-38	KI503462
317841	Plansete mrs Little Wave Klik b43 d41-46	KI503463
317842	Plansete mrs Little Wave Klik b46 d31-33	KI503464
317843	Plansete mrs Little Wave Klik b46 d36-38	KI503465
317844	Plansete mrs Little Wave Klik b46 d41-46	KI503466
278694	Plansete mrs Little Wave Klik sb20 sd20-23	KI503835
278695	Plansete mrs Little Wave Klik sb20 sd26-28	KI503836
278696	Plansete mrs Little Wave Klik sb20 sd31-33	KI503837
278697	Plansete mrs Little Wave Klik sb23 sd20-23	KI503838
278698	Plansete mrs Little Wave Klik sb23 sd26-28	KI503839
278699	Plansete mrs Little Wave Klik sb23 sd31-33	KI503840
278700	Plansete mrs Little Wave Klik sb23 sd36	KI503841
278701	Plansete mrs Little Wave Klik sb26 sd20-23	KI503842
278734	Plansete mrs Little Wave Klik sb26 sd26 m/friksjonstape	KI505952

278702	Plansete mrs Little Wave Klik sb26 sd26-28	KI503843
278735	Plansete mrs Little Wave Klik sb26 sd28 m/friksjonstape	KI505953
278736	Plansete mrs Little Wave Klik sb26 sd31 m/friksjonstape	KI505954
278703	Plansete mrs Little Wave Klik sb26 sd32-33	KI503844
278737	Plansete mrs Little Wave Klik sb26 sd33 m/friksjonstape	KI505955
278738	Plansete mrs Little Wave Klik sb26 sd36 m/friksjonstape	KI505956
278704	Plansete mrs Little Wave Klik sb26 sd36-38	KI503845
278739	Plansete mrs Little Wave Klik sb26 sd38 m/friksjonstape	KI505957
278740	Plansete mrs Little Wave Klik sb26 sd41 m/friksjonstape	KI505958
278741	Plansete mrs Little Wave Klik sb26 sd43 m/friksjonstape	KI505959
278742	Plansete mrs Little Wave Klik sb26 sd46 m/friksjonstape	KI505960
278743	Plansete mrs Little Wave Klik sb26 sd48 m/friksjonstape	KI505961
278705	Plansete mrs Little Wave Klik sb28 sd20-23	KI503846
278744	Plansete mrs Little Wave Klik sb28 sd26 m/friksjonstape	KI505962
278706	Plansete mrs Little Wave Klik sb28 sd26-28	KI503847
278745	Plansete mrs Little Wave Klik sb28 sd28 m/friksjonstape	KI505963
278746	Plansete mrs Little Wave Klik sb28 sd31 m/friksjonstape	KI505964
278707	Plansete mrs Little Wave Klik sb28 sd31-33	KI503848
278747	Plansete mrs Little Wave Klik sb28 sd33 m/friksjonstape	KI505965
278748	Plansete mrs Little Wave Klik sb28 sd36 m/friksjonstape	KI505966
278708	Plansete mrs Little Wave Klik sb28 sd36-38	KI503849
278749	Plansete mrs Little Wave Klik sb28 sd38 m/friksjonstape	KI505967
278709	Plansete mrs Little Wave Klik sb28 sd41	KI503850
278750	Plansete mrs Little Wave Klik sb28 sd41 m/friksjonstape	KI505968
278710	Plansete mrs Little Wave Klik sb31 sd20-23	KI503851
278754	Plansete mrs Little Wave Klik sb31 sd26 m/friksjonstape	KI505972
278711	Plansete mrs Little Wave Klik sb31 sd26-28	KI503852
278755	Plansete mrs Little Wave Klik sb31 sd28 m/friksjonstape	KI505973
278756	Plansete mrs Little Wave Klik sb31 sd31 m/friksjonstape	KI505974
278712	Plansete mrs Little Wave Klik sb31 sd31-33	KI503853
278757	Plansete mrs Little Wave Klik sb31 sd33 m/friksjonstape	KI505975
278713	Plansete mrs Little Wave Klik sb31 sd36-38	KI503854
278714	Plansete mrs Little Wave Klik sb31 sd41-43	KI503855
278715	Plansete mrs Little Wave Klik sb33 sd20-23	KI503856
278716	Plansete mrs Little Wave Klik sb33 sd26-28	KI503857
278767	Plansete mrs Little Wave Klik sb33 sd31 m/friksjonstape	KI505985
278717	Plansete mrs Little Wave Klik sb33 sd31-33	KI503858
278768	Plansete mrs Little Wave Klik sb33 sd33 m/friksjonstape	KI505986
278718	Plansete mrs Little Wave Klik sb33 sd36-38	KI503859
278719	Plansete mrs Little Wave Klik sb33 sd41-46	KI503860
278720	Plansete mrs Little Wave Klik sb36 sd23	KI503861
278776	Plansete mrs Little Wave Klik sb36 sd26 m/friksjonstape	KI505994
278721	Plansete mrs Little Wave Klik sb36 sd26-28	KI503862
278777	Plansete mrs Little Wave Klik sb36 sd28 m/friksjonstape	KI505995
278778	Plansete mrs Little Wave Klik sb36 sd31 m/friksjonstape	KI505996
278722	Plansete mrs Little Wave Klik sb36 sd31-33	KI503863
278779	Plansete mrs Little Wave Klik sb36 sd33 m/friksjonstape	KI505997
278723	Plansete mrs Little Wave Klik sb36 sd36-38	KI503864
278724	Plansete mrs Little Wave Klik sb36 sd41-46	KI503865
278787	Plansete mrs Little Wave Klik sb38 sd26 m/friksjonstape	KI505998

278725	Plansete mrs Little Wave Klik sb38 sd26-28	KI503866
278788	Plansete mrs Little Wave Klik sb38 sd28 m/friksjonstape	KI505999
278789	Plansete mrs Little Wave Klik sb38 sd31 m/friksjonstape	KI506000
278726	Plansete mrs Little Wave Klik sb38 sd31-33	KI503867
278790	Plansete mrs Little Wave Klik sb38 sd33 m/friksjonstape	KI506001
278727	Plansete mrs Little Wave Klik sb38 sd36-38	KI503868
278728	Plansete mrs Little Wave Klik sb38 sd41-46	KI503869
278798	Plansete mrs Little Wave Klik sb41 sd26 m/friksjonstape	KI506002
278729	Plansete mrs Little Wave Klik sb41 sd28	KI503870
278799	Plansete mrs Little Wave Klik sb41 sd28 m/friksjonstape	KI506003
278800	Plansete mrs Little Wave Klik sb41 sd31 m/friksjonstape	KI506004
278730	Plansete mrs Little Wave Klik sb41 sd31-33	KI503871
278801	Plansete mrs Little Wave Klik sb41 sd33 m/friksjonstape	KI506005
278731	Plansete mrs Little Wave Klik sb41 sd36-38	KI503872
278732	Plansete mrs Little Wave Klik sb41 sd41-46	KI503873
278733	Plansete mrs Rogue2 m/velcro spesifiser str	KI505890
278758	Plansete mrs Rogue2 sb31 sd36 m/friksjonstape	KI505976
278759	Plansete mrs Rogue2 sb31 sd38 m/friksjonstape	KI505977
278760	Plansete mrs Rogue2 sb31 sd41 m/friksjonstape	KI505978
278761	Plansete mrs Rogue2 sb31 sd43 m/friksjonstape	KI505979
278762	Plansete mrs Rogue2 sb31 sd46 m/friksjonstape	KI505980
278763	Plansete mrs Rogue2 sb31 sd48 m/friksjonstape	KI505981
278764	Plansete mrs Rogue2 sb31 sd51 m/friksjonstape	KI505982
278765	Plansete mrs Rogue2 sb33 sd26 m/friksjonstape	KI505983
278766	Plansete mrs Rogue2 sb33 sd28 m/friksjonstape	KI505984
278769	Plansete mrs Rogue2 sb33 sd36 m/friksjonstape	KI505987
278770	Plansete mrs Rogue2 sb33 sd38 m/friksjonstape	KI505988
278771	Plansete mrs Rogue2 sb33 sd41 m/friksjonstape	KI505989
278772	Plansete mrs Rogue2 sb33 sd43 m/friksjonstape	KI505990
278773	Plansete mrs Rogue2 sb33 sd46 m/friksjonstape	KI505991
278774	Plansete mrs Rogue2 sb33 sd48 m/friksjonstape	KI505992
278775	Plansete mrs Rogue2 sb33 sd51 m/friksjonstape	KI505993
278805	Plansete mrs Rogue2 sb41 sd43 m/friksjonstape	KI505880
278806	Plansete mrs Rogue2 sb41 sd46 m/friksjonstape	KI505881
278807	Plansete mrs Rogue2 sb41 sd48 m/friksjonstape	KI505882
278808	Plansete mrs Rogue2 sb41 sd51 m/friksjonstape	KI505883
278811	Plansete mrs Rogue2 sb43 sd36 m/friksjonstape	KI505886
278812	Plansete mrs Rogue2 sb43 sd38 m/friksjonstape	KI505887
278813	Plansete mrs Rogue2 sb43 sd41 m/friksjonstape	KI505888
278814	Plansete mrs Rogue2 sb43 sd43 m/friksjonstape	KI505889
278815	Plansete mrs Rogue2 sb43 sd48 m/friksjonstape	KI505891
278816	Plansete mrs Rogue2 sb43 sd51 m/friksjonstape	KI505892
278818	Plansete mrs Rogue2 sb46 sd36 m/friksjonstape	KI505895
278819	Plansete mrs Rogue2 sb46 sd38 m/friksjonstape	KI505896
278820	Plansete mrs Rogue2 sb46 sd41 m/friksjonstape	KI505897
278821	Plansete mrs Rogue2 sb46 sd43 m/friksjonstape	KI505898
278822	Plansete mrs Rogue2 sb46 sd46 m/friksjonstape	KI505899
278823	Plansete mrs Rogue2 sb46 sd48 m/friksjonstape	KI505900
278824	Plansete mrs Rogue2 sb46 sd51 m/friksjonstape	KI505901
317845	Plansete mrs Rogue2 sb48 sd41 m/friksjonstape	KI505906

317846	Plansete mrs Rogue2 sb48 sd43 m/friksjonstape	KI505907
317847	Plansete mrs Rogue2 sb48 sd46 m/friksjonstape	KI505908
317848	Plansete mrs Rogue2 sb48 sd48 m/friksjonstape	KI505909
317849	Plansete mrs Rogue2 sb48 sd51 m/friksjonstape	KI505910
317850	Plansete mrs Rogue2 sb51 sd41 m/friksjonstape	KI505915
317851	Plansete mrs Rogue2 sb51 sd43 m/friksjonstape	KI505916
317852	Plansete mrs Rogue2 sb51 sd46 m/friksjonstape	KI505917
317853	Plansete mrs Rogue2 sb51 sd48 m/friksjonstape	KI505918
317854	Plansete mrs Rogue2 sb51 sd51 m/friksjonstape	KI505919
278780	Plansete mrs Rogue2/Little Wave Klik sb36 sd36 m/friksjonstape	KI505859
278781	Plansete mrs Rogue2/Little Wave Klik sb36 sd38 m/friksjonstape	KI505860
278782	Plansete mrs Rogue2/Little Wave Klik sb36 sd41 m/friksjonstape	KI505861
278783	Plansete mrs Rogue2/Little Wave Klik sb36 sd43 m/friksjonstape	KI505862
278784	Plansete mrs Rogue2/Little Wave Klik sb36 sd46 m/friksjonstape	KI505863
278785	Plansete mrs Rogue2/Little Wave Klik sb36 sd48 m/friksjonstape	KI505864
278786	Plansete mrs Rogue2/Little Wave Klik sb36 sd51 m/friksjonstape	KI505865
278791	Plansete mrs Rogue2/Little Wave Klik sb38 sd36 m/friksjonstape	KI505868
278792	Plansete mrs Rogue2/Little Wave Klik sb38 sd38 m/friksjonstape	KI505869
278793	Plansete mrs Rogue2/Little Wave Klik sb38 sd41 m/friksjonstape	KI505870
278794	Plansete mrs Rogue2/Little Wave Klik sb38 sd43 m/friksjonstape	KI505871
278795	Plansete mrs Rogue2/Little Wave Klik sb38 sd46 m/friksjonstape	KI505872
278796	Plansete mrs Rogue2/Little Wave Klik sb38 sd48 m/friksjonstape	KI505873
278797	Plansete mrs Rogue2/Little Wave Klik sb38 sd51 m/friksjonstape	KI505874
278802	Plansete mrs Rogue2/Little Wave Klik sb41 sd36 m/friksjonstape	KI505877
278803	Plansete mrs Rogue2/Little Wave Klik sb41 sd38 m/friksjonstape	KI505878
278804	Plansete mrs Rogue2/Little Wave Klik sb41 sd41 m/friksjonstape	KI505879
317820	Plastdeksel mrs Rogue2 fotbøyle par	KI501741
278662	Polster mrs Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb40 leggstøtte m/hygienetrekke grå kompl	63046-65
278659	Polster mrs Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb45 leggstøtte m/hygienetrekke grå kompl	63047-65
221851	Polster mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort gipsbenstøtte kompl	82520
154257	Polster mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort leggplate	24544-01
181120	Polster mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort leggplate utsv	27322-01
278660	Polster mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb50 leggstøtte m/hygienetrekke grå kompl	63048-65
278661	Polster mrs Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb55 leggstøtte m/hygienetrekke grå kompl	63049-65
278650	Polster mrs Kudu armlene fast	3195712-PAD
294873	Polster mrs Kudu fotplate str1	3195145-1PAD
291158	Polster mrs Kudu fotplate str2	3195145-2PAD
287571	Polster mrs Kudu fotplate str3	3195145-3PAD
287572	Polster mrs Kudu fotplate str4	3195145-150
150522	Polster mrs Kudu sidestøttepute h10 l10 utsving medium rett sort	316175402
150523	Polster mrs Kudu sidestøttepute h15 l12 utsving stor rett sort	316175403
144447	Polster mrs Kudu sidestøttepute h5 l11 utsving liten rett sort	316175401
150524	Polster mrs Kudu sidestøttepute h6 l15 utsving liten buet sort	316175404
150525	Polster mrs Kudu sidestøttepute h6 l17 utsving medium buet sort	316175405
144443	Polster mrs Kudu sidestøttepute h9 l19 utsving stor buet sort	316175406
278653	Polster mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb35-40 delt fotplate hør	63188-60-1

278654	Polster mrs Xact/Crissy/Cross 6 sb35-40 delt fotplate ve	63188-60-2
181180	Polster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort leggbånd l20	26845
181181	Polster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort leggbånd l30	26846
181182	Polster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort leggbånd l40	26847
278657	Polster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb40-48 hel fotplate	63190-60
267321	Polster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb43-50 delt fotplate hø	63189-60-1
267320	Polster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb43-50 delt fotplate ve	63189-60-2
278658	Polster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb50-60 hel fotplate	63191-60
278655	Polster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb53-60 delt fotplate hø	63192-60-1
278656	Polster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb53-60 delt fotplate ve	63192-60-2
278668	Posisjoneringsbelte mrs Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort l128 2pkt	28544
278827	Posisjoneringsbelte mrs Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort 2pkt	27904
221853	Pute lårstøtte mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL hø kompl	82488-1
221854	Pute lårstøtte mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL ve kompl	82488-2
221855	Pute rygg Comfort mrs Kudu str1 inkl trekk	3195751-160
221856	Pute rygg Comfort mrs Kudu str2 inkl trekk	3195751-260
221857	Pute rygg Comfort mrs Kudu str3 inkl trekk	3195751-360
221858	Pute rygg Comfort mrs Kudu str4 inkl trekk	3195751-460
221871	Pute rygg mrs Kudu str1 m/trekk	3195741-160
221872	Pute rygg mrs Kudu str2 m/trekk	3195741-260
221873	Pute rygg mrs Kudu str3 m/trekk	3195741-360
221874	Pute rygg mrs Kudu str4 m/trekk	3195741-460
295576	Pute rygg mrs Prio aktiv/Prio komfort 3A rygg 3D b40 plysj borrelås	63343-60
295577	Pute rygg mrs Prio aktiv/Prio komfort 3A rygg 3D b45 plysj borrelås	63344-60
295578	Pute rygg mrs Prio aktiv/Prio komfort 3A rygg 3D b50 plysj borrelås	63345-60
295579	Pute rygg mrs Prio aktiv/Prio komfort 3A rygg 3D b55 plysj borrelås	63346-60
278836	Pute rygg mrs Prio aktiv/Prio komfort b40 hygienetrekk grå u/glidelås	28410-65
278837	Pute rygg mrs Prio aktiv/Prio komfort b40 velour u/glidelås	28410-60
278838	Pute rygg mrs Prio aktiv/Prio komfort b45 hygienetrekk grå u/glidelås	28411-65
278839	Pute rygg mrs Prio aktiv/Prio komfort b45 velour u/glidelås	28411-60
278840	Pute rygg mrs Prio aktiv/Prio komfort b50 hygienetrekk u/glidelås	28412-65
278841	Pute rygg mrs Prio aktiv/Prio komfort b50 velour u/glidelås	28412-60
278842	Pute rygg mrs Prio aktiv/Prio komfort b55 hygienetrekk u/glidelås	28413-65
278843	Pute rygg mrs Prio aktiv/Prio komfort b55 velour u/glidelås	28413-60
278844	Pute sete Axiom G mrs Little Wave Klik b36 d36	KIXG1414
278845	Pute sete Axiom G mrs Little Wave Klik b36 d38	KIXG1415
278846	Pute sete Axiom G mrs Little Wave Klik b36 d41	KIXG1416
278847	Pute sete Axiom G mrs Little Wave Klik b38 d38	KIXG1515
278848	Pute sete Axiom G mrs Little Wave Klik b38 d41	KIXG1516
278849	Pute sete Axiom G mrs Little Wave Klik b38 d43	KIXG1517
278850	Pute sete Axiom G mrs Little Wave Klik b38 d46	KIXG1518
278851	Pute sete Axiom G mrs Little Wave Klik b41 d38	KIXG1615
278852	Pute sete Axiom G mrs Little Wave Klik b41 d41	KIXG1616

278853	Pute sete Axiom G mrs Little Wave Clik b41 d43	KIXG1617
278854	Pute sete Axiom G mrs Little Wave Clik b41 d46	KIXG1618
278855	Pute sete Axiom G mrs Little Wave Clik b41 d48	KIXG1620
317855	Pute sete mrs Kudu komfort trekk inko str1	3195752-182
317856	Pute sete mrs Kudu komfort trekk inko str2	3195752-282
317857	Pute sete mrs Kudu komfort trekk inko str3	3195752-382
317858	Pute sete mrs Kudu komfort trekk inko str4	3195752-482
221910	Pute sete mrs Kudu str1 m/trekk	3195742-160
221875	Pute sete mrs Kudu str1 m/trekk formet	3195752-160
221911	Pute sete mrs Kudu str2 m/trekk	3195742-260
221876	Pute sete mrs Kudu str2 m/trekk formet	3195752-260
221912	Pute sete mrs Kudu str3 m/trekk	3195742-360
221877	Pute sete mrs Kudu str3 m/trekk formet	3195752-360
221913	Pute sete mrs Kudu str4 m/trekk	3195742-460
234494	Pute sete mrs Kudu str4 m/trekk formet	3195752-460
317859	Pute sete mrs Kudu trekk inko str1	3195742-182
317860	Pute sete mrs Kudu trekk inko str2	3195742-282
317861	Pute sete mrs Kudu trekk inko str3	3195742-382
317862	Pute sete mrs Kudu trekk inko str4	3195742-482
221914	Pute sete mrs Little Wave Clik b26 d26cm	KI200066
221949	Pute sete mrs Little Wave Clik b26 d28cm	KI200068
221916	Pute sete mrs Little Wave Clik b26 d31cm	KI200064
221950	Pute sete mrs Little Wave Clik b26 d33cm	KI200069
221915	Pute sete mrs Little Wave Clik b26 d36cm	KI200111
221951	Pute sete mrs Little Wave Clik b28 d26cm	KI200073
221952	Pute sete mrs Little Wave Clik b28 d28cm	KI200074
221917	Pute sete mrs Little Wave Clik b28 d31cm	KI200065
221953	Pute sete mrs Little Wave Clik b28 d33cm	KI200071
221954	Pute sete mrs Little Wave Clik b28 d36cm	KI200072
221918	Pute sete mrs Little Wave Clik b28 d38cm	KI200112
221955	Pute sete mrs Little Wave Clik b31 d26cm	KI200049
221956	Pute sete mrs Little Wave Clik b31 d28cm	KI200051
221919	Pute sete mrs Little Wave Clik b31 d31cm	KI200063
221957	Pute sete mrs Little Wave Clik b31 d33cm	KI200075
221958	Pute sete mrs Little Wave Clik b31 d36cm	KI200076
221959	Pute sete mrs Little Wave Clik b31 d38cm	KI200106
221960	Pute sete mrs Little Wave Clik b33 d26cm	KI200101
221961	Pute sete mrs Little Wave Clik b33 d28cm	KI200046
221962	Pute sete mrs Little Wave Clik b33 d31cm	KI200055
221963	Pute sete mrs Little Wave Clik b33 d33cm	KI200058
221964	Pute sete mrs Little Wave Clik b33 d36cm	KI200077
221965	Pute sete mrs Little Wave Clik b33 d38cm	KI200078
221971	Pute sete mrs Little Wave Clik b33 d41cm	KI200113
221967	Pute sete mrs Little Wave Clik b36 d26cm	KI200097
221968	Pute sete mrs Little Wave Clik b36 d28cm	KI200096
221966	Pute sete mrs Little Wave Clik b36 d31cm	KI200095
221969	Pute sete mrs Little Wave Clik b36 d33cm	KI200094
278887	Pute sete mrs Prio aktiv/Prio komfort b40 kort velouttrekk	27751-60
278891	Pute sete mrs Prio aktiv/Prio komfort b45 kort velouttrekk	27752-60
278895	Pute sete mrs Prio aktiv/Prio komfort b50 kort velouttrekk	27753-60

278903	Pute sete mrs Prio aktiv/Prio komfort b55 kort velourtrekk	27754-60
222042	Rillebeslag mrs Kudu sidestøtte utsving hø	31831000-R
222043	Rillebeslag mrs Kudu sidestøtte utsving ve	31831000-L
278923	Rygg Axiom mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Klik sb31 rh21 medium vanger	KIAXPL1208
278924	Rygg Axiom mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Klik sb31 rh21 små vanger	KIAXPB1208
278925	Rygg Axiom mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Klik sb31 rh31 medium vanger	KIAXPL1212
278926	Rygg Axiom mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Klik sb31 rh31 små vanger	KIAXPB1212
278927	Rygg Axiom mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Klik sb31 rh36 dype vanger	KIAXDL1214
278928	Rygg Axiom mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Klik sb31 rh46 dype vanger	KIAXDL1218
278929	Rygg Axiom mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Klik sb36 rh21 medium vanger	KIAXPL1408
278930	Rygg Axiom mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Klik sb36 rh21 små vanger	KIAXPB1408
278931	Rygg Axiom mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Klik sb36 rh26 medium vanger	KIAXPL1410
278932	Rygg Axiom mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Klik sb36 rh26 små vanger	KIAXPB1410
278933	Rygg Axiom mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Klik sb36 rh31 medium vanger	KIAXPL1412
278934	Rygg Axiom mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Klik sb36 rh31 små vanger	KIAXPB1412
278935	Rygg Axiom mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Klik sb36 rh36 dype vanger	KIAXDL1414
278936	Rygg Axiom mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Klik sb36 rh36 medium vanger	KIAXPL1414
278937	Rygg Axiom mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Klik sb36 rh36 små vanger	KIAXPB1414
278938	Rygg Axiom mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Klik sb36 rh41 dype vanger	KIAXDL1416
278939	Rygg Axiom mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Klik sb36 rh46 dype vanger	KIAXDL1418
278940	Rygg Axiom mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Klik sb41 rh21 medium vanger	KIAXPL1608
278941	Rygg Axiom mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Klik sb41 rh21 små vanger	KIAXPB1608
278942	Rygg Axiom mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Klik sb41 rh26 medium vanger	KIAXPL1610
278943	Rygg Axiom mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Klik sb41 rh26 små vanger	KIAXPB1610
278944	Rygg Axiom mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Klik sb41 rh31 medium vanger	KIAXPL1612
278945	Rygg Axiom mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Klik sb41 rh31 små vanger	KIAXPB1612
278946	Rygg Axiom mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Klik sb41 rh36 dype vanger	KIAXDL1614
278947	Rygg Axiom mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Klik sb41 rh36 medium vanger	KIAXPL1614
278948	Rygg Axiom mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Klik sb41 rh36 små vanger	KIAXPB1614
278949	Rygg Axiom mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Klik sb41 rh41 dype vanger	KIAXDL1616

278950	Rygg Axiom mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Clik sb41 rh46 dype vanger	KIAXDL1618
278951	Rygg Axiom mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Clik sb46 rh21 medium vanger	KIAXPL1808
278952	Rygg Axiom mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Clik sb46 rh21 små vanger	KIAXPB1808
278953	Rygg Axiom mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Clik sb46 rh26 medium vanger	KIAXPL1810
278954	Rygg Axiom mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Clik sb46 rh26 små vanger	KIAXPB1810
278955	Rygg Axiom mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Clik sb46 rh31 medium vanger	KIAXPL1812
278956	Rygg Axiom mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Clik sb46 rh31 små vanger	KIAXPB1812
278957	Rygg Axiom mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Clik sb46 rh36 dype vanger	KIAXDL1814
278958	Rygg Axiom mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Clik sb46 rh36 medium vanger	KIAXPL1814
278959	Rygg Axiom mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Clik sb46 rh36 små vanger	KIAXPB1814
278960	Rygg Axiom mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Clik sb46 rh41 dype vanger	KIAXDL1816
278961	Rygg Axiom mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Clik sb46 rh46 dype vanger	KIAXDL1818
278962	Rygg Axiom mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Clik sb51 rh21 medium vanger	KIAXPL2008
278963	Rygg Axiom mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Clik sb51 rh26 medium vanger	KIAXPL2010
278964	Rygg Axiom mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Clik sb51 rh26 små vanger	KIAXPB2010
278965	Rygg Axiom mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Clik sb51 rh31 medium vanger	KIAXPL2012
278966	Rygg Axiom mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Clik sb51 rh31 små vanger	KIAXPB2012
278967	Rygg Axiom mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Clik sb51 rh36 dype vanger	KIAXDL2014
278968	Rygg Axiom mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Clik sb51 rh36 medium vanger	KIAXPL2014
278969	Rygg Axiom mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Clik sb51 rh36 små vanger	KIAXPB2014
278970	Rygg Axiom mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Clik sb51 rh41 dype vanger	KIAXDL2016
278971	Rygg Axiom mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Clik sb51 rh46 dype vanger	KIAXDL2018
278911	Rygg mrs Crissy/Cross 6 b35-40 høy m/trekk hreg kjørehåndtak	28594
278912	Rygg mrs Crissy/Cross 6 b35-40 lav m/trekk hreg kjørehåndtak	28597
278913	Rygg mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL b43-48 høy m/trekk hreg kjørehåndtak	28595
278914	Rygg mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL b43-48 lav m/trekk hreg kjørehåndtak	28598
278915	Rygg mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL b50-55 høy m/trekk hreg kjørehåndtak	28596
278916	Rygg mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL b50-55 lav m/trekk hreg kjørehåndtak	28599
278920	Rygg mrs Cross 5XL 3A mod5 b35-40 std	28586
278922	Rygg mrs Cross 5XL 3A mod5 b43-50 std	28587
278917	Rygg mrs Cross 5XL 3A mod5 b53-60 høy	28588

317887	Rygg velcro mrs Kudu str3 kit kort	31950031-KIT
317888	Rygg velcro mrs Kudu str3 kit lang	31950033-KIT
317889	Rygg velcro mrs Kudu str4 kit kort	31950041-KIT
315666	Rygg velcro mrs Kudu str4 kit lang	31950043-KIT
317890	Rygg velcro mrs Rogue2 b25 rh28-30 justerbar	KI111194
317891	Rygg velcro mrs Rogue2 b28 rh28-30 justerbar	KI111195
317892	Rygg velcro mrs Rogue2 b30 rh28-30 justerbar	KI111196
317893	Rygg velcro mrs Rogue2 b30 rh28-30 justerbar m/ventilerende Airmesh ryggoverdrag	KI111205
279133	Rygg velcro mrs Rogue2 b31 rh28-36 m/ventilerende airmesh ryggoverdrag	KI107788
279134	Rygg velcro mrs Rogue2 b31 rh33-43 m/ventilerende airmesh ryggoverdrag	KI107789
279135	Rygg velcro mrs Rogue2 b31 rh43-51 m/ventilerende airmesh ryggoverdrag	KI107790
317894	Rygg velcro mrs Rogue2 b33 rh28-30 justerbar	KI111197
317895	Rygg velcro mrs Rogue2 b33 rh28-30 justerbar m/ventilerende Airmesh ryggoverdrag	KI111206
279144	Rygg velcro mrs Rogue2 b33 rh28-36 m/ventilerende airmesh ryggoverdrag	KI107791
279145	Rygg velcro mrs Rogue2 b33 rh33-43 m/ventilerende airmesh ryggoverdrag	KI107792
279146	Rygg velcro mrs Rogue2 b33 rh43-51 m/ventilerende airmesh ryggoverdrag	KI107793
317896	Rygg velcro mrs Rogue2 b36 rh28-30 justerbar	KI111198
317897	Rygg velcro mrs Rogue2 b36 rh28-30 justerbar m/ventilerende Airmesh ryggoverdrag	KI111207
279156	Rygg velcro mrs Rogue2 b36 rh28-36 m/ventilerende airmesh ryggoverdrag	KI107794
279157	Rygg velcro mrs Rogue2 b36 rh33-43 m/ventilerende airmesh ryggoverdrag	KI107795
279158	Rygg velcro mrs Rogue2 b36 rh43-51 m/ventilerende airmesh ryggoverdrag	KI107796
317898	Rygg velcro mrs Rogue2 b38 rh28-30 justerbar	KI111199
317899	Rygg velcro mrs Rogue2 b38 rh28-30 justerbar m/ventilerende Airmesh ryggoverdrag	KI111208
279168	Rygg velcro mrs Rogue2 b38 rh28-36 m/ventilerende airmesh ryggoverdrag	KI107797
279169	Rygg velcro mrs Rogue2 b38 rh33-43 m/ventilerende airmesh ryggoverdrag	KI107798
279170	Rygg velcro mrs Rogue2 b38 rh43-51 m/ventilerende airmesh ryggoverdrag	KI107799
317900	Rygg velcro mrs Rogue2 b41 rh28-30 justerbar	KI111200
317901	Rygg velcro mrs Rogue2 b41 rh28-30 justerbar m/ventilerende Airmesh ryggoverdrag	KI111209
279179	Rygg velcro mrs Rogue2 b41 rh28-36 m/ventilerende airmesh ryggoverdrag	KI107800
279180	Rygg velcro mrs Rogue2 b41 rh33-43 m/ventilerende airmesh ryggoverdrag	KI107801
279181	Rygg velcro mrs Rogue2 b41 rh43-51 m/ventilerende airmesh ryggoverdrag	KI107802
317902	Rygg velcro mrs Rogue2 b43 rh28-30 justerbar	KI111201
317903	Rygg velcro mrs Rogue2 b43 rh28-30 justerbar m/ventilerende Airmesh ryggoverdrag	KI111210
279191	Rygg velcro mrs Rogue2 b43 rh28-36 m/ventilerende airmesh ryggoverdrag	KI107803

279192	Rygg velcro mrs Rogue2 b43 rh33-43 m/ventilerende airmesh ryggoverdrag	KI107804
279193	Rygg velcro mrs Rogue2 b43 rh43-51 m/ventilerende airmesh ryggoverdrag	KI107805
317904	Rygg velcro mrs Rogue2 b46 rh28-30 justerbar	KI111202
317905	Rygg velcro mrs Rogue2 b46 rh28-30 justerbar m/ventilerende Airmesh ryggoverdrag	KI111211
279203	Rygg velcro mrs Rogue2 b46 rh28-36 m/ventilerende airmesh ryggoverdrag	KI107806
279204	Rygg velcro mrs Rogue2 b46 rh33-43 m/ventilerende airmesh ryggoverdrag	KI107807
279205	Rygg velcro mrs Rogue2 b46 rh43-51 m/ventilerende airmesh ryggoverdrag	KI107808
317906	Rygg velcro mrs Rogue2 b48 rh28-30 justerbar	KI111203
317907	Rygg velcro mrs Rogue2 b48 rh28-30 justerbar m/ventilerende Airmesh ryggoverdrag	KI111212
279215	Rygg velcro mrs Rogue2 b48 rh28-36 m/ventilerende airmesh ryggoverdrag	KI107809
279216	Rygg velcro mrs Rogue2 b48 rh33-43 m/ventilerende airmesh ryggoverdrag	KI107810
279217	Rygg velcro mrs Rogue2 b48 rh43-51 m/ventilerende airmesh ryggoverdrag	KI107811
317908	Rygg velcro mrs Rogue2 m/std overdrag sb26 rh33-36 fast	KI506451
317909	Rygg velcro mrs Rogue2 m/std overdrag sb26 rh38-41 fast	KI506452
317910	Rygg velcro mrs Rogue2 m/std overdrag sb26 rh43-51 fast	KI506453
317911	Rygg velcro mrs Rogue2 m/std overdrag sb28 rh33-36 fast	KI506454
317912	Rygg velcro mrs Rogue2 m/std overdrag sb28 rh38-41 fast	KI506455
317913	Rygg velcro mrs Rogue2 m/std overdrag sb28 rh43-51 fast	KI506456
317914	Rygg velcro mrs Rogue2 m/std overdrag sb31 rh33-36 fast	KI506457
317915	Rygg velcro mrs Rogue2 m/std overdrag sb31 rh38-41 fast	KI506458
317916	Rygg velcro mrs Rogue2 m/std overdrag sb31 rh43-51 fast	KI506459
317917	Rygg velcro mrs Rogue2 m/std overdrag sb33 rh33-36 fast	KI506460
317918	Rygg velcro mrs Rogue2 m/std overdrag sb33 rh38-41 fast	KI506461
317919	Rygg velcro mrs Rogue2 m/std overdrag sb33 rh43-51 fast	KI506462
317920	Rygg velcro mrs Rogue2 m/std overdrag sb36 rh33-36 fast	KI506463
317921	Rygg velcro mrs Rogue2 m/std overdrag sb36 rh38-41 fast	KI506464
222949	Rygg velcro mrs Rogue2 m/std overdrag sb36 rh43-51 fast	KI506465
317922	Rygg velcro mrs Rogue2 m/std overdrag sb38 rh33-36 fast	KI506466
317923	Rygg velcro mrs Rogue2 m/std overdrag sb38 rh38-41 fast	KI506467
317924	Rygg velcro mrs Rogue2 m/std overdrag sb38 rh43-51 fast	KI506468
317925	Rygg velcro mrs Rogue2 m/std overdrag sb41 rh33-36 fast	KI506469
317926	Rygg velcro mrs Rogue2 m/std overdrag sb41 rh38-41 fast	KI506470
317927	Rygg velcro mrs Rogue2 m/std overdrag sb41 rh43-51 fast	KI506471
317928	Rygg velcro mrs Rogue2 m/std overdrag sb43 rh33-36 fast	KI506472
317929	Rygg velcro mrs Rogue2 m/std overdrag sb43 rh38-41 fast	KI506473
317930	Rygg velcro mrs Rogue2 m/std overdrag sb43 rh43-51 fast	KI506474
317931	Rygg velcro mrs Rogue2 m/std overdrag sb46 rh33-36 fast	KI506475
317932	Rygg velcro mrs Rogue2 m/std overdrag sb46 rh38-41 fast	KI506476
317933	Rygg velcro mrs Rogue2 m/std overdrag sb46 rh43-51 fast	KI506477
317934	Rygg velcro mrs Rogue2 m/std overdrag sb48 rh33-36 fast	KI506478
317935	Rygg velcro mrs Rogue2 m/std overdrag sb48 rh38-41 fast	KI506479
317936	Rygg velcro mrs Rogue2 m/std overdrag sb48 rh43-51 fast	KI506480
222322	Ryggavstiver mrs Little Wave Klik b26 shadow black	KI000525SBM

222345	Ryggavstiver mrs Little Wave Klik b28 shadow black	KI000526SBM
222369	Ryggavstiver mrs Little Wave Klik b31 shadow black	KI000527SBM
222393	Ryggavstiver mrs Little Wave Klik b33 shadow black	KI000528SBM
222170	Ryggavstiver mrs Little Wave Klik sb36 hjust shadow black	KI000185SBM
222195	Ryggavstiver mrs Little Wave Klik sb38 hjust shadow black	KI000186SBM
222220	Ryggavstiver mrs Little Wave Klik sb41 hjust shadow black	KI000187SBM
222244	Ryggavstiver mrs Little Wave Klik sb43 hjust shadow black	KI000188SBM
222270	Ryggavstiver mrs Little Wave Klik sb46 hjust shadow black	KI000189SBM
317941	Ryggforlenger mrs Kudu 6 cm til velcroygg str3/4	31950005-04
292297	Ryggforlenger mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b35-40	28658
292298	Ryggforlenger mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A b43-50	28659
292299	Ryggforlenger mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A b53-60	28660
222408	Ryggkile mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A I15 kort	63012-60
222409	Ryggkile mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A I30 lang	63013-60
317942	Ryggoverdrag mrs Kudu inkontinens str0	3195744-082
317943	Ryggoverdrag mrs Kudu inkontinens str1	3195744-182
317944	Ryggoverdrag mrs Kudu inkontinens str2	3195744-282
317945	Ryggoverdrag mrs Kudu inkontinens str3	3195744-382
317946	Ryggoverdrag mrs Kudu inkontinens str4	3195744-482
278693	Ryggoverdrag mrs Kudu str0	3195744-060
221647	Ryggoverdrag mrs Kudu str1	3195744-160
221648	Ryggoverdrag mrs Kudu str2	3195744-260
221649	Ryggoverdrag mrs Kudu str3	3195744-360
221650	Ryggoverdrag mrs Kudu str4	3195744-460
279025	Ryggpakke mrs Crissy 2B høy b35-40 rh35-40	28381
279026	Ryggpakke mrs Crissy 2B høy b35-40 rh42-48	28384
279027	Ryggpakke mrs Crissy 2B høy b43-48 rh35-40	28382
279028	Ryggpakke mrs Crissy 2B høy b43-48 rh42-48	28385
279029	Ryggpakke mrs Crissy 2B høy b50-55 rh35-40	28383
279030	Ryggpakke mrs Crissy 2B høy b50-55 rh42-48	28386
278825	Ryggpolster mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 20x15x1cm	63272
317947	Ryggør mrs Catalyst 5 øvre del kort vjust m/lavprofil kjørehåndtak	KI002755
317948	Ryggør mrs Catalyst 5 øvre del lang vjust m/lavprofil kjørehåndtak	KI002757
279031	Ryggør mrs Crissy m/hreg kjørehåndtak høy m/feste kjørehåndtak hø	28767-2
279032	Ryggør mrs Crissy m/hreg kjørehåndtak høy m/feste kjørehåndtak ve	28767-1
279033	Ryggør mrs Crissy m/hreg kjørehåndtak lav m/feste kjørehåndtak hø	28766-1
279034	Ryggør mrs Crissy m/hreg kjørehåndtak lav m/feste kjørehåndtak ve	28766-2
279035	Ryggør mrs Crissy m/kjørehåndtak høy trekk håndtak	28761
279036	Ryggør mrs Crissy m/kjørehåndtak lav trekk håndtak	28760
222437	Ryggør mrs Crissy rygg2 formontert hø	25609-01-1
222438	Ryggør mrs Crissy rygg2 formontert ve	25609-01-2
222423	Ryggør mrs Little Wave Klik hjust16,5 kompl	KI502604
222424	Ryggør mrs Little Wave Klik hjust21,5 kompl	KI502605
222434	Ryggør mrs Little Wave Klik hjust26,5 kompl	KI502606
279037	Ryggvinkling mrs Kudu på bøyle/håndtak str1	3195164-1
279038	Ryggvinkling mrs Kudu på bøyle/håndtak str2	3195164-2

279039	Ryggvinkling mrs Kudu på bøyle/håndtak str3	3195164-3
317821	Rørarmlene mrs Rogue2 høy kompl m/feste par	KI117139
317822	Rørarmlene mrs Rogue2 lav kompl m/feste par	KI117136
278663	Sandal mrs Kudu neopren liten	3185696-1
317823	Sandal mrs Kudu neopren medium	3185696-2
292300	Seteforlenger mrs Crissy/Cross 6 sb35-40	63291
292301	Seteforlenger mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL sb43-50	63292
292302	Seteforlenger mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL sb53-60	63293
222476	Setehøydetårn mrs Little Wave Clik kort sort	KI000923
222466	Setehøydetårn mrs Rogue2 ekstra høy sort	KI000926
222485	Setehøydetårn mrs Rogue2/Little Wave Clik høy sort	KI000925
222493	Setehøydetårn mrs Rogue2/Little Wave Clik medium sort	KI000924
158003	Seteplate mrs Crissy/Cross 6 sb40-43 kort kompl	26721
158013	Seteplate mrs Crissy/Cross 6 sb40-43 lang kompl	26726
158005	Seteplate mrs Crissy/Cross 6 sb45-48 kort kompl	26722
158001	Seteplate mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL sb35-38 kort kompl	26720
158011	Seteplate mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL sb35-38 lang kompl	26725
158015	Seteplate mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL sb45-48 lang kompl	26727
158007	Seteplate mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL sb50-53 kort kompl	26723
158017	Seteplate mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL sb50-53 lang kompl	26728
158009	Seteplate mrs Cross 5XL sb55-58 kort kompl	26724
158019	Seteplate mrs Cross 5XL sb55-58 lang kompl	26729
221758	Seteplate mrs Cross 5XL sb60 kort kompl	26660
221759	Seteplate mrs Cross 5XL sb60 lang kompl	26662
295588	Seteplate mrs Prio aktiv/Prio komfort sb40 nedre plast	51233
295589	Seteplate mrs Prio aktiv/Prio komfort sb45 nedre plast	51234
279042	Seteplate mrs Prio aktiv/Prio komfort sb45 øvre plast	51125
295590	Seteplate mrs Prio aktiv/Prio komfort sb50 nedre plast	51235
279044	Seteplate mrs Prio aktiv/Prio komfort sb50 øvre plast	51126
295591	Seteplate mrs Prio aktiv/Prio komfort sb55 nedre plast	51236
279046	Seteplate mrs Prio aktiv/Prio komfort sb55 øvre plast	51127
279047	Seteplate mrs Prio aktiv/Prio komfort øvre plast	51128
235202	Sidestopp mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort l30 vinklet kombineres m/kilepute/sidepute	28173
236587	Sidestopp mrs Xact/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort rett kombineres m/kilepute/sidepute	28136
6019	Sidestøtte mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL sort hø	25189-1
6020	Sidestøtte mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL sort ve	25189-2
279049	Sidestøtte mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A fast +15grader kompl	28143
240315	Sidestøtte mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A fast 0grader kompl	28142
279050	Sidestøtte mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A fast -15grader kompl	28144
279051	Sidestøtte mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A fast -45grader kompl	28145
222525	Sidestøtte mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A fast h10 l15 dartex kompl	27395
239901	Sidestøtte mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A utsv 0grader hø kompl	28181-1
239902	Sidestøtte mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A utsv 0grader ve kompl	28181-2

244149	Sidestøtte mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A utsv -15grader hø kompl	28180-1
279052	Sidestøtte mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A utsv -15grader ve kompl	28180-2
279053	Sidestøtte mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A utsv -45grader hø kompl	28141-1
279054	Sidestøtte mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 3A utsv -45grader ve kompl	28141-2
222529	Sidestøtte mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort R82 3A h9 l19 utsv hø kompl	27916-1
222530	Sidestøtte mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort R82 3A h9 l19 utsv ve kompl	27916-2
222526	Sidestøtte mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort R82 h6 l17 utsv 3A hø kompl	27915-1
222527	Sidestøtte mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort R82 h6 l17 utsv 3A ve kompl	27915-2
222553	Sidestøtte mrs Kudu innsving 25mm b10 l10 midde ls utsv rett	31831025-560
222555	Sidestøtte mrs Kudu innsving 25mm b15 l12 stor utsv rett	31831025-460
222551	Sidestøtte mrs Kudu innsving 25mm b5 l11 liten rett	31831025-660
222552	Sidestøtte mrs Kudu innsving 25mm b6,5l15 liten utsv buet	31831025-360
222554	Sidestøtte mrs Kudu innsving 25mm b6,5l17 midde ls utsv buet	31831025-260
222556	Sidestøtte mrs Kudu innsving 25mm b9l19 stor utsv buet	31831025-160
317951	Sidestøtte mrs Kudu innsving 25mm m/velcro rygg b6,5l17 midde ls utsv buet	31831125-260
317952	Sidestøtte mrs Kudu innsving 25mm m/velcro rygg b9l19 stor utsv buet	31831125-160
317953	Sidestøtte mrs Kudu innsving 45mm b10 l10 midde ls utsv rett	31831045-560
317954	Sidestøtte mrs Kudu innsving 45mm b15 l12 stor utsv rett	31831045-460
317955	Sidestøtte mrs Kudu innsving 45mm b5 l11 liten rett	31831045-660
317956	Sidestøtte mrs Kudu innsving 45mm b6,5l15 liten utsv buet	31831045-360
269735	Sidestøtte mrs Kudu innsving 45mm b6,5l17 midde ls utsv buet	31831045-260
317957	Sidestøtte mrs Kudu innsving 45mm b9l19 stor utsv buet	31831045-160
317958	Sidestøtte mrs Kudu innsving 45mm m/velcro rygg b6,5l15 liten utsv buet	31831145-360
317959	Sidestøtte mrs Kudu innsving 45mm m/velcro rygg b6,5l17 midde ls utsv buet	31831145-260
222557	Sidestøtte mrs Kudu type0 faste b90 h100 sort par	3195401-10
222558	Sidestøtte mrs Kudu type5 faste b160 h150 sort par	3195401-30
222559	Sidestøtte mrs Kudu type6 faste b120 h140 sort par	3195401-20
279056	Sidestøtte mrs Prio aktiv/Prio komfort hø	63271-1
279059	Sidestøtte mrs Prio aktiv/Prio komfort ve	63271-2
269780	Sidestøtteinnlegg mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 25mm par	28021
181194	Sklisikring mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL bord hemi	81633
287842	Skrittsele mrs Kudu neopren hofteb16-20 xliten	3185735-XS
287843	Skrittsele mrs Kudu neopren hofteb20-24 liten	3185735-S
287844	Skrittsele mrs Kudu neopren hofteb24-28 medium	3185735-M
279445	Skruesett mrs Prio aktiv/Prio komfort elektrisk tilt	28370
079668	Skuldersele mrs Kudu str1	3185428-1
079669	Skuldersele mrs Kudu str2	3185428-2
079670	Skuldersele mrs Kudu str3	3185428-3
079671	Skuldersele mrs Kudu str4	3185428-4
249447	Skvettsskjerm mrs Kudu 0grader camber 22" drivhjul	31952022-0
249448	Skvettsskjerm mrs Kudu 0grader camber 22" drivhjul m/7" svinghjul	31952022-07

249449	Skvettskjerm mrs Kudu 0grader camber 24" drivhjul	31952024-0
249450	Skvettskjerm mrs Kudu 0grader camber 24" drivhjul m/7" svinghjul	31952024-07
222615	Skvettskjerm mrs Kudu 20" drivhjul	31952020
222616	Skvettskjerm mrs Kudu 22" drivhjul	31952022
318302	Skvettskjerm mrs Kudu 22" drivhjul heldekkende	NO31952022-0
222617	Skvettskjerm mrs Kudu 22" drivhjul m/7" svinghjul	31952022-7
222613	Skvettskjerm mrs Kudu 24" drivhjul	31952024
318303	Skvettskjerm mrs Kudu 24" drivhjul 7"svinghjul høymontert	31952024-7H
222614	Skvettskjerm mrs Kudu 24" drivhjul m/7" svinghjul	31952024-7
318304	Skvettskjerm mrs Kudu 24" drivhjul m/7" svinghjul heldekkende	NO31952024-07
318305	Skvettskjerm mrs LittleWave Klik/Kudu brukes med svinghjul terreng art. nr. SO00N59951212	SO00N59951212
222632	Slange mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 22" luft høytrykk	80136
222633	Slange mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 24" b2,5 høytrykk	80560
222674	Stag sidestøtte mrs Kudu l12 25mm svingbar buet	3181968
222676	Stag sidestøtte mrs Kudu l12 45mm svingbar buet	3182000
242498	Stag sidestøtte mrs Kudu l12 65mm svingbar buet	3181969
222678	Stag sidestøtte mrs Kudu l12 svingbar rett	3181932
222675	Stag sidestøtte mrs Kudu l16 25mm svingbar buet	3182645
222677	Stag sidestøtte mrs Kudu l16 45mm svingbar buet	3182646
268243	Stag sidestøtte mrs Kudu l16 65mm svingbar buet	3182647
222679	Stag sidestøtte mrs Kudu l16 svingbar rett	3182644
079665	Sternumvest mrs Kudu str0	3185430-0
079666	Sternumvest mrs Kudu str1	3185430-1
079667	Sternumvest mrs Kudu str2	3185430-2
318310	Svinghjul mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv 5" kompakt	24865
318311	Svinghjul mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv 8" kompakt	28217
318312	Svinghjul mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 6" b3,8 kompakt	83895
318313	Svinghjul mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 8" b3,4 kompakt	83894
318314	Svinghjul mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 8" b3,8 kompakt	83896
222695	Svinghjul mrs Little Wave Klik 3" rollerblade m/lys	KI101140
222701	Svinghjul mrs Little Wave Klik 4" rollerblade	KI100791
222702	Svinghjul mrs Little Wave Klik 4" rollerblade m/lys	KI100952
279454	Svinghjul mrs Little Wave Klik 5" rollerblade m/lys	KI102695
222693	Svinghjul mrs Rogue2 3" b3,8 alu soft roll	KI100979
222712	Svinghjul mrs Rogue2 6" luft	KI100520
222698	Svinghjul mrs Rogue2/Little Wave Klik 4" b2,5 poly alu	KI100977
222699	Svinghjul mrs Rogue2/Little Wave Klik 4" b3,8 alu soft	KI100810
318315	Svinghjul mrs Rogue2/Little Wave Klik 4" b3,8 alu soft roll	KI116737
318316	Svinghjul mrs Rogue2/Little Wave Klik 4" b4	KI111842
222704	Svinghjul mrs Rogue2/Little Wave Klik 5" b2,5 poly alu	KI100978
222705	Svinghjul mrs Rogue2/Little Wave Klik 5" b3,8 alu soft	KI100812
318317	Svinghjul mrs Rogue2/Little Wave Klik 5" b3,8 alu soft roll	KI116738
318318	Svinghjul mrs Rogue2/Little Wave Klik 5" b4	KI111843
222711	Svinghjul mrs Rogue2/Little Wave Klik 6" b3,8 alu soft	KI100813
318319	Svinghjul mrs Rogue2/Little Wave Klik 6" b3,8 alu soft roll	KI116739
318320	Svinghjul mrs Rogue2/Little Wave Klik 6" b4	KI111844

222707	Svinghjul mrs Rogue2/Little Wave Klik dia5" b2,5	KI100807
222714	Svinghjul mrs Rogue2/Little Wave Klik dia6" b2,5	KI100786
318321	Svinghjul mrs Xact/Crissy/Cross 6 5" b2,8 kompakt	27299
318322	Svinghjul mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL 4" b3,4 kompakt	28919
318323	Svinghjul mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL 5" b3,4 kompakt	28921
318324	Svinghjul mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort 6" b3,4 kompakt	28922
318325	Svinghjulfeste mrs Catalyst 5 par	KI502428
318326	Svinghjulfeste Performance mrs Catalyst 5 par	KI502431
318327	Svinghjulgaffel mrs Catalyst 5 4"	KI500509
318328	Svinghjulgaffel mrs Catalyst 5 4" sort	KI500004
318329	Svinghjulgaffel mrs Catalyst 5 5" bolt lang	KI500512
318330	Svinghjulgaffel mrs Catalyst 5 5" bolt standard	KI500511
318331	Svinghjulgaffel mrs Catalyst 5 5" sort	KI500005
318332	Svinghjulgaffel mrs Catalyst 5 6"	KI500513
318333	Svinghjulgaffel mrs Catalyst 5 6" sort	KI500006
154107	Svinghjulgaffel mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv kort	24834
279374	Svinghjulgaffel mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv kort inkl aksel	28421
154108	Svinghjulgaffel mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv kort stål inkl aksel	24677
154110	Svinghjulgaffel mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv medium stål inkl aksel	24835
318337	Svinghjulgaffel mrs Little Wave Klik ekstra kort 3/4" sort	KI502646
318338	Svinghjulgaffel mrs Little Wave Klik ekstra kort std	KI502645
221125	Svinghjulgaffel mrs Little Wave Klik kort 3/4 eloksert sort	KI500783
221124	Svinghjulgaffel mrs Little Wave Klik kort std eloksert sort	KI500782
221126	Svinghjulgaffel mrs Little Wave Klik lang 3/4" eloksert sort	KI500785
221128	Svinghjulgaffel mrs Little Wave Klik lang std eloksert sort	KI500784
318341	Svinghjulgaffel mrs Xact/Crissy/Cross 6 alu S med axel	28924
318342	Svinghjulgaffel mrs Xact/Crissy/Cross 6 alu S+25 med aksel	28925
318343	Svinghjulgaffel mrs Xact/Crissy/Cross 6 alu XS med axel	28923
279468	Tape mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Klik microgrip l190cm	KI505583
222739	Teleskopaksel mrs Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb60 enarmsdrift kompl	27321
167421	Teleskopaksel mrs Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb40-43 enarmsdrift kompl	27318
222736	Teleskopaksel mrs Cross 6 sb35-43 enarmsdrift kompl	27317
167422	Teleskopaksel mrs Cross 6/Cross 5XL sb45-50 enarmsdrift kompl	27319
167423	Teleskopaksel mrs Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb53-58 enarmsdrift kompl	27320
318344	Terrenghjul mrs LittleWave Klik/Kudu størrelse spesifiseres	SO00N599520
279469	Tilt mrs Prio aktiv/Prio komfort elektrisk kompl	28348
279474	Tippesikring mrs Crissy kompl	28600
279476	Tippesikring mrs Kudu 0grader camber 20"/ 22"/24" drivhjul 6" svinghjul	31950953-0
279475	Tippesikring mrs Kudu 0grader camber 22"/24" drivhjul 7" svinghjul	31950958-0
318347	Tippesikring mrs Little Wave Klik midtmontert	KI001807
279483	Transportbeslag mrs Catalyst 5/Little Wave Klik fabrikkmontert	KITRANS
318353	Transportfeste mrs Catalyst 5	KI500548
222778	Transportfeste mrs Little Wave Klik kompl	KI502484
222836	Trekk armlene mrs Cross 6/Cross 5XL bord hemi kort polstret m/borrelås	81631
222837	Trekk armlene mrs Cross 6/Cross 5XL bord hemi lang polstret m/borrelås	81632

317960	Trekk inko mrs Kudu Pute sete str1	3195762-182
317961	Trekk inko mrs Kudu Pute sete str2	3195762-282
317962	Trekk inko mrs Kudu Pute sete str3	3195762-382
317963	Trekk inko mrs Kudu Pute sete str4	3195762-482
154313	Trekk mrs Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort amputasjonsstøtte grå hø 26210-60-1	62450-60
222833	Trekk mrs Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort amputasjonsstøtte grå ve 26210-60-2	62761-60
222830	Trekk mrs Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort amputasjonsstøtte velour hø 26210-60-1	62450-63
222781	Trekk mrs Kudu abduksjonskloss kne liten	3195430-10260
279060	Trekk mrs Kudu abduksjonskloss kne stor	3195430-20260
317966	Trekk mrs Kudu hodestøtte anatomisk liten	319923000-80
317967	Trekk mrs Kudu hodestøtte Curved b18 h13	319921000-80
317968	Trekk mrs Kudu hodestøtte Curved b26 h16	319922000-80
162565	Trekk mrs Kudu hodestøtte fleksibel nr1	319971-85
222861	Trekk mrs Kudu hodestøtte fleksibel nr2	319977-85
162566	Trekk mrs Kudu hodestøtte fleksibel nr4	319975-85
181340	Trekk mrs Kudu hodestøtte nr1	319914-83
222875	Trekk mrs Kudu pute rygg str1	3195761-160
222876	Trekk mrs Kudu pute rygg str2	3195761-260
222877	Trekk mrs Kudu pute rygg str3	3195761-360
222878	Trekk mrs Kudu pute rygg str4	3195761-460
222911	Trekk mrs Kudu Pute sete str1	3195762-160
222912	Trekk mrs Kudu Pute sete str2	3195762-260
222913	Trekk mrs Kudu Pute sete str3	3195762-360
222914	Trekk mrs Kudu Pute sete str4	3195762-460
279065	Trekk mrs Little Wave Klik pute sete Axiom G b36 d36	KIXGC1414
279066	Trekk mrs Little Wave Klik pute sete Axiom G b36 d38	KIXGC1415
279067	Trekk mrs Little Wave Klik pute sete Axiom G b36 d41	KIXGC1416
279068	Trekk mrs Little Wave Klik pute sete Axiom G b38 d38	KIXGC1515
279069	Trekk mrs Little Wave Klik pute sete Axiom G b38 d41	KIXGC1516
279072	Trekk mrs Little Wave Klik pute sete Axiom G b38 d43	KIXGC1517
279073	Trekk mrs Little Wave Klik pute sete Axiom G b38 d46	KIXGC1518
279070	Trekk mrs Little Wave Klik pute sete Axiom G b41 d38	KIXGC1615
279071	Trekk mrs Little Wave Klik pute sete Axiom G b41 d41	KIXGC1616
279075	Trekk mrs Little Wave Klik pute sete Axiom G b41 d43	KIXGC1617
279074	Trekk mrs Little Wave Klik pute sete Axiom G b41 d46	KIXGC1618
295574	Trekk mrs Prio aktiv/Prio komfort nedre del 3A rygg hjust rb43-50	63337-60
295575	Trekk mrs Prio aktiv/Prio komfort nedre del 3A rygg hjust rb53-60	63338-60
279076	Trekk mrs Prio aktiv/Prio komfort Pute sete b40 kort hygiene grå	63060-65
279077	Trekk mrs Prio aktiv/Prio komfort pute sete b40 kort velour grå	63060-60
279078	Trekk mrs Prio aktiv/Prio komfort Pute sete b40 lang hygiene grå	63064-65
279079	Trekk mrs Prio aktiv/Prio komfort pute sete b40 lang velour grå	63064-60
279080	Trekk mrs Prio aktiv/Prio komfort Pute sete b45 kort hygiene grå	63061-65
279081	Trekk mrs Prio aktiv/Prio komfort pute sete b45 kort velour grå	63061-60
279082	Trekk mrs Prio aktiv/Prio komfort Pute sete b45 lang hygiene grå	63065-65
279083	Trekk mrs Prio aktiv/Prio komfort pute sete b45 lang velour grå	63065-60
279084	Trekk mrs Prio aktiv/Prio komfort Pute sete b50 kort hygiene grå	63062-65
279085	Trekk mrs Prio aktiv/Prio komfort pute sete b50 kort velour grå	63062-60
279086	Trekk mrs Prio aktiv/Prio komfort Pute sete b50 lang hygiene grå	63066-65

279087	Trekk mrs Prio aktiv/Prio komfort pute sete b50 lang velour grå	63066-60
279088	Trekk mrs Prio aktiv/Prio komfort Pute sete b55 kort hygiene grå	63063-65
279089	Trekk mrs Prio aktiv/Prio komfort pute sete b55 kort velour grå	63063-60
279090	Trekk mrs Prio aktiv/Prio komfort Pute sete b55 lang hygiene grå	63067-65
279091	Trekk mrs Prio aktiv/Prio komfort pute sete b55 lang velour grå	63067-60
279195	Trekk mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Klik rygg b43 rh23-31 ventilerende	KI003918
279197	Trekk mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Klik rygg b43 rh28-36 ventilerende	KI003919
279199	Trekk mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Klik rygg b43 rh33-41 ventilerende	KI003920
279201	Trekk mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Klik rygg b43 rh38-46 ventilerende	KI003921
279207	Trekk mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Klik rygg b46 rh23-31 ventilerende	KI003924
279209	Trekk mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Klik rygg b46 rh28-36 ventilerende	KI003925
279211	Trekk mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Klik rygg b46 rh33-41 ventilerende	KI003926
279213	Trekk mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Klik rygg b46 rh38-46 ventilerende	KI003927
222834	Trekk mrs Xact/Crissy/Cross 6 amputasjonsstøtte grå 25516-60/26505-60	62893-60
222835	Trekk mrs Xact/Crissy/Cross 6 amputasjonsstøtte velour 25516-63/26205-63	62893-63
222871	Trekk mrs Xact/Crissy/Cross 6 leggstøtte sb35-38 62105-60	62888-60
222872	Trekk mrs Xact/Crissy/Cross 6 Prio aktiv/Prio komfort sb40-43 leggstøtte 62104-60	62889-60
279063	Trekk mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort hodestøtte hygiene	63177-65
279062	Trekk mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort hodestøtte m/sidestøtte	63185-65
279064	Trekk mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort hodestøtte velour	63177-60
154778	Trekk mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort leggstøtte vreg benstøtte dartex	62762-63
222870	Trekk mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort leggstøtte vreg benstøtte velour	62762-60
222873	Trekk mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb45-48 leggstøtte 62484-60	62890-60
222874	Trekk mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort sb50-60 leggstøtte 62451-60	62906-60
279218	Trekk rygg mrs Catalyst 5 b48 rh23-31 ventilerende	KI003930
279219	Trekk rygg mrs Catalyst 5 b48 rh28-36 ventilerende	KI003931
279220	Trekk rygg mrs Catalyst 5 b48 rh33-41 ventilerende	KI003932
279221	Trekk rygg mrs Catalyst 5 b48 rh38-46 ventilerende	KI003933
279222	Trekk rygg mrs Catalyst 5 b48 rh43-51 ventilerende	KI003934
279092	Trekk rygg mrs Crissy/Cross 6 b35-40 høy	63260-60
279093	Trekk rygg mrs Crissy/Cross 6 b35-40 lav	63257-60
279094	Trekk rygg mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL b43-48 høy	63261-60
279095	Trekk rygg mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL b43-48 lav	63258-60
279096	Trekk rygg mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL b50-55 høy	63262-60
279097	Trekk rygg mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL b50-55 lav	63259-60
222916	Trekk rygg mrs Crissy/mrs Cross 6/Cross 5XL 3A b53-60 høy	63016-60
181091	Trekk rygg mrs Crissy/mrs Cross 6/Cross 5XL 3A rb53-60	62955-60

181086	Trekk rygg mrs Cross 5XL 3A b55 grå	62949-60
221558	Trekk rygg mrs Cross 5XL 3A b55 høy grå	63028-60
221560	Trekk rygg mrs Cross 5XL 3A b55 komfort grå	62964-60
221559	Trekk rygg mrs Cross 5XL 3A b55 komfort høy grå	63041-60
181087	Trekk rygg mrs Cross 5XL 3A b58 grå	62950-60
221562	Trekk rygg mrs Cross 5XL 3A b58 høy grå	63029-60
221564	Trekk rygg mrs Cross 5XL 3A b58 komfort grå	62965-60
221563	Trekk rygg mrs Cross 5XL 3A b58 komfort høy grå	63042-60
181088	Trekk rygg mrs Cross 5XL 3A b60 grå	62951-60
221566	Trekk rygg mrs Cross 5XL 3A b60 høy grå	63030-60
221568	Trekk rygg mrs Cross 5XL 3A b60 komfort grå	62966-60
221567	Trekk rygg mrs Cross 5XL 3A b60 komfort høy grå	63043-60
279110	Trekk rygg mrs Cross 5XL b55 2B/3A ventilerende	63212-68
279114	Trekk rygg mrs Cross 5XL b55 komfort std/høy grå	62903-60
279111	Trekk rygg mrs Cross 5XL b58 2B/3A ventilerende	63213-68
279115	Trekk rygg mrs Cross 5XL b58 komfort std/høy grå	62904-60
279112	Trekk rygg mrs Cross 5XL b60 2B/3A ventilerende	63214-68
279116	Trekk rygg mrs Cross 5XL b60 komfort std/høy grå	62905-60
181085	Trekk rygg mrs Cross 6/Cross 5XL 3A b53 grå	62948-60
221555	Trekk rygg mrs Cross 6/Cross 5XL 3A b53 høy grå	63027-60
221557	Trekk rygg mrs Cross 6/Cross 5XL 3A b53 komfort grå	62963-60
221556	Trekk rygg mrs Cross 6/Cross 5XL 3A b53 komfort høy grå	63040-60
279109	Trekk rygg mrs Cross 6/Cross 5XL b53 2B/3A ventilerende	63211-68
279233	Trekk rygg mrs Prio aktiv/Prio komfort b40 rh54 hygiene	63230-65
279237	Trekk rygg mrs Prio aktiv/Prio komfort b45 rh54 hygiene	63231-65
279241	Trekk rygg mrs Prio aktiv/Prio komfort b50 rh54 hygiene	63232-65
279245	Trekk rygg mrs Prio aktiv/Prio komfort b55 rh54 hygiene	63233-65
279155	Trekk rygg mrs Rogue2/Catalyst 5 b33 rh43-51 ventilerende	KI003913
279167	Trekk rygg mrs Rogue2/Catalyst 5 b36 rh43-51 ventilerende	KI003914
279178	Trekk rygg mrs Rogue2/Catalyst 5 b38 rh43-51 ventilerende	KI003915
279190	Trekk rygg mrs Rogue2/Catalyst 5 b41 rh43-51 ventilerende	KI003916
279202	Trekk rygg mrs Rogue2/Catalyst 5 b43 rh43-51 ventilerende	KI003922
279214	Trekk rygg mrs Rogue2/Catalyst 5 b46 rh43-51 ventilerende	KI003928
279148	Trekk rygg mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Klik b33 rh23-31 ventilerende	KI003896
279150	Trekk rygg mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Klik b33 rh28-36 ventilerende	KI003897
279152	Trekk rygg mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Klik b33 rh33-41 ventilerende	KI003898
279154	Trekk rygg mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Klik b33 rh38-46 ventilerende	KI003899
279160	Trekk rygg mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Klik b36 rh23-31 ventilerende	KI003900
279162	Trekk rygg mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Klik b36 rh28-36 ventilerende	KI003901
279164	Trekk rygg mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Klik b36 rh33-41 ventilerende	KI003902
279166	Trekk rygg mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Klik b36 rh38-46 ventilerende	KI003903
279172	Trekk rygg mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Klik b38 rh23-31 ventilerende	KI003904
279174	Trekk rygg mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Klik b38 rh28-36 ventilerende	KI003905

269843	Trekk rygg mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Klik b38 rh33-41 ventilerende	KI003906
279177	Trekk rygg mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Klik b38 rh38-46 ventilerende	KI003907
279183	Trekk rygg mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Klik b41 rh23-31 ventilerende	KI003909
279185	Trekk rygg mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Klik b41 rh28-36 ventilerende	KI003910
279187	Trekk rygg mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Klik b41 rh33-41 ventilerende	KI003911
279189	Trekk rygg mrs Rogue2/Catalyst 5/Little Wave Klik b41 rh38-46 ventilerende	KI003912
279137	Trekk rygg mrs Rogue2/Little Wave Klik b31 rh23-31 ventilerende	KI003892
279139	Trekk rygg mrs Rogue2/Little Wave Klik b31 rh28-36 ventilerende	KI003893
279141	Trekk rygg mrs Rogue2/Little Wave Klik b31 rh33-41 ventilerende	KI003894
279143	Trekk rygg mrs Rogue2/Little Wave Klik b31 rh38-46 ventilerende	KI003895
279102	Trekk rygg mrs Xact Cross 6 b35 2B/3A ventilerende	63204-68
181078	Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b35 grå	62941-60
221570	Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b35 høy grå	63020-60
221574	Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b38 høy grå	63021-60
221576	Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b38 komfort grå	62957-60
221575	Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b38 komfort høy grå	63034-60
181080	Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b40 grå	62943-60
221578	Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b40 høy grå	63022-60
221580	Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b40 komfort grå	62958-60
221579	Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b40 komfort høy grå	63035-60
181081	Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b43 grå	62944-60
221582	Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b43 høy grå	63023-60
221584	Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b43 komfort grå	62959-60
221583	Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b43 komfort høy grå	63036-60
181082	Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b45 grå	62945-60
221586	Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b45 høy grå	63024-60
221588	Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b45 komfort grå	62960-60
221587	Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b45 komfort høy grå	63037-60
222917	Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A rd35-40 høy	63014-60
181079	Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 3Ab38 grå	62942-60
279103	Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 b38 2B/3A ventilerende	63205-68
181174	Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 b38 komfort std/høy grå	62896-60
279104	Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 b40 2B/3A ventilerende	63206-68
181175	Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 b40 komfort std/høy grå	62897-60
279105	Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 b43 2B/3A ventilerende	63207-68
181176	Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 b43 komfort std/høy grå	62898-60
279106	Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 b45 2B/3A ventilerende	63208-68
181177	Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6 b45 komfort std/høy grå	62899-60
181083	Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL 3A b48 grå	62946-60
221590	Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL 3A b48 høy grå	63025-60
221592	Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL 3A b48 komfort grå	62961-60
221591	Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL 3A b48 komfort høy grå	63038-60
181084	Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL 3A b50 grå	62947-60
221594	Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL 3A b50 høy grå	63026-60
221596	Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL 3A b50 komfort grå	62962-60
221595	Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL 3A b50 komfort høy grå	63039-60

181089	Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL 3A rb35-40	62953-60
181090	Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL 3A rb43-50	62954-60
222915	Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL 3A rd43-50 høy	63015-60
279107	Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL b48 2B/3A ventilerende	63209-68
279117	Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL b48 komfort std/høy grå	62900-60
279108	Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL b50 2B/3A ventilerende	63210-68
279118	Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL b50 komfort std/høy grå	62901-60
279113	Trekk rygg mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL b53 komfort std/høy grå	62902-60
221572	Trekk rygg mrs Xact/Cross 6 3A b35 komfort grå	62956-60
221571	Trekk rygg mrs Xact/Cross 6 3A b35 komfort høy grå	63033-60
175474	Trekk rygg mrs Xact/Cross 6 b35 komfort std/høy grå	62895-60
221717	Trekk rygg Tidy mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL 3A b53	63094-63
221718	Trekk rygg Tidy mrs Cross 5XL 3A b55	63095-63
221708	Trekk rygg Tidy mrs Cross 5XL 3A b58	63096-63
221709	Trekk rygg Tidy mrs Cross 5XL 3A b60	63097-63
279251	Trekk rygg Tidy mrs Prio aktiv/Prio komfort b40 kort hygiene grå	63159-65
279252	Trekk rygg Tidy mrs Prio aktiv/Prio komfort b45 kort hygiene grå	63160-65
279253	Trekk rygg Tidy mrs Prio aktiv/Prio komfort b50 kort hygiene grå	63161-65
279254	Trekk rygg Tidy mrs Prio aktiv/Prio komfort b55 kort hygiene grå	63162-65
221711	Trekk rygg Tidy mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b38	63088-63
221712	Trekk rygg Tidy mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b40	63089-63
221713	Trekk rygg Tidy mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b43	63090-63
221714	Trekk rygg Tidy mrs Xact/Crissy/Cross 6 3A b45	63091-63
221715	Trekk rygg Tidy mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL 3A b48	63092-63
221716	Trekk rygg Tidy mrs Xact/Crissy/Cross 6/Cross 5XL 3A b50	63093-63
221710	Trekk rygg Tidy mrs Xact/Cross 6 3A b35	63087-63
240197	Trekk sete mrs Crissy/Cross 6 38cm kort	62719-60
240198	Trekk sete mrs Crissy/Cross 6 40cm kort	62720-60
240199	Trekk sete mrs Crissy/Cross 6 43cm kort	62721-60
240200	Trekk sete mrs Crissy/Cross 6 45cm kort	62722-60
240201	Trekk sete mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL 48cm kort	62978-60
240202	Trekk sete mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL 50cm kort	62979-60
240203	Trekk sete mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL 53cm kort	62980-60
240204	Trekk sete mrs Cross 5XL 55cm kort	62981-60
279257	Trekk sete mrs Cross 5XL 55cm lang	62987-60
240205	Trekk sete mrs Cross 5XL 58cm kort	62982-60
279258	Trekk sete mrs Cross 5XL 58cm lang	62988-60
240206	Trekk sete mrs Cross 5XL 60cm kort	62983-60
279259	Trekk sete mrs Cross 5XL 60cm lang	62989-60
158029	Trekk sete mrs Cross 6 35cm kort	62718-60
158033	Trekk sete mrs Cross 6 35cm lang	62728-60
279255	Trekk sete mrs Cross 6 38cm lang	62729-60
236921	Trekk sete mrs Cross 6 40cm lang	62730-60
236922	Trekk sete mrs Cross 6 43cm lang	62731-60
236923	Trekk sete mrs Cross 6 45cm lang	62732-60
236924	Trekk sete mrs Cross 6/Cross 5XL 48cm lang	62984-60
236925	Trekk sete mrs Cross 6/Cross 5XL 50cm lang	62985-60
279256	Trekk sete mrs Cross 6/Cross 5XL 53cm lang	62986-60
223025	Trekk sete mrs Little Wave Cliik b21 d20-23 foran djust	KI002340
223051	Trekk sete mrs Little Wave Cliik b21 d20-28 foran djust	KI002331

223026	Trekk sete mrs Little Wave Clik b21 d26-38 bak djust	KI002363
223050	Trekk sete mrs Little Wave Clik b21 d31-33 foran djust	KI002347
223027	Trekk sete mrs Little Wave Clik b23 d20-23 foran djust	KI002341
223053	Trekk sete mrs Little Wave Clik b23 d20-28 foran djust	KI002332
223028	Trekk sete mrs Little Wave Clik b23 d26-38 bak djust	KI002364
223052	Trekk sete mrs Little Wave Clik b23 d31-33 foran djust	KI002348
223054	Trekk sete mrs Little Wave Clik b23 d36-46 foran djust	KI002374
223029	Trekk sete mrs Little Wave Clik b26 d20-23 foran djust	KI002342
223055	Trekk sete mrs Little Wave Clik b26 d20-28 foran djust	KI002333
223056	Trekk sete mrs Little Wave Clik b26 d31-33 foran djust	KI002353
223057	Trekk sete mrs Little Wave Clik b26 d36-46 foran djust	KI002375
223031	Trekk sete mrs Little Wave Clik b28 d20-23 foran djust	KI002343
223058	Trekk sete mrs Little Wave Clik b28 d20-28 foran djust	KI002334
223032	Trekk sete mrs Little Wave Clik b28 d26-38 bak djust	KI002366
223059	Trekk sete mrs Little Wave Clik b28 d31-33 foran djust	KI002354
223060	Trekk sete mrs Little Wave Clik b28 d36-46 foran djust	KI002376
223033	Trekk sete mrs Little Wave Clik b28 d41-46 bak djust	KI002384
223034	Trekk sete mrs Little Wave Clik b31 d20-23 foran djust	KI002344
223061	Trekk sete mrs Little Wave Clik b31 d20-28 foran djust	KI002335
223035	Trekk sete mrs Little Wave Clik b31 d26-38 bak djust	KI002367
223062	Trekk sete mrs Little Wave Clik b31 d31-33 foran djust	KI002355
223063	Trekk sete mrs Little Wave Clik b31 d36-46 foran djust	KI002377
223036	Trekk sete mrs Little Wave Clik b31 d41-46 bak djust	KI002385
223037	Trekk sete mrs Little Wave Clik b33 d20-23 foran djust	KI002345
223064	Trekk sete mrs Little Wave Clik b33 d20-28 foran djust	KI002336
223038	Trekk sete mrs Little Wave Clik b33 d26-38 bak djust	KI002368
223065	Trekk sete mrs Little Wave Clik b33 d31-33 foran djust	KI002356
223066	Trekk sete mrs Little Wave Clik b33 d36-46 foran djust	KI002378
223039	Trekk sete mrs Little Wave Clik b33 d41-46 bak djust	KI002386
223042	Trekk sete mrs Little Wave Clik b35 d41-46 bak djust	KI002387
223040	Trekk sete mrs Little Wave Clik b36 d20-23 foran djust	KI002346
223067	Trekk sete mrs Little Wave Clik b36 d20-28 foran djust	KI002337
223041	Trekk sete mrs Little Wave Clik b36 d26-38 bak djust	KI002369
223068	Trekk sete mrs Little Wave Clik b36 d31-33 foran djust	KI002357
223069	Trekk sete mrs Little Wave Clik b36 d36-46 foran djust	KI002379
223070	Trekk sete mrs Little Wave Clik b38 d20-28 foran djust	KI002338
223071	Trekk sete mrs Little Wave Clik b38 d26-38 bak djust	KI002370
223072	Trekk sete mrs Little Wave Clik b38 d31-33 foran djust	KI002358
223073	Trekk sete mrs Little Wave Clik b38 d36-46 foran djust	KI002380
223043	Trekk sete mrs Little Wave Clik b38 d41-46 bak djust	KI002388
223074	Trekk sete mrs Little Wave Clik b41 d20-28 foran djust	KI002339
223044	Trekk sete mrs Little Wave Clik b41 d26-38 bak djust	KI002371
223075	Trekk sete mrs Little Wave Clik b41 d31-33 foran djust	KI002359
223076	Trekk sete mrs Little Wave Clik b41 d36-46 foran djust	KI002381
223048	Trekk sete mrs Little Wave Clik b41 d41-46 bak djust	KI002389
223045	Trekk sete mrs Little Wave Clik b43 d26-38 bak djust	KI002372
223077	Trekk sete mrs Little Wave Clik b43 d31-33 foran djust	KI002360
223079	Trekk sete mrs Little Wave Clik b43 d36-46 foran djust	KI002382
223049	Trekk sete mrs Little Wave Clik b43 d41-46 bak djust	KI002390
223046	Trekk sete mrs Little Wave Clik b46 d26-38 bak djust	KI002373

223078	Trekk sete mrs Little Wave Cliik b46 d31-33 foran djust	KI002361
223080	Trekk sete mrs Little Wave Cliik b46 d36-46 foran djust	KI002383
223047	Trekk sete mrs Little Wave Cliik b46 d41-46 bak djust	KI002391
223030	Trekk sete mrs Little Wave Cliik d26 d26-38 bak djust	KI002365
223187	Trekk sete mrs Rogue2 b31 d36	KI101516
223188	Trekk sete mrs Rogue2 b31 d38	KI101517
223189	Trekk sete mrs Rogue2 b31 d41	KI101518
223190	Trekk sete mrs Rogue2 b31 d43	KI101519
223191	Trekk sete mrs Rogue2 b31 d46	KI101520
223196	Trekk sete mrs Rogue2 b33 d36	KI101523
223197	Trekk sete mrs Rogue2 b33 d38	KI101524
223198	Trekk sete mrs Rogue2 b33 d41	KI101525
223199	Trekk sete mrs Rogue2 b33 d43	KI101526
223200	Trekk sete mrs Rogue2 b33 d46	KI101527
223102	Trekk sete mrs Rogue2 b33 d48	KI101571
223103	Trekk sete mrs Rogue2 b33 d51	KI101572
223107	Trekk sete mrs Rogue2 b36 d36	KI101000
223108	Trekk sete mrs Rogue2 b36 d38	KI101005
223109	Trekk sete mrs Rogue2 b36 d41	KI101012
223110	Trekk sete mrs Rogue2 b36 d43	KI101019
223111	Trekk sete mrs Rogue2 b36 d46	KI101026
223112	Trekk sete mrs Rogue2 b36 d48	KI101033
223113	Trekk sete mrs Rogue2 b36 d51	KI101074
223115	Trekk sete mrs Rogue2 b38 d36	KI101001
223116	Trekk sete mrs Rogue2 b38 d38	KI101006
223117	Trekk sete mrs Rogue2 b38 d41	KI101013
223118	Trekk sete mrs Rogue2 b38 d43	KI101020
223119	Trekk sete mrs Rogue2 b38 d46	KI101027
223120	Trekk sete mrs Rogue2 b38 d48	KI101034
223121	Trekk sete mrs Rogue2 b38 d51	KI101040
223126	Trekk sete mrs Rogue2 b41 d36	KI101002
223127	Trekk sete mrs Rogue2 b41 d38	KI101007
279484	Trekkmekanisme mrs Prio aktiv/Prio komfort aktiv rygg zink	51042
220316	Trommelbrems mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL/Prio aktiv/Prio komfort uten hjul	27890
154185	Tverrstag mrs Crissy/Cross 6 rygg2 sb38/3A rygg sb40 kompl	25611
099000	Tverrstag mrs Crissy/Cross 6 rygg2 sb40/3A rygg sb43 kompl	25612
154175	Tverrstag mrs Crissy/Cross 6 rygg2 sb43/3A rygg sb45 kompl	25613
154176	Tverrstag mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL rygg2 sb45/3A rygg sb48 kompl	25614
154171	Tverrstag mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL rygg2 sb48/3A rygg sb50 kompl	25739
279265	Tverrstag mrs Cross 6 3A rygg mod4 b35 kompl	28114
279266	Tverrstag mrs Cross 6 3A rygg mod4 b38 kompl	28115
279267	Tverrstag mrs Cross 6 3A rygg mod4 b40 kompl	28116
279268	Tverrstag mrs Cross 6 3A rygg mod4 b43 kompl	28117
279269	Tverrstag mrs Cross 6 3A rygg mod4 b45 kompl	28118
279270	Tverrstag mrs Cross 6 3A rygg mod4 b47,5 kompl	28695
154184	Tverrstag mrs Cross 6 rygg2 sb35/3A rygg sb38 kompl	25610
279260	Tverrstag mrs Cross 6/Cross 5XL 3A rygg mod4 b50 kompl	28696
279261	Tverrstag mrs Cross 6/Cross 5XL 3A rygg mod4 b53 kompl	28697

154153	Verktøysett mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL	25174
220110	Veske mrs Rogue2 liten m/glidelås	KI501221
287824	Vest mrs Kudu torso neopren liten	3185705-S
287825	Vest mrs Kudu torso neopren medium	3185705-M
287826	Vest mrs Kudu torso neopren stor	3185705-L
287823	Vest mrs Kudu torso neopren x liten	3185705-XS
287827	Vest mrs Kudu torso neopren x stor	3185705-XL
287828	Vest mrs Kudu torso neopren xx stor	3185705-XXL
279482	Vippehjelp mrs Crissy sort	51159
223360	Wirelås mrs Cross 5XL bremsehåndtak I10 10stk	82854
223362	Wirepakke mrs Crissy/Cross 6/Cross 5XL til brems ledsager I99	81805