

Tilbehør - Hjelpemiddelspesialisten

HMS- Artnr	Beskrivelse	Leverandørens artnr
315687	Adapter rullestol sykkel Fun2Go2/Fun2Go2 Junior	387-013005
315689	Armstøtte sykkel Easy Rider 3 Large/Easy Rider 3	385-7055
267062	Avstandshylse pedal 2cm hø Easy Rider 3/Easy Rider 3 Large/Easy Rider Compact/Easy Rider Compact Small/Easy Sport/Easy Sport Small/Kivo Lav/Kivo Høy/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy	103-4120
267063	Avstandshylse pedal 2cm ve Easy Rider 3/Easy Rider 3 Large/Easy Rider Compact/Easy Rider Compact Small/Easy Sport/Easy Sport Small/Kivo Lav/Kivo Høy/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy	103-4100
267047	Avstandshylse pedal 4cm hø Easy Rider 3/Easy Rider 3 Large/Easy Rider Compact/Easy Rider Compact Small/Easy Sport/Easy Sport Small/Kivo Lav/Kivo Høy/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy	103-4110
267048	Avstandshylse pedal 4cm ve Easy Rider 3/Easy Rider 3 Large/Easy Rider Compact/Easy Rider Compact Small/Easy Sport/Easy Sport Small/Kivo Lav/Kivo Høy/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy	103-4130
315690	Bag sykkel ICE Adventure HD 26 sidemont par	03051
315693	Batteri sykkel 16 Ah Etnnic Adventure	EA-16
267044	Batteri sykkel 24,8 Ah Van Raam Easy Rider 3/Easy Rider Compact/Easy Rider Compact Small/Easy Sport/Easy Sport Small/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/Fun2Go2/Fun2Go2 Junior	103-2163
267043	Batteri sykkel Ekstra 13,6Ah Kivo Lav/Kivo Høy	383-2168
315695	Belte hofte sykkel 2veis stramming polstret IMP/IMP Max	TRA5P
315696	Belte hofte sykkel Easy Rider 3 Large/Easy Rider 3 rullebelte	385-6020
097115	Belte hofte sykkel IMP/IMP Max	TRA5
267092	Belte sykkel Jeetrike sikkerhetsbelte	252-0023
267072	Belte sykkel rullebelte	103-6020
210447	Belte sykkel rullebelte f/Comfortsete XL	352-0085
315698	Brakett f/feste av sidebag ICE Adventure HD 26	03050
315700	Brakett sykkel f/heving av sete ICE Adventure HD 26	02178
315701	Brakett sykkel f/kjedejustering ICE Adventure HD 26	03391
315702	Brakett sykkel Monteringssett ekstra batteri ICE Adventure HD 26	03072
315703	Brakett sykkel sete f/kortere syklister ICE Adventure HD 26	00870
315704	Brakett sykkel sete f/lengre syklister ICE Adventure HD 26	00872
315707	Brems sykkel f/styring ledsager IMP/IMP Max	ATB1
315720	Fjæring sykkel Demper hjul bak grå 90D medium ICE Adventure HD 26	02441
315721	Fjæring sykkel Demper hjul bak hvit 80D myk ICE Adventure HD 26	02442
315722	Fjæring sykkel forhjul hard par ICE Adventure HD 26	00925
315723	Fjæring sykkel forhjul medium par ICE Adventure HD 26	00923
024455	Fotplat sykkel small IMP/IMP Max par	TIA2
192698	Fotplat sykkel small m/pulley system IMP/IMP Max par	TIA2P
097132	Fotplate sykkel Etnnic Large Etnnic Adventure Barn/Etnnic Adventure Voksen	TXA2
024463	Fotplate sykkel Etnnic Medium Etnnic Adventure Barn	TRA2
267045	Fotplate sykkel skål Fix 20cm inkl balansevekt HØ Easy Rider 3/Easy Rider 3 Large/Easy Rider Compact/Easy Rider Compact Small/Ice Adventure HD 26/Easy Sport Small/Kivo Lav/Kivo Plus Lav/Fun2Go2	103-4233SP
267046	Fotplate sykkel skål Fix 20cm inkl balansevekt VE Easy Rider 3/Easy Rider 3 Large/Easy Rider Compact/Easy Rider Compact Small/Ice Adventure HD 26/Easy Sport Small/Kivo Lav/Kivo Plus Lav/Fun2Go2	103-4232SP

267068	Fotplate sykkel skål Fix 25cm inkl balansevekt HØ Etnnic Adventure Voksen/Easy Rider 3/Easy Rider 3 Large/Easy Rider Compact/Ice Adventure HD 26/Easy Sport/Kivo Høy/Kivo Plus Høy/Fun2Go2/Fun2Go2/Fun2Go2 Junior	103-4235SP
267052	Fotplate sykkel skål Fix 25cm inkl balansevekt VE Etnnic Adventure Voksen/Easy Rider 3/Easy Rider 3 Large/Easy Rider Compact/Ice Adventure HD 26/Easy Sport/Kivo Høy/Kivo Plus Høy/Fun2Go2/Fun2Go2/Fun2Go2 Junior	103-4234SP
210451	Fotstøtte sykkel Fotbrett f/bruker	352-0020
315724	Fotstøtte sykkel Fotbrett f/bruker Fun2Go2	387-0025
248336	Fotstøtte sykkel Fotbrett uttrekkbart	352-0025
315726	Gir sykkel Utkoblingssystem fri-/fastnav IMP/IMP Max	TFF24
210422	Gripehanske sykkel liten hø Easy Rider Compact Small/Easy Sport Small/Kivo Lav/Kivo Plus Lav/Fun2Go2 Junior/Etnnic Adventure Barn/IMP/IMP Max	400004
210421	Gripehanske sykkel liten ve Easy Rider Compact Small/Easy Sport Small/Kivo Lav/Kivo Plus Lav/Fun2Go2 Junior/Etnnic Adventure Barn/IMP/IMP Max	400003
210420	Gripehanske sykkel Mini hø Easy Rider Compact Small/Easy Sport Small/Kivo Lav/Kivo Plus Lav/Fun2Go2 Junior/IMP/IMP Max	400002
210419	Gripehanske sykkel Mini ve Easy Rider Compact Small/Easy Sport Small/Kivo Lav/Kivo Plus Lav/Fun2Go2 Junior/IMP/IMP Max	400001
210424	Gripehanske sykkel Standard hø Easy Rider 3/Easy Rider 3 Large/Easy Rider Compact/Easy Sport/Kivo Høy/Kivo Plus Høy/Jeetrike/Fun2Go2/Etnnic Adventure Voksen	400006
210423	Gripehanske sykkel Standard ve Easy Rider 3/Easy Rider 3 Large/Easy Rider Compact/Easy Sport/Kivo Høy/Kivo Plus Høy/Jeetrike/Fun2Go2/Etnnic Adventure Voksen	400005
210426	Gripehanske sykkel stor hø Easy Rider 3/Easy Rider 3 Large/Easy Rider Compact/Easy Sport/Kivo Høy/Kivo Plus Høy/Jeetrike/Crosswind-XE1/Fun2Go2/Etnnic Adventure Voksen	400008
210425	Gripehanske sykkel stor ve Easy Rider 3/Easy Rider 3 Large/Easy Rider Compact/Easy Sport/Kivo Høy/Kivo Plus Høy/Jeetrike/Crosswind-XE1/Fun2Go2/Etnnic Adventure Voksen	400007
267059	Hendel Girgrep sykkel Easy Rider 3/Easy Rider 3 Large/Easy Rider Compact/Easy Rider Compact Small/Fun2Go5	103-0552
315731	Hjul bak sykkel Fun2Go2/Fun2Go2 Junior forsterket	387-8030
315739	Hodestøtte sykkel IMP/IMP Max	HSK10
315740	Holder sykkel oppbevaringsveske fører Fun2Go2/Fun2Go2 Junior	387-5208L
315741	Holder sykkel oppbevaringsveske passasjer Fun2Go2	387-5208R
267073	Krankforkorter sykkel hø Easy Rider 3/Easy Rider 3 Large/Easy Rider Compact/Easy Rider Compact Small/Fun2Go2/Fun2Go2 Junior	103-4091
267074	Krankforkorter sykkel ve Easy Rider 3/Easy Rider 3 Large/Easy Rider Compact/Easy Rider Compact Small/Fun2Go2/Fun2Go2 Junior	103-4092
315745	Krykkeholder sykkel dobbel Easy Rider 3 Large/Easy Rider 3	385-4020
315746	Krykkeholder sykkel dobbel Fun2Go2/Fun2Go2 Junior	387-0050
315747	Kurv sykkel Easy Rider 3 Large/Easy Rider 3	385-4190
031236	Kurv sykkel IMP/IMP Max	TRA7
267078	Kurv sykkel Van Raam Easy Sport/Easy Sport Small/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy	103-4190
267080	Leggstøtte sykkel hø f/fofix 20cm Easy Rider 3 Large/Easy Rider 3/Easy Rider Compact/Easy Rider Compact Small/Kivo Lav/Kivo Høy/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/Fun2Go2/Fun2Go2 Junior	103-4245SP
267081	Leggstøtte sykkel hø f/fofix 25cm Easy Rider 3 Large/Easy Rider 3/Easy Rider Compact/Kivo Høy/Kivo Plus Høy/Fun2Go5/Fun2Go2	103-4382SP
024460	Leggstøtte sykkel Leggstøtte small IMP/IMP Max	TIA10

267082	Leggstøtte sykkel ve f/fotfix 20cm Easy Rider 3 Large/Easy Rider 3/Easy Rider Compact/Easy Rider Compact Small/Kivo Lav/Kivo Høy/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/Fun2Go2/Fun2Go2 Junior	103-4246SP
267083	Leggstøtte sykkel ve f/fotfix 25cm Easy Rider 3 Large/Easy Rider 3/Easy Rider Compact/Kivo Høy/Kivo Plus Høy/Fun2Go5/Fun2Go2	103-4381SP
315749	Lys sykkel Ekstra Baklys Fun2Go2/Fun2Go2 Junior	387-5090
267108	Pedal balanse hø Easy Rider 3/Easy Rider 3 Large/Easy Rider Compact/Easy Sport/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/Fun2Go2	103-4230
267109	Pedal balanse ve Easy Rider 3/Easy Rider 3 Large/Easy Rider Compact/Easy Sport/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/Fun2Go2	103-4231
315754	Polster sykkel Ergo-Lux Mesh setepolster ICE Adventure HD 26	03049
288881	Pute sykkel Håndleddsstøtte ICE Adventure HD 26	02885
215475	Ryggstøtte sykkel Comfort Easy Rider 3 Large/Easy Rider 3	103-011438
024457	Ryggstøtte sykkel In-Line kroppsstøtte m beslag IMP/IMP Max	TIA6
315756	Ryggstøtte sykkel innkl belte Etnnic Adventure Barn/Etnnic Adventure Voksen	EA-10
231347	Ryggstøtte sykkel innkl belte Kivo Lav/Kivo Høy/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy	377-42704280
024454	Ryggstøtte sykkel m beslag IMP/IMP Max	TIA1
315757	Sikkerhetsflagg sykkel Fun2Go2/Fun2Go2 Junior	387-6070
097206	Skyvestang sykkel IMP/IMP Max	TRA13
267099	Speil sykkel Van Raam Easy Rider 3/Easy Rider Compact/Easy Rider Compact Small/Easy Sport/Easy Sport Small/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/Fun2Go2/Fun2Go2 Junior	103-4200
315774	Stropp sykkel Velcrobånd f/håndleddsstøtte ICE Adventure HD 26	02898
031201	Styre sykkel Chopper styre IMP/IMP Max	08-812
267087	Styre sykkel Ovalt styre Van Raam Easy Rider 3 Large/Easy Rider 3/Easy Rider Compact/Easy Rider Compact Small/Kivo Lav/Kivo Høy/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy/Fun2Go5	103-4290
192700	Styring ledsager sykkel IMP/IMP Max	TIA8
315775	Støtte sykkel Hoftestøtte IMP/IMP Max	A6
315776	Støttehåndtak sykkel ICE Adventure HD 26 par	00501
231353	Switch sykkel Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy	377-2165
315777	Trekk sykkel Fun2Go2/Fun2Go2 Junior	387-6071
024539	Tåklips sykkel Easy Rider 3 Large/Easy Rider 3/Easy Rider Compact/Easy Rider Compact Small/Easy Sport/Easy Sport Small/Kivo Lav/Kivo Høy/Kivo Plus Lav/Kivo Plus Høy	53815
315778	Veske førerside Fun2Go2/Fun2Go2 Junior	387-4193L
315779	Veske passasjerside Fun2Go2	387-4193R
315780	Vest Sternestøtte sykkel IMP/IMP Max	TIL2100