

Picomed Mobility AS

ISO-kode	Beskrivelse	HMS-artnr	Lev-artnr
122306	Ers styrel ustell Evo1 9,9 km/t	250281	180361
122306	Ers styrel ustell Evo3 9,9 km/t	250282	180362
122391	Benstøtte ers Evo1/Evo3 faste v70grader sett	250245	180004
122391	Benstøtte ers Evo1/Evo3 Free Shock LB Dynamic v90-170grader kompresjonsfjærer sett	250246	180006
122391	Benstøtte ers Evo1/Evo3 vinkelregulerbare sett	250247	180005
122391	Fotbrett ers Evo1/Evo3 sb30 Unique helplate	250292	180012
122391	Fotbrett ers Evo1/Evo3 Unique sb34	250293	180013
122391	Fotbrett ers Evo1/Evo3 Unique sb38	250294	180014
122391	Fotbrett ers Evo1/Evo3 Unique sb42	250295	180015
122391	Fotbrett ers Evo1/Evo3 Unique sb46	250296	180016
122391	Fotplate ers Evo1/Evo3 sb30 delte par	250297	180007
122391	Fotplate ers Evo1/Evo3 sb34 delte par	250298	180008
122391	Fotplate ers Evo1/Evo3 sb38 delte par	250299	180009
122391	Fotplate ers Evo1/Evo3 sb42 delte par	250300	180010
122391	Fotplate ers Evo1/Evo3 sb46 delte par	250301	180011
122391	Leggplate ers Evo1/Evo3 f/delte benstøtter sb34 par	250321	180018
122391	Leggplate ers Evo1/Evo3 f/delte benstøtter sb38 par	250322	180019
122391	Leggplate ers Evo1/Evo3 f/delte benstøtter sb42 par	250323	180020
122391	Leggplate ers Evo1/Evo3 f/delte benstøtter sb46 par	250324	180021
122391	Leggplate ers Evo1/Evo3 sb30 f/delte benstøtter sb30 par	250325	180017
122391	Leggstøtte ers Evo1/Evo3 f/hel fotplate sb30	250326	180022
122391	Leggstøtte ers Evo1/Evo3 f/hel fotplate sb34	250327	180023
122391	Leggstøtte ers Evo1/Evo3 f/hel fotplate sb38	250328	180024
122391	Leggstøtte ers Evo1/Evo3 f/hel fotplate sb42	250329	180025
122391	Leggstøtte ers Evo1/Evo3 f/hel fotplate sb46	250330	180026
122391	Leggstøtte ers Evo1/Evo3 polstret liten	250331	180027
122391	Leggstøtte ers Evo1/Evo3 polstret medium	250332	180028
122391	Leggstøtte ers Evo1/Evo3 polstret stor	250333	180029
122391	Polster armlene ers Evo1/Evo3 med 1 sidestøtte b12 l40 h5 hø	250337	180036
122391	Polster armlene ers Evo1/Evo3 med 1 sidestøtte b12 l40 h5 ve	250338	180037
122391	Polster armlene ers Evo1/Evo3 med 1 sidestøtte b9 l30 h5 hø	250339	180034
122391	Polster armlene ers Evo1/Evo3 med 1 sidestøtte b9 l30 h5 ve	250340	180035
122391	Polster armlene ers Evo1/Evo3 med 2 sidestøtter b12 l40 h5 hø	250341	180040
122391	Polster armlene ers Evo1/Evo3 med 2 sidestøtter b12 l40 h5 ve	250342	180041
122391	Polster armlene ers Evo1/Evo3 med 2 sidestøtter b19 l30 h5 hø	250343	180038
122391	Polster armlene ers Evo1/Evo3 med 2 sidestøtter b19 l30 h5 ve	250344	180039
122391	Polster armlene ers Evo1/Evo3 med 3 sidestøtter b11,5 l35 h5 hø	250345	180044
122391	Polster armlene ers Evo1/Evo3 med 3 sidestøtter b11,5 l35 h5 ve	250346	180045
122391	Polster armlene ers Evo1/Evo3 med 3 sidestøtter b13 l40 h5 hø	250347	180046
122391	Polster armlene ers Evo1/Evo3 med 3 sidestøtter b13 l40 h5 ve	250348	180047
122391	Polster armlene ers Evo1/Evo3 med 3 sidestøtter b19 l30 h5 hø	250349	180042
122391	Polster armlene ers Evo1/Evo3 med 3 sidestøtter b19 l30 h5 ve	250350	180043
122391	Polster armlene ers Evo1/Evo3 smale b7,5 l30 h4 hø	250351	180030
122391	Polster armlene ers Evo1/Evo3 smale b7,5 l30 h4 ve	250352	180031
122391	Polster armlene ers Evo1/Evo3 smale b7,5 l39,5 h4 hø	250353	180032
122391	Polster armlene ers Evo1/Evo3 smale b7,5 l39,5 h4 ve	250354	180033
122391	Sidestøtte ers Evo1/Evo3 f/armlene polstret h11 l30 tykkelse3,5 hø	250398	180048
122391	Sidestøtte ers Evo1/Evo3 f/armlene Plexi b13 l32 hø	250405	180052
122391	Sidestøtte ers Evo1/Evo3 f/armlene Plexi b13 l32 ve	250406	180053
122391	Sidestøtte ers Evo1/Evo3 f/armlene polstret b11 l30 h3,5 ve	250407	180049
122391	Sidestøtte ers Evo1/Evo3 f/armlene polstret b13 l35 h3,5 hø	250408	180050
122391	Sidestøtte ers Evo1/Evo3 f/armlene polstret b13 l35 h3,5 ve	250409	180051
122392	Abduksjonskloss ers Evo1/Evo3 dynamisk liten	250234	180087
122392	Abduksjonskloss ers Evo1/Evo3 dynamisk stor	250235	180088
122392	Fest brakett C hodestøtte ers Evo1/Evo3	250284	180147

Tilbehør - Elektriske rullestoler og drivaggregater

122392	Festebrakett C-C hodestøtte ers Evo1/Evo3	250285	180149
122392	Festebrakett I-C hodestøtte ers Evo1/Evo3	250286	180148
122392	Festebrakett sidestøtte fast ers Evo1/Evo3 hø	250287	180131
122392	Festebrakett sidestøtte fast ers Evo1/Evo3 ve	250288	180132
122392	Festebrakett sidestøtte Swing Away ers Evo1/Evo3 hø	250289	180133
122392	Festebrakett sidestøtte Swing Away ers Evo1/Evo3 ve	250290	180134
122392	Festebrakett T hodestøtte ers Evo1/Evo3	250291	180150
122392	Hodestøtte ers Evo1/Evo3 pute contour b34 h18,5	250305	180153
122392	Hodestøtte ers Evo1/Evo3 pute contour b41 h21	250306	180154
122392	Hodestøtte ers Evo1/Evo3 pute rett b34 h15	250307	180151
122392	Hodestøtte ers Evo1/Evo3 pute rett b41 h17	250308	180152
122392	Knestøtte ers Evo1/Evo3 dynamisk hø	250318	180085
122392	Knestøtte ers Evo1/Evo3 dynamisk ve	250319	180086
122392	Korsryggstøtte ers Evo1/Evo3	250320	180103
122392	Polstring ers Evo1/Evo3 Memory f/rygg BEK shift	250355	180117
122392	Pute sete ers Evo1/Evo3 dynamisk M1 sb30 sd42	250356	180076
122392	Pute sete ers Evo1/Evo3 dynamisk M2 sb34 sd46	250357	180077
122392	Pute sete ers Evo1/Evo3 dynamisk M3 sb38 sd50	250358	180078
122392	Pute sete ers Evo1/Evo3 dynamisk M4 sb42 sd52	250359	180079
122392	Pute sete ers Evo1/Evo3 dynamisk M5 sb46 sd56	250360	180080
122392	Rygg ers Evo1/Evo3 BEK Round rb30 rh35	250363	180089
122392	Rygg ers Evo1/Evo3 BEK Round rb30 rh40	250364	180090
122392	Rygg ers Evo1/Evo3 BEK Round rb34 rh40	250365	180091
122392	Rygg ers Evo1/Evo3 BEK Round rb34 rh45	250366	180092
122392	Rygg ers Evo1/Evo3 BEK Round rb38 rh45	250367	180093
122392	Rygg ers Evo1/Evo3 BEK Round rb38 rh50	250368	180094
122392	Rygg ers Evo1/Evo3 BEK Round rb42 rh45	250369	180095
122392	Rygg ers Evo1/Evo3 BEK Round rb42 rh50	250370	180096
122392	Rygg ers Evo1/Evo3 BEK Round rb42 rh55	250371	180097
122392	Rygg ers Evo1/Evo3 BEK Round rb46 rh45	250372	180098
122392	Rygg ers Evo1/Evo3 BEK Round rb46 rh50	250373	180099
122392	Rygg ers Evo1/Evo3 BEK Round rb46 rh55	250374	180100
122392	Rygg ers Evo1/Evo3 BEK Round rb50 rh55	250375	180101
122392	Rygg ers Evo1/Evo3 BEK Round rb54 rh50	250376	180102
122392	Rygg ers Evo1/Evo3 BEK Shift rb26 rh30	250377	180104
122392	Rygg ers Evo1/Evo3 BEK Shift rb30 rh35	250378	180105
122392	Rygg ers Evo1/Evo3 BEK Shift rb30 rh40	250379	180106
122392	Rygg ers Evo1/Evo3 BEK Shift rb34 rh40	250380	180107
122392	Rygg ers Evo1/Evo3 BEK Shift rb34 rh45	250381	180108
122392	Rygg ers Evo1/Evo3 BEK Shift rb38 rh45	250382	180109
122392	Rygg ers Evo1/Evo3 BEK Shift rb38 rh50	250383	180110
122392	Rygg ers Evo1/Evo3 BEK Shift rb42 rh45	250384	180111
122392	Rygg ers Evo1/Evo3 BEK Shift rb42 rh50	250385	180112
122392	Rygg ers Evo1/Evo3 BEK Shift rb42 rh55	250386	180113
122392	Rygg ers Evo1/Evo3 BEK Shift rb46 rh45	250387	180114
122392	Rygg ers Evo1/Evo3 BEK Shift rb46 rh50	250388	180115
122392	Rygg ers Evo1/Evo3 BEK Shift rb46 rh55	250389	180116
122392	Ryggregulering Free Shock ers Evo1/Evo3 dynamisk v90-125grader	250390	180069
122392	Ryggregulering Free Shock ers Evo1/Evo3 dynamisk v90-125grader 1000N sett	250391	180074
122392	Ryggregulering Free Shock ers Evo1/Evo3 dynamisk v90-125grader 1200N sett	250392	180075
122392	Ryggregulering Free Shock ers Evo1/Evo3 dynamisk v90-125grader 200N sett	250393	180070
122392	Ryggregulering Free Shock ers Evo1/Evo3 dynamisk v90-125grader 400N sett	250394	180071
122392	Ryggregulering Free Shock ers Evo1/Evo3 dynamisk v90-125grader 600N sett	250395	180072
122392	Ryggregulering Free Shock ers Evo1/Evo3 dynamisk v90-125grader 800N sett	250396	180073
122392	Setesats Free Shock ers Evo1/Evo3 dynamisk	250397	180068
122392	Sidestøtte ers Evo1/Evo3 Contour h10 d10 hø	250399	180135
122392	Sidestøtte ers Evo1/Evo3 Contour h10 d10 ve	250400	180136
122392	Sidestøtte ers Evo1/Evo3 Contour h15 d15 hø	250401	180137
122392	Sidestøtte ers Evo1/Evo3 Contour h15 d15 ve	250402	180138
122392	Sidestøtte ers Evo1/Evo3 Contour h20 d20 hø	250403	180139

Tilbehør - Elektriske rullestoler og drivaggregater

122392	Sidestøtte ers Evo1/Evo3 Contour h20 d20 ve	250404	180140
122392	Sidestøtte ers Evo1/Evo3 Hold Up h11 d11 hø	250410	180141
122392	Sidestøtte ers Evo1/Evo3 Hold Up h11 d11 ve	250411	180142
122392	Sidestøtte ers Evo1/Evo3 Hold Up h16 d16 hø	250412	180143
122392	Sidestøtte ers Evo1/Evo3 Hold Up h16 d16 ve	250413	180144
122392	Sidestøtte ers Evo1/Evo3 Hold Up h21 d21 hø	250414	180145
122392	Sidestøtte ers Evo1/Evo3 Hold Up h21 d21 ve	250415	180146
122392	Sidestøtte ers Evo1/Evo3 HUG h9 l12 par	250416	180128
122392	Sidestøtte ers Evo1/Evo3 HUG h10 l24 par	250417	180130
122392	Sidestøtte ers Evo1/Evo3 HUG h9 l18 par	250418	180129
122392	Sidestøtte ers Evo1/Evo3 polstret h10 l17 hø	250419	180126
122392	Sidestøtte ers Evo1/Evo3 polstret h10 l17 ve	250420	180127
122392	Sidestøtte ers Evo1/Evo3 polstret h9 l10 hø	250421	180122
122392	Sidestøtte ers Evo1/Evo3 polstret h9 l10 ve	250422	180123
122392	Sidestøtte ers Evo1/Evo3 polstret h9 l14 hø	250423	180124
122392	Sidestøtte ers Evo1/Evo3 polstret h9 l14 ve	250424	180125
122392	Sitteenhet ers Evo1 sb30 sd30-52 tilt el løft el rygg vreg man rh35/40	250425	180054
122392	Sitteenhet ers Evo1 sb34 sd30-52 tilt el løft el rygg vreg man rh40/45	250426	180055
122392	Sitteenhet ers Evo1 sb38 sd30-52 tilt el løft el rygg vreg man rh45/50	250427	180056
122392	Sitteenhet ers Evo1 sb42 sd30-52 tilt el løft el rygg vreg man rh45/50	250428	180057
122392	Sitteenhet ers Evo1 sb46 sd30-52 tilt el løft el rygg vreg man rh45/50/55	250429	180058
122392	Sitteenhet ers Evo3 sb30 sd30-52 tilt el løft el rygg vreg el benst vreg el rh40	250430	180063
122392	Sitteenhet ers Evo3 sb30 sd30-52 tilt el løft el rygg vreg man rh35/40	250431	180059
122392	Sitteenhet ers Evo3 sb34 sd30-52 tilt el løft el rygg vreg el benst vreg el rh40/45	250432	180064
122392	Sitteenhet ers Evo3 sb34 sd30-52 tilt el løft el rygg vreg man rh40/45	250433	180060
122392	Sitteenhet ers Evo3 sb38 sd30-52 tilt el løft el rygg vreg el benst vreg el rh40/45	250434	180065
122392	Sitteenhet ers Evo3 sb38 sd30-52 tilt el løft el rygg vreg man rh45/50	250435	180061
122392	Sitteenhet ers Evo3 sb42 sd30-52 tilt el løft el rygg vreg el benst vreg el rh50/55	250436	180066
122392	Sitteenhet ers Evo3 sb42 sd30-52 tilt el løft el rygg vreg man rh45/50	250437	180062
122392	Tilt ers Evo3 anterior tilt programerbar	250456	180067
122392	Trekk inko ers Evo1/Evo3 dynamisk M1 sb30 sd42	250457	180081
122392	Trekk inko ers Evo1/Evo3 dynamisk M2 sb34 sd46	250458	180082
122392	Trekk inko ers Evo1/Evo3 dynamisk M3 sb38 sd50	250459	180083
122392	Trekk inko ers Evo1/Evo3 dynamisk M5 sb46 sd56	250460	180084
122393	Ankelbelte ers Evo1/Evo3 lite	250236	180170
122393	Ankelbelte ers Evo1/Evo3 medium	250237	180171
122393	Ankelbelte ers Evo1/Evo3 stor	250238	180172
122393	Belte hofte ers Evo1/Evo3 2P metalspenne stor	250239	180164
122393	Belte hofte ers Evo1/Evo3 2P plastikkspenne lite	250240	180165
122393	Belte hofte ers Evo1/Evo3 2P plastikkspenne stor	250241	180166
122393	Belte hofte ers Evo1/Evo3 4P metalspenne stor	250242	180167
122393	Belte hofte ers Evo1/Evo3 4P plastikkspenne lite	250243	180168
122393	Belte hofte ers Evo1/Evo3 4P plastikkspenne stor	250244	180169
122393	Bord ers Evo1/Evo3 m/utskjæring b50 d41	250249	180185
122393	Bord ers Evo1/Evo3 m/utskjæring b60 d49	250250	180186
122393	Bord ers Evo1/Evo3 polstret b50 d48	250251	180189
122393	Bord ers Evo1/Evo3 polstret b60 d48	250252	180187
122393	Bord ers Evo1/Evo3 polstret b65 d48	250253	180188
122393	Brystbelte ers Evo1/Evo3 H lite	250264	180161
122393	Brystbelte ers Evo1/Evo3 H medium	250265	180162
122393	Brystbelte ers Evo1/Evo3 H stort	250266	180163
122393	Brystbelte ers Evo1/Evo3 U lite	250267	180158
122393	Brystbelte ers Evo1/Evo3 U medium	250268	180159
122393	Brystbelte ers Evo1/Evo3 U stort	250269	180160
122393	Brystbelte ers Evo1/Evo3 X lite	250270	180155
122393	Brystbelte ers Evo1/Evo3 X medium	250271	180156
122393	Brystbelte ers Evo1/Evo3 X stort	250272	180157
122393	Stropp ers Evo1/Evo3 fot delt fotbrett lite	250438	180179
122393	Stropp ers Evo1/Evo3 fot delt fotbrett medium	250439	180180
122393	Stropp ers Evo1/Evo3 fot delt fotbrett stor	250440	180181

Tilbehør - Elektriske rullestoler og drivaggregater

122393	Stropp ers Evo1/Evo3 fot fotplate lite	250441	180182
122393	Stropp ers Evo1/Evo3 fot fotplate medium	250442	180183
122393	Stropp ers Evo1/Evo3 fot fotplate stor	250443	180184
122393	Stropp ers Evo1/Evo3 hæl delt fortbrett stor	250444	180175
122393	Stropp ers Evo1/Evo3 hæl delt fotbrett lite	250445	180173
122393	Stropp ers Evo1/Evo3 hæl delt fotbrett medium	250446	180174
122393	Stropp ers Evo1/Evo3 hæl fotplate lite	250447	180176
122393	Stropp ers Evo1/Evo3 hæl fotplate medium	250448	180177
122393	Stropp ers Evo1/Evo3 hæl fotplate stor	250449	180178
122394	Betjeningspanel Mo-Vis setefunksjoner ers Evo1/Evo3	250248	180330
122394	Brakett Q2M Clamp D6 split ers Evo1/Evo3	250254	180344
122394	Brakett Q2M klemme R-net D6 ers Evo1/Evo3	250255	180338
122394	Brakett Q2M R-Net klemme D6 300mm ers Evo1/Evo3	250256	180339
122394	Brakett Q2M R-Net monteringsbase D6 Set ers Evo1/Evo3	250257	180340
122394	Brakett Q2M R-Net monteringsbase D8 Set ers Evo1/Evo3	250258	180345
122394	Brakett Q2M R-Net Quick Swing ers Evo1/Evo3	250259	180347
122394	Brakett Q2M R-Net Universal Clamp ers Evo1/Evo3	250260	180346
122394	Brakett Q2M Rod D6 ers Evo1/Evo3 I20	250261	180341
122394	Brakett Q2M Rod D6 ers Evo1/Evo3 I40	250262	180342
122394	Brakett Q2M Rod D8 ers Evo1/Evo3 I20	250263	180343
122394	Bryter All-round chin control Set 6003845 ers Evo1/Evo3	250273	180337
122394	Bryter Twister R-net ers Evo1/Evo3 grønn kabel I150	250274	180350
122394	Bryter Twister R-net ers Evo1/Evo3 grønn kabel I300	250275	180353
122394	Bryter Twister R-net ers Evo1/Evo3 gul kabel I150	250276	180349
122394	Bryter Twister R-net ers Evo1/Evo3 gul kabel I300	250277	180352
122394	Bryter Twister R-net ers Evo1/Evo3 rød kabel I150	250278	180348
122394	Bryter Twister R-net ers Evo1/Evo3 rød kabel I300	250279	180351
122394	Hakestyring Multi Swing R-net hø arm Bundle ers Evo1/Evo3	250303	180354
122394	Hakestyring Multi Swing R-net ve arm Bundle ers Evo1/Evo3	250304	180355
122394	Joystick Mo-Vis All-round Omni ers Evo1/Evo3	250310	180335
122394	Joystick Mo-Vis All-round R-Net ers Evo1/Evo3	250311	180336
122394	Joystick Mo-Vis Micro Omni ers Evo1/Evo3	250312	180331
122394	Joystick Mo-Vis Micro R-net ers Evo1/Evo3	250313	180332
122394	Joystick Mo-Vis Multi Omni ers Evo1/Evo3	250314	180333
122394	Joystick Mo-Vis Multi R-net ers Evo1/Evo3	250315	180334
122394	Joystick R-Net ledsager ers Evo1/Evo3	250316	180358
122394	Nødstopp ers Evo1 Evo3 fjernstyrt trådløs	250334	180360
122394	Panel Omni R-Net ers Evo1/Evo3	250335	180359
122394	Strømforsyning R-net adj. 7-20V 3Ah ers Evo1/Evo3	250450	180356
122394	Styring ledsager A1 ers Evo3	250451	180327
122394	Styring ledsager LB A1 ers Evo1/Evo3	250452	180326
122394	Styring ledsager LB mo-Vis Scoot Control ers Evo1/Evo3	250453	180328
122394	Styring ledsager Mo-Vis Scoot Control ers Evo3	250454	180329
122394	USB uttak R-net Dual Isolated 3Ah R-net ers Evo1/Evo3	250461	180357