

FlexiBlink

Brukerhåndbok

Mattesensor for seng uten sender

Art. nr. SENGEMATTE



MAN 2540 A

Vestfold Audio AS

Sandefjord

FLEXIBLINK

Brukerhåndbok

Bruksområde

Sengesensoren kobles normalt til en Sengevakt som gir varsel til omsorgsperson om brukeren forlater sengen / ikke returnerer til sengen, eller til en Talevarsler for påminning om at det er på tide å stå opp. Den store flaten gjør den godt egnet for brukere som ikke bruker "hele sengen".

Virkemåte

Sengesensoren brukes for å registrere om en person ligger i senga. På sengesensoren er det montert en ledning med konektor. Dersom ledningen er tilkoblet FlexiBlink sender, vil varslingen kunne sendes trådløst til andre mottakere.

Tilkobling

Sengesensoren kobles normalt til en Sengevakt, Bevegelsesvakt, Velferdssender eller Talevarsler. Sett pluggen fra dengesensoren inn i signalinngang for potensialfri kontakt på senderen.

Produsent

Vestfold Audio AS
3234 Sandefjord

Tekniske spesifikasjoner nødvendig for sikker bruk

Bruksområde: Innendørs.
Størrelse: 54 x 78 cm.

Nødvendige advarsler i forbindelse med bruk

Sengesensoren må ikke brettes eller bøyes. Senge-sensoren bør byttes etter et år.

Plassering og montering

1. Senge-sensoren legges normalt under en overmadrass i sengas øvre del. Legg sengesensoren på tvers eller eventuelt litt på skrå i senga.
2. Sensorledningen plugges i egnet enhet for videre-sending av varsel.
3. Monter senderen som beskrevet i senderens brukerhåndbok.
4. Test sensor og sender ved å sette deg i senga i minimum 20 sekunder før du forlater den. Sjekk at mottakeren mottar.
5. Nå er Senge-sensoren klar til bruk.

Dersom du trenger hjelp til feilretting

I fall du ikke klarer å rette feilen selv, bør du kontakte det sted hjelpemiddelsentralen eventuelt har gitt deg opplysninger om, eller til:

Fylles ut av hjelpemiddelsentralen

Rengjøring utført av bruker

Sengesensoren kan rengjøres med myk klut oppvridd i lunkent, mildt såpevann. Hjelpemiddelet må ikke utsettes for søl eller sprut med vann.

Vedlikehold utført av bruker

Hjelpemiddelet er vedlikeholdsfritt.

Lagring når ikke i bruk

Oppbevar alltid sengesensoren flatt, uten å bøye den. Oppbevares på et tørt og helst støvfritt sted.