

Ganghjelpemidler
Reservedeler Invacare

HMS-Artnr	Kategori	Beskrivelse	Leverandørens artnr
267812	120690	450 Sete rullator 4hju Gloss	SP1638776
267804	120690	450 X kryss kit rullator 4hju Gloss	SP1649943
267805	120690	520 X kryss kit rullator 4hju Gloss	SP1649946
267806	120690	600 X kryss kit rullator 4hju Gloss	3SP1650267
267813	120690	680 600 520 Sete rullator 4hju Gloss	1SP1637074
267807	120690	680 X kryss kit rullator 4hju Gloss	4SP1650268
214750	120690	Armlenspolster gåbord Step Up	SP1534618
096859	120690	Bakhjul rullator 4hjul Maxi+/Alpha Basic kpl	12609
267816	120690	Bremse vaier 1140 mm kit rullator 4hju Gloss	SP1650271
146769	120690	Bremsekloss gåbord Alpha Basic/Maxi+/ kpl	12620
175770	120690	Bremsesko høyre rullator 4hjul Soprano	12705-R
175771	120690	Bremsesko venstre rullator 4hjul Soprano	12705-L
267808	120690	Bremsevaier (520mm) kit rullator 4hju Gloss	SP1649929
267809	120690	Bremsevaier (610mm) kit rullator 4hju Gloss	SP1649947
267810	120690	Bremsevaier (670mm) kit rullator 4hju Gloss	SP1649949
267811	120690	Bremsevaier (765mm) kit rullator 4hju Gloss	SP1650269
267819	120690	Brett rullator 4hju Gloss	1638447
175796	120690	Doppsko 4pk gåstativ Asteria	1040656
175775	120690	Fingerskrue gåbord Step Up 10Stk	1536760
267803	120690	Fjær foldelås rullator 4hjul Futura/ Alpha Basic	1529858
267800	120690	Fjærknapp 10pk gåstativ Asteria	1130780
267802	120690	Foldekit rullator 4hjul Alpha Basic	1510376
096860	120690	Gaffel forran rullator 4hjul Soprano	12719
214751	120690	Gassfjær gåbord Step Up	1529021
175788	120690	Handgrep overflate kpl 10-pack rullarot 4hjul Soprano	1452460
175779	120690	Hjul gåbord Step Up kpl	1529019
175782	120690	Håndbrems gåbord Step Up	1537656
096847	120690	Håndbrems høyre rullator 4hjul Maxi +	13464-R
096849	120690	Håndbrems høyre rullator 4hjul Soprano	12702-R
096848	120690	Håndbrems venstre rullator 4hjul Maxi +	13464-L
096851	120690	Håndbrems venstre rullator 4hjul Soprano	12702-L
267815	120690	Håndgrep+ bremse vaier høyre rullator 4hju Gloss	SP1650522
267814	120690	Håndgrep+ bremse vaier venstre rullator 4hju Gloss	SP1650521
175783	120690	håndtak gåbord Step Up kpl	1521856
214753	120690	Håndtak rullator 4hjul Alpha Basic/Step Up mykt grep par	12593
157136	120690	Håndtakfeste rullator 4hjul Maxi+	12509
267817	120690	Kurv rullator 4hju Gloss 450	1638603
267818	120690	Kurv rullator 4hju Gloss 520,600,680	1638448
096866	120690	Kurv rullator 4hjul Maxi+/Alpha Basic med håndtak 9kg	12530-15
267801	120690	Løftesperre rullator 4hjul Alpha Basic 10 stk	1452288
146768	120690	Løftesperre rullator 4hjul Alpha Basic inkl holder	12656
175791	120690	Låseklips gåbord Step Up høydejustering	1530507
175787	120690	Plugg rullator 4hjul soprano 20-pack	1452461
175795	120690	Propp gåbord Step Up 2stk	1529018
214757	120690	Propp rullator 4hjul Maxi+/Alpha Basic 20 pack	1452282
096873	120690	Sete Kit rullator 4hjul Soprano	12721
096872	120690	Setekit rullator 4hjul Maxi+	12721-M
096862	120690	SL IV fremre hjul kpl rullator 4hjul Soprano	12717
096874	120690	Underarmstøtte kpl. høyre rullator 4hjul Alpha Basic	13005-R
096875	120690	Underarmstøtte kpl. venstre rullator 4hjul Alpha Basic	13005-L
175807	120690	Wire rullator 4hjul Maxi+ 10 pack	1452283