

Reservedeler Invacare AS

HMS-Artnr	Beskrivelse	Leverandørens artnr
267812	450 Sete rullator 4hju Gloss	SP1638776
267804	450 X kryss kit rullator 4hju Gloss	SP1649943
267805	520 X kryss kit rullator 4hju Gloss	SP1649946
267806	600 X kryss kit rullator 4hju Gloss	SP1650267
267813	680 600 520 Sete rullator 4hju Gloss	SP1637074
267807	680 X kryss kit rullator 4hju Gloss	SP1650268
214750	Armlenspolster gåbord Step Up	SP1534618
096859	Bakhjul rullator 4hjul Maxi+/Alpha Basic kpl	12609
267816	Bremse vaier 1140 mm kit rullator 4hju Gloss	SP1650271
146769	Bremsekloss gåbord Alpha Basic/Maxi+/ kpl	12620
175770	Bremsesko høyre rullator 4hjul Soprano	12705-R
175771	Bremsesko venstre rullator 4hjul Soprano	12705-L
267808	Bremsevaier (520mm) kit rullator 4hju Gloss	SP1649929
267809	Bremsevaier (610mm) kit rullator 4hju Gloss	SP1649947
267810	Bremsevaier (670mm) kit rullator 4hju Gloss	SP1649949
267811	Bremsevaier (765mm) kit rullator 4hju Gloss	SP1650269
267819	Brett rullator 4hju Gloss	SP1638447
175796	Doppsko 4pk gåstativ Asteria	1040656
175775	Fingerskrue gåbord Step Up 10Stk	1536760
267803	Fjær foldelås rullator 4hjul Futura/ Alpha Basic	1529858
267800	Fjærknapp 10pk gåstativ Asteria	1130780
267802	Foldekit rullator 4hjul Alpha Basic	1510376
096860	Gaffel forran rullator 4hjul Soprano	12719
214751	Gassfjær gåbord Step Up	1529021
175788	Handgrep overflate kpl 10-pack rullarot 4hjul Soprano	1452460
175779	Hjul gåbord Step Up kpl	1529019
175782	Håndbrems gåbord Step Up	1537656
096847	Håndbrems høyre rullator 4hjul Maxi +	13464-R
096849	Håndbrems høyre rullator 4hjul Soprano	12702-R
096848	Håndbrems venstre rullator 4hjul Maxi +	13464-L
096851	Håndbrems venstre rullator 4hjul Soprano	12702-L
267815	Håndgrep+ bremse vaier høyre rullator 4hju Gloss	SP1650522
267814	Håndgrep+ bremse vaier venstre rullator 4hju Gloss	SP1650521
175783	håndtak gåbord Step Up kpl	1521856
214753	Håndtak rullator 4hjul Alpha Basic/Step Up mykt grep par	12593
157136	Håndtakfeste rullator 4hjul Maxi+	12509
267817	Kurv rullator 4hju Gloss 450	SP1638603
267818	Kurv rullator 4hju Gloss 520,600,680	SP1638448
096866	Kurv rullator 4hjul Maxi+/Alpha Basic med håndtak 9kg	12530-15
267801	Løftesperre rullator 4hjul Alpha Basic 10 stk	1452288
146768	Løftesperre rullator 4hjul Alpha Basic inkl holder	12656
175791	Låseklips gåbord Step Up høydejustering	1530507
175787	Plugg rullator 4hjul soprano 20-pack	1452461
175795	Propp gåbord Step Up 2stk	1529018
214757	Propp rullator 4hjul Maxi+/Alpha Basic 20 pack	1452282
096873	Sete Kit rullator 4hjul Soprano	12721
096872	Setekit rullator 4hjul Maxi+	12721-M
096862	SL IV fremre hjul kpl rullator 4hjul Soprano	12717
096874	Underarmstøtte kpl. høyre rullator 4hjul Alpha Basic	13005-R
096875	Underarmstøtte kpl. venstre rullator 4hjul Alpha Basic	13005-L
175807	Wire rullator 4hjul Maxi+ 10 pack	1452283