

Reservedeler - Topro Industri

HMS- Artnr	Beskrivelse	Leverandørens artnr
215002	Aktuator Concens gåbord Topro Taurus E	814268
267568	Bakhjul med bremsevaierfeste og retningssperre gåbord Topro Taurus H Premium/Topro Taurus E Premium Ø125mm	815222
286598	Bakhjul Offroad rullator 4hjul Topro Olympos ATR Ø225mm	815298
215004	Bakhjul Offroad rullator 4hjul Topro Olympos Ø225mm	814658
286596	Bakhjul Standard rullator 4hjul Topro Olympos ATR Ø225mm	815296
215005	Bakhjul Standard rullator 4hjul Topro Olympos Ø225mm	814659
267572	Bakhjul uten vippestuss rullator 4 hjul/gåbord Topro Troja Classic	814763
288990	Bakhjul uten vippestuss rullator 4 hjul/gåbord Topro Troja Original/Walker ²	815343
313513	Bakhjul, grå, 1 stk /Topro Troja Original/Topro Troja Walker2	816021
267574	Bakhjulsfeste og vippestuss rullator 4hjul Topro Olympos sort	814139
286609	Bakhjulsfeste og vippestuss rullator 4hjul/gåbord Topro Troja Original/Walker2 grå/Topro Olympos ATR grå	815329
288989	Bakhjulsfeste/vippestuss rullator 4hjul/gåbord Topro Troja Classic sort	814138
097014	Bakhjulssats rullator 4hjul/gåbord Topro Troja Classic	814755
215006	Batteri Concens gåbord Topro Taurus E	814266
215007	Batterilader Concens gåbord Topro Taurus E	814265
215008	Brakett kontrollboks Consens gåbord Topro Taurus E	814271
267573	Braketter til serveringsbrett rullator 4hjul Topro Olympos M/ATR	814149
215009	Braketter til serveringsbrett rullator 4hjul/gåbord Topro Troja Classic/Original/Walker ² M/S	814124
257602	Bremsehendel rullator 4hjul/gåbord Topro Troja Classic/Original/Walker ² /Topro Olympos/ATR/Topro Taurus	815232
286601	Bremsekloss rullator 4hjul Topro Olympos ATR S/M grå	815312
215011	Bremsekloss rullator 4hjul Topro Olympos M/S sort	814102
207291	Bremsekloss rullator 4hjul/gåbord Topro Troja Classic sort	814101
288984	Bremsekloss rullator 4hjul/gåbord Topro Troja Original/Walker ² grå	815340
267567	Bremsevaier med lokk par gåbord Topro Taurus H Premium/Topro Taurus E Premium	815216
215013	Bremsevaier og fjær rullator 4hjul Topro Olympos M/S/ATR	814664
176099	Bremsevaier par gåbord Topro Troja/Walker ² M	814020
215012	Bremsevaier par gåbord/Walker ² Topro Troja S	814137
176102	Bremsevaier rullator 4hjul Topro Troja Classic/Original M	814792
215015	Bryter gåbord Topro Taurus E	814816
286602	Festestykke rullator 4hjul Topro Olympos ATR grå	815314
176107	Festestykke rullator 4hjul/gåbord Topro Troja Classic sort	716551
288983	Festestykke rullator 4hjul/gåbord Topro Troja Original/Walker ² grå	815313
267576	Fjær til brems rullator 4hjul Topro Olympos M/Topro Olympos S/ATR	102191
176109	Fjær til brems rullator 4hjul/gåbord Topro Troja Classic/Original/Walker ²	716560
288987	Framgaffel rullator 4hjul/gåbord Topro Troja Classic sort	814756
288986	Framgaffel rullator 4hjul/gåbord Topro Troja Original/Walker ² grå	815341
097015	Framhjul med gaffel rullator 4hjul/gåbord Topro Troja Classic	814757
286597	Framhjul Offroad rullator 4hjul Topro Olympos ATR Ø275mm	815297
215016	Framhjul Offroad rullator 4hjul Topro Olympos Ø275mm	814660
097012	Framhjul rullator 4hjul/gåbord Topro Troja Classic	814779
288988	Framhjul rullator 4hjul/gåbord Topro Troja Original/Walker ²	815342
286595	Framhjul Standard rullator 4hjul Topro Olympos ATR S/M Ø275mm	815295

176115	Framhjul Standard rullator 4hjul Topro Olympus M/Topro Olympus S Ø275 mm	814119
313803	Framhjul, grå, 1 stk /Topro Troja Original/Topro Troja Walker2	816020
176117	Gassfjær 130N gåbord Topro Taurus H	814800
176121	Hjul med gaffel gåbord Topro Taurus H/Topro Taurus E Ø125mm	814848
313514	Hjul, grå, sett á 4 /Topro Troja Original/Topro Troja Walker2	816024
176122	Hjulsett rullator 4hjul/gåbord Topro Troja Classic fire hjul komplett	814753
288985	Hjulsett rullator 4hjul/gåbord Topro Troja Original/Walker ² fire hjul komplett	815344
134887	Holk anatomisk par rullator 4hjul Topro Troja Classic/Original/Topro Olympus	814680
286600	Holk ErgoGrip par rullator 4hjul Topro Olympus ATR	815311
176126	Hukommelsesstykke rullator 4hjul/gåbord Topro Troja Classic/Original/Walker ² /Topro Olympus/ATR	716506
097024	Håndtak anatomisk høyre rullator 4hjul Topro Troja Classic M sort	814771
288992	Håndtak anatomisk høyre rullator 4hjul Topro Troja Original M sølvgrå	815346
097025	Håndtak anatomiske venstre rullator 4hjul Topro Troja Classic M sort	814772
288991	Håndtak anatomiske venstre rullator 4hjul Topro Troja Original M sølvgrå	815345
286604	Håndtak høyre rullator 4hjul Topro Olympus ATR M	815321
286606	Håndtak høyre rullator 4hjul Topro Olympus ATR S	815323
176132	Håndtak høyre rullator 4hjul Topro Olympus M	814064
215022	Håndtak høyre rullator 4hjul Topro Olympus S	814088
257606	Håndtak med bremsehendel gåbord Topro Taurus ve/hø	815217
257605	Håndtak med bremsehendel gåbord Topro Troja/Walker ² M/S ve/hø	815229
286603	Håndtak venstre rullator 4hjul Topro Olympus ATR M	815320
286605	Håndtak venstre rullator 4hjul Topro Olympus ATR S	815322
176133	Håndtak venstre rullator 4hjul Topro Olympus M	814063
215025	Håndtak venstre rullator 4hjul Topro Olympus S	814087
267575	Kabel for bryter gåbord Topro Taurus E med Concensaktuator	814270
233749	Kabel mellom aktuator og pute gåbord Topro Taurus E med Concensaktuator	814269
267565	Klemme komplett for håndtak høyre gåbord Topro Taurus	815219
267566	Klemme komplett for håndtak venstre gåbord Topro Taurus	815218
257603	Klemme løs for håndtak gåbord Topro Troja/Walker ² fom juni 2018/Topro Taurus	815224
215027	Kontrollboks Concens gåbord Topro Taurus E	814267
176136	Kryssbolt rullator 4hjul/gåbord Topro Troja Classic/Original/Walker ² /Topro Olympus/ATR	814778
215028	Kurv gåbord Topro Troja/Walker ² M/S	814125
286607	Kurv rullator 4hjul Topro Olympus/ATR M grå	815324
286608	Kurv rullator 4hjul Topro Olympus/ATR S grå	815325
097030	Kurv rullator 4hjul Topro Troja Classic/Original M	101474
176108	Ledning for batterlader gåbord Topro Taurus E med Concensaktuator	102560
267569	Lokk til bakhjul gåbord Topro Taurus H Premium/Topro Taurus E Premium	815225
286599	Låsehendel rullator 4hjul/gåbord Topro Troja Classic/Original/Walker ² /Topro Olympus/ATR	815310
176142	Låsemekanisme rullator 4hjul/gåbord Topro Troja Classic/Original/Walker ² /Topro Olympus/ATR	814727
257604	Låseratt med fjær for håndtak gåbord Topro Troja/Walker ² fom juni 2018/Topro Taurus	815223
207303	Låseratt rullator 4hjul/gåbord Topro Troja Classic/Original/Walker ² /Topro Olympus/ATR med refleks	814623
215032	Låsespak gåbord Topro Taurus H/Topro Taurus E	814802

176144	Midtpute gåbord Topro Taurus H/Topro Taurus E	814837
097032	Pute gåbord høyre Topro Taurus H/Topro Taurus E	814803
097033	Pute gåbord venstreTopro Taurus H/Topro Taurus E	814804
176150	Sete rullator 4hjul Topro Olympos M/Topro Olympos S/ATR	814066
097037	Sete rullator 4hjul/gåbord Topro Troja Classic/Original/Walker ² M/S	814759
267570	Setefeste bakre par rullator 4 hjul/gåbord Topro Troja Classic/Original/Walker ² /Topro Olympos/ATR	815269
176152	Setefeste rullator 4hjul/gåbord Topro Troja Classic/Original/Walker ² /Topro Olympos/ATR	814791
176155	Støttesnor gåbord Topro Troja/Walker ² M/S	814017
176157	Tverrbjelke gåbord Topro Taurus H/Topro Taurus E	814817
257608	Underarmstøtte høyre gåbord Topro Troja M juni 2018-feb 2020 sort	815228
257610	Underarmstøtte høyre gåbord Topro Troja S juni 2018-feb 2020 sort	815231
288995	Underarmstøtte høyre gåbord Topro Troja Walker ² M sølvgrå	815355
288997	Underarmstøtte høyre gåbord Topro Troja Walker ² S sølvgrå	815357
257607	Underarmstøtte venstre gåbord Topro Troja M juni 2018-feb 2020 sort	815227
257609	Underarmstøtte venstre gåbord Topro Troja S juni 2018-feb 2020 sort	815230
288994	Underarmstøtte venstre gåbord Topro Troja Walker ² M sølvgrå	815354
288996	Underarmstøtte venstre gåbord Topro Troja Walker ² S sølvgrå	815356
267571	Utløssersnor rullator 4 hjul/gåbord Topro Troja Classic/Original/Walker ² M/S/Topro Olympos/ATR	814150