

Tilbehør - Hepro

HMS-Artnr	Beskrivelse	Leverandørens artnr
268341	Amputasjonsenstøtte stol arbeid Hepro LunaTilt vreg høyre angi stolmodell	32700
268342	Amputasjonsenstøtte stol arbeid Hepro LunaTilt vreg venstre angi stolmodell	32701
268345	Ankelmansjett str1 stol arbeid Jockey/Jockey EL	900-1205
268346	Ankelmansjett str2 stol arbeid Jockey/Jockey EL/mrs Krabat Sheriff	900-1206
242473	Ankelmansjett str3 stol arbeid Jockey/Jockey EL	900-1287
268391	Armlenepad x-lang stol arbeid Hepro LunaTilt	32714
268337	Armlener H/V stol arbeid Jockey Basic	900-1391
239971	Armlener KJL stol arbeid Jockey Lite	900-1348
234200	Bekkenstøtte stol arbeid Jockey/Jockey EL	900-1069
268349	Benstøtte LK H stol arbeid Hepro LunaTilt hreg høyre komplett	32707
268348	Benstøtte LK V stol arbeid Hepro LunaTilt hreg venstre komplett	32706
268323	Benstøtte teleskop DF stol arbeid Hepro LunaTilt hreg delt fotplate 32-56cm regulering	32705
268321	Benstøtte teleskop HF stol arbeid Hepro LunaTilt hreg hel fotplate 32-56cm regulering	32708
268333	Bord str1 stol arbeid Jockey/Jockey EL	900-1334
244635	Bord str2 stol arbeid Jockey/Jockey EL	900-1335
268392	Bremespake x-lang stol arbeid Hepro LunaTilt	32715
268350	Brystbelte M stol arbeid Jockey Lite/Jockey/Jockey EL	900-1128
198567	Brystbelte pluss stol arbeid Jockey/Jockey EL	300-1081
268351	Brystbelte S stol arbeid Jockey Lite/Jockey/Jockey EL	900-1127
239802	Festbeslag stol arbeid V-Trak enkelt feste for 22mm horisontal ryggbøyle Hepro LunaTilt	BBMB-22
146809	Festbeslag stol arbeid V-Trak forbindelses feste for rygg segmenter Hepro LunaTilt	SHSD
268376	Feste hodestøtte stol arbeid Jockey/Jockey EL	900-1220
268363	Forhøyer til vest stol arbeid Jockey/Jockey EL	900-1300
268390	Fotplate 1/4 fotrin stol arbeid Hepro LunaTilt	32702
253254	Fotring 360 stol arbeid Jockey Lite	300-1136
268360	Gelinnlegg str1 stol arbeid Jockey Lite/Jockey/Jockey EL	900-1153
268361	Gelinnlegg str2 stol arbeid Jockey Lite/Jockey/Jockey EL	900-1151
268332	Hodestøtte pluss stol arbeid Jockey/Jockey EL	900-1219
268331	Hodestøtte stol arbeid V-Trak Bead Bag Hode/Nakkest Hepro LunaTilt	HBBQ
178102	Hodestøtte stol arbeid V-Trak Cradle Hode/Nakkest HCLQ Hepro LunaTilt	HCLQ
178106	Hodestøtte stol arbeid V-Trak Cradle Hode/Nakkest HCLWQ Hepro LunaTilt	HCLWQ
178100	Hodestøtte stol arbeid V-Trak Cradle Hode/Nakkest HCMQ Hepro LunaTilt	HCMQ
178104	Hodestøtte stol arbeid V-Trak Cradle Hode/Nakkest HCMWQ Hepro LunaTilt	HCMWQ
184929	Hodestøtte stol arbeid V-Trak Crescent Hode/Nakkest Hepro LunaTilt	HCRQ
198434	Hodestøtte stol arbeid V-Trak Hode/Nakkest HAWLQ Hepro LunaTilt	HAWLQ
197515	Hodestøtte stol arbeid V-Trak Hode/Nakkest HAWQ Hepro LunaTilt	HAWQ
268289	Hodestøtte stol arbeid V-Trak Hode/Nakkest Hepro LunaTilt	HI25BS140
241671	Hoftebelte L TS stol arbeid Jockey Lite/Jockey/Jockey EL	300-1086
268356	Hoftebelte M TS stol arbeid Jockey Lite/Jockey/Jockey EL	900-1038
268338	H-sele M stol arbeid Jockey/Jockey EL	900-1216
268339	H-sele S stol arbeid Jockey/Jockey EL	900-1215
233076	Høydejusteringsbrakett stol arbeid Jockey/Jockey EL	400-2185
268340	Inkotrekk Kilo stol arbeid Hepro LunaTilt	32713
268362	Inkotrekk Luna L stol arbeid Hepro LunaTilt	32711
268347	Inkotrekk Luna S stol arbeid Hepro LunaTilt	32712
268389	Kantlist stol arbeid Jockey Lite/Jockey/Jockey EL	900-3344
268393	Kilepute stol arbeid Jockey Lite/Jockey/Jockey EL	900-1204
195558	Kjørehåndtak stol arbeid Jockey/Jockey EL	300-3023
248825	Knestropp stol arbeid Jockey/Jockey EL	900-1143
268353	Korsryggstøtte L stol arbeid Hepro LunaTilt 16x30 oppblåsbar sort stoff	32704
268358	Korsryggstøtte S stol arbeid Hepro LunaTilt 20x40 oppblåsbar sort stoff	32703
268357	Ledsagerhåndtak stol arbeid Hepro LunaTilt	32710
268359	Leggstøtte BSL stol arbeid Hepro LunaTilt høyre/venstre	32709
268394	Mobelfot lav stol arbeid Jockey Lite	900-1310
268384	Pute Hst+ stol arbeid Jockey/Jockey EL	900-1227
268368	Pute rygg 1+ rød stol arbeid Jockey/Jockey EL	900-1078
268369	Pute rygg 1+ sand stol arbeid Jockey/Jockey EL	900-1076
268367	Pute rygg 1+ sort stol arbeid Jockey/Jockey EL	900-1080
268365	Pute rygg 2+ rød stol arbeid Jockey/Jockey EL	900-1083
268366	Pute rygg 2+ sand stol arbeid Jockey/Jockey EL	900-1081
268364	Pute rygg 2+ sort stol arbeid Jockey/Jockey EL	900-1085
268381	Pute rygg høy str1 rød stol arbeid Jockey Lite/Jockey/Jockey EL	900-1186
268380	Pute rygg høy str1 sort stol arbeid Jockey Lite/Jockey/Jockey EL	900-1182
268383	Pute rygg høy str2 rød stol arbeid Jockey Lite/Jockey/Jockey EL	900-1180
268382	Pute rygg høy str2 sort stol arbeid Jockey Lite/Jockey/Jockey EL	900-1176
268371	Pute rygg lav str1 rød stol arbeid Jockey Lite/Jockey/Jockey EL	900-1166
268372	Pute rygg lav str1 sand stol arbeid Jockey Lite/Jockey/Jockey EL	900-1164
268370	Pute rygg lav str1 sort stol arbeid Jockey Lite/Jockey/Jockey EL	900-1168
268374	Pute rygg lav str2 rød stol arbeid Jockey Lite/Jockey/Jockey EL	900-1171

Tilbehør - Hepro

268375	Pute rygg lav str2 sand stol arbeid Jockey Lite/Jockey/Jockey EL	900-1169
268373	Pute rygg lav str2 sort stol arbeid Jockey Lite/Jockey/Jockey EL	900-1173
196568	Pute rygg stol arbeid V-Trak Axxis Dyp Profil L31 Hepro LunaTilt b36-43 h31	AXDR-L
198380	Pute rygg stol arbeid V-Trak Axxis Dyp Profil L40 Hepro LunaTilt n36-43 h36	AXDS-L
268314	Pute rygg stol arbeid V-Trak Axxis Dyp Profil L60 Hepro LunaTilt b36-43 h60	AXDH-L
197618	Pute rygg stol arbeid V-Trak Axxis Dyp Profil M31 Hepro LunaTilt b30-38 h31	AXDR-M
196583	Pute rygg stol arbeid V-Trak Axxis Dyp Profil M36 Hepro LunaTilt b30-38 h36	AXDS-M
268316	Pute rygg stol arbeid V-Trak Axxis Dyp Profil M56 Hepro LunaTilt b30-38 h56	AXDH-M
207155	Pute rygg stol arbeid V-Trak Axxis Dyp Profil S25 Lav Hepro LunaTilt b24-30 h25	VP-DC1
202168	Pute rygg stol arbeid V-Trak Axxis Dyp Profil S28 Hepro LunaTilt b26-33 h28	AXDR-S
196569	Pute rygg stol arbeid V-Trak Axxis Dyp Profil XL31 Hepro LunaTilt b40-50 h31	AXDR-XL
196058	Pute rygg stol arbeid V-Trak Axxis Dyp Profil XL40 Hepro LunaTilt b40-50 h40	AXDS-XL
268312	Pute rygg stol arbeid V-Trak Axxis Dyp Profil XL60 Hepro LunaTilt b40-50 h60	AXDH-XL
198868	Pute rygg stol arbeid V-Trak Axxis Dyp Profil XXL40 Hepro LunaTilt b48-60 h40	AXDS-XXL
234470	Pute rygg stol arbeid V-Trak Axxis Dyp Profil XXL60 Hepro LunaTilt b48-60 h60	AXDH-XXL
158626	Pute rygg stol arbeid V-Trak Axxis L31 Hepro LunaTilt b33-43 h31	AXR-L
268322	Pute rygg stol arbeid V-Trak Axxis L40 Hepro LunaTilt b33-43 h40	AXS-L
268317	Pute rygg stol arbeid V-Trak Axxis L60 Hepro LunaTilt b33-43 h60	AXH-L
268327	Pute rygg stol arbeid V-Trak Axxis M31 Hepro LunaTilt b30-38 h31	AXR-M
268328	Pute rygg stol arbeid V-Trak Axxis M40 Hepro LunaTilt b30-38 h40	AXS-M
268319	Pute rygg stol arbeid V-Trak Axxis M60 Hepro LunaTilt b30-38 h60	AXH-M
187960	Pute rygg stol arbeid V-Trak Axxis Profil L31 Hepro LunaTilt b30-43 h31	AXPR-L
184412	Pute rygg stol arbeid V-Trak Axxis Profil L40 Hepro LunaTilt b30-43 h40	AXPS-L
268329	Pute rygg stol arbeid V-Trak Axxis Profil M25 Hepro LunaTilt b24-30 h25	VP-P1
175688	Pute rygg stol arbeid V-Trak Axxis Profil M31 Hepro LunaTilt b27-38 h31	AXPR-M
268326	Pute rygg stol arbeid V-Trak Axxis Profil M40 Hepro LunaTilt b27-38 h40	AXPS-M
175719	Pute rygg stol arbeid V-Trak Axxis Profil XL31 Hepro LunaTilt b36-50 h31	AXPR-XL
186866	Pute rygg stol arbeid V-Trak Axxis Profil XL40 Hepro LunaTilt b36-50 h40	AXPS-XL
197513	Pute rygg stol arbeid V-Trak Axxis ryggsegment L16 Dyp Lav Hepro LunaTilt b33-43 h16	AXSBD-LR
145075	Pute rygg stol arbeid V-Trak Axxis ryggsegment L16 Lav Hepro LunaTilt b33-43 h16	AXSB-LR
197529	Pute rygg stol arbeid V-Trak Axxis ryggsegment L20 Dyp Hepro LunaTilt b36-43 h20	AXSBD-LF
145077	Pute rygg stol arbeid V-Trak Axxis ryggsegment L20 Hepro LunaTilt b33-43 h20	AXSB-LF
145073	Pute rygg stol arbeid V-Trak Axxis ryggsegment L20 Topp Hepro LunaTilt b32 h20	BKXT-L
198859	Pute rygg stol arbeid V-Trak Axxis ryggsegment M15 Dyp Lav Hepro LunaTilt b30-38 h15	AXSBD-MR
145074	Pute rygg stol arbeid V-Trak Axxis ryggsegment M15 Lav Hepro LunaTilt b30-38 h15	AXSB-MR
145165	Pute rygg stol arbeid V-Trak Axxis ryggsegment M16-5 Topp Hepro LunaTilt b26 h17	BKXT-M
198860	Pute rygg stol arbeid V-Trak Axxis ryggsegment M20 Dyp Hepro LunaTilt b30-38 h20	AXSBD-MF
145076	Pute rygg stol arbeid V-Trak Axxis ryggsegment M20 Hepro LunaTilt b30-38 h20	AXSB-MF
178095	Pute rygg stol arbeid V-Trak Axxis ryggsegment S10 XX-lav Hepro LunaTilt b26-33 h10	AXSB-XXSR
134309	Pute rygg stol arbeid V-Trak Axxis ryggsegment S12 X-lav Hepro LunaTilt b26-33 h12	AXSB-XSR
197514	Pute rygg stol arbeid V-Trak Axxis ryggsegment S14 Dyp Hepro LunaTilt b26-33 h14	AXSBD-SR
147616	Pute rygg stol arbeid V-Trak Axxis ryggsegment S14 Lav Hepro LunaTilt b26-33 h14	AXSB-SR
210900	Pute rygg stol arbeid V-Trak Axxis ryggsegment S17 Dyp Hepro LunaTilt b26-33 h17	AXSBD-SF
146876	Pute rygg stol arbeid V-Trak Axxis ryggsegment S17 Hepro LunaTilt b26-33 h17	AXSB-SF
201593	Pute rygg stol arbeid V-Trak Axxis ryggsegment XL17 Dyp Lav Hepro LunaTilt b40-50 h17	AXSBD-XLR
140967	Pute rygg stol arbeid V-Trak Axxis ryggsegment XL17 Lav Hepro LunaTilt b40-50 h17	AXSB-XLR
202765	Pute rygg stol arbeid V-Trak Axxis ryggsegment XL20 Dyp Hepro LunaTilt b40-50 h20	AXSBD-XLF
140968	Pute rygg stol arbeid V-Trak Axxis ryggsegment XL20 Hepro LunaTilt b40-50 h20	AXSB-XLF
268352	Pute rygg stol arbeid V-Trak Axxis ryggsegment XS7-5 Topp Hepro LunaTilt b8 h8	BKXT-XS
213902	Pute rygg stol arbeid V-Trak Axxis ryggsegment XXL20 Dyp Hepro LunaTilt b48-60 h20	AXSBD-XXLF
268330	Pute rygg stol arbeid V-Trak Axxis S28 Hepro LunaTilt b26-33 h28	AXR-S
268320	Pute rygg stol arbeid V-Trak Axxis XL31 Hepro LunaTilt b40-50 h31	AXR-XL
194938	Pute rygg stol arbeid V-Trak Axxis XL40 Hepro LunaTilt b40-50 h40	AXS-XL
268313	Pute rygg stol arbeid V-Trak Axxis XL60 Hepro LunaTilt b40-50 h60	AXH-XL
268315	Pute rygg stol arbeid V-Trak Axxis XXL40 Hepro LunaTilt b46-60 h40	AXS-XXL
268386	Pute sete str1 rød stol arbeid Jockey Lite/Jockey/Jockey EL	900-1088
268385	Pute sete str1 sort stol arbeid Jockey Lite/Jockey/Jockey EL	900-1090
268388	Pute sete str2 rød stol arbeid Jockey Lite/Jockey/Jockey EL	900-1093
268387	Pute sete str2 sort stol arbeid Jockey Lite/Jockey/Jockey EL	900-1095
268318	Pute Supracore str1 stol arbeid Jockey Lite/Jockey/Jockey EL	900-3337
243386	Pute Supracore str2 stol arbeid Jockey Lite/Jockey/Jockey EL	900-3336
244030	Pute Supracore str3 stol arbeid Jockey Lite/Jockey/Jockey EL	900-3335
268324	Rygg lav str1 stol arbeid Jockey Lite/Jockey/Jockey EL	900-1162
268325	Rygg lav str2 stol arbeid Jockey Lite/Jockey/Jockey EL	900-1161
248913	Rygg lav str3 stol arbeid Jockey Lite/Jockey/Jockey EL	900-1112
268309	Rygg Pluss str1 Sst stol arbeid Jockey/Jockey EL	900-1236
268311	Rygg Pluss str1 stol arbeid Jockey/Jockey EL	900-1289
268310	Rygg Pluss str2 Sst stol arbeid Jockey/Jockey EL	900-1237
242477	Rygg Pluss str2 stol arbeid Jockey/Jockey EL	900-1290
268308	Sete str3 stol arbeid Jockey/Jockey EL	300-3008
268354	Sidestøtte høy str1 stol arbeid Jockey/Jockey EL	900-1366
268355	Sidestøtte høy str2 stol arbeid Jockey/Jockey EL	900-1367
268377	Sidestøtte str1 stol arbeid Jockey/Jockey EL	900-1211

Tilbehør - Hepro

268378	Sidestøtte str2 stol arbeid Jockey/Jockey EL	900-1210
240469	Sternumvest L stol arbeid Jockey/Jockey EL	900-1283
240468	Sternumvest M stol arbeid Jockey/Jockey EL	900-1282
240467	Sternumvest S stol arbeid Jockey/Jockey EL	900-1281
268336	Støttehåndtak foran stol arbeid Jockey/Jockey EL	900-1337
268379	Trekk Hst+ stol arbeid Jockey/Jockey EL	900-1213
268343	Trykkavlastningspute rygg str1 stol arbeid Jockey/Jockey EL	900-1398
268344	Trykkavlastningspute rygg str2 stol arbeid Jockey/Jockey EL	900-1399
268334	Trykkavlastningspute str1 stol arbeid Jockey Lite/Jockey/Jockey EL	900-1144
268335	Trykkavlastningspute str2 stol arbeid Jockey Lite/Jockey/Jockey EL	900-1145
252593	Understell S stol arbeid Jockey Lite	300-4011
209805	V-Trak Axxis ryggsegment, Topp, Small Br19, H11,5cm	BKXT-S