

Reservedeler - Medema

HMS-nr	Beskrivelse	Leverandørens artnr
265968	Adapter sykkel Kaptein Duo f/ ekstra batteri nedre del	1723-1444
265969	Adapter sykkel Kaptein Duo f/ ekstra batteri øvre del	1723-1445
265970	Aksel sykkel 3-18 Momo 12" 3hjul	1703-1404
265971	Aksel sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 16" 3hjul	1703-1313
265972	Aksel sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion/ 20" 3hjul	1703-1314
265973	Aksel sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion/ 24-26" 3hjul	1703-1272
265974	Akseldel sykkel Kaptein Duo kort	1703-1465
265975	Akseldel sykkel Kaptein Duo lang	1703-1466
265980	Baklykt sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion/ 16" til 26"	1705-1189
265981	Batteri sykkel 3-18 Momo/Kap/Duo 36V 14,25A Heinzmann	1723-1447
265990	Bremse Magura sykkel Kaptein Duo forhjul kpl	1703-1471
265993	Bremsekive sykkel Kaptein Duo hø 203 mm	1703-1475
265994	Bremsekive sykkel Kaptein Duo ve 203 mm	1703-1476
265998	Controllerbox Heinzmann sykkel 3-18 Momo Motion/Kaptein Duo	1705-1236
265999	Controllerbox sykkel Kaptein Duo m/kabler	1705-1237
266000	Dekk sykkel 3-18 Momo 12"	1703-1223
266001	Dekk sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion/ 16"	1703-1224
266002	Dekk sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion/ 20"	1703-1226
266003	Dekk sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion/ 24"	1703-1235
266004	Dekk sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion/ 26"	1703-1119
266005	Dekk sykkel Kaptein Duo 20"x1,75 foran	1703-1478
266006	Dekk sykkel Kaptein Duo 22"x1,75 bak	1703-2228
266007	Deksel sykkel 3-18 Momo 3hjul langt f/ nav m/brems	1701-0001
266008	Differensial m/pinion sykkel Kaptein Duo	1704-1183
266009	Differensial sykkel 3-18 Momo/ 3-18 Momo Motion	1703-1449
266010	Display m/kabel sykkel Kaptein Duo 200 cm	1705-1239
266011	Display sykkel 3-18 Momo Motion 3hjul HDP-LCD Heinzmann hjelpemotor	1705-1209
266012	Display u/kabel sykkel Kaptein Duo	1705-1242
266013	Drikkeflaske og luftpumpe sykkel Kaptein Duo kpl	1706-1312
266014	Drivhjul sykkel 3-18 Momo 3hjul 12" bak hø	1703-1243
266015	Drivhjul sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 3hjul 16" bak hø	1703-1244
266016	Drivhjul sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 3hjul 20" bak hø	1703-1246
266017	Drivhjul sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 3hjul 24" bak hø	1703-1248
266018	Drivhjul sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 3hjul 26" bak hø	1703-1250
266019	Dynamo sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion	1705-1104
266021	Felgbrems Magura sykkel Kaptein Duo foran hydraulisk	1703-1480
266022	Feste f/ skivebrems sykkel Kaptein Duo	1703-1481
266023	Feste f/ skjerm sykkel 3-18 Momo 3hjul 12" front	1703-1319
266024	Feste f/ skjerm sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion/ 16" front	1703-1320
266025	Feste f/ skjerm sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion/ 20" front	1703-1321
266026	Feste f/ skjerm sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion/ 24" front	1703-1322
266027	Feste f/ skjerm sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion/ 26" front	1703-1323
266028	Feste f/ skjerm sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion/ 3hjul 20" bak	1703-1316
266029	Feste f/ skjerm sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion/ 3hjul 24" bak	1703-1317
266030	Feste f/ skjerm sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion/ 3hjul 26" bak	1703-1318
266031	Feste f/ skjerm sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion/3hjul 16" bak	1703-1102
266032	Feste kjedespennerhjul sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion	1703-1212
266033	Fjærende forgaffel sykkel Kaptein Duo kpl	1703-1482
266034	Forgaffel sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 16"	1703-1326
266035	Forgaffel sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion/ 20"	1703-1327
266036	Forgaffel sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion// 24"	1703-1217

266037	Forgaffel sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion// 26"	1703-1219
266038	Forgaffel sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion// demping 24"	1703-1422
266039	Forgaffel sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion// demping 26"	1703-1423
266040	Forgaffel sykkel 3hjul 3-18 Momo 12"	1703-1325
266066	Frikopling sykkel Kaptein Duo	1703-1487
265967	Frinav 7girs m/krank sykkel Kaptein Duo	1703-1463
266067	Frontlykt LED sykkel Kaptein Duo	1705-1244
266068	Gasshåndtak sykkel Kaptein Duo m/kabel 200cm	1705-1245
266069	Girnav Shimano sykkel Kaptein Duo kpl	1703-1491
266070	Hendel sykkel Kaptein Duo f/ frikobling	1703-1496
266071	Hjul 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 20" bak ve	1703-1247
266072	Hjul 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 24" bak ve	1703-1254
266073	Hjul 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 26" bak ve	1703-1255
266074	Hjul sykkel 3-18 Momo 3hjul 12" bak ve	1703-1242
266075	Hjul sykkel 3-18 Momo front 12"	1703-1329
266076	Hjul sykkel 3-18 Momo front 16"	1703-1256
266077	Hjul sykkel 3-18 Momo front 20"	1703-1257
266078	Hjul sykkel 3-18 Momo front 24"	1703-1270
266079	Hjul sykkel 3-18 Momo front 26"	1703-1368
266080	Hjul sykkel 3-18 Momo Motion m Motor Heinzmann 16" front	1703-1430
266081	Hjul sykkel 3-18 Momo Motion m Motor Heinzmann 20" front	1703-1431
266082	Hjul sykkel 3-18 Momo Motion m Motor Heinzmann 24" front	1703-1432
266083	Hjul sykkel 3-18 Momo Motion m Motor Heinzmann 26" front	1703-1433
266084	Hjul sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 16" bak ve	1703-1245
266085	Hjul sykkel Kaptein Duo bak hø 22"x1,75	1703-1500
266086	Hjul sykkel Kaptein Duo bak ve 22"x1,75	1703-1501
266087	Hjul sykkel Kaptein Duo foran 20" kpl	1703-1503
266093	Holder ekstra batteri sykkel Kaptein Duo kpl	1723-1454
266094	Holder f/ frikobling sykkel Kaptein Duo	1703-1511
266095	Holder f/ LCD-display sykkel Kaptein Duo	1705-1246
266096	Holder f/ tråfrekvenssensor lang sykkel Kaptein Duo	1703-1512
266097	Holk sykkel Kaptein Duo hø	1703-1515
266098	Holk sykkel Kaptein Duo ve	1703-1514
266099	Holk/Grep 20" til 26" sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion	1706-1155
266100	Holk/Grep sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion/ 12" og 16"	1706-1154
269555	Hydraulisk brems MomoMotion 16» bak m skive komplett Momo Motion	1703-2231
269556	Hydraulisk brems MomoMotion 20» bak m skive komplett Momo Motion	1703-2233
269557	Hydraulisk brems MomoMotion 24» bak m skive komplett Momo Motion	1703-2234
269558	Hydraulisk brems MomoMotion 26» bak m skive komplett Momo Motion	1703-2235
266109	Håndtak sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion plast f/ ledsagerstyring	1703-1402
266110	Kabel f/ display sykkel Kaptein Duo 200cm	1705-1248
266111	Kabelbeskytter sykkel Kaptein Duo	1703-1517
266112	Kabelsett sykkel 3-18 Momo Motion 3hjul Heinzmann hjelpemotor	1705-1210
266113	Kabelskjerm sykkel Kaptein Duo nedre	1705-1249
266114	Kjede sykkel 3-18 Momo 3hjuls 12"	1703-1332
266115	Kjede sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 16"	1703-1333
266116	Kjede sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 20"	1703-1141
266117	Kjede sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion/ 24"	1703-1142
266118	Kjede sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion/ 26"	1703-1305
266119	Kjedekasse sykkel 3-18 Momo 12"	1703-1271
266120	Kjedekasse sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 20"	1703-1145
266121	Kjedekasse sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion/ 16"	1703-1334
266122	Kjedekasse sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion// 24"	1703-1273
266123	Kjedekasse sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion// 26"	1703-1335
266124	Kjedekasse sykkel Kaptein Duo kpl	1703-1520

266125	Kjedelås sykkel Kaptein Duo	1703-1521
266126	Kjedelås sykkel Kaptein Duo 1/2x1/8	1703-1522
266127	Kjedesett sykkel Kaptein Duo	1703-1122
266128	Kjedespenner sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion/ hjul	1703-1148
266129	Kjedestrammer sykkel Kaptein Duo	1703-1528
266130	Kjedestrammer sykkel Kaptein Duo motor kpl	1703-1529
266133	Komforthåndtak 3-18 Momo/ 3-18 Momo Motion	1706-1299
266134	Krank sykkel 3-18 Momo 12"	1703-1337
266135	Krank sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 16"	1703-1284
266136	Krank sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 20"	1703-1285
266137	Krank sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 24"	1703-1287
266138	Krank sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 26"	1703-1338
266139	Krank sykkel Kaptein Duo bakre kpl	1703-1535
266143	Krank sykkel Kaptein Duo/ front 125 mm	1703-1295
266156	Kurv sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 12-16"	1706-1173
266157	Kurv sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 20-24"	1706-1174
266158	Kurv sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 26"	1706-1175
266159	Kurv sykkel Kaptein Duo std	1706-1315
266160	Lader sykkel 3-18 Momo Motion/ Kaptein Duo 42V 2A Heinzmann	1723-1452
266161	Lager sykkel Kaptein Duo aksel	1703-1537
266162	Lager sykkel Kaptein Duo aksel FLCTE20 m/eksenterring	1703-1538
266163	Lager sykkel Kaptein Duo aksel UFL004m/eksenterring	1703-1539
266164	LCD-display m/betjening sykkel Kaptein Duo	1705-1250
266169	Lykt sykkel Kaptein Duo bak	1705-1144
266170	Lykt sykkel Kaptein Duo foran kpl	1705-1251
266171	Motor Heinzmann sykkel Kaptein Duo 500W kpl	1704-1162
266173	Nav sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 3-Gir m/ pedalbrems komplett	1703-1424
266174	Nav sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 7-Gir m/ frinav	1703-1425
266175	Nav sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 7-Gir m/ pedalbrems komplett	1703-1268
266180	Overføringskjede sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 12-20"	1703-1281
266181	Overføringskjede sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 24-26"	1703-1406
266188	Parkeringsbrems sykkel 3-18 Momo inkl bremskabel 12"	1703-1395
266189	Parkeringsbrems sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion inkl bremskabel 16"	1703-1396
266190	Parkeringsbrems sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion inkl bremskabel 20"	1703-1397
266191	Parkeringsbrems sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion inkl bremskabel 24"	1703-1398
266192	Parkeringsbrems sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion inkl bremskabel 26"	1703-1399
266193	Pedal sykkel 3-18 Momo 12" hø	1703-1163
266194	Pedal sykkel 3-18 Momo 12" ve	1703-1162
266196	Pedal sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 16-20" hø	1703-1165
266197	Pedal sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 16-20" ve	1703-1164
266198	Pedal sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 24-26"/Kap Duo hø	1703-1167
266195	Pedal sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 24-26"/Kap Duo ve	1703-1166
266209	Refleks sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion front 12"-26"	1706-1196
266210	Refleks sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 16 til 26" hø	1706-1272
266211	Refleks sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion eike	1706-1279
266212	Ringeklokke sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion	1706-1198
266213	Ringeklokke sykkel Kaptein Duo	1706-1301
266223	Sete sykkel 3-18 Momo 12"	1707-1260
266224	Sete sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 16-20"	1707-1261
266225	Sete sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 24-26"	1707-1262
266231	Sete sykkel Kaptein Duo	1707-1295
266232	Sete sykkel Kaptein Duo f/ ledsager std kpl	1707-1259
266233	Seteklemme sykkel 3-18 Momo 25,4 millim	1706-1285
266234	Seteklemme sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 28,6 millim	1703-1343
266235	Seteklemme sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 34,9 millim	1706-1152

266236	Setestang sykkel Kaptein Duo bak 25,4x300mm	1707-1291
266237	Skivebrems Magura sykkel Kaptein Duo bak hydraulisk kpl	1703-1541
266238	Skivebrems sykkel Kaptein Duo bakhjul kpl	1703-1542
266239	Skjerm sykkel Kaptein Duo 20" foran kpl	1703-1545
266240	Skjerm sykkel Kaptein Duo 22" hjul hø	1703-1204
266241	Skjerm sykkel Kaptein Duo 22" hjul ve	1703-1206
266242	Skjermsett sykkel 3-18 Momo 3hjul 12", (sett av 3 stk)	1703-1104
266243	Skjermsett sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 16", (sett av 3 stk)	1703-1214
266244	Skjermsett sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 20", (sett av 3 stk)	1703-1103
266245	Skjermsett sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 24", (sett av 3 stk)	1703-2229
266246	Skjermsett sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 26", (sett av 3 stk)	1703-1190
266255	Slange sykkel 3-18 Momo 12"	1703-1215
266256	Slange sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 16"	1703-1107
266257	Slange sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 20"	1703-1218
266258	Slange sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 24"	1703-1225
266259	Slange sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 26"	1703-1227
266260	Slange sykkel Kaptein Duo 20"x1,75 m bilventil	1703-1548
266261	Slange sykkel Kaptein Duo 22"x1,75 m bilventil	1703-1111
266269	Styre sykkel 3-18 Momo 3hjul 12"	1706-1208
266270	Styre sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 16"	1706-1209
266271	Styre sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 20"	1706-1211
266272	Styre sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 24-26"	1706-1212
266274	Styre sykkel Kaptein Duo bakre	1706-1317
266275	Styre sykkel Kaptein Duo framme kpl	1706-1304
266278	Styreforbindelse sykkel Kaptein Duo framme 685 mm	1706-1309
266279	Støtte sykkel Kaptein Duo bakre kpl	1704-1175
266282	Tannhjul sykkel 3-18 Momo 21T	1703-1347
266283	Tippesikring sykkel Kaptein Duo Par	1706-1296
266284	Tråffrekvensgiver sykkel Kaptein Duo m/kabel	1703-1549
266285	Tråffrekvenssensor sykkel Kaptein Duo	1703-1550
266286	T-Stang sykkel 3-18 Momo 12"	1706-1246
266287	T-Stang sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 16-20"	1706-1247
266288	T-Stang sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion 24-26"	1706-1248
266289	T-stang sykkel Kaptein Duo foran	1707-1286
266290	V-Bremse sykkel 3-18 Momo/3-18 Momo Motion	1703-1129
266294	Vimpel m/stang sykkel Kaptein Duo	1706-1249
266295	Vokseadapter sykkel Kaptein Duo framme	1702-1151
266296	Vrigass Sykkel 3-18 Momo Motion Heinzmann hjelpestart 16"	1705-1211
266297	Vrigass Sykkel 3-18 Momo Motion Heinzmann hjelpestart 20"	1705-1213
266298	Vrigass Sykkel 3-18 Momo Motion Heinzmann hjelpestart 24"	1705-1215
266299	Vrigass Sykkel 3-18 Momo Motion Heinzmann hjelpestart 26"	1705-1217