

Ganghjelpemidler  
Reservevedeler Sunrise

HMS-Artnr	Kategori	Beskrivelse	Leverandørens artnr
206740	120690	Bakhjul rullator 4hjul Gemini 20	7107026
206737	120690	Bakhjul rullator 4hjul Gemini 20 ø200 b36 anti tip hø	7107006
206738	120690	Bakhjul rullator 4hjul Gemini 20 ø200 b36 anti tip ve	7107007
214836	120690	Bakhjul rullator 4hjul Gemini 30 Parkinson/Gemino 30S slepebrems hø	7109250
214837	120690	Bakhjul rullator 4hjul Gemini 30 Parkinson/Gemino 30S slepebrems ve	7109251
214838	120690	Bolt rullator 4hjul Gemini 20/Gemino 30 Parkinson/Gemino 30S forhjul	7107020
214840	120690	Brakett rullator 4hjul Gemini 30 Parkinson for laser	7109114
267548	120690	Brakett rullator 4hjul Gemini 30 Parkinson for omvendt brems innside	9011696
267549	120690	Brakett rullator 4hjul Gemini 30 Parkinson for omvendt brems utside	9011970
206734	120690	Bremsehåndtak rullator 4hjul Gemini 20/Gemino 30 Parkinson/Gemino 30S hø	7105225
206735	120690	Bremsehåndtak rullator 4hjul Gemini 20/Gemino 30 Parkinson/Gemino 30S ve	7105226
206742	120690	Bremsekloss rullator 4hjul Gemini 20/Gemino 30 Parkinson wire hø	7108207
206743	120690	Bremsekloss rullator 4hjul Gemini 20/Gemino 30 Parkinson wire ve	7108208
206749	120690	Bremsekloss rullator 4hjul Gemini 20/Gemino 30 Parkinson/Gemino 30S hø	7108221
206750	120690	Bremsekloss rullator 4hjul Gemini 20/Gemino 30 Parkinson/Gemino 30S ve	7108222
206746	120690	Bremsekloss rullator 4hjul Gemini 20M/Gemino 30M Parkinson wire hø	7108211
206747	120690	Bremsekloss rullator 4hjul Gemini 20M/Gemino 30M Parkinson wire ve	7108212
206744	120690	Bremsekloss rullator 4hjul Gemini 30S/Gemino 20S wire hø	7108209
206745	120690	Bremsekloss rullator 4hjul Gemini 30S/Gemino 20S wire ve	7108210
206751	120690	Bremsewire rullator 4hjul Gemini 20/Gemino 30 Parkinson	7108225
206754	120690	Bremsewire rullator 4hjul Gemini 20M/Gemino 30M Parkinson	7108231
206753	120690	Bremsewire rullator 4hjul Gemini 30S/Gemino 20S	7108230
267544	120690	Bryter rullator 4hjul Gemini 30 Parkinson/Gemino 30S lasermodul	9012010
214848	120690	Dekk rullator 4hjul Gemini 20/Gemino 30 Parkinson/Gemino 30S hastighetsbegrenser SpeedControl par	7109351
214849	120690	Deksel rullator 4hjul Gemini 20/Gemino 30 Parkinson/Gemino 30S hastighetsbegrenser SpeedControl	7109352
267546	120690	Elektronikk rullator 4hjul Gemini 30 Parkinson lasermodul	9012051
267551	120690	Endelås rullator 4hjul Gemini 30 Parkinson for omvendt brems	7108251
206752	120690	Fjær rullator 4hjul Gemini 20/Gemino 30S brems	7108226
267547	120690	Fjær rullator 4hjul Gemini 30 Parkinson omvendt bremsefunksjon	7108256
267550	120690	Fjærstyrer rullator 4hjul Gemini 30 Parkinson 30S for omvendt brems	9011966
206739	120690	Forhjul rullator 4hjul Gemini 20/Gemino 30 Parkinson/Gemino 30S med gaffel	7107013
206741	120690	Forhjul rullator 4hjul Gemini 20/Gemino 30 Parkinson/Gemino 30S par	7107036
214853	120690	Hylse rullator 4hjul Gemini 20/Gemino 30 Parkinson/Gemino 30S kjørehåndtak hø	7105035
214854	120690	Hylse rullator 4hjul Gemini 20/Gemino 30 Parkinson/Gemino 30S kjørehåndtak ve	7105036
267528	120690	Håndtak rullator 4hjul Gemini 20/Gemino 30 Parkinson/Gemino 30S hø	9012011
267529	120690	Håndtak rullator 4hjul Gemini 20/Gemino 30 Parkinson/Gemino 30S ve	9012012
267530	120690	Kjørehåndtak rullator 4hjul Gemini 20/Gemino 30 Parkinson hø	9012013
267531	120690	Kjørehåndtak rullator 4hjul Gemini 20/Gemino 30 Parkinson ve	9012014
267532	120690	Kjørehåndtak rullator 4hjul Gemini 20M/Gemino 30M Parkinson hø	9012017
267533	120690	Kjørehåndtak rullator 4hjul Gemini 20M/Gemino 30M Parkinson ve	9012018
267534	120690	Kjørehåndtak rullator 4hjul Gemini 20S hø	9012015
267535	120690	Kjørehåndtak rullator 4hjul Gemini 20S ve	9012016
267536	120690	Kjørehåndtak rullator 4hjul Gemini 30S blå hø	9012029
267537	120690	Kjørehåndtak rullator 4hjul Gemini 30S blå ve	9012030
214866	120690	Kryss rullator 4hjul Gemini 20/Gemino 30 Parkinson	7102007
214867	120690	Kryss rullator 4hjul Gemini 20M/Gemino 30M Parkinson	7102008
214865	120690	Kryss rullator 4hjul Gemini 20S/Gemino 30S	7102009
214870	120690	Laser rullator 4hjul Gemini 30 Parkinson grønn laser	7109111
214872	120690	Løftehåndtak rullator 4hjul Gemini 20/Gemino 30 Parkinson/Gemino 30S hø	7102242
214873	120690	Løftehåndtak rullator 4hjul Gemini 20/Gemino 30 Parkinson/Gemino 30S ve	7102243
214902	120690	Mekanisme slepebrems rullator 4hjul Gemini 30 Parkinson/Gemino 30S hø	7109252
214903	120690	Mekanisme slepebrems rullator 4hjul Gemini 30 Parkinson/Gemino 30S ve	7109253
206736	120690	Memoryfunksjon rullator 4hjul Gemini 20/Gemino 30 Parkinson/Gemino 30S hreg kjørehåndtak	7105231
214877	120690	Monteringsmateriell rullator 4hjul Gemini 20/Gemino 30 Parkinson kryss	7102904
267538	120690	Monteringsmateriell rullator 4hjul Gemini 20M/Gemino 30M Parkinson kryss	7102905
214878	120690	Monteringsmateriell rullator 4hjul Gemini 20S/Gemino 30S kryss	7102906
267545	120690	Monteringsplate rullator 4hjul Gemini 30 Parkinson elektronikk lasermodul	9011984
267553	120690	Mutter rullator 4hjul Gemini 30 Parkinson for omvendt brems M6	00000.1701
214874	120690	Plastpropp rullator 4hjul Gemini 20/Gemino 30 Parkinson/Gemino 30S bakhjul	84524
206720	120690	Reflekspakke rullator 4hjul Gemini 20/Gemino 30 Parkinson/Gemino 30S sett	7101250
214881	120690	Servicesett rullator 4hjul Gemini 20/Gemino 30 Parkinson/Gemino 30S låsemekanisme	7109801
214879	120690	Servicesett rullator 4hjul Gemini 30 Parkinson sete kjørehåndtak	7109802
267539	120690	Servicesett rullator 4hjul Gemini 30M Parkinson sete kjørehåndtak	7109804
214880	120690	Servicesett rullator 4hjul Gemini 30S sete kjørehåndtak	7109805
206763	120690	Sete rullator 4hjul Gemini 20/Gemino 20M	7124010
206764	120690	Sete rullator 4hjul Gemini 20S	7124011
214882	120690	Sete rullator 4hjul Gemini 30 Parkinson	7104010
206724	120690	Sete rullator 4hjul Gemini 30S	7104011
214886	120690	Sideramme rullator 4hjul Gemini 20 hø	7121101
214885	120690	Sideramme rullator 4hjul Gemini 20 ve	7121102
214888	120690	Sideramme rullator 4hjul Gemini 20M hø	7121121
214887	120690	Sideramme rullator 4hjul Gemini 20M ve	7121122
214889	120690	Sideramme rullator 4hjul Gemini 20S hø	7121111
214890	120690	Sideramme rullator 4hjul Gemini 20S ve	7121112
214891	120690	Sideramme rullator 4hjul Gemini 30 Parkinson hø	7101136
214892	120690	Sideramme rullator 4hjul Gemini 30 Parkinson ve	7101137
267540	120690	Sideramme rullator 4hjul Gemini 30M Parkinson hø	7199942
267541	120690	Sideramme rullator 4hjul Gemini 30M Parkinson ve	7199943
214893	120690	Sideramme rullator 4hjul Gemini 30S blå hø	7101111
214894	120690	Sideramme rullator 4hjul Gemini 30S blå ve	7101114
214899	120690	Skruer rullator 4hjul Gemini 20/Gemino 30 Parkinson/Gemino 30S hylse kjørehåndtak skruelås	9010066

Ganghjelpemidler  
Reservedeler Sunrise

267552	120690	Skrue rullator 4hjul Gemino 30 Parkinson for omvendt brems M6 I1,6	9003959
267554	120690	Skrue rullator 4hjul Gemino 30 Parkinson for omvendt brems selvborende DIN7504	1008730
206725	120690	Utløserhendel rullator 4hjul Gemino 20/Gemino 30 Parkinson/Gemino 30S høydejustering kjørehåndtak	7105010
267543	120690	Veske rullator 4hjul Gemino 20/Gemino 20M	9012054
267542	120690	Veske rullator 4hjul Gemino 20S	9012056