

20-9988 Reservedeler - Sitski Norway

HMS-Artnr	Beskrivelse	Leverandørens artnr
286268	Batteri sittevogn E-joelette	BATTER01
286269	Brakett batteri sittevogn E-joelette m/nøkkel	J79
286270	Bremsehåndtak sittevogn E-joelette m/wire	J70
286271	Distansebolt fotbrett sittevogn E-joelette	J55
286272	Festebolt hjul sittevogn E-joelette	J24
286273	Fotbrett sittevogn E-joelette	J27
286274	Fotbrett stang sittevogn E-joelette	J46
286275	Gasshendel sittevogn E-joelette	ACCELE01
286276	Hjelpemotor styring sittevogn E-joelette	CONTRO01
286278	Hjul sittevogn E-joelette m/motor	ROUEAR07
286277	Hjul sittevogn E-joelette singel	J75
286281	Håndtak fotbrett sittevogn E-joelette	J57
286282	Indeksfinger sittevogn E-joelette	J64
286283	Kaliper sittevogn E-joelette	ETRIER02
286285	Lader sittevogn E-joelette	J77
286288	Låsepinne fotbrett sittevogn E-joelette	J51
286289	Låsesplint sittevogn E-joelette	J56
286267	Polster armlene sittevogn E-joelette	J25
286301	Polster trekkarm sittevogn E-joelette	J02
286291	Ryggstropp sittevogn E-joelette	J73
286295	Slange sittevogn E-joelette	J76
286296	Stropesett sittevogn E-joelette	J78
286297	Støtdemper sittevogn E-joelette	J21
286299	Trekkarm bakdel sittevogn E-joelette	J04
286300	Trekkarm framdel sittevogn E-joelette	J03
286302	Umbrakonøkkel sittevogn E-joelette sett	J28