

## Tilbehør - Sonova

HMS-Artnr	Beskrivelse	Leverandørens artnr
170010	Adapter Cinch audiokabel Comfort Audio	052-0371
195140	Audio/TV-kabel Digisystem	F00119
233257	Audiosplitter Stereo Comfort Audio	038-3107
233249	Belteklemme til Roger Touchscreen Mikrofon	004-4031
233296	Beskyttelses/festedeksel Roger 14	055-3014
233297	Beskyttelsesetui Roger Touchscreen Mikrofon	055-3021
233300	Demontering timepris Comfort Audio post 12/13	
233251	Etui Roger Pen	017-3275
233618	Gjenbruk Comfort Audio post 10 11prosent av nypris	
233619	Gjenbruk Comfort Audio post 11/13 12prosent av nypris	
233620	Gjenbruk Comfort Audio post 12 7prosent av nypris	
233302	Gjenbruk Comfort Audio post 9 16prosent av nypris	
158782	Hodetelefon MyLink	052-3394
217182	Ladekoffert Roger Charging Case	F01061
233298	Ladestasjon Charging Rack Roger 16-enheter	F01062
217180	Ladestasjon Roger 4 enheter m/strømforsyning	055-3010
198601	Lydkabel Mikro Comfort Audio USB	043-3066
217183	Mikrofon EasyBoom m/jack 3,5 mm	055-3009
233299	Montering timepris Comfort Audio post 12/13	
233279	Mottaker CI Roger 14 Beige	052-3222-D02M1
233278	Mottaker CI Roger 14 Black	052-3222-D02L9
233276	Mottaker CI Roger 14 Brown	052-3222-D02L0
233280	Mottaker CI Roger 14 Charcoal	052-3222-D02M2
233281	Mottaker CI Roger 14 Mocka	052-3222-D02T1
233282	Mottaker CI Roger 14 Smoke	052-3222-D02T2
233277	Mottaker CI Roger 14 White	052-3222-D02L8
233293	Mottaker CI Roger 17 Alpine White	052-3235-D02XN
233290	Mottaker CI Roger 17 Caribbean Pirate	052-3235-D02Q3
233284	Mottaker CI Roger 17 Chestnut	052-3235-D02P4
233291	Mottaker CI Roger 17 Dragon Orange	052-3235-D02Q4
233289	Mottaker CI Roger 17 Electric Green	052-3235-D02Q2
233288	Mottaker CI Roger 17 Petrol	052-3235-D02Q1
233294	Mottaker CI Roger 17 Princess Pink	052-3235-D02XP
233287	Mottaker CI Roger 17 Ruby	052-3235-D02P9
233283	Mottaker CI Roger 17 SandBeige	052-3235-D02P1
233285	Mottaker CI Roger 17 Silver Grey	052-3235-D02P6
233292	Mottaker CI Roger 17 Vanity Pink	052-3235-D02Q5
233286	Mottaker CI Roger 17 Velvet Black	052-3235-D02P8
189210	Musikkhalsslynge Comfort Audio	F00373
233253	Pose mikrofon Roger Touchscreen	017-3310
233252	Pose Roger Clip-On	017-3278
233258	Registreringskabel Comfort Audio	043-3070
235288	Reisetid Demontering timepris Comfort Audio post 12/13	
235287	Reisetid Montering timepris Comfort Audio post 12/13	
233261	Skall Farge Roger Focus Amber beige	048-3001-P2
233272	Skall Farge Roger Focus Blue lagoon transparent	048-3001-Q6
233269	Skall Farge Roger Focus Caribbean pirate	048-3001-Q3
233263	Skall Farge Roger Focus Chestnut	048-3001-P4
233270	Skall Farge Roger Focus Dragon orange	048-3001-Q4
233268	Skall Farge Roger Focus Electric green	048-3001-Q2
233267	Skall Farge Roger Focus Petrol	048-3001-Q1
233274	Skall Farge Roger Focus Precious pink	048-3001-T3

233259	Skall Farge Roger Focus Pure transparent	048-3001-13
233273	Skall Farge Roger Focus Royal purple transparent	048-3001-Q7
233266	Skall Farge Roger Focus Ruby	048-3001-P9
233260	Skall Farge Roger Focus Sand beige	048-3001-P1
233262	Skall Farge Roger Focus Sandalwood	048-3001-P3
233264	Skall Farge Roger Focus Silver gray	048-3001-P6
233271	Skall Farge Roger Focus Vanity pink	048-3001-Q5
233265	Skall Farge Roger Focus Velvet black	048-3001-P8
233255	Skjermbeskyttelse mikrofon Roger Touchscreen	017-3323
217184	Stativ mikrofon Pass-around	005-3121
200042	Tilkobler Roger Wall Pilot	052-3115
233254	Veske mikrofon Pass-around	017-3313
233256	Veske mikrofon Roger Table	017-4004
233250	Veske mikrofon Roger Touchscreen	017-3272
160738	Øreplugger Digisystem	F00352