

Reservedeler - Vestfolg Audio

HMS- Artnr	Beskrivelse	Leverandørens artnr
255135	Armbånd armbåndssender ARM	ARMBÅND
255187	Batteri 9volt lithium B-RVA5e/B-RVA6e/B-ISDNe/SKSe/TM2e/IRHÅNDe	9100100047
255125	Batteri 9volt lithium f/SKSe/IRIHÅNDe	Lit9V
255131	Batteri AA Litium f/TALEVARSLER/TIDS-UNI	BATT-AA-LIT
255139	Batteri batteri til UNO oppladbart	9100100951
255184	Batteri C celle TELEFORST77	9100100102
255183	Batteri Junior Lommevibrator	9100100253
255150	Batteri knappecelle 3V lithium HSS1e	9100100774
244816	f/LYD9/UNI10/BRANN9/BRANN10/DØR9/DPS10/TLS10/MOBIL10/BARN1	9100100934
255169	Batteri oppladbart AudioLink mikrofoner/FM-MBHS	9100100504
255159	Batteri oppladbart DUO	9100100567
255176	Batteri oppladbart HT800-1/HT800-2	9100100345
255147	Batterikammer f/Hånd2-S/Hånd3-S	9100100869
255161	Batterisylinder Bordm2/3	9100100555
255167	Bryter PTT Bordm-3	9100100514
255174	Bryter PTT Hånd3-S	9100100483
255182	Bryter på/av Bordm-2	9100100263
255180	Bryter på/av-bryter AudioLink forsterkere DUO/HT800-1/HT800-	9100100276
255175	Deksel mikrofon Hodeb3-2/Hodeb3-S2	9100100349
255165	Deksel side Miklad1	9100100521
255132	Emballasje f/gjenbruk av AudioLink produkter	AudioPack
255575	Emballasje f/gjenbruk av FlexiBlink Life produkter	FlexiPack-L
255129	Fjernkontroll Albase4-2	FJKONT
255188	Halssnor JUNIOR	9100100030
255153	Høyttalerbrakett HTB4	9100100581
255186	Høyttalerelement UNO/DUO/HT4B	9100100048
255149	Knapp for bryter Hånd3-S	9100100790
255178	Knapp volum AudioLink DUO/Albase4	9100100334
255151	Knapp volum AudioLink UNO	9100100770
255145	Knappeholder Hånd2-S/Hånd3-S	9100100873
255185	Kontaktterminal HT4B	9100100085
255158	Kretskort bakplan f/Albase	9100100569
255157	Kretskort bakplan f/Albase4	9100100570
255162	Kretskort forsterker Albase4	9100100536
255168	Kretskort forsterker DUO	9100100506
255181	Kretskort forsterker HT800-1/HT800-2	9100100273
255136	Kretskort forsterker til Albase4-2	9100100960
255138	Kretskort forsterker til UNO	9100100952
255166	Kretskort ladeprosessor Miklad1/Miklad-M	9100100515
255163	Kretskort LED Albase	9100100525
255173	Ladekontakt Hånd2-S/Hånd3-S	9100100484
255148	Ladenål Miklad1/Miklad-M	9100100858
255134	Lader armbåndssender ARM	ARM-LAD
255144	Ledning 3,5mm jack UNI10/TALEVARSLER/TIDS-UNI	9100100882
255574	Linsedeksel m/vindu Aurora Life	9100101178
255154	Låsehette Hodeb1-6/Øreb2	9100100578

287337	Mikrofon AudioLink HODEB10-2 beige hodebøyle m/jack	HODEB10-2
255142	Mikrofon talevarsler	9100100929
135149	Mikrofonelement Bordm2/Bordm3-S	9100100249
255155	Mikrofonkontakt Hodeb1-6/Øreb2	9100100577
195457	Nødstrømbatteri FlexiBlinkLife mottakere/Iris kalendere	BACKUP3
255143	Skjerm IRIS Touch	9100100923
255171	Skjerm OLED Aurora	9100100497
255141	Skjerm touch OLED f/Talevarsler/TIDS-UNI	9100100930
255160	Strømforsyning 12V DC 3A Miklad1	9100100560
255137	Strømforsyning 13,2V DC 10A til Albase4-2	9100100956
135151	Strømforsyning 13,2V DC 5A f/AudioLink DUO/ALBASE4	BATTEL5A
255164	Strømforsyning 9,1V DC HT800-1/HT800-2	9100100523
255177	Strømforsyning f/FM-S3 3V DC 1000mA	9100100336
135097	Svane Hals Bordm2/Bordm3	9100100248
255146	Toppgitter Hånd2-S/Hånd3-S m/popfilter	9100100870
255172	Veggfeste TALEVARSLER, AURORA, KOLIBRI, TIDS-UNI	9100100494
255140	Veggglås TALEVARSLER/AURORA/KOLIBRI/TIDS-UNI	9100100931
255156	Vindhette mikrofon Hodeb1-2/Hodeb1-S2	9100100575
255152	Vindhette mikrofon Hodeb3-2/Hodeb3-S2	9100100728
255179	Volumkontroll DUO/Albase4	9100100309