

## Reserveder - Bardum

HMS-Artnr	Beskrivelse	Leverandørens artnr
285938	Ankelrem kjelke sittedeski Sitski Prschberger Monoski/Prschberger Snowball	200.203
285939	Arm heisutløser kjelke sittedeski Sitski Prschberger Monoski/Prschberger Snowball	200.201
257053	Bakhjul sittevoign ST Jogger 12"	RP62340000
285896	Bakski kjelke Snowracer King Size hø	2111-9021-01
285897	Bakski kjelke Snowracer King Size ve	2111-9020-01
257093	Brakett kjelke sittedeski Sitski Tessier Tempo Uniski/Tessier Tempo Dualski f/låsing i stolheisposisjon	01MPH-N
257085	Demper Fournails FT336 kjelke sittedeski Sitski Tessier Scarver	ASF336
285944	Demper kjelke sittedeski Sitski Prschberger Monoski	200.010
285945	Demper kjelke sittedeski Sitski Prschberger Snowball	200.007
285946	Demper Öhlins Quicksset system kjelke sittedeski Sitski Tessier Tempo Uniski/Tessier Tempo Dualski	AQO36E315
206650	Festeplate kjelke Snowcomfort sete	BAR-540
257051	Forhjul sittevoign ST Jogger 12" svinghjul	RP62320000
257052	Forhjulsoppheng sittevoign ST Jogger	RP62330000
285909	Fotbrems kjelke Snowracer King Size	4231-9017-01
285948	Fotbøyle kjelke sittedeski Sitski Prschberger Monoski/Prschberger Snowball	200.003s
285950	Fotkasse kjelke sittedeski Sitski Tessier Scarver	05MGC
285910	Fotkasse sittevoign ST Jogger	RP62350000
285955	Fotstropp kjelke sittedeski Sitski Prschberger Monoski/Prschberger Snowball m/spenne	200.204
257076	Fotstropp kjelke sittedeski Sitski Tessier Acces/Tessier Tempo Uniski/Tessier Tempo Dualski klips han	ZS09
257075	Fotstropp kjelke sittedeski Sitski Tessier Acces/Tessier Tempo Uniski/Tessier Tempo Dualski klips hun	ZS08
190136	Frontski kjelke Snowracer King Size	2111-9001-01
285956	Gassylinder ledsagerbøyle kjelke sittedeski Sitski Tessier Tempo Uniski/Tessier Tempo Dualski	EVBC06-040-400N
159073	Heisutløser kjelke sittedeski Sitski Prschberger Monoski/Prschberger Snowball komplett sett	2143-12
285957	Heisutløser kjelke sittedeski Sitski Tessier Access/Tessier Tempo Uniski/Tessier Tempo Dualski/Tessier Scarver egenkjørt	09LPS
257086	Heisutløser kjelke sittedeski Sitski Tessier Tempo Uniski/Tessier Tempo Dualski ledsagerstyrt	09LPD
257054	Hodestøtte sittevoign ST Jogger	62020000
285937	Hylse kjelke sittedeski Sitski Prschberger Monoski/Prschberger Snowball m/gjenger f/feste av fotbøyle alu	200.214
257050	Innlegg fleece sittevoign ST Jogger	RP62300000
285962	Jekk kjelke sittedeski Sitski Prschberger Monoski/Prschberger Snowball f/ryggreim på sete	200.205
234457	Kalesje sittevoign ST Jogger	RP62310000
257088	Karabinkrok kjelke sittedeski Sitski Tessier Tempo Uniski/Tessier Tempo Dualski/Prschberger Snowball f/sikringstau/klatresele	ED12012
257087	Klatresele Challenger kjelke sittedeski Sitski Tessier Tempo Uniski/Tessier Tempo Dualski/Prschberger Snowball	ED4659
253387	Krykkeski Tracer kjelke sittedeski Sitski Tessier Access/Tessier Tempo Uniski/Tessier Tempo Dualski/Tessier Scarver/Prschberger Monoski par	06TR
243402	Kurv sittevoign ST Jogger	62010000
189723	Ledsagerbøyle kjelke sittedeski Sitski Prschberger Snowball	200.013
215264	Ledsagerbøyle kjelke sittedeski Sitski Tessier Tempo Uniski/Tessier Tempo Dualski leddet dobbel m/sikringstau	9MBP-N
150170	Ledsagerpakke kjelke sittedeski Sitski Tessier Tempo Uniski/Tessier Tempo Dualski/Prschberger Snowball komplett	100-02
285964	Lårreim kjelke sittedeski Sitski Prschberger Monoski/Prschberger Snowball	200.210
285965	Magebelte kjelke sittedeski Sitski Prschberger Monoski/Prschberger Snowball m/velcro	200.106
257074	Magebelte kjelke sittedeski Sitski Tessier Tempo Uniski/Tessier Tempo Dualski f/ledsager m/sikringstau	07CACLBP
257073	Magebelte kjelke sittedeski Sitski Tessier Tempo Uniski/Tessier Tempo Dualski f/ledsager u/sikringstau	ZS12
257090	Nakkestøtte kjelke Snowcomfort	5094-3
285967	Pumpe kjelke sittedeski Sitski Tessier Scarver f/Fournails FT336	APF540
285995	Pute sete kjelke sittedeski Sitski Prschberger Monoski sb36	200.104-36
285996	Pute sete kjelke sittedeski Sitski Prschberger Monoski sb38	200.104-38
285997	Pute sete kjelke sittedeski Sitski Prschberger Monoski sb40	200.104-40
214105	Pute sete kjelke sittedeski Sitski Prschberger Monoski sb42	200.104-42
197539	Pute sete kjelke sittedeski Sitski Prschberger Monoski sb44	200.104-44
197540	Pute sete kjelke sittedeski Sitski Prschberger Snowball sb28	200.104-28
285998	Pute sete kjelke sittedeski Sitski Prschberger Snowball sb30	200.104-30
197541	Pute sete kjelke sittedeski Sitski Prschberger Snowball sb32	200.104-32
197542	Pute sete kjelke sittedeski Sitski Prschberger Snowball sb34	200.104-34
257069	Pute sete kjelke sittedeski Sitski Tessier Access/Tessier Tempo Uniski/Tessier Tempo Dualski Bucketseat	04CAMMF8
257063	Pute sete kjelke sittedeski Sitski Tessier Access/Tessier Tempo Uniski/Tessier Tempo Dualski/Tessier Scarver sb28	04CAMMF6
257064	Pute sete kjelke sittedeski Sitski Tessier Access/Tessier Tempo Uniski/Tessier Tempo Dualski/Tessier Scarver sb33	04CAMMF1
257065	Pute sete kjelke sittedeski Sitski Tessier Access/Tessier Tempo Uniski/Tessier Tempo Dualski/Tessier Scarver sb35	04CAMMF2
197543	Pute sete kjelke sittedeski Sitski Tessier Access/Tessier Tempo Uniski/Tessier Tempo Dualski/Tessier Scarver sb37	04CAMMF3
257066	Pute sete kjelke sittedeski Sitski Tessier Access/Tessier Tempo Uniski/Tessier Tempo Dualski/Tessier Scarver sb39	04CAMMF4
257067	Pute sete kjelke sittedeski Sitski Tessier Access/Tessier Tempo Uniski/Tessier Tempo Dualski/Tessier Scarver sb41	04CAMMF5
257068	Pute sete kjelke sittedeski Sitski Tessier Access/Tessier Tempo Uniski/Tessier Tempo Dualski/Tessier Scarver sb44	04CAMMF6
285968	Ramme kjelke sittedeski Sitski Prschberger Monoski	200.000
285969	Ramme kjelke sittedeski Sitski Prschberger Snowball	200.001
285970	Ramme kjelke sittedeski Sitski Tessier Access	9MUA-R
285971	Ramme kjelke sittedeski Sitski Tessier Scarver	9SUF
285972	Ramme kjelke sittedeski Sitski Tessier Tempo Dualski	9MDOQ-R
257058	Ramme kjelke sittedeski Sitski Tessier Tempo Uniski	9MUOQ-R
285914	Ramme sittevoign ST Jogger	RP62360000
285973	Rammefot kjelke sittedeski Sitski Tessier Scarver adapter u/alpinski	01SBUA
174483	Regntrekk sittevoign ST Jogger	5632-700
285974	Ringrem kjelke sittedeski Sitski Tessier Access/Tessier Tempo Uniski/Tessier Tempo Dualski/Tessier Scarver/Prschberger	200.200
285976	Ryggrem kjelke sittedeski Sitski Prschberger Monoski/Prschberger Snowball	200.202
257071	Ryggrem kjelke sittedeski Sitski Tessier Access/Tessier Tempo Uniski/Tessier Tempo Dualski/Tessier Scarver f/spenne på sete	04CLIQUIS
257092	Sele kjelke sittedeski Sitski Tessier Tempo Dualski f/Bucketseat 4pkt	ZS16
210509	Sele ST Sitter sittevoign ST Jogger str1	RP77320109
158327	Sete Bardum kjelke Snowracer King Size/Snowcomfort str0 lav rygg	520-0
285978	Sete kjelke sittedeski Sitski Prschberger Monoski sb38 sd45 rh35	200.100.38
285982	Sete kjelke sittedeski Sitski Prschberger Snowball sb28 sd30 rh30	200.100.28
285991	Sete kjelke sittedeski Sitski Tessier Tempo Dualski Bucketseat	4BA
285992	Sete kjelke sittedeski Sitski Tessier Tempo Uniski strE	4G-E
285993	Sete kjelke sittedeski Sitski Tessier Tempo Uniski/Tessier Tempo Dualski/Tessier Scarver strE	4G-3
285994	Setebunn kjelke sittedeski Sitski Prschberger Snowball polstret	200.101
285999	Seterygg kjelke sittedeski Sitski Prschberger Snowball m/polster og magebelte	200.102
285915	Sikkerhetsnor sittevoign ST Jogger	RP72300002
286000	Sikringstau kjelke sittedeski Sitski Tessier Tempo Uniski/Tessier Tempo Dualski/Prschberger Snowball I200	ED0408
189698	Ski Elan kjelke sittedeski Sitski Prschberger Monoski m/binding for sitskikjøring I172	200.600
189701	Ski Elan kjelke sittedeski Sitski Prschberger Snowball m/binding for sitskikjøring I152	200.614
286001	Ski Rossignol kjelke sittedeski Sitski Tessier Access/Tessier Tempo Uniski/Tessier Scarver m/binding for sitskikjøring I167	08USRHST167
286002	Ski Rossignol kjelke sittedeski Sitski Tessier Tempo Dualski m/binding for sitskikjøring I149 par	08PSRP400K149

## Reservevedeler - Bardum

286003	Snøstopper kjelke sitteski Sitski Praschberger Monoski/Praschberger Snowball	200.430
257072	Snøstopper kjelke sitteski Sitski Tessier Access/Tessier Tempo Uniski/Tessier Tempo Dualski/Tessier Scarver på sete	04FRE
257070	Spenne kjelke sitteski Sitski Tessier Access/Tessier Tempo Uniski/Tessier Tempo Dualski/Tessier Scarver f/ryggreim på sete	04CLIQUB
286004	Splint kjelke sitteski Sitski Praschberger Snowball f/feste av ledsagerbøyle m/wire	200.016
285924	Styre kjelke Snowracer King Size	2111-9005-10
285925	Styredemper kjelke Snowracer King Size	4231-0262-05
285926	Styrefjær kjelke Snowracer King Size	2111-9017-00
202199	Ståbrett kjelke Snowcomfort	5094-1
190134	Trekksnor kjelke Snowracer King Size	4231-9016-01
286005	Utløserhendel stolheis kjelke sitteski Sitski Praschberger Monoski/Praschberger Snowball	200.301
257089	Vest kjelke sitteski Sitski Tessier Tempo Uniski/Tessier Tempo Dualski/Praschberger Snowball f/ledsager sitski	AD20100
252564	Vogntrekk sittevogn ST Jogger	RP62370000