

Reservedeler Vermund Larsen

HMS-Artnr	Beskrivelse	Leverandørens artnr
268834	Avstandsring stol stå Vela Salsa	F925269
268835	Aksel stol arbeid Vela Tango 600/700/Samba/Salsa 8x85,5mm	F923284
268843	Armlenebunn stol arbeid Vela Tango 600 hull b31,5cm	F927019
268844	Armlenebunn stol arbeid Vela Tango 600 hull b39cm	F927007
268901	Armlene stol arbeid Vela Tango 700 hø/ve	F928694
268912	Armleneholder stol arbeid Vela Tango 600 f/stang hø	F925807
268913	Armleneholder stol arbeid Vela Tango 600 f/stang ve	F925808
268914	Armleneholder stol arbeid Vela Tango 600 hø f/seteplate sete KX liten	F928515
268915	Armleneholder stol arbeid Vela Tango 600 hø f/seteplate sete Y/Ergo	F928074
268916	Armleneholder stol arbeid Vela Tango 600 ve f/seteplate sete KX liten	F928516
268917	Armleneholder stol arbeid Vela Tango 600 ve f/seteplate sete Y/Ergo	F928075
268918	Armlenepute stol arbeid Vela Tango 600 hø b9x130 elbetj	F15205003
268919	Armlenepute stol arbeid Vela Tango 600 hø b9x130cm	F15204003
268920	Armlenepute stol arbeid Vela Tango 600 rett b9x25cm el betj	F15534003
268921	Armlenepute stol arbeid Vela Tango 600 rett b9x125cm	F15535003
268922	Armlenepute stol arbeid Vela Tango 600 ve b9x130 elbetj	F15105003
268923	Armlenepute stol arbeid Vela Tango 600 ve b9x130cm	F15104003
268924	Armlenepute stol stå Vela Salsa rett b8x26cm	F15531003
268925	Armlene stol arbeid Vela Tango 600 nedfellbar hø	F928741
268926	Armlene stol arbeid Vela Tango 600 nedfellbar ve	F928742
268929	Armlenestang stol arbeid Vela Tango 700 fast type l223mm	F928733
268930	Armlenestang stol arbeid Vela Tango 700 fast type l293mm	F928693
268931	Armlenebunn stol stå Vela Salsa/Samba f/sete Delta/Kap helt indstilleligt	F927006
268932	Armlensbunn stol stå Vela Salsa/Samba f/sete Midi helt indstilleligt	F927018
268934	Armleneholder stol arbeid Vela Tango 600 hø f/seteplate CY	F928076
268935	Armleneholder stol arbeid Vela Tango 600 ve f/seteplate CY	F928077
268936	Armlenestang stol arbeid/stå Vela Tango 600/700/Salsa l31cm	F16043
268937	Batteri stol arbeid Vela Tango 600E/700E 12V 2,3Ah	F924778
268938	Batterideksel stol arbeid Vela Tango 600E hø	F928004
268939	Batterideksel stol arbeid Vela Tango 600E ve	F928005
268940	Batterilader stol arbeid Vela Tango 600E/700E 24V 0,5A m/hunn jackplugg	F925087
268955	Beslag stol arbeid Vela Tango 600/700 f/benstøtte	F928652
268956	Beslag stol arbeid Vela Tango 600/700 f/s-fotstøtte	F928711
268957	Betjeningshåndtak stol arbeid Vela Tango 600E ve og grep f/rotasjon m/kulegrep	F1747263
268962	Bremseaksel stol arbeid Vela Salsa u tap 6kt fatning f/understell	F925727
268963	Bremseaksel stol arbeid Vela Tango 600/700 f/understell	F928650
268968	Bremsestang stol arbeid/stå Vela Tango 600/700/Salsa m/kule	F926763
268969	Deksel stol arbeid Vela Tango 600/700 f/rygg	F923367
268970	Deksel stol arbeid Vela Tango 600/700 ryggbøyle	F928087
268971	Deksel stol arbeid Vela Tango 600/700 ryggmekanisme nedre	F928089
268972	Deksel stol arbeid Vela Tango 600/700 ryggmekanisme topp	F928088
268973	Deksel stol arbeid Vela Tango 600E f/batteri	F927297
268974	Deksel stol arbeid Vela Tango 700 f/el bunn	F928690
268975	Deksel stol arbeid Vela Tango 700 f/gassfjær 15cm bunn	F928688
268976	Deksel stol arbeid Vela Tango 700 f/gassfjær 15cm hø	F928679
268977	Deksel stol arbeid Vela Tango 700 f/gassfjær 15cm ve	F928680
268978	Deksel stol arbeid Vela Tango 700 f/seteplate	F927364
268979	Deksel stol arbeid Vela Tango 700E f/el nedre hø	F928685
268980	Deksel stol arbeid Vela Tango 700E f/el nedre ve	F928686
268981	Deksel stol arbeid Vela Tango 700E f/el øvre hø	F928683
268982	Deksel stol arbeid Vela Tango 700E f/el øvre ve	F928684
268989	Festeplate rotasjonskrans stol arbeid/stå Vela Tango 600/Salsa	F994165
268990	Foring stol arbeid Vela Tango 600 f/ytterrør	F928657
268991	Foring stol arbeid Vela Tango 600 m/krave Ø15	F928699
268992	Foring stol arbeid Vela Tango 600/700 f/gassfjær	F928656
268993	Foring stol arbeid Vela Tango 600/700 f/Ø50 ytterrør	F924928
268994	Foring stol arbeid Vela Tango 600E/700E f/motor løft	F928655
268995	Foring stol arbeid Vela Tango 700 f/gassfjær avstivning	F928709

268996	Foring stol stå Vela Salsa f/Ø51 ytterrør	F921785
268997	Forlengerstang stol stå Vela Salsa for bremsstang m/kule	F926762
268998	Fotplate stol arbeid Vela Tango 600/700 plast LP27 283x275mm	F923681
268999	Fotplatebeskyttelse stol arbeid Vela Tango 600/700 gummitotplatesåle selvkleb	F923821
269000	Fotring stol arbeid Vela Tango 600/700	F928651
269020	Fotstøtte stol arbeid Vela Tango 600/700 m/lengderør 26-41cm	F925038
269025	Gassfjær 15cm stol arbeid Gassfjær Vela Tango 600 f/350N 150mm	F928755
269028	Gassfjær stol arbeid Vela 600/700 l15cm u rotasjon m/wire 350N	F093035152
269029	Gassfjær stol arbeid Vela 600/700 l20cm u rotasjon m/wire 300N	F093030210
269030	Gassfjær stol arbeid Vela Tango 600/700 l15cm 350N	F090035150
269036	Gassfjær stol stå Vela Salsa l20 m/ytterrør 350N	F090035200
269037	Gassfjær stol stå Vela Samba l26 m/ytterrør 300N	F091030260
269038	Grep stol arbeid Vela Tango 700 kompl m/wire	F928110
269039	Gummimuffe stol arbeid Vela Tango 600 Ø24 M6 K sete	F900621
269040	Gummipakning stol arbeid/stå Vela Tango 600/700/Samba/Salsa f/rygghengsel u stopp	F926585
269041	Gummipropp stol arbeid/stå Vela Tango 600/700/Salsa Ø14x8mm	F923366
269042	Hengsel stol arbeid/stå Vela Tango 600/700/Samba/Salsa	F925138
269044	Hjul stol arbeid/stå Vela Tango 600/700 bred bane u brems 100mm	F014811
269045	Hjul stol arbeid/stå Vela Tango 600/700/Salsa m/brems 100mm	F014015
269049	Hjul stol stå Vela Salsa u brems 100mm	F014915
269050	Hjul stol stå Vela Samba m/belastningsbrems 50mm	F012302
269055	Holder nakkestøtte stol arbeid Holder Vela Tango 600/700	F923846
269056	Håndskrue stol arbeid Vela Tango 600/700 f/innstilling M6x20mm	F923232
269057	Håndskrue stol arbeid Vela Tango 600/700 f/innstilling M6x25mm	F928401
269058	Håndskrue stol arbeid Vela Tango 600/700 f/innstilling rygg M6x16mm	F921631
269059	Håndskrue stol arbeid/stå Vela Tango 600/700/Salsa f/armen M10x25mm	F900408
269075	Innerrør stol arbeid Vela Tango 600 6kt 36mm 15cm	F04211150
269076	Kabelholder stol arbeid Vela Tango 600/700 metal	F928707
269077	Kabelklips stol arbeid Vela Tango 600/700 Ø8 mm	F924665
269080	Klemme stol arbeid Vela Tango 600	F928649
269081	Konus stol arbeid Vela Tango 600/700 f/gassfjær 75x75mm	F928675
269082	Konusforing stol arbeid Vela Tango 600E/700E m/ekstra gods 80x50mm	F926995
269101	Label stol arbeid Vela Tango 600/600E/700/700E/Salsa/samba Vela logo	F104174
269102	Label stol arbeid Vela Tango 600/700 f/løft armlen	F104151
269103	Label stol arbeid Vela Tango 600/700 f/nedfell armlen	F104170
269104	Label stol arbeid Vela Tango 700 f/gassfjær	F104169
269105	Lagerskive stol arbeid/stå Vela 600/700/Salsa	F994167
269106	Ledningsholder stol arbeid Vela Tango 600/700 19x19mm	F996032
269108	Lås stol arbeid/stå Vela T600/700/Samba/Salsa	F926638
269109	Låseklips stol arbeid/stå Tango 600/700/Samba/Salsa	F900258
269110	Låsetapp stol arbeid/stå Vela T600/700/Samba/Salsa	F926637
269125	Nagle stol arbeid Vela Tango 600/700 dobbelt Ø7,5xØ4mm l7,8	F927953
269129	Nakkestøttepute flex stol arbeid Vela Tango 600/700 str m/fleksibel h11cm	F57114591
269130	Nakkestøttepute stol arbeid Vela Tango 600/700 skinn b26 h13cm	F57100391
269132	Oppheng stol arbeid Vela Tango 600 10grader 30x30x210 mm	F928096
269133	Oppheng stol arbeid Vela Tango 700 10grader 30x30x210 mm	F928712
269134	O-ring stol arbeid Vela Tango 600/700 Ø15x2,5	F928701
269135	Plate stol arbeid Vela Tango 600E/700E f/batteri	F924814
269157	Ryggbøyle ryggpute CY/høy rygg stol arbeid Vela Tango 600/600E vreg l52cm v.54	F07347
269158	Ryggbøyle f/ryggpute Ergo LP S150 Y stol arbeid Vela Tango 600/600E/Salsa vreg l42cm v.5	F07337
269159	Ryggbøyle stol arbeid Vela Tango 600/700 42cm	F07333
269160	Ryggbøyle stol arbeid Vela Tango 600/700 f/teleskoprygg l24cm	F928086
269161	Ryggbøyle stol arbeid Vela Tango 700 f/teleskoprygg l31cm	F928769
269162	Ryggdel stol arbeid Vela Tango 600/700 f/teleskoprygg L265mm	F928090
269164	Rørben stol arbeid Vela Tango 600/700 15x15mm	F921688
269165	Rørben stol arbeid/stå Vela T600/700/Salsa	F921694
269166	Rørben stol arbeid/stå Vela Tango 600/700/Salsa/Samba 15x30mm flat-oval	F925890
269167	Sete Coxit CX stol arbeid Vela Tango 600/700 b46 d46cm	F06404212687
269168	Sete Coxit X stol arbeid Vela Tango 600/700 b44 d44cm	F06344120687
269189	Seteplate stol arbeid Vela Tango 600 f/gassfjær m/rotasjon	F18692373993030
269190	Seteplate stol arbeid Vela Tango 600/700 kompl m/betj grep	F18252330493030
269191	Seteplate stol arbeid Vela Tango 600E betj grep hø s m/rotasjon	F18652399713030
269192	Seteplate stol arbeid Vela Tango 600E/700 betj grep hø s u rotasjon	F18282299993030
269193	Seteplate stol arbeid Vela Tango 700	F928710

269194	Seteplate stol arbeid Vela Tango 700	F928691
269195	Seteplate stol arbeid Vela Tango 700 hs	F18632373723030
269196	Seteplate stol arbeid Vela Tango 700E betj grep hø s m/rotasjon	F18642399723030
269197	Seteplate stol stå Vela Samba m/betj grep	F18422155995555
269198	Seteplate stol stå Vela Samba/Salsa m/betj grep	F18422355565555
269199	Sidestykke stol arbeid Vela Tango 600/700 hø stang arml f/sete	F928313
269200	Sidestykke stol arbeid Vela Tango 600/700 ve stang arml f/sete	F928314
269201	Sidestykke stol arbeid/stå Vela Tango 600/700/Salsa/Samba hø stang arml f/sete	F927960
269202	Sidestykke stol arbeid/stå Vela Tango 600/700/Salsa/Samba ve stang arml f/sete	F927961
269203	Sikringsholder arbeid Vela Tango 600/700 10A sikr holder m/lang kabel	F927627
269204	Sikringsholder stol arbeid Vela Tango 600/700 10A sikr holder m/kabel	F925161
269205	Skive stol arbeid Vela Tango 600/samba/Salsa Ø21/11x8mm	F924886
269206	Skive stol arbeid Vela Tango 700 Ø10/6x5mm	F923378
269207	Skive stol arbeid Vela Tango 700 Ø15/8,5x7mm	F928335
269208	Skive stol arbeid/stå Vela T600/700 6mm	F8802206
269209	Skive stol arbeid/stå Vela T600/700/Salsa 7mm	F8802207
269210	Skive stol arbeid/stå Vela Tango 600 Ø14,5/6,4x7mm	F994166
269211	Skive stol arbeid/stå Vela Tango 600/700/Salsa 6mm sort	F8802806
269212	Skive stol arbeid/stå Vela Tango 600/700/Salsa 8mm	F8802208
269213	Skive stol arbeid/stå Vela Tango 600/700/Salsa skive m/tap	F923387
269214	Skive stol arbeid/stå Vela Tango 600/700/Samba/Salsa 6mm galvanisert	F8806206
269215	Skrue stol arbeid Vela T600/700 ståbolt galv 6mm	F8005206040
269216	Skrue stol arbeid Vela Tango 600 innv 6kt sylindrisk H 6mm	F8013206020
269217	Skrue stol arbeid Vela Tango 600 innv 6kt sylindrisk H M6x10mm	F8001206010
269218	Skrue stol arbeid Vela Tango 600 innv 6kt sylindrisk H M6x10mm lim	F8001606010
269219	Skrue stol arbeid Vela Tango 600 torx panhode	F8017205006
269220	Skrue stol arbeid Vela Tango 600/700 innv 6kt halvrund HS	F8003806010
269221	Skrue stol arbeid Vela Tango 600/700 innv 6kt undersenk H	F8002906016
269222	Skrue stol arbeid Vela Tango 600/700 innv 6kt undersenket H	F8002206016
269223	Skrue stol arbeid Vela Tango 600/700 M8x16mm innv 6kt halvrund H	F8003208016
269224	Skrue stol arbeid Vela Tango 600/700 pinolskrue 6kant 8mm umbrako innv 6kt 8mm	F8004108008
269225	Skrue stol arbeid Vela Tango 600/700 umbrako innv 6kt	F8004110012
269226	Skrue stol arbeid Vela Tango 700 M5x16mm innv 6kt halvrund H	F8003205016
269227	Skrue stol arbeid/stå Vela Tango 600 innv 6kt sylindrisk H M5x10mm	F8001205010
269228	Skrue stol arbeid/stå Vela Tango 600 innv 6kt sylindrisk H M5x25mm	F8001205025
269229	Skrue stol arbeid/stå Vela Tango 600/700 innv 6kt sylindrisk H M6x20mm	F8001206020
269230	Skrue stol arbeid/stå Vela Tango 600/700 innv 6kt sylindrisk H M6x30mm	F8001206030
269231	Skrue stol arbeid/stå Vela Tango 600/700 innv 6kt sylindrisk H M6x45mm	F8001206045
269232	Skrue stol arbeid/stå Vela Tango 600/700 innv 6kt sylindrisk H M8x12mm	F8001208012
269233	Skrue stol arbeid/stå Vela Tango 600/700 innv 6kt sylindrisk H M8x16mm	F8001208016
269234	Skrue stol arbeid/stå Vela Tango 600/700/Salsa innv 6kt sylindrisk H M6x12mm	F8001206012
269235	Skrue stol arbeid/stå Vela Tango 600/700/Salsa innv 6kt sylindrisk H M6x16mm sort	F8001106016
269236	Skrue stol arbeid/stå Vela Tango 600/700/Samba treskrue undersenket	F8008245016
269237	Skrue stol arbeid/stå Vela Tango 600/700/Samba/Salsa innv 6kt sylindrisk H M6x16mm	F8001206016
269238	Skrue stol arbeid/stå Vela Tango 600/700/Samba/Salsa innv 6kt sylindrisk H M6x25mm	F8001206025
269239	Skrue stol arbeid/stå Vela Tango 600/700/Samba/Salsa sylindrisk panhode G	F8023278813
269240	Skrue stol stå Vela Salsa innv 6kt sylindrisk H M10x30mm	F8001210030
269241	Skrue stol stå Vela Tango Salsa innv 6kt halvrund HS	F8003806016
269242	Skrue stol stå Vela Tango Salsa innv 6kt halvrund HS lim	F8003906010
269243	Spindel stol arbeid Vela Tango 700 spindel for tilt kompl	F928723
269244	Stang stol arbeid Vela Tango 600/700 multiledd f/nakkestøtte	F926715
269279	Styreskive stol arbeid Vela Tango 600/700 til ytterør bunn	F926040
269280	Styreskive stol stå Vela Salsa m/tappe f/bund 36mm	F923386
269281	Støtpute stol arbeid Vela Tango 600/700 til setetiit	F900232
269282	Tapp stol arbeid Vela Tango 600/700 85mm	F928670
269283	Tapp stol stå Vela Salsa 50mm	F923451
269284	Tetteplugg stol arbeid Vela Tango 600/700	F928700
269285	Tiltplate stol arbeid Vela Tango 600/700 f/seteplate	F926430
269286	Trykkfjær stol arbeid/stå Vela Tango 600/700/Salsa/Samba	F923362
269287	Underlag stol arbeid/stå Vela Tango 600/700/Samba/Salsa f/rygghengsel	F926636
269289	Understell stol arbeid Vela Tango 600/700	F928648
269290	Understell stol stå Vela Salsa H-ustell uten hjul sort	F035379946
269291	Understell stol stå Vela Samba uten hjul blank	F030329999
269314	Velcro stol arbeid Vela Tango 600/700 hook 20mm L72mm	F927278

269315	Velcro stol arbeid Vela Tango 600/700 loop 20mm L72mm	F927279
269316	Vingemutter stol arbeid Vela Tango 600/700 M6	F927280
269317	Vingeskrue stol arbeid Vela Tango 600/700 M6x11	F927924
269318	Vingeskrue stol arbeid Vela Tango 600/700 M6x20	F928674
269319	Vinkelregulering stol arbeid Vela Tango 600/700 kompl buet	F923319
269320	Vinkelregulering stol arbeid Vela Tango 600/700 kompl rett	F901413
269321	Ytterrør stol arbeid Vela Tango 600/700 6kt 15cm m/hull	F928676
269322	Ytterrør stol stå Vela Salsa bøsning 200mm	F928226