

## Vermund Larsen AS

HMS-artnr	ISO-kode	Beskrivelse	Lev-artnr
	180991	Aksel 8x85,5mm stol arbeid VELA Tango 100/500 stol stå VELA Samba/Salsa	A923284
	180991	Aksel Ø8x34 mm til eksentregrep til seteplate stol stå VELA Samba	A925104
	180991	Aktuator CON 35 50 mm 24V til el brems stol arbeid VELA Tango 100/500	A925362
	180991	Aktuator Nordic 200mm stol arbeid VELA Tango 100E	A926416
215913	180991	Hjul 50mm stol stå Vela Samba dobbel hjulbane belastningsbrems	A012302
215905	180991	Hjul 100mm stol arbeid Vela Tango 100/500/stol stå Vela Salsa brems	A014015
	180991	Armlen komplett hø pute b9 l30cm stang l31cm el betjent stol arbeid VELA Tango 100/500	A1024305003
	180991	Armlen komplett ve pute b9 l30cm stang l31cm el betjent stol arbeid VELA Tango 100/500	A1114305003
	180991	Armlene nedfellbart hø stang sidestykke u pute stol arbeid VELA Tango 500	A927976
	180991	Armlene nedfellbart ve stang sidestykke u pute stol arbeid VELA Tango 500	A927980
	180991	Armlensbunn armlen innstillbar stol stå VELA Salsa	A927018
	180991	Armlensbunn armlen smal stol arbeid VELA Tango 100	A927019
	180991	Armlensbunn stol arbeid VELA Tango 100	A927007
	180991	Armlensbunn stol arbeid VELA Tango 100/500 stol stå VELA Salsa	A927006
	180991	Armlensholder f stang hø stol arbeid VELA Tango 100	A925807
	180991	Armlensholder f stang ve stol arbeid VELA Tango 100	A925808
	180991	Armlensholder hø 10/15 seteplate CY stol arbeid VELA Tango 500	A928076
	180991	Armlensholder hø 10/15 seteplate stol arbeid VELA Tango 500	A928074
	180991	Armlensholder ve 10/15 seteplate CY stol arbeid VELA Tango 500	A928077
	180991	Armlensholder ve 10/15 seteplate stol arbeid VELA Tango 500	A928075
215906	180991	Hjul 100mm stol arbeid Vela Tango 100/500/stol stå Vela Salsa u/brems	A014915
215999	180991	Sete Y b44 d44cm stol arbeid VELA Tango 100/500	A06142620687
215986	180991	Sete b40 d35cm stol stå VELA Samba	A06190720600
215990	180991	Sete K b40 d42cm stol arbeid VELA Tango 100/500	A06232611687
215987	180991	Sete C b49 d48cm stol arbeid VELA Tango 100/500	A06262812687
215971	180991	Rygg Ergo b38 h23cm stol stå VELA Samba/Salsa	A08015111600
	180991	Armlensstang nedfellbar stol arbeid VELA Tango 500	A928094
	180991	Armlensstang symmetrisk l31cm stol arbeid VELA Tango 100 stol stå VELA Salsa	A16043
	180991	Avstandsring til trepunkt stopp stol stå VELA Salsa	A925269
	180991	Avstandsskive Ø14,5/6,4 X 7mm seteplate stol arbeid VELA Tango 100/500 stol stå VELA Salsa	A994166
	180991	Avstandsskive Ø21/11x8 mm stol arbeid VELA Tango 100	A924886
	180991	Avstandsskive Ø21/11x8 mm stål elgalvaniseret stol arbeid VELA Tango 100/500 stol arbeid stol stå VELA Samba/Salsa	A924886
	180991	Avstandsstykke Ø16x1,5mm L=18,5 stol arbeid VELA Tango 100/500 el	A901349
215970	180991	Rygg Ergo b38 h23cm stol arbeid VELA Tango 100/500	A08015111687
215972	180991	Rygg ES5 b43 h46cm support stol arbeid VELA Tango 500	A08255111687
215975	180991	Rygg T3 høy b38 h50cm stol arbeid VELA Tango 500	A08387113687
215976	180991	Rygg Y b37 h30cm stol arbeid VELA Tango 100/500	A08485120687
215967	180991	Rygg C b41 h38cm stol arbeid VELA Tango 100/500	A08515120687
	180991	Beslag kroppsstøtte ve 4 deler uten pute stol arbeid VELA Tango 100/500	A926439
	180991	Betjenings håndtak rotasjon Sigma grep hø stol stå VELA Salsa	A1740036
	180991	Betjenings håndtak ryggøyde Torpedo vridearm excentrisk stol stå VELA Samba/Salsa	A1720036
	180991	Betjenings håndtak ryggvinkel Sigma grep hø stol stå VELA Samba/Salsa	A1720040
	180991	Betjenings håndtak setehøyde Sigma grep hø stol stå VELA Samba/Salsa	A1710036
	180991	Betjenings håndtak setevinkel Sigma grep hø + ve stol stå VELA Samba/Salsa	A1730038
	180991	Boks f jack stikk plast stol arbeid VELA Tango 500	A927570
	180991	Bolter skruer innvendig 6kant sylindrisk hode stol arbeid VELA Tango 100/500 stol stå VELA Samba/Salsa	A8001206016
	180991	Bolter skruer innvendig 6kant sylindrisk hode stol arbeid VELA Tango 100/500 stol stå VELA Samba/Salsa	A8001206020
	180991	Bolter skruer innvendig 6kant sylindrisk hode stol arbeid VELA Tango 100/500 stol stå VELA Samba/Salsa	A8001206025
	180991	Bolter skruer innvendig 6kant sylindrisk hode stol arbeid VELA Tango 100/500 stol stå VELA Samba/Salsa	A8001208035
	180991	Bolter skruer pinolskrue innvendig 6kant 5mm sort stol arbeid VELA Tango 100/500 stol stå VELA Salsa	A8004105006
	180991	Bolter skruer pinolskrue innvendig 6kant 8mm sort stol stå VELA Salsa	A8004108008
	180991	Bolter skruer pinolskrue innvendig 6kant sort stol arbeid VELA Tango 100/500	A8004110012
	180991	Bolter skruer skrue innvendig 6kant halvrundt hode stol arbeid VELA Tango 500	A8003205016
	180991	Bolter skruer skrue innvendig 6kant sylindrisk hode stol arbeid VELA Tango 100/500	A8001206035
	180991	Bolter skruer skrue innvendig 6kant sylindrisk hode stol arbeid VELA Tango 100/500 stol stå VELA Salsa	A8001606010
	180991	Bolter skruer skrue innvendig 6kant sylindrisk hode stol arbeid VELA Tango 100/500 stol stå VELA Samba/Salsa	A8001206012
	180991	Bolter skruer skrue innvendig 6kant sylindrisk hode stol arbeid VELA Tango 500	A8001208010
	180991	Bolter skruer skrue innvendig 6kant sylindrisk hode stol arbeid VELA Tango 500	A8001606012
	180991	Bolter skruer skrue innvendig 6kant sylindrisk hode stol stå VELA Salsa	A8001106016
	180991	Bolter skruer skrue innvendig 6kant sylindrisk hode stol stå VELA Salsa	A80012110030
	180991	Bolter skruer skrue innvendig 6kant sylindrisk hode stol stå VELA Salsa	A8001806016
	180991	Bolter skruer skrue innvendig 6kant undersenket hode lim stol arbeid VELA Tango 100	A8002906016
	180991	Bolter skruer skrue innvendig 6kant undersenket hode stol arbeid VELA Tango 500	A8002205010
	180991	Bolter skruer skrue innvendig 6kant undersenket hode stol arbeid VELA Tango 500	A8002205012
	180991	Bolter skruer skrue innvendig 6kant halvrundt hode stol stå VELA Salsa	A8003806010
	180991	Bolter skruer skrue torx panhode stol arbeid VELA Tango 100	A8017205006
	180991	Bolter skruer skrue torx panhode stol arbeid VELA Tango 100/500	A8017204006
	180991	Bolter skruer treskrue stjerne kærve halvrundt hode stol arbeid VELA Tango 500	A8009235030
	180991	Bolter skruer treskrue stjerne kærve undersenket hode stol arbeid VELA Tango 100/500	A8008205020
	180991	Bolter skruer treskrue stjerne kærve undersenket hode stol arbeid VELA Tango 100/500	A8008245016
	180991	Bordplate 52x42cm stol arbeid VELA Tango 100/500	A924718

	180991	Bordplate 60x49cm stol arbeid VELA Tango 100/500	A924719
	180991	Bremseakselen uten tapp 6-kant fatning stol arbeid VELA Tango 100/500 stol stå VELA Salsa	A925727
215964	180991	Rygg ALB lav stol arbeid VELA Tango 500	A08527612687
215965	180991	Rygg ALB medium stol arbeid VELA Tango 500	A08537612687
	180991	Bremsestangkule sort Ø40 mm pictogram stol arbeid VELA Tango 100/500 stol stå VELA Salsa	A923449
	180991	Bunn S-fotstøtte LP20/27 215x180mm Ø16 stol arbeid VELA Tango 100/500	A923369
	180991	Bæreskive tapp topp innerrør 36mm stol arbeid VELA Tango 100/500 stol stå VELA Salsa	A923387
	180991	Bøyle til acrylbord lang 2-bøsning stol arbeid VELA Tango 100/500	A923244
	180991	Bøyle til acrylbord Ø16 stang stol arbeid VELA Tango 100/500	A923241
	180991	Deksel ryggbøyle stol arbeid VELA Tango 500	A928087
	180991	Deksel ryggmekanisme nedre stol arbeid VELA Tango 500	A928089
	180991	Deksel ryggmekanisme topp stol arbeid VELA Tango 500	A928088
	180991	Deksel seteplate stol stå VELA Samba/Salsa	A927364
	180991	Deksel til batteri stol arbeid VELA Tango 100/500	A927297
	180991	Festeplate rotasjonskrans stol arbeid VELA Tango 100/500 stol stå VELA Salsa	A994165
215899	180991	Gassfjær 350N 150mm stol arbeid VELA Tango 100	A090035150
	180991	Foring Ø51 konus/ytterrør nylon stol stå VELA Salsa	A921785
	180991	Fotplate plast LP 20 283x245 mm stol arbeid VELA Tango 100/500	A923679
	180991	Fotplate plast LP 27 283x275 mm stol arbeid VELA Tango 100/500	A923681
215901	180991	Gassfjær 350N 200mm stol arbeid stå VELA Salsa	A090035200
215898	180991	Gassfjær 300N 260mm ytterrør stol stå VELA Samba	A091030260
215900	180991	Gassfjær 350N 150mm stol arbeid VELA Tango 500	A093035151
215957	180991	Armlenspute ve b9 I30cm stol arbeid VELA Tango 100	A15104003
	180991	Gummi fotsåle fotplate selvklebende stol arbeid VELA Tango 100/500	A923821
	180991	Gummipakning underlag rygghengsel uten stopp stol arbeid VELA Tango 100/500 stol stå VELA Samba/Salsa	A926585
	180991	Gummiprop Ø14x8mm sort stol arbeid VELA Tango 100/500 stol stå VELA Salsa	A923366
215955	180991	Armlenspute ve b9 I30cm el betjening stol arbeid VELA Tango 100	A15105003
215952	180991	Armlenspute h9 b9 I30cm stol arbeid VELA Tango 100	A15204003
215950	180991	Armlenspute h9 b9 I30cm el betjening stol arbeid VELA Tango 100	A15205003
215949	180991	Armlenspute symmetrisk b8 I26cm stol arbeid VELA Tango 500 stol stå VELA Salsa	A15531003
215948	180991	Armlenspute symmetrisk b8 I26cm el betjent stol arbeid VELA Tango 500	A15534003
	180991	Holder til bord Ø20x200mm m8 gjenge stang armlen stol arbeid VELA Tango 100/500	A926932
	180991	Holder til nakkestøtte 20x20x75mm stol arbeid VELA Tango 500	A923846
215942	180991	Nakkestøtte model T3 stol arbeid VELA Tango 500	A411051687
215944	180991	Pute kroppsstøtte rett b17 I10cm ve skai sort stol arbeid VELA Tango 100/500	A57041052
215917	180991	Håndskruer M10x25mm til armlen Ø20 mm tap 5,5x9 mm stol arbeid VELA Tango 100/500 stol stå VELA Salsa	A900408
	180991	Innerrør 6kant 36 3-stopp kran 200 mm stol stå VELA Salsa	A04193200
	180991	Innerrør 6kant 36 4-stopp kran 150 mm stol arbeid VELA Tango 100/500	A04211150
	180991	Jackplugg hunndel 6mm stol arbeid VELA Tango 500	A922115
	180991	Kobling f teleskoprygg L265mm stol arbeid VELA Tango 500	A928090
	180991	Kobling f teleskoprygg L176mm stol arbeid VELA Tango 500	A928091
	180991	Kontakt 2 funksjoner molex stikk stol arbeid VELA Tango 500	A927270
	180991	Konusforing 80x50 stol arbeid VELA Tango 100/500	A926995
	180991	Lagerskive plast 55,5/42 x 1,5mm seteplate stol arbeid VELA Tango 100/500 stol stå VELA Salsa	A994167
	180991	Lengderør S-fotstøtte I21-31cm 25x25x190mm stol arbeid VELA Tango 100/500	A921640
	180991	Lengderør S-fotstøtte I26-41cm 25x25x260mm stol arbeid VELA Tango 100/500	A921641
	180991	Lås rygghengsel stol arbeid VELA Tango 100/500 stol stå VELA Samba/Salsa	A926638
	180991	Låseklips stol arbeid VELA Tango 100/500 stol stå VELA Samba/Salsa	A900258
	180991	Låsetapp rygghengsel stol arbeid VELA Tango 100/500 stol stå VELA Samba/Salsa	A926637
	180991	Monteringskit armlenebunn stol arbeid VELA Tango 100/500 stol stå VELA Samba/Salsa	A102008
	180991	Monteringskit f ryggbøyle stol arbeid VELA Tango 100/500 stol stå VELA Samba/Salsa	A101071
	180991	Motorstyring boks nordic til el brems stol arbeid VELA Tango 100/500	A927315
	180991	Mutter stå 6mm stol stå VELA Salsa	A8901206
	180991	Nagle dobbelt Ø7,5xØ4mm L=7,8 sort plast ALB ryg bæreplate stol arbeid VELA Tango 500	A927953
215916	180991	Håndskruer 6x16mm f innstilling av rygg stol arbeid VELA Tango 500	A921631
	180991	Nakkestøtte pute b26 h13cm skinn sort stol arbeid VELA Tango 500	A57100395
	180991	Nakkestøttebeslag komplett stol arbeid VELA Tango 500	A924582
215918	180991	Håndskruer M8x30mm til armlen stol arbeid VELA Tango 500 stol stå VELA Salsa	A923294
	180991	Oppheng E-fotstøtte lang model 250mm alminnelig vinkel stol arbeid VELA Tango 100/500	A901350
	180991	Oppheng E-vinkelreg benstøtter h9 stol arbeid VELA Tango 100/500	A901550
	180991	Oppheng E-vinkelreg benstøtter ve stol arbeid VELA Tango 100/500	A901551
	180991	Plastkapper til for-bak hjul stol arbeid VELA Tango 100/500 stol stå VELA Salsa	A926736
	180991	Plaststift til ryggbøyle 3mm stol arbeid VELA Tango 100/500 stol stå VELA Samba/Salsa	A900623
	180991	Plate til batteri stol arbeid VELA Tango 100 el	A924814
	180991	Plate/underdel E-fotstøtte 37,5 smal h9 stol arbeid VELA Tango 100/500	A901339
	180991	Plate/underdel E-fotstøtte 37,5 smal ve stol arbeid VELA Tango 100/500	A901340
	180991	Pute kroppsstøtte rett b17 I10cm h9 skai sort stol arbeid VELA Tango 100/500	A57040052
215862	180991	Batteri 12V 2,3Ah stol arbeid VELA Tango 100/500 el	A924778
	180991	Pute til kroppsstøtte buet stor 17,5x9 cm stol arbeid VELA Tango 100/500	A921622
	180991	Pute til kroppsstøtte buet liten 17x6 cm stol arbeid VELA Tango 100/500	A926198
215865	180991	Batterilader 24V 0,5A jack hunn 6 mm stol arbeid VELA Tango 100/500	A925087
215885	180991	Bremsestang buet 6-kant fatning stol arbeid VELA Tango 100/500 stol stå VELA Salsa	A925726
215852	180991	Aktuator Nordic 300mm stol arbeid VELA Tango 500E	A926415
215850	180991	Beslag kroppsstøtte h9 4 deler uten pute stol arbeid VELA Tango 100/500	A926426
215892	180991	Oppfellbar foring kappe bøyle foring stol arbeid VELA Tango 100/500 stol stå VELA Salsa	A926750
215884	180991	Bremsestang m kule stol arbeid VELA Tango 100/500 stol stå VELA Salsa	A926763
215851	180991	Aktuator Nordic 200mm vinkelkontakt stol arbeid VELA Tango 500E	A926916
215863	180991	Batterideksel h9 stol arbeid VELA Tango 500E	A928004
	180991	Ryggbøyle teleskoprygg stol arbeid VELA Tango 500	A928086
	180991	Rygghengsel stol arbeid VELA Tango 100/500 stol stå VELA Samba/Salsa	A925138
	180991	Ryggholderdeksel stol arbeid VELA Tango 100/500	A923367

	180991	Rørben 15x30mm flat-oval stol arbeid VELA Tango 100/500 stol stå VELA Samba/Salsa	A922125
	180991	Rørben 15x35mm flat-oval stol arbeid VELA Tango 100/500 stol stå VELA Salsa	A922129
	180991	Rørben Ø15mm stol arbeid VELA Tango 100/500 stol stå VELA Salsa	A921694
215864	180991	Batterideksel ve stol arbeid VELA Tango 500E	A928005
215889	180991	Foring gassfjær stol arbeid VELA Tango 500	A928006
215904	180991	Hjul sett 2 u brems 2 brems 100mm stol arbeid VELA Tango 100/500 stol stå VELA Salsa	A928127
215912	180991	Hjul sett 5 belastningsbrems 50mm stol stå VELA Samba	A928128
	180991	Seteplate 10/15 el stol arbeid VELA Tango 500EF	A928092
	180991	Seteplate 10/15 f el ryggbøyle stol arbeid VELA Tango 500E	A928002
	180991	Seteplate 10/15 f gass ryggbøyle stol arbeid VELA Tango 500	A928000
	180991	Seteplate 10/15 gass stol arbeid VELA Tango 500	A928093
	180991	Seteplate 75x75mm stol arbeid VELA Tango 500	A928064
	180991	Seteplate monteret betjeningshåndtak hø betjent rotasjon stol stå VELA Salsa	A1842235556555
	180991	Seteplate monteret betjeningshåndtak hø stol stå VELA Samba	A18422155995555
	180991	Seteplate monteret betjeningshåndtak hø betjent rotasjon stol arbeid VELA Tango 100	A18252330493030
	180991	Seteplate monteret betjeningshåndtak hø el betjent uten rotasjon stol arbeid VELA Tango 100	A18282299993030
	180991	Seteplate monteret betjeningshåndtak rotasjon stol arbeid VELA Tango 100	A18232399303030
	180991	Sidestykke avkortet armlen 36x16x90mm stol arbeid VELA Tango 100	A928100
	180991	Sidestykke stang armlen symmetrisk monteret 36x16x120mm stol arbeid VELA Tango 100/500 stol stå VELA Salsa	A927005
	180991	Sikring 10A flat stol arbeid VELA Tango 100/500	A924872
	180991	Sikringsholder flat el komplet 10A sikring kabel stol arbeid VELA Tango 100el/500el	A925161
	180991	Skiver låsering utvendig 8mm sort stol stå VELA Samba	A8821108
	180991	Skiver plan skive DIN 125A sort stol stå VELA Salsa	A8802806
	180991	Skiver plan skive DIN 125A stol arbeid VELA Tango 100/500 stol stå VELA Samba/Salsa	A8802206
	180991	Skiver plan skive DIN 125A stol arbeid VELA Tango 100/500 stol stå VELA Samba/Salsa	A8802207
	180991	Skiver sikringsskive stol arbeid VELA Tango 100/500 stol stå VELA Samba/Salsa	A8805206
	180991	Skiver starlock låseskive 8mm sort stol stå VELA Samba /Salsa	A8812108
	180991	Sokkel 20° S-fotstøtte 30x30x210mm l26-41 cm stol arbeid VELA Tango 100/500	A901039
	180991	Sokkel 20° S-fotstøtte l21-31cm 30x30x160mm stol arbeid VELA Tango 100/500	A921636
	180991	Sokkel 8° S-fotstøtte l21-31cm 30x30x160mm stol arbeid VELA Tango 100/500	A922048
	180991	Sokkel 8° S-fotstøtte l26-41cm 30x30x210mm stol arbeid VELA Tango 100/500	A922049
	180991	Styreforing 6kant 36 Ø47 80 mm stol stå VELA Salsa	A925349
	180991	Styreskive tapp 36mm bunn stol stå VELA Salsa	A923386
	180991	Styreskive til 36 mm ytterrør bunn stol arbeid VELA Tango 100	A926040
	180991	Støtpute til vippesete 7-60 Ø20mm tap 5,5x9 mm stol arbeid VELA Tango 100	A900232
	180991	Tapp 6-kant til bremsstang 11x1,5x50mm stol arbeid VELA Tango 100/500 stol stå VELA Salsa	A923451
	180991	Umbrakonøkkel 5mm stol arbeid VELA Tango 100	A923121
	180991	Underlag rygghengsel uten stopp stol arbeid VELA Tango 100/500 stol stå VELA Samba/Salsa	A926636
	180991	Understell foring stol arbeid VELA Tango 100/500	A926800
	180991	Understell komplett hjul brems stol arbeid VELA Tango 100/500	A422503046990714
	180991	Understell komplett hjul brems stol arbeid VELA Tango 100/500	A422803046990714
	180991	Understell komplett hjul brems stol stå VELA Salsa	A425303146990700
	180991	Understell m hjul blank alu stol stå VELA Samba	A020329908
	180991	Understell u hjul blank alu stol stå VELA Samba	A030329999
	180991	Velcro 50mm hook l70mm stol arbeid VELA Tango 100	A926287
	180991	Velcro hook 20mm L72mm stol arbeid VELA Tango 100/500	A927278
	180991	Velcro loop 20mm L72mm stol arbeid VELA Tango 100/500	A927279
	180991	Vingskrue m6x11 stol arbeid VELA Tango 100/500	A927924
	180991	Vinkelreg bøyle grep komplett stol arbeid VELA Tango 100/500	A901413
	180991	Ytterrør PA til 6-kant 36 150 mm stol arbeid VELA Tango 100	A924929
	180991	Ytterrør til 6kant foring 200mm metallic stol stå VELA Salsa	A926748