

Tilbehør - Schuchmann

HMS- Artnr	Beskrivelse	Leverandørens artnr
261384	Bekkenstøtte sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 12" b20-28	3701026
174468	Bekkenstøtte sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 16-24" b25-33	3702026
261385	Bekkenstøtte sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 26" b30-36	3703026
231390	Belte bryst sykkel 3hjul Momo/Momo Motion str1 b5 l18,5	3701050
231391	Belte bryst sykkel 3hjul Momo/Momo Motion str2 b6,5 l25,5	3702050
231392	Belte bryst sykkel 3hjul Momo/Momo Motion str3 b7 l30,5	3703050
231386	Belte hofte sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 12" 4pkt f/bekkenstøtte	3701053
231387	Belte hofte sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 16-24" 4pkt f/bekkenstøtte	3702053
231388	Belte hofte sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 26" 4pkt f/bekkenstøtte	3703053
315062	Belte sykkel 3hjul Mats 4pkt	3401014
315213	Bolstøtte m/bøyle sykkel 3hjul Momo/Momo Motion str1 dynamisk b20-30cm	3701009/2
315215	Bolstøtte m/bøyle sykkel 3hjul Momo/Momo Motion str2 dynamisk b25-35cm	3702009/2
315217	Bolstøtte m/bøyle sykkel 3hjul Momo/Momo Motion str3 dynamisk b30-40cm	3703009/3
231389	Brems sykkel 3hjul Momo/Momo Motion f/kjørehåndtak	3700012
315071	Eikebeskytter sykkel 3hjul Mats innside	3401018
231459	Feste Universal sykkel 3hjul Momo/Momo Motion f/vest til bøyle	3702055
315083	Fotplate sykkel 3hjul Momo/Momo Motion/Mats 12-16" l17 leggholder dynamisk hø	3701039/MR
315084	Fotplate sykkel 3hjul Momo/Momo Motion/Mats 12-16" l17 leggholder dynamisk ve	3701039/ML
315085	Fotplate sykkel 3hjul Momo/Momo Motion/Mats 12-16" l17 leggholder hø	3701038/MR
315086	Fotplate sykkel 3hjul Momo/Momo Motion/Mats 12-16" l17 leggholder ve	3701038/ML
315087	Fotplate sykkel 3hjul Momo/Momo Motion/Mats 12-16" l17 lodd/rem hø	3701037/MR
315088	Fotplate sykkel 3hjul Momo/Momo Motion/Mats 12-16" l17 lodd/rem ve	3701037/ML
315089	Fotplate sykkel 3hjul Momo/Momo Motion/Mats 20-24" l20 leggholder dynamisk hø	3702039/MR
315090	Fotplate sykkel 3hjul Momo/Momo Motion/Mats 20-24" l20 leggholder dynamisk ve	3702039/ML
315091	Fotplate sykkel 3hjul Momo/Momo Motion/Mats 20-24" l20 leggholder hø	3702038/MR
315092	Fotplate sykkel 3hjul Momo/Momo Motion/Mats 20-24" l20 leggholder ve	3702038/ML
315093	Fotplate sykkel 3hjul Momo/Momo Motion/Mats 20-24" l20 lodd/rem hø	3702037/MR
315094	Fotplate sykkel 3hjul Momo/Momo Motion/Mats 20-24" l20 lodd/rem ve	3702037/ML
315095	Fotplate sykkel 3hjul Momo/Momo Motion/Mats 26" l24 leggholder dynamisk hø	3703039/MR
315096	Fotplate sykkel 3hjul Momo/Momo Motion/Mats 26" l24 leggholder dynamisk ve	3703039/ML
315097	Fotplate sykkel 3hjul Momo/Momo Motion/Mats 26" l24 leggholder hø	3703038/MR
315098	Fotplate sykkel 3hjul Momo/Momo Motion/Mats 26" l24 leggholder ve	3703038/ML
315101	Fotplate sykkel 3hjul Momo/Momo Motion/Mats 26" l24 leggholder xstor hø	3704038/MR
315102	Fotplate sykkel 3hjul Momo/Momo Motion/Mats 26" l24 leggholder xstor ve	3704038/ML
315099	Fotplate sykkel 3hjul Momo/Momo Motion/Mats 26" l24 lodd/rem hø	3703037/MR
315100	Fotplate sykkel 3hjul Momo/Momo Motion/Mats 26" l24 lodd/rem ve	3703037/ML

315103	Fotplate sykkel 3hjul Momo/Momo Motion/Mats balanse univiversal par	3700014
315129	Hodestøtte sykkel 3hjul Mats	3401015
231409	Hodestøtte sykkel 3hjul Momo/Momo Motion str1 b20 h15	3701029
231410	Hodestøtte sykkel 3hjul Momo/Momo Motion str2 b23 h18	3702029
157412	Hoftestøtte sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 12-16" b20-30 dynamisk komplett	3701009
315131	Hoftestøtte sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 12-16" bb20-28 m/skrittsele	3701026/S
157413	Hoftestøtte sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 20-24" b25-35 dynamisk komplett	3702009
315132	Hoftestøtte sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 20-24" bb25-33 m/skrittsele	3702026/S
157414	Hoftestøtte sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 24-26" b30-40 dynamisk komplett	3703009
315133	Hoftestøtte sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 24-26" bb30-36 m/skrittsele	3703026/S
315134	Håndfiksering sykkel 3hjul Momo/Momo Motion/Mats str0 par	3700054
315135	Håndfiksering sykkel 3hjul Momo/Momo Motion/Mats str1 par	3701054
315136	Håndfiksering sykkel 3hjul Momo/Momo Motion/Mats str2 par	3702054
315137	Håndfiksering sykkel 3hjul Momo/Momo Motion/Mats str3 par	3703054
315139	Innsmalingsputer sykkel 3hjul Mats par	3401017
315158	Kroppstøtte sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 12-16" b20-28 kpl m/brytsele/bøyle	3701026/M
261418	Kroppstøtte sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 12-16" m/brytsele u/bøyle	3701025
315159	Kroppstøtte sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 20-24" b25-33 kpl m/brytsele/bøyle	3702026/M
261419	Kroppstøtte sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 20-24" m/brytsele u/bøyle	3702025
315160	Kroppstøtte sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 24-26" b30-36 kpl m/brytsele/bøyle	3703026/M
261420	Kroppstøtte sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 24-26" m/brytsele u/bøyle	3703025
315174	Overkroppsfiksering sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 12" breg kpl	3701026/K
315175	Overkroppsfiksering sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 16-24" breg kpl	3702026/K
315176	Overkroppsfiksering sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 26" breg kpl	3703026/K
315182	Pedal sykkel 3hjul Mats m/fotfiksering str1 par	3401022
315183	Pedal sykkel 3hjul Mats m/fotfiksering str2 par	3402022
315186	Pedal sykkel 3hjul Momo/Momo Motion/Mats m/tåbøyle par	3700013
231429	Pedalarm sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 20-26" f/knekontraktur hø	3703015
231430	Pedalarm sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 20-26" f/knekontraktur ve	3704015
315187	Pedalforkorter sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 12-20" bakhjul trinnløs stillbar par	3700016
157420	Pedalforkorter sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 16-20" bakhjul par	3702015
315188	Pedalforkorter sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 24-26" bakhjul par	3705015
315189	Pedalforkorter sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 24-26" bakhjul trinnløs stillbar par	3704016
168776	Ryggbøyle sykkel 3hjul Momo/Momo Motion overkroppsfiksering h13-28	3701007
170427	Ryggbøyle sykkel 3hjul Momo/Momo Motion overkroppsfiksering h24-38	3702007
166218	Ryggbøyle sykkel 3hjul Momo/Momo Motion overkroppsfiksering h31-45	3703007
175398	Ryggbøyle sykkel 3hjul Momo/Momo Motion overkroppsfiksering h46-60	3704007
193185	Sete sykkel 3hjul Momo/Momo Motion Banana	3700010
193186	Sete sykkel 3hjul Momo/Momo Motion Mofa	3700023
193189	Sete sykkel 3hjul Momo/Momo Motion str1 ekstra bredt	3701003

193188	Sete sykkel 3hjul Momo/Momo Motion str1 gel	3701024
193191	Sete sykkel 3hjul Momo/Momo Motion str2 ekstra bredt	3702003
193192	Sete sykkel 3hjul Momo/Momo Motion str2 gel	3702024
315199	Sidestøtte sykkel 3hjul Mats par	3401016
198612	Skrittsele sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 12"	3701052
315214	Skrittsele sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 16-24"	3702052
315216	Skrittsele sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 26"	3703052
157419	Skyvestang sykkel 3hjul Momo 12" bakhjul	3700011
315218	Skyvestang sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 16-26" bakhjul	3700011/MSch
157433	Styre Sirkel sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 12-16" b40	3701013
231446	Styre Sirkel sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 12-16" m/bremsebøyle b40	3701028
231445	Styre Sirkel sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 12-16" str1 m/brems b40	3701031
157434	Styre Sirkel sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 16-24" b43	3702013
231448	Styre Sirkel sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 16-24" m/bremsebøyle b43	3702028
231447	Styre Sirkel sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 16-24" str2 m/brems b43	3702031
315224	Styre Sirkel sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 26" b48	3703013
315225	Styre Sirkel sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 26" m/bremsebøyle b48	3703028
315226	Styre Sirkel sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 26" str3 m/brems b48	3703031
157427	Styre sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 20-26" multifunksjon	3702014
157438	Styre Touring sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 12"	3701012
157439	Styre Touring sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 16-26"	3702012
315165	Styring ledsager sykkel 3hjul Momo 12" bakhjul	3701010
315166	Styring ledsager sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 16" bakhjul	3702010
315167	Styring ledsager sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 20" bakhjul	3703010
315168	Styring ledsager sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 24" bakhjul	3704010
315169	Styring ledsager sykkel 3hjul Momo/Momo Motion 26" bakhjul	3705010
157435	Svingbegrenser sykkel 3hjul Momo 12"	3701006
157436	Svingbegrenser sykkel 3hjul Momo/Momo Motion/Mats 16-26"	3703006
315235	Veske sykkel 3hjul Mats	3401020
198613	Vest sykkel 3hjul Momo/Momo Motion str1 overkroppsfiksering	3701051
231460	Vest sykkel 3hjul Momo/Momo Motion str2 overkroppsfiksering	3702051
231461	Vest sykkel 3hjul Momo/Momo Motion str3 overkroppsfiksering	3703051
315236	Vrigass sykkel 3hjul Momo Motion f/hjelpemotor Heinzmann 250w36V14,25Ah	6199529