

Leselist Braillino

Handy Tech Norge AS

HMS-NR. 194345


Braillino er en liten leselist og frittstående noteringsenhet med 20 celler som kan brukes uavhengig av PC.

En Braillino kan du ta med hvor som helst og gjøre notater uten å forstyrre omgivelsene — fordi du arbeider med punktskrift.

Notatene kan du på en enkel måte overføre til PC. Eller fra PC til Braillino.

Braillino kan leveres med Bluetooth, noe som gir deg muligheten til å koble den trådløst til eksterne enheter, f.eks en mobiltelefon.

Braillino leveres med bæreveske. Vesken har et ekstra rom for mobiltelefon.




Handy Tech Norge AS

Sporveisgata 10
2. etasje
0354 Oslo

Telefon: 23 25 30 90
Telefaks: 23 25 30 91
E-post: post@htn.no
www.htn.no
Org.nr. 979417330

HANDY TECH NORGE

Leselister




Basic Braille 64

En leselist i serien Basic Braille. Serien består av leselister med 20, 32, 40, 48, 64 og 80 tegn. Leselistene har flate punktceller.




Easy Braille 40

Leselist med 40 konkave punktceller.



Active Braille 40

Leselist med 40 konkave celler




Modular Evolution punkttastatur

Kan brukes som frittstående punkttastatur, eller som en modul på leselistene Modular Evolution 56, 64 og 88



Modular Evolution 64 punkttastatur

64 tegns leselist med punkttastatur. Leselisten kan alternativt utstyres med Query-tastatur. Leveres også som 56 punkts leselist.



Modular Evolution 88 punkttastatur

88 tegns leselist med punkt-tastatur og numerisk tastatur. Leselisten kan alternativt utstyres med Query-tastatur.



Modular Evolution 64 Standard

64 tegns leselist med Query-tastatur og numerisk tastatur. Leselisten kan alternativt utstyres med punkttastatur. Leveres også som 56 punkts leselist.



Modular Evolution 88 Standard

88 tegns leselist med Query-tastatur og numerisk tastatur. Leselisten kan alternativt utstyres med punkttastatur.



Braille Star 40

Leveres også som 80 tegns. (Tastatur medfølger ikke)