

Fraværsensor ribbe 0,5M P149B

Registrerer tilstedeværelse feks i stol

Dette er en ribbesensor beregnet for å ligge under en stolpute for å registrere tilstedeværelse. Kobles til en mottaker som kan sende signal videre når bruker forlater stolen.

Kan brukes i flere forskjellige kombinasjoner.

For deteksjon av vandring ved anfall med viderevarsling internt

Sensor	Fraværsensor ribbe 0,5M P149B	vårt art.nr: 701491 HMS nr: 189367
Sender	Sensormottaker fravær radio P163BAA	vårt art.nr: 701631 HMS nr: 189372
Mottaker	Personsøker P137	vårt art.nr: 700137 HMS nr: 211187

For deteksjon av vandring ved anfall med viderevarsling eksternt

Sensor	Fraværsensor ribbe 0,5M P149B	vårt art.nr: 701491 HMS nr: 189367
Sender	Sensormottaker fravær impuls P163BAB	vårt art.nr: 701632 HMS nr: 194998
Viderevarsler	GSM Viderevarsler*	vårt art.nr: 700119 HMS nr: 233359

*) Ved bestilling:

- Oppgi det/de tlf nr det skal varsles til.
- Oppgi tlf nr til den som skal eie abonnement.

GSM viderevarsler må programmeres hos Picomed før forsendelse så vi må ha telefonnumrene for at vi enkelt skal få tak i nødvendig informasjon.

