

Sensormottager fukt og fravær P163xxB

Mottaker for fukt og fraværssensorer - bryterutgang

Dette er en enhet som mottar signal fra sensorer for fukt eller fravær. Aktivert alarm sendes videre via impuls utgang. Leveres inklusiv kabel.



Kan brukes i flere forskjellige kombinasjoner.

For deteksjon av fukt i seng med viderevarsling eksternt

Sensor	Fukt sensor laken P142A	vårt art.nr: 700142	HMS nr: 189366
Sender	Sensormottaker fukt impuls P163BBB	vårt art.nr: 701634	HMS nr: 194999
Viderevarsler	GSM Viderevarsler*	vårt art.nr: 700119	HMS nr: 233359

For deteksjon av fukt på pute med viderevarsling eksternt

Sensor	Fukt sensor pute P142F	vårt art.nr: 701422	HMS nr: 700142
Sender	Sensormottaker fukt impuls P163BBB	vårt art.nr: 701634	HMS nr: 194999
Viderevarsler	GSM Viderevarsler*	vårt art.nr: 700119	HMS nr: 233359

For deteksjon av vandring ved anfall med viderevarsling eksternt

Sensor	Fraværssensor sengematte P143C	vårt art.nr: 701431	HMS nr: 193906
Sender	Sensormottaker fravær impuls P163BAB	vårt art.nr: 701632	HMS nr: 194998
Viderevarsler	GSM Viderevarsler*	vårt art.nr: 700119	HMS nr: 233359

For deteksjon av vandring ved anfall med viderevarsling eksternt

Sensor	Fraværssensor ribbe 1M P143G	vårt art.nr: 701432	HMS nr: 194989
Sender	Sensormottaker fravær impuls P163BAB	vårt art.nr: 701632	HMS nr: 194998
Viderevarsler	GSM Viderevarsler*	vårt art.nr: 700119	HMS nr: 233359

For deteksjon av vandring ved anfall med viderevarsling eksternt

Sensor	Fraværssensor stolmatte P149A	vårt art.nr: 701490	HMS nr: 194991
Sender	Sensormottaker fravær impuls P163BAB	vårt art.nr: 701632	HMS nr: 194998
Viderevarsler	GSM Viderevarsler*	vårt art.nr: 700119	HMS nr: 233359

For deteksjon av vandring ved anfall med viderevarsling eksternt

Sensor	Fraværssensor ribbe 0,5M P149B	vårt art.nr: 701491	HMS nr: 189367
Sender	Sensormottaker fravær impuls P163BAB	vårt art.nr: 701632	HMS nr: 194998
Viderevarsler	GSM Viderevarsler*	vårt art.nr: 700119	HMS nr: 233359

*) Ved bestilling:

- Oppgi det/de tlf nr det skal varsles til.
- Oppgi tlf nr til den som skal eie abonnement.

GSM viderevarsler må programmeres hos Picomed før forsendelse så vi må ha telefonnumrene for at vi enkelt skal få tak i nødvendig informasjon.