



Kognisjon - Tid



TimeTimer Plus - Serie

5, 20, 60 eller 120 minutter



TimeTimer Plus gjør det enkelt å vise resterende tid av en aktivitet. Vri antallet minutter og du er i gang. Velg om du ønsker alarmlyd eller ikke.

- Lær barn tid
- Hjelp til å forstå varigheten av en aktivitet
- Reduser konflikter i forhold til tid
- Unngå spørsmålet 'Når er vi ferdig?'
- Avslutt oppgaver etter fastsatt tid

Egenskaper

- 5, 20, 60 eller 120 minutter
- Valgfri alarm
- Gjenværende tid indikeres tydelig
- Justerbart volum for alarm
- Store lettleste tall
- Bærehåndtak
- Tikker ikke



5 minutter	20 minutter	60 minutter	60 minutter	120 minutter

Mål	140 x 180 x 56 mm
Batteri	1 st AA Batteri
Alarmfunksjon	Lydsignal