

ManWand




Design og ergonomi: Det myke hodet på ManWand sørger for at penis ligger behagelig i vibratoren. Penisens støttes av to kanter i fleksibel silikon. Riller på innsiden av kantene optimaliserer vibrasjon. Håndtaket er også rillet for å sikre et godt grep.

Kraftig: Dette er vår kraftigste penisvibrator. Vibratoren er så kraftig at man ikke trenger ereksjon for å få utløsning.

20 ulike vibrasjonsinnstillinger: Her finner du ulike vibrasjonsinnstillinger som kontinuerlig vibrasjon, i tillegg til mer varierte vibrasjonsprogrammer.

-  Vannavstøtende
-  USB-lading
-  Ulike innstillinger
-  Kraftig
-  Ergonomisk



Spesifikasjoner:

Materialer: Silikon, ftalatfri

Størrelse: 20 x 7,6 x 4,6 cm, åpning 3,5 cm

Batteri: Lithium-ion batteri, ladekabel inkludert

Brukstid: Ca. 90 min

Vanntett: Ja

Vekt: 250 g

PÅ/AV: Trykk på den nederste knappen.

Bruk: Bruk vannbasert glidemiddel på penis og innsiden av vibratorhodet.

Endre vibrasjonsfrekvens: Bruk den øverste knappen for å endre hastighet/intensitet.

Endre program: Bruk den midterste knappen for å endre mellom 20 ulike programmer.

Etter bruk: Rengjøres med vann og mild såpe.