



**NORA FLEXIWATCH (HMS 289689)** er en kombinert klokke og varslingsmottaker i FlexiBlink serien. Nora har et farge-display med touch-funksjon, og varsler alarmer og daglige signaler med vibrasjon, lyd og symboler. Nora benyttes normalt som et tillegg til stasjonære mottakere i hjemmet.

- **Delkontrakt 13: Varslingssystem**
- **Delkontrakt 8: Trådløs varsling til nærpersoner**

<b>Brannvarsling:</b>		
<b>NORA Flexiwatch:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Optisk Røykvarsler (HMS 253529)</b></li> <li>• <b>Termisk Brannvarsler (HMS 289756)</b></li> <li>• <b>Brannsender (HMS 253468)</b></li> <li>• <b>Brannsender, audiodetektor (HMS 253469)</b></li> </ul>	
<b>Dørklokke:</b>		
<b>NORA Flexiwatch:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sender med integrert trykknapp (Flexiknapp) (HMS 253473)</b></li> <li>• <b>Dørklokkesender (HMS 253471)</b></li> <li>• <b>Dør- og porttelefonsender (HMS 253470)</b></li> </ul>	
<b>Telefonvarsling:</b>		
<b>NORA Flexiwatch:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mobiltelefonsender (HMS 253477)</b></li> <li>• <b>Telefonsender (HMS 253483)</b></li> </ul>	
<b>Annen varsling og påkalling:</b>		
<b>NORA Flexiwatch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Barnevakt (HMS 253467)</b></li> <li>• <b>Universalsender (HMS 253484)</b></li> <li>• <b>Audiodetektor (HMS 253476)</b></li> <li>• <b>Ella Smykkesender (HMS 253472)</b></li> <li>• <b>Armbåndssender og -mottaker (HMS 253486)</b></li> <li>• <b>Sender med integrert trykknapp (Flexiknapp) (HMS 253473)</b></li> </ul>	
<b>Vandring og passasje (kombinasjon av sensor og sender):</b>		
<b>NORA Flexiwatch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Magnetbryter (HMS 197619)</b></li> <li>• <b>Sensor PIR Gardin (HMS 232651)</b></li> <li>• <b>Bevegelsessensor PIR Mini (HMS 232652)</b></li> <li>• <b>Kontaktmatte (HMS 162290)</b></li> <li>• <b>Mattesensor for seng (HMS 2311018)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Talevarsler (HMS 253497)</b></li> <li>• <b>Tidsstyrt Aktivitetsvarsler (HMS 253485)</b></li> <li>• <b>Universalsender (HMS 253484)</b></li> <li>• <b>Velferdssender (HMS 253498)</b></li> </ul>